

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

SHOE DRYER

USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SHOE DRYER

MODEL: PSD-011AC



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS



Thank you very much for choosing this product. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.



Indoor Use Only

SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING:

Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury.

The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose. This appliance is not fit for commercial use. Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (**Important: never dip it into any liquid directly or put into shoes which just been washed with water**) and sharp edges. **Do not pour into water.!!**

1. When cleaning or putting it away, switch off the appliance and always pull out the plug from the socket (pull on the plug, not the cable) if the appliance is not being used and remove the attached accessories.
2. To protect children from the dangers posed by electrical appliances, make sure that the cable is hanging low and that children do not have access to the appliance.
3. Check the appliance and the cable for damage on a regular basis. Do not use the appliance if it is damaged.
4. Do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician. To avoid the exposure to danger, always have a faulty cable be replaced only by the manufacturer, by our customer service or by a qualified person and with a cable of the same type.
5. Use only original spare parts.
6. Pay careful attention to the following "Special Safety Instructions".

SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING&DANGEROUS:

Please donot pour water into the machine directly!

Never dip it into any liquid directly or put into shoes which just been washed with water).

It may cause dangerous short-circuit or fire!

- ◆ When handing the machine over to other people please consign the use instructions.
- ◆ The Machine must not be left unattended while it is connected to the supply mains over 6-12hours.
- ◆ The machine is for regular boots or shoes drying and pre-warming use only.
- ◆ The machine is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage.
- ◆ This is not a toy. Please keep away from babies and children.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

FIRST USE OF THE MACHINE

Please read the above parts instruction picture carefully before use.

Use of the Machine

ATTENTION:

- 1.For drying Shoes or Boots Only!
- 2.It may need to check your power source is Correspond to the power supply in the table to meet the nation's voltage before using the machine.

Using at home:

1. Then put two dryers into the boots or shoes.
2. Plug in the mains.Then machine is working.
- 3.Heating the machine not more than 12hours at one time
- 4.Always pull the plug out of the socket after using the machine.

Packing the machine after using

1. After using,unplug the machine.
- 2.Let the machine cool down completely.
- 3.Wind up the cable slightly. Please do not wind it around the device.

This machine is constructed with a CE approved cord&VDE plug,and accordance with the latest safety regulations.

Subject to technical changes without prior notice!

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCT PARAMETER

Model	PSD-011AC		
District	North America	Europe	Australia
Adaptor Rated voltage	AC110~120V	AC220~240V	AC220~240V
Rated power	6W		
Temperature	45-65℃ under room temperature		
Max Using Time	12 hours		

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

SÈCHE-CHAUSSURES

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous uniquement
représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils
avec nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couverture toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement
lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes réellement Économie Moitié par rapport aux plus grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SHOE DRYER

MODÈLE: PSD-011AC



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

INSTRUCTIONS



Merci beaucoup d'avoir choisi ce produit . Veuillez lire toutes les instructions avant de l'utiliser. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.



Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes conditions : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques .



Utilisation en intérieur uniquement

SAFETY INSTRUCTIONS



AVERTISSEMENT:

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.

L'appareil est conçu exclusivement pour un usage privé et pour l'usage prévu. Cet appareil n'est pas adapté à un usage commercial. Tenez-le à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité (**important : ne jamais le plonger directement dans un liquide ou le mettre dans des chaussures qui viennent d'être lavées à l'eau**) et des bords tranchants. **Ne le versez pas dans l'eau.!!**

7. Lors du nettoyage ou du rangement de l'appareil, éteignez-le et débranchez-le toujours de la prise (tirez sur la fiche et non sur le câble) si l'appareil n'est pas utilisé et retirez les accessoires fournis.

8. Pour protéger les enfants des dangers posés par les appareils électriques, assurez-vous que le câble est suspendu bas et que les enfants n'ont pas accès à l'appareil.

9. Vérifiez régulièrement que l'appareil et le câble ne sont pas endommagés. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.

10. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Contactez toujours un technicien agréé. Pour éviter tout danger, faites toujours remplacer un câble défectueux uniquement par le fabricant, par notre service client ou par une personne qualifiée et par un câble du même type.

11. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.

12. Portez une attention particulière aux « Consignes spéciales de sécurité » suivantes .

SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS



ATTENTION ET DANGEREUX :

Veuillez ne pas verser d' eau directement dans la machine !

Ne le plongez jamais directement dans un liquide et ne le mettez pas dans des chaussures qui viennent d'être lavées à l'eau).

Cela peut provoquer un court-circuit dangereux ou un incendie !

- ◆ Lorsque vous remettez la machine à d'autres personnes, veuillez lui remettre le mode d'emploi.
- ◆ La machine ne doit pas être laissée sans surveillance lorsqu'elle est branchée au secteur pendant plus de 6 à 12 heures.
- ◆ La machine est destinée uniquement au séchage et au préchauffage réguliers des bottes ou des chaussures.
- ◆ La machine ne doit pas être utilisée si elle est tombée ou si elle présente des signes visibles de dommages.
- ◆ Ce n'est pas un jouet. Veuillez le tenir hors de portée des bébés et des enfants.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant . son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

FIRST USE OF THE MACHINE

Veuillez lire attentivement les instructions illustrées ci-dessus avant utilisation.

Utilisation de la machine

ATTENTION :

1. Uniquement pour sécher des chaussures ou des bottes !
2. Il peut être nécessaire de vérifier que votre source d'alimentation

correspond à l'alimentation électrique indiquée dans le tableau pour répondre à la tension nationale avant d'utiliser la machine.

Utilisation à la maison :

1. Placez ensuite deux séchoirs dans les bottes ou les chaussures.
2. Branchez l'appareil sur le secteur. La machine fonctionne alors.
3. Chauffer la machine pendant 12 heures maximum à la fois
4. Débranchez toujours la fiche de la prise après avoir utilisé la machine.

Emballage de la machine après utilisation

2. Après utilisation, débranchez l'appareil.
2. Laissez l'appareil refroidir complètement.
3. Enroulez légèrement le câble. Ne l'enroulez pas autour de l'appareil.

Cette machine est construite avec un cordon approuvé CE et VDE fiche et conforme aux dernières normes de sécurité.

Sous réserve de modifications techniques sans préavis!

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRODUCT PARAMETER

Modèle	PSD-011AC		
District	Amérique du Nord	Europe	Australie
Adaptateur Tension nominale	CA 110~120 V	CA 220~240 V	CA 220~240 V
Puissance nominale	6W		
Température	45 -65 °C à température ambiante		
Durée	12 heures		

d'utilisation maximale	
---------------------------	--

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique
www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

SCHUHTROCKNER

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur verwenden

stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge erzielen können

mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, Abdeckung alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Wir möchten Sie bitten, zu überprüfen sorgfältig

wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich Speichern Hälfte im Vergleich mit den Top-Großmarken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SHOE DRYER

MODELL: PSD-011AC



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt .

INSTRUCTIONS



Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben . Bitte lesen Sie vor der Anwendung alle Hinweise sorgfältig durch. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.



Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden .



Nur zur Verwendung im Innenbereich

SAFETY INSTRUCTIONS



WARNUNG:

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Das Gerät ist ausschließlich für den privaten und dafür vorgesehenen Gebrauch bestimmt. Für den gewerblichen Einsatz ist das Gerät nicht geeignet. Halten Sie das Gerät von Hitzequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (**Achtung: niemals direkt in Flüssigkeiten tauchen oder in frisch mit Wasser gewaschene Schuhe stecken**) und scharfen Kanten fern. **Nicht ins Wasser gießen.!!**

13. Schalten Sie das Gerät bei Nichtgebrauch zur Reinigung oder zum Wegräumen aus und ziehen Sie stets den Stecker aus der Steckdose (ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel) und entfernen Sie das aufgesteckte Zubehör.

14. Um Kinder vor Gefahren durch Elektrogeräte zu schützen, achten Sie darauf, dass das Kabel niedrig hängt und Kinder keinen Zugang zum Gerät haben.

15. Überprüfen Sie das Gerät und das Kabel regelmäßig auf Beschädigungen. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.

16. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich immer an einen autorisierten Techniker. Um Gefährdungen zu vermeiden, lassen Sie ein defektes Kabel immer nur vom Hersteller, unserem Kundendienst oder einer qualifizierten Person durch ein Kabel des gleichen Typs ersetzen.

17. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

18. Beachten Sie unbedingt die nachfolgenden „Besonderen Sicherheitshinweise“ .

SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS



WARNUNG & GEFAHR:

Bitte kein Wasser direkt in die Maschine gießen!

Tauchen Sie es niemals direkt in eine Flüssigkeit und legen Sie es nicht in Schuhe, die gerade mit Wasser gewaschen wurden .

Es besteht die Gefahr eines gefährlichen Kurzschlusses oder Brandes!

- ◆ Bei Weitergabe der Maschine an Dritte geben Sie bitte auch die Bedienungsanleitung mit.
- ◆ Die Maschine darf nicht länger als 6 – 12 Stunden unbeaufsichtigt bleiben, wenn sie an das Stromnetz angeschlossen ist.
- ◆ Die Maschine ist nur zum normalen Trocknen und Vorwärmen von Stiefeln oder Schuhen bestimmt.
- ◆ Wenn die Maschine heruntergefallen ist oder sichtbare Schäden aufweist, darf sie nicht mehr verwendet werden.
- ◆ Dies ist kein Spielzeug. Bitte von Babys und Kindern fernhalten. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller ersetzt werden . von seinem Kundendienstvertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

FIRST USE OF THE MACHINE

Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Abbildung mit den Teilehinweisen oben sorgfältig durch.

Verwendung der Maschine

ACHTUNG:

1. Nur zum Trocknen von Schuhen oder Stiefeln!
2. Möglicherweise müssen Sie überprüfen, ob Ihre Stromquelle der Stromversorgung in der Tabelle entspricht. um die Spannung des Landes einzuhalten, bevor Sie die Maschine verwenden.

Anwendung zu Hause:

1. Legen Sie anschließend zwei Trockner in die Stiefel oder Schuhe.
2. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Dann funktioniert die Maschine.
3. Heizen Sie die Maschine nicht länger als 12 Stunden am Stück
4. Ziehen Sie nach dem Gebrauch der Maschine stets den Stecker aus der Steckdose .

Verpacken der Maschine nach dem Gebrauch

3. Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose.
2. Lassen Sie die Maschine vollständig abkühlen.
3. Wickeln Sie das Kabel leicht auf. Bitte wickeln Sie es nicht um das Gerät.

Diese Maschine ist mit einem CE- geprüften Kabel und VDE ausgestattet Stecker und entspricht den neuesten Sicherheitsbestimmungen.

Technische Änderungen vorbehalten!

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

PRODUCT PARAMETER

Modell	PSD-011AC		
Bezirk	Nordamerika	Europa	Australien
Adapter	Wechselstrom	Wechselstrom	Wechselstrom

Nennspannung	110 bis 120 V	220 bis 240 V	220 bis 240 V
Nennleistung	6W		
Temperatur	45 -65 °C bei Raumtemperatur		
Maximale Nutzungsdauer	12 Stunden		

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

ASCIUGA SCARPE

MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate solo da noi rappresenta una stima dei risparmi che potresti ottenere acquistando determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi top e non significa necessariamente copertina tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare accuratamente

quando effettui un ordine con noi se sei effettivamente Risparmio
Metà rispetto ai marchi più importanti.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SHOE DRYER

MODELLO: CODICE PSD-011AC



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

INSTRUCTIONS



Grazie mille per aver scelto questo prodotto . Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni ti aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.



Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.



Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici .



Solo per uso interno

SAFETY INSTRUCTIONS



AVVERTIMENTO:

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare gravi lesioni.

L'apparecchio è progettato esclusivamente per uso privato e per lo scopo previsto. Questo apparecchio non è adatto per uso commerciale. Tenerlo lontano da fonti di calore, luce solare diretta, umidità (**Importante: non immergerlo mai direttamente in alcun liquido o metterlo in scarpe appena lavate con acqua**) e bordi taglienti. **Non versare in acqua.!!**

19. Quando si pulisce o si ripone l'apparecchio, spegnerlo e staccare sempre la spina dalla presa di corrente (tirare la spina, non il cavo) se l'apparecchio non è in uso e rimuovere gli accessori montati.

20. Per proteggere i bambini dai pericoli rappresentati dagli apparecchi elettrici, assicurarsi che il cavo penda in basso e che i bambini non abbiano accesso all'apparecchio.

21. Controllare regolarmente l'apparecchio e il cavo per eventuali danni. Non utilizzare l'apparecchio se è danneggiato.

22. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Rivolgersi sempre a un tecnico autorizzato. Per evitare l'esposizione a pericoli, far sempre sostituire un cavo difettoso solo dal produttore, dal nostro servizio clienti o da una persona qualificata e con un cavo dello stesso tipo.

23. Utilizzare solo ricambi originali.

24. Prestare particolare attenzione alle seguenti " Istruzioni speciali di sicurezza ".

SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS



ATTENZIONE E PERICOLO:

Si prega di non versare acqua direttamente nella macchina!

Non immergerlo mai direttamente in alcun liquido e non inserirlo in scarpe appena lavate con acqua).

Potrebbe causare pericolosi cortocircuiti o incendi!

- ◆ In caso di consegna della macchina a terzi, consegnare anche le istruzioni per l'uso.
- ◆ La macchina non deve essere lasciata incustodita mentre è collegata alla rete elettrica per più di 6-12 ore.
- ◆ La macchina è destinata esclusivamente all'asciugatura e al preriscaldamento di stivali e scarpe.
- ◆ La macchina non deve essere utilizzata se è caduta o presenta segni visibili di danneggiamento.
- ◆ Questo non è un giocattolo. Si prega di tenere lontano dalla portata dei bambini.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore , dal suo agente di assistenza o da persone similmente qualificate per evitare pericoli.

FIRST USE OF THE MACHINE

Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni riportate nell'immagine sopra.

Utilizzo della Macchina

ATTENZIONE:

1. Solo per asciugare scarpe o stivali!
2. Potrebbe essere necessario controllare che la fonte di alimentazione corrisponda all'alimentazione indicata nella tabella per soddisfare la

tensione elettrica nazionale prima di utilizzare la macchina.

Utilizzo domestico:

1. Quindi inserisci due asciugatrici negli stivali o nelle scarpe.
2. Collegare la spina alla presa di corrente. La macchina è pronta per funzionare.
3. Riscaldare la macchina non più di 12 ore alla volta
4. Dopo aver utilizzato la macchina, staccare sempre la spina dalla presa di corrente .

Imballaggio della macchina dopo l'uso

4. Dopo l'uso, scollegare la macchina.
2. Lasciare raffreddare completamente la macchina.
3. Avvolgere leggermente il cavo. Si prega di non avvolgerlo attorno al dispositivo.

Questa macchina è costruita con un cavo approvato CE e VDE spina, e in conformità con le più recenti normative di sicurezza.

Soggetto a modifiche tecniche senza preavviso!

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

PRODUCT PARAMETER

Modello	Codice PSD-011AC		
Quartiere	America del Nord	Europa	Australia
Adattatore Tensione nominale	CA 110~120V	CA 220~240V	CA 220~240V
Potenza nominale	6W		

Temperatura	45-65 °C a temperatura ambiente
Tempo massimo di utilizzo	12 ore

Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

SECADOR DE ZAPATOS

MANUAL DE USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros
Representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas.
con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no significa necesariamente cubrir
Todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que debe verificar con cuidado
Cuando realiza un pedido con nosotros, si realmente está Ahorro Medio en comparación con las principales marcas líderes.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SHOE DRYER

MODELO: PSD-011AC



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCTIONS



Muchas gracias por elegir este producto . Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a lograr los mejores resultados posibles.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.



Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes Condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos .



Uso en interiores únicamente

SAFETY INSTRUCTIONS



ADVERTENCIA:

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

El aparato está diseñado exclusivamente para uso privado y para el propósito previsto. Este aparato no es apto para uso comercial. Manténgalo alejado de fuentes de calor, luz solar directa, humedad (**Importante: nunca lo sumerja directamente en ningún líquido ni lo coloque en zapatos recién lavados con agua**) y bordes afilados. **¡No lo vierta en agua!**

25. A la hora de limpiar o guardar el aparato, apáguelo y desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente (tire del enchufe, no del cable) si no lo utiliza y retire los accesorios acoplados.

26. Para proteger a los niños de los peligros que plantean los aparatos eléctricos, asegúrese de que el cable cuelgue bajo y que los niños no tengan acceso al aparato.

27. Compruebe periódicamente que el aparato y el cable no presenten daños. No utilice el aparato si está dañado.

28. No intente reparar el aparato por su cuenta. Póngase siempre en contacto con un técnico autorizado. Para evitar riesgos, encargue siempre la sustitución de un cable defectuoso únicamente al fabricante, a nuestro servicio de atención al cliente o a una persona cualificada y por un cable del mismo tipo.

29. Utilice únicamente repuestos originales.

30. Preste especial atención a las siguientes " Instrucciones especiales

de seguridad ".

SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS



ADVERTENCIA Y PELIGRO:

¡ No vierta agua directamente en la máquina!

Nunca lo sumerja directamente en ningún líquido ni lo coloque en zapatos que acaban de lavarse con agua).

¡ Puede provocar un cortocircuito peligroso o un incendio!

- ◆ Al entregar la máquina a otras personas, consérvense las instrucciones de uso.
- ◆ La máquina no debe dejarse desatendida mientras esté conectada a la red eléctrica durante más de 6 a 12 horas.
- ◆ La máquina está destinada únicamente al secado y precalentamiento de botas o zapatos normales.
- ◆ La máquina no debe utilizarse si se ha caído o si presenta signos visibles de daños.
- ◆ Este producto no es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante . su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.

FIRST USE OF THE MACHINE

Lea atentamente las instrucciones de las piezas que figuran arriba antes de usarlas.

Uso de la Máquina

ATENCIÓN:

1. ¡ Solo para secar zapatos o botas!
2. Es posible que deba verificar que su fuente de alimentación corresponda con la que se muestra en la tabla. Para cumplir con el voltaje nacional antes de usar la máquina.

Uso en casa:

1. Luego coloque dos secadores en las botas o zapatos.
2. Conecte el aparato a la red eléctrica. La máquina estará funcionando.
3. No caliente la máquina durante más de 12 horas seguidas .
4. Desconecte siempre el enchufe de la toma de corriente después de utilizar la máquina.

Embalaje de la máquina después de su uso

5. Después de usar el aparato, desenchufe el aparato.
2. Deje que el aparato se enfríe por completo.
3. Enrolle ligeramente el cable. No lo enrolle alrededor del aparato.

Esta máquina está construida con un cable aprobado por la CE y VDE.
Enchufe y conforme a las últimas normas de seguridad.
Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRODUCT PARAMETER

Modelo	PSD-011AC		
Distrito	América del norte	Europa	Australia
Voltaje nominal del adaptador	CA 110 ~ 120 V	CA 220 ~ 240 V	CA 220 ~ 240 V
Potencia	6W		

nominal	
Temperatura	45-65 °C a temperatura ambiente
Tiempo máximo de uso	12 horas

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica
www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

SUSZARKA DO BUTÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane wyłącznie przez nas przedstawia szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując określone narzędzia z nami w porównaniu do głównych, najlepszych marek i niekoniecznie oznacza to okładka wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Przypominamy o sprawdzeniu ostrożnie gdy składasz u nas zamówienie, jeśli faktycznie Oszczędność Połowa w porównaniu z wiodącymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SHOE DRYER

MODEL: PSD-011AC



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUCTIONS



Dziękujemy bardzo za wybranie tego produktu . Przed użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm zasadom warunki: (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych .



Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń

SAFETY INSTRUCTIONS



OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać tę instrukcję. Nieprzestrzeganie jej może skutkować poważnymi obrażeniami.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i do zamierzonego celu. To urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego. Trzymaj je z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci (**Ważne: nigdy nie zanurzaj go bezpośrednio w żadnym płynie ani nie wkładaj do butów, które zostały właśnie wyprane w wodzie**) i ostrych krawędzi. **Nie wlewaj do wody.!!**

31. Przed czyszczeniem lub odłożeniem urządzenia wyłącz je i zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka (ciągnij za wtyczkę, nie za kabel), jeśli nie używasz urządzenia i usuń podłączone akcesoria.

32. Aby chronić dzieci przed niebezpieczeństwami związanymi z urządzeniami elektrycznymi, należy zadbać o to, aby kabel zwisał nisko i aby dzieci nie miały dostępu do urządzenia.

33. Regularnie sprawdzaj, czy urządzenie i kabel nie są uszkodzone. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone.

34. Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Zawsze skontaktuj się z autoryzowanym technikiem. Aby uniknąć narażenia na niebezpieczeństwo, zawsze zlecaj wymianę uszkodzonego kabla wyłącznie producentowi, naszemu działowi obsługi klienta lub wykwalifikowanej osobie i przy użyciu kabla tego samego typu.

35. Stosuj wyłącznie oryginalne części zamienne.

36. Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące „ Specjalne instrukcje bezpieczeństwa ” .

SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS



OSTRZEŻENIE I NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Proszę nie wlewać wody bezpośrednio do pralki!

Nigdy nie zanurzaj go bezpośrednio w żadnym płynie i nie wkładaj do butów, które zostały niedawno wyprane w wodzie .

Może to spowodować niebezpieczne zwarcie lub pożar!

- ◆ Przy przekazywaniu urządzenia innej osobie prosimy o przekazanie jej instrukcji użytkowania.
- ◆ wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru, jeśli jest podłączone do sieci elektrycznej, na okres dłuższy niż 6 – 12 godzin.
- ◆ Urządzenie służy wyłącznie do regularnego suszenia i podgrzewania butów.
- ◆ Nie wolno używać urządzenia, jeśli upadło lub nosi widoczne ślady uszkodzeń.
- ◆ To nie jest zabawka. Trzymaj z dala od dzieci i niemowląt.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta , swojego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

FIRST USE OF THE MACHINE

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję zamieszczoną powyżej.

Użytkowanie maszyny

UWAGA:

1. Tylko do suszenia butów lub kozaków!
2. Może być konieczne sprawdzenie źródła zasilania. Odpowiada ono zasilaczowi w tabeli aby przed użyciem maszyny sprawdzić, czy napięcie w sieci jest zgodne z napięciem obowiązującym w kraju .

Stosowanie w domu:

1. Następnie włóż dwie suszarki do butów.
2. Podłącz urządzenie do sieci.
3. Nie podgrzewać urządzenia dłużej niż 12 godzin jednorazowo .
4. Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka po użyciu urządzenia.

Pakowanie maszyny po użyciu

6. Po użyciu odłącz maszynę od zasilania.
2. Pozostaw maszynę do całkowitego ostygnięcia.
3. Lekko zwiń kabel. Nie owijaj go wokół urządzenia.

Maszyna ta jest wyposażona w przewód zgodny z normą CE i VDE. wtyczka i zgodnie z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa.

Zmiany techniczne podlegają zmianom bez wcześniejszego powiadomienia!

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

PRODUCT PARAMETER

Model	PSD-011AC		
Dzielnica	Ameryka Północna	Europa	Australia
Napięcie	Prąd zmienny	Prąd zmienny	Prąd zmienny

znamionowe adaptera	110~120 V	220~240 V	220~240 V
Moc znamionowa	6W		
Temperatura	45 -65 °C w temperaturze pokojowej		
Maksymalne wykorzystanie czasu	12 godzin		

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi
 Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
 Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
 Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
 Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
 C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

SCHOEN DROGER

GEBRUIKSAANWIJZING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt

geeft een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen te kopen

bij ons vergeleken met de grote topmerken en betekent niet per se dat omslag alle categorieën van tools die wij aanbieden. U wordt vriendelijk verzocht om te verifiëren voorzichtig

wanneer u een bestelling bij ons plaatst, als u daadwerkelijk Besparing Half in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SHOE DRYER

MODEL: PSD-011AC



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn .

INSTRUCTIONS



Hartelijk dank voor het kiezen van dit product . Lees alle instructies voordat u het gebruikt. De informatie zal u helpen de best mogelijke resultaten te bereiken.



Waarschuwing: om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.



Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee Voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.



Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten .



Alleen voor gebruik binnenshuis

SAFETY INSTRUCTIONS



WAARSCHUWING:

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor privégebruik en voor het beoogde doel. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. Houd het uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht, vochtigheid (**Belangrijk: dompel het nooit rechtstreeks in een vloeistof of doe het in schoenen die net met water zijn gewassen**) en scherpe randen. **Giet het niet in water.!!**

37. Schakel het apparaat uit wanneer u het schoonmaakt of opbergt en haal altijd de stekker uit het stopcontact (trek aan de stekker, niet aan het snoer) als u het apparaat niet gebruikt. Verwijder ook de bevestigde accessoires.

38. Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparaten, moet u ervoor zorgen dat het snoer laag hangt en dat kinderen niet bij het apparaat kunnen.

39. Controleer het apparaat en de kabel regelmatig op schade. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is.

40. Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem altijd contact op met een erkende technicus. Om blootstelling aan gevaar te voorkomen, laat een defecte kabel altijd alleen vervangen door de fabrikant, door onze klantenservice of door een gekwalificeerd persoon en met een kabel van hetzelfde type.

41. Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

42. aandacht aan de volgende " Speciale Veiligheidsinstructies " .

SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS



WAARSCHUWING & GEVAARLIJK:

Giet geen water rechtstreeks in het apparaat!

Dompel het nooit rechtstreeks in een vloeistof en doe het niet in schoenen die net met water zijn gewassen .

Dit kan gevaarlijke kortsluiting of brand veroorzaken!

- ◆ Wanneer u het apparaat aan anderen overdraagt, dient u de gebruiksaanwijzing erbij te geven.
- ◆ De machine mag niet onbeheerd worden achtergelaten terwijl deze langer dan 6-12 uur op het lichtnet is aangesloten.
- ◆ Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het regelmatig drogen en voorverwarmen van laarzen of schoenen.
- ◆ Het apparaat mag niet worden gebruikt als het is gevallen of als er zichtbare schade is.
- ◆ Dit is geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant worden vervangen . zijn serviceagent of personen met vergelijkbare kwalificaties om een gevaar te voorkomen.

FIRST USE OF THE MACHINE

Lees de bovenstaande instructies zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken.

Gebruik van de machine

LET OP:

1. Alleen voor het drogen van schoenen of laarzen!
2. Mogelijk moet u controleren of uw stroombron overeenkomt met de stroomvoorziening in de tabel om te controleren of de machine aan de nationale netspanning voldoet voordat u de machine gebruikt.

Thuisgebruik:

1. Plaats vervolgens twee drogers in de laarzen of schoenen.
2. Steek de stekker in het stopcontact. Het apparaat werkt nu.
3. Verwarm de machine niet langer dan 12 uur achter elkaar
4. Haal na gebruik van het apparaat altijd de stekker uit het stopcontact .

De machine inpakken na gebruik

7. Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact.
2. Laat de machine volledig afkoelen.
3. Wikkel de kabel lichtjes op. Wikkel deze niet om het apparaat.

Deze machine is gebouwd met een CE- goedgekeurd snoer en VDE stekker, en in overeenstemming met de laatste veiligheidsvoorschriften. Onderhevig aan technische wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving!

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PRODUCT PARAMETER

Model	PSD-011AC		
Wijk	Noord-Amerika	Europa	Australië
Adapter Nominale spanning	Wisselstroom 110~120V	Wisselstroom 220~240V	AC220~240V
Nominaal vermogen	6W		
Temperatuur	45 -65 °C onder kamertemperatuur		
Maximaal gebruik van tijd	12 uur		

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX



Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

SKOTORK

ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som vi erbjuder. Du påminns vänligen om att verifiera försiktigt när du gör en beställning hos oss om du faktiskt gör det Sparande Halv i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SHOE DRYER

MODELL: PSD-011AC



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

INSTRUCTIONS



Tack så mycket för att du valde denna produkt . Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater .
	Endast för inomhusbruk

SAFETY INSTRUCTIONS



VARNING:

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Apparaten är konstruerad uteslutande för privat bruk och för det avsedda ändamålet. Denna apparat är inte lämplig för kommersiellt bruk. Håll den borta från värmekällor, direkt solljus, fukt (**Viktigt: doppa den aldrig direkt i någon vätska eller placera den i skor som precis tvättats med vatten**) och vassa kanter. **Håll inte i vatten.!!**

43. När du rengör eller lägger undan den, stäng av apparaten och dra alltid ut kontakten ur uttaget (dra i kontakten, inte i kabeln) om apparaten inte används och ta bort de medföljande tillbehören.

44. För att skydda barn från de faror som elektriska apparater utgör, se till att kabeln hänger lågt och att barn inte har tillgång till apparaten.

45. Kontrollera regelbundet att apparaten och kabeln inte är skadade. Använd inte apparaten om den är skadad.

46. Försök inte reparera apparaten på egen hand. Kontakta alltid en auktoriserad tekniker. För att undvika att utsättas för fara, låt alltid en felaktig kabel bytas ut endast av tillverkaren, av vår kundtjänst eller av en kvalificerad person och med en kabel av samma typ.

47. Använd endast originalreservdelar.

48. Var noga uppmärksam på följande " Särskilda säkerhetsinstruktioner " .

SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS



VARNING & FARLIGT:

Håll inte vatten direkt i maskinen!

Doppa den aldrig direkt i någon vätska eller lägg den i skor som precis tvättats med vatten).

Det kan orsaka farlig kortslutning eller brand!

- ◆ När du lämnar över maskinen till andra personer, vänligen skicka in bruksanvisningen.
- ◆ Maskinen får inte lämnas utan uppsikt när den är ansluten till elnätet under 6-12 timmar.
- ◆ Maskinen är endast avsedd för vanlig torkning av stövlar eller skor och för uppvärmning.
- ◆ Maskinen får inte användas om den har tappats, om det finns synliga tecken på skador.
- ◆ Det här är ingen leksak. Vänligen håll borta från spädbarn och barn. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren , dess serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

FIRST USE OF THE MACHINE

Vänligen läs ovanstående instruktionsbild noggrant före användning.

Användning av maskinen

OBSERVERA:

1. Endast för att torka skor eller stövlar!
2. Det kan behöva kontrolleras att din strömkälla motsvarar strömförsörjningen i tabellen för att möta landets spänning innan du använder maskinen.

Användning hemma:

1. Sätt sedan två torktumlare i stövlarna eller skorna.
2. Koppla in eluttaget. Sedan fungerar maskinen.
- 3 . Uppvärmning av maskinen inte mer än 12 timmar åt gången
4. Dra alltid ut kontakten ur uttaget efter att du har använt maskinen.

Packa maskinen efter användning

8. Efter användning, koppla ur maskinen.

2.Låt maskinen svalna helt.

3.Vinla upp kabeln något. Vänligen linda den inte runt enheten.

Denna maskin är konstruerad med en CE- godkänd sladd och VDE kontakt och i enlighet med de senaste säkerhetsföreskrifterna.

Med reservation för tekniska ändringar utan föregående meddelande!

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PRODUCT PARAMETER

Modell	PSD-011AC		
Distrikt	Nordamerika	Europa	Australien
Adapter Märkspänning	AC110~120V	AC220~240V	AC220~240V
Märkeffekt	6W		
Temperatur	45 -65 °C under rumstemperatur		
Max användningstid	12 timmar		

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

