

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

WING SPOILER

MODEL:AR-BMW-016/AR-TESLA-003/AR-TESLA-006



We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

- Avoid children using the product. And this product is not a toy. Do not allow children to play.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Keep the assembly area clean and well-lit.
3. Keep bystanders out of the area during assembly.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIFICATION

Model	AR-BMW-016	AR-TESLA-003	AR-TESLA-006
Material	ABS	ABS	ABS
Color	Black	Black	Black
Length(mm)	1230	1225	1200
Picture			

PACKAGE LIST

No.	Name	Picture	Qty		
			Fit model		
			AR-BMW-016	AR-Tesla-003	AR-Tesla-006
1	Wing Spoiler		1	/	/
	Wing Spoiler		/	1	1
2	Double-sided tape		1	1	1
3	Manual		1	1	1

INSTALLATION

Caution:

Avoid humid weather and installation done in temperatures of 72 F/22 C or above is recommended)

STEP1: Do a dry fit before removing the tape to make sure the positions are proper; the proper position will fit like a GLOVE.

STEP2: Clean the car surface and make sure it's clean and oil-free.
Apply adhesion promoter(Not included) on the install area.

STEP3: Paste double-sided tape on the spoiler install area.

Try to paste the contact surface with tape, and pay attention to trim off the tape beyond the install surface at the sharp corners on both sides.



STEP4: Use the hair dryer to warm up the tape and car surface. Then, tear off the spoiler double-sided tape at BOTH EDGES..

STEP5: Gently install the spoiler in the proper area and tear off the rest of the tape.

STEP6: Press two sides of the spoiler evenly when you finish the installation. (please don't press too hard in the middle; too much pressure might affect adhesive tape balance on both ends.)

Caution:

It is highly recommended to use adhesive tape to secure both ends for 12 hours and keep the vehicle remain undisturbed.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Made in china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

SPOILER D'AILE

Modèle : AR-BMW-016/AR-TESLA-003/AR-TESLA-006.



Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à Contactez-nous:

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Ceci est l'instruction originale, veuillez lire toutes les instructions du manuel soigneusement avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de nos Manuel de l'Utilisateur. L'apparence du produit est soumise aux produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner, nous ne vous informerons plus si il existe des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

GARANTIES IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant utiliser ou entretenir ce produit. Le non-respect de ces les avertissements et les instructions peuvent provoquer des blessures ou dommages à des biens de valeur.

Évitez que les enfants utilisent le produit. Et ce produit n'est pas un jouet. Ne pas permettre aux enfants de jouer.

PRÉCAUTIONS DE MONTAGE

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
3. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'assemblage.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

SPÉCIFICATION

Modèle	AR-BMW-016 AR-TESLA-003 AR-TESLA-006		
Matériel	abdos	abdos	abdos
Couleur	Noir	Noir	Noir
Longueur (mm)	1230	1225	1200
Image			

LISTE DES COLIS

Sans nom	Image	Quantité			
		Modèle adapté			
		AR-BMW-016	AR-Tesla-003	AR-Tesla-006	
1	Aileron d'aile		1	/	/
	Aileron d'aile		/	1	1
2	Double face ruban adhésif		1	1	1
3	Manuel		1	1	1

INSTALLATION

Prudence:

Évitez les temps humides et l'installation est effectuée à des températures de 72 F/22 C ou ci-dessus est recommandé)

ÉTAPE 1 : Effectuez un ajustement à sec avant de retirer le ruban adhésif pour vous assurer que les positions sont corrects ; la bonne position ira comme un GANT.

ÉTAPE 2 : Nettoyez la surface de la voiture et assurez-vous qu'elle est propre et sans huile.

Appliquez un promoteur d'adhérence (non inclus) sur la zone d'installation.

ÉTAPE 3 : Collez du ruban adhésif double face sur la zone d'installation du spoiler.

Essayez de coller la surface de contact avec du ruban adhésif et faites attention à couper le ruban au-delà de la surface d'installation au niveau des coins pointus des deux côtés.



ÉTAPE 4 : Utilisez le sèche-cheveux pour réchauffer le ruban adhésif et la surface de la voiture.

Ensuite, retirez le ruban adhésif double face du spoiler sur les DEUX BORDS.

ÉTAPE 5 : Installez délicatement le spoiler dans la zone appropriée et déchirez le reste du ruban adhésif.

ÉTAPE 6 : Appuyez uniformément sur les deux côtés du spoiler lorsque vous avez terminé l'installation. (Veuillez ne pas appuyer trop fort au milieu ; trop de pression pourrait affecter l'équilibre du ruban adhésif aux deux extrémités.)

Prudence:

Il est fortement recommandé d'utiliser du ruban adhésif pour fixer les deux extrémités pendant 12 heures et maintenir le véhicule intact.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Fabriqu  en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezeugertifikat www.vevor.com/support

WING SPOILER

MODELL:AR-BMW-016/AR-TESLA-003/AR-TESLA-006



Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte zögern Sie nicht, kontaktieren Sie uns:

Zertifikat für technischen Support und E-Garantie
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle manuellen Anweisungen vor dem Betrieb sorgfältig durch. VEVOR behält sich eine klare Interpretation unserer vor Benutzerhandbuch. Das Aussehen des Produkts unterliegt dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es gibt Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt.

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie vorher dieses gesamte Handbuch Bedienung oder Wartung dieses Produkts. Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen können zu Verletzungen oder Verletzungen führen Schäden an wertvollem Eigentum.

• Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts durch Kinder. Und dieses Produkt ist kein Spielzeug. Nicht Kindern das Spielen ermöglichen.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Montieren Sie das Gerät nur gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren schaffen.
2. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
3. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen aus dem Bereich fern.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

SPEZIFIKATION

Modell	AR-BMW-016	AR-TESLA-003	AR-TESLA-006
Material	Abs	Abs	Abs
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Länge (mm)	1230	1225	1200
Bild			

PAKETLISTE

Kein	Name	Bild	Menge		
			Passendes Modell		
			AR-BMW-016	AR-Tesla-003	AR-Tesla-006
1	Flügelspoiler		1	/	/
	Flügelspoiler		/	1	1
2	Beidseitig Band		1	1	1
3	Handbuch		1	1	1

INSTALLATION

Vorsicht:

Vermeiden Sie feuchte Witterung und die Installation erfolgt bei Temperaturen von 72 F/22 C oder oben wird empfohlen)

SCHRITT 1: Führen Sie vor dem Entfernen des Klebebands eine Trockenpassung durch, um die Positionen sicherzustellen sind richtig; Die richtige Position passt wie angegossen.

SCHRITT 2: Reinigen Sie die Fahrzeugoberfläche und stellen Sie sicher, dass sie sauber und ölfrei ist.

Tragen Sie einen Haftvermittler (nicht im Lieferumfang enthalten) auf den Installationsbereich auf.

SCHRITT 3: Kleben Sie doppelseitiges Klebeband auf den Spoiler-Montagebereich.

Versuchen Sie, die Kontaktfläche mit Klebeband zu verkleben, und achten Sie darauf, das Klebeband an den scharfen Ecken auf beiden Seiten über die Installationsfläche hinaus abzuschneiden.



SCHRITT 4: Erwärmen Sie das Klebeband und die Fahrzeugoberfläche mit einem Haartrockner. Dann reißen Sie das doppelseitige Klebeband des Spoilers an BEIDEN KANTEN ab.

SCHRITT 5: Bringen Sie den Spoiler vorsichtig an der richtigen Stelle an und reißen Sie den Rest des Klebebands ab.

SCHRITT 6: Drücken Sie nach Abschluss der Installation gleichmäßig auf zwei Seiten des Spoilers. (Bitte drücken Sie nicht zu stark in der Mitte; zu viel Druck könnte die Balance des Klebebands an beiden Enden beeinträchtigen.)

Vorsicht:

Es wird dringend empfohlen, beide Enden 12 Stunden lang mit Klebeband zu sichern, damit das Fahrzeug nicht beschädigt wird.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezertifikat

www.vevor.com/support

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

SPOILER ALA

MODELLO:AR-BMW-016/AR-TESLA-003/AR-TESLA-006



Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Sentiti libero di Contattaci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere tutte le istruzioni del manuale attentamente prima di operare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione della ns Manuale d'uso. L'aspetto del prodotto è soggetto al prodotto che hai ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

TUTELA IMPORTANTE



ATTENZIONE: leggere e comprendere l'intero manuale prima funzionamento o manutenzione di questo prodotto. Mancato rispetto di questi avvertenze e istruzioni possono causare lesioni personali o danni a beni di valore.

Evitare che i bambini utilizzino il prodotto. E questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare.

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.
2. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
3. Tenere gli astanti lontani dall'area durante l'assemblaggio.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

SPECIFICA

Modello	AR-BMW-016 AR-TESLA-003 AR-TESLA-006		
Materiale	addominali	addominali	addominali
Colore	Nero	Nero	Nero
Lunghezza (mm)	1230	1225	1200
Immagine			

ELENCO PACCHETTI

Senza nome		Immagine	Qtà		
			Modello adatto		
			AR-BMW-016	AR-Tesla-003	AR-Tesla-006
1	Spoiler dell'ala		1	/	/
	Spoiler dell'ala		/	1	1
2	Doppia faccia nastro		1	1	1
3	Manuale		1	1	1

INSTALLAZIONE

Attenzione:

Evitare il clima umido e l'installazione eseguita a temperature di 72 F/22 C o sopra è consigliato)

FASE 1: eseguire un montaggio a secco prima di rimuovere il nastro per accertarsi delle posizioni sono corretti; la posizione corretta si adatterà come un GUANTO.

PASSO 2: pulire la superficie dell'auto e assicurarsi che sia pulita e priva di olio.

Applicare un promotore di adesione (non incluso) sull'area di installazione.

PASSO 3: incollare il nastro biadesivo sull'area di installazione dello spoiler.

Prova ad incollare la superficie di contatto con del nastro adesivo e presta attenzione a tagliare il nastro oltre la superficie di installazione in corrispondenza degli angoli acuti su entrambi i lati.



FASE 4: utilizzare l'asciugacapelli per riscaldare il nastro e la superficie dell'auto. Quindi, strappare il nastro biadesivo dello spoiler su ENTRAMBI I BORDI.

PASSO 5: installa delicatamente lo spoiler nell'area corretta e strappa il resto del nastro.

PASSO 6: premere uniformemente due lati dello spoiler al termine dell'installazione. (si prega di non premere troppo forte al centro; una pressione eccessiva potrebbe compromettere l'equilibrio del nastro adesivo su entrambe le estremità.)

Attenzione:

Si consiglia vivamente di utilizzare nastro adesivo per fissare entrambe le estremità per 12 ore e mantenere il veicolo indisturbato.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

SPOILER DE ALA

MODELO:AR-BMW-016/AR-TESLA-003/AR-TESLA-006



Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Por favor, siéntase libre de Contáctenos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea todas las instrucciones del manual. cuidadosamente antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestra manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta a la Producto que recibiste. Por favor perdónanos que no te informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda este manual completo antes operar o dar servicio a este producto. No seguir estos Las advertencias e instrucciones pueden causar lesiones personales o daños a bienes valiosos.

Evite que los niños utilicen el producto. Y este producto no es un juguete. No permitir que los niños jueguen.

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje inadecuado puede crear peligros.
2. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.
3. Mantenga a las personas transeúntes fuera del área durante el montaje.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIÓN

Modelo	AR-BMW-016 AR-TESLA-003 AR-TESLA-006		
Material	abdominales	abdominales	abdominales
Color	Negro	Negro	Negro
Longitud (mm)	1230	1225	1200
Imagen			

LISTA DE PAQUETES

Sin nombre		Imagen	Cantidad		
			Modelo de ajuste		
			AR-BMW-016	AR-Tesla-003	AR-Tesla-006
1	Alerón de ala		1	/	/
	Alerón de ala		/	1	1
2	Doble cara cinta		1	1	1
3	Manual		1	1	1

INSTALACIÓN

Precaución:

Evite el clima húmedo y la instalación realizada a temperaturas de 72 F/22 C o se recomienda lo anterior)

PASO 1: Haga un ajuste en seco antes de quitar la cinta para asegurarse de que las posiciones son apropiados; la posición adecuada le quedará como un GUANTE.

PASO 2: Limpie la superficie del automóvil y asegúrese de que esté limpia y sin aceite.

Aplice promotor de adhesión (no incluido) en el área de instalación.

PASO 3: Pegue cinta de doble cara en el área de instalación del spoiler.

Intente pegar la superficie de contacto con cinta adhesiva y preste atención a recortar la cinta más allá de la superficie de instalación en las esquinas afiladas de ambos lados.



PASO 4: Utilice el secador de pelo para calentar la cinta y la superficie del coche. Luego, retire la cinta de doble cara del spoiler en AMBOS BORDES.

PASO 5: Instale suavemente el alerón en el área adecuada y retire el resto de la cinta.

PASO 6: Presione dos lados del alerón uniformemente cuando termine la instalación.

(No presione demasiado en el medio; demasiada presión podría afectar el equilibrio de la cinta adhesiva en ambos extremos).

Precaución:

Se recomienda encarecidamente utilizar cinta adhesiva para asegurar ambos extremos durante 12 horas y mantener el vehículo intacto.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

SPOILER SKRZYDŁA

MODEL:AR-BMW-016/AR-TESLA-003/AR-TESLA-006



Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Proszę, czuj się swobodnie by

Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami zawartymi w instrukcji ostrożnie przed rozpoczęciem pracy. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszych instrukcja obsługi. Wygląd produktu podlega produkt, który otrzymałeś. Proszę nam wybaczyć, że nie będziemy Państwa ponownie informować, jeśli są jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNI OCHRONIARZE



OSTRZEŻENIE: Przeczytaj i zrozum wcześniej całą niniejszą instrukcję obsługi lub serwisowania tego produktu. Niezastosowanie się do nich ostrzeżenia i instrukcje mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

Należy unikać używania produktu przez dzieci. A ten produkt nie jest zabawką. Nie rób pozwolić dzieciom bawić się.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY MONTAŻU

1. Montaż wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Utrzymuj miejsce zbiórki w czystości i dobrze oświetlone.
3. Podczas montażu trzymaj osoby postronne z dala od obszaru.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

SPECYFIKACJA

Model	AR-BMW-016 AR-TESLA-003 AR-TESLA-006	
Materiał	ABS	ABS
Kolor	Czarny	Czarny
Długość (mm)	1230	1225
Zdjęcie		

LISTA PAKIETÓW

Bez nazwy	Zdjęcie	Ilość			
		Dopasowany model			
		AR-BMW-016	AR-Tesla-003	AR-Tesla-006	
1	Spoiler skrzydłowy		1	/	/
	Spoiler skrzydłowy		/	1	1
2	Dwustronna taśma		1	1	1
3	podręcznik		1	1	1

INSTALACJA

Ostrożność:

Unikaj wilgotnej pogody i instalacji w temperaturze 72 F/22 C lub powyżej jest zalecane)

KROK 1: Wykonaj dopasowanie na sucho przed usunięciem taśmy, aby upewnić się, że pozycje są prawidłowe są właściwe; odpowiednia pozycja będzie pasować jak rękawiczka.

KROK 2: Oczyszcz powierzchnię samochodu i upewnij się, że jest czysta i wolna od oleju.

Nałóż promotor przyczepności (brak w zestawie) na obszarze instalacji.

KROK 3: Przyklej taśmę dwustronną w miejscu montażu spoileru.

Spróbuj przykleić powierzchnię stykową taśmą i zwróć uwagę, aby odciąć taśmę poza powierzchnią montażową w ostrych rogach po obu stronach.



KROK 4: Użyj suszarki do włosów, aby ogrzać taśmę i powierzchnię samochodu.

Następnie oderwij dwustronną taśmę spoileru na OBU KRAWĘDZIACH.

KROK 5: Delikatnie zamontuj spoiler w odpowiednim miejscu i oderwij resztę taśmy.

KROK 6: Po zakończeniu montażu równomiernie dociśnij obie strony spoileru.

(proszę nie naciskać zbyt mocno na środku; zbyt duży nacisk może wpłynąć na równowagę taśmy klejącej na obu końcach.)

Ostrożność:

Zdecydowanie zaleca się użycie taśmy samoprzylepnej w celu zabezpieczenia obu końców na 12 godzin, aby pojazd pozostał nienaruszony.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

VLEUGEL SPOILER

MODEL:AR-BMW-016/AR-TESLA-003/AR-TESLA-006



We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Voel je vrij om

Neem contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze handleiding. Het uiterlijk van het product is onderworpen aan de product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat wij u niet nogmaals informeren er zijn technologie- of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees en begrijp eerst deze handleiding in zijn geheel bedienen of onderhouden van dit product. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kunnen persoonlijk letsel veroorzaken of schade aan waardevolle eigendommen.

• Vermijd dat kinderen het product gebruiken. En dit product is geen speelgoed. Niet doen laat kinderen spelen.

MONTAGEVOORZORGSMATREGELEN

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
3. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

SPECIFICATIE

Model	AR-BMW-016 AR-TESLA-003 AR-TESLA-006		
Materiaal	buikspieren	buikspieren	buikspieren
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Lengte (mm)	1230	1225	1200
Afbeelding			

PAKKETLIJST

Geen naam		Afbeelding	Aantal		
			Passend model		
			AR-BMW-016	AR-Tesla-003	AR-Tesla-006
1	Vleugelspoiler		1	/	/
	Vleugelspoiler		/	1	1
2	Dubbelszijdig plakband		1	1	1
3	Handmatig		1	1	1

INSTALLATIE

Voorzichtigheid:

Vermijd vochtig weer en installatie bij temperaturen van 72 F/22 C of hierboven wordt aanbevolen)

STAP1: Voer een droge pasvorm uit voordat u de tape verwijdert om de posities te controleren zijn correct; de juiste positie past als een handschoen.

STAP2: Maak het oppervlak van de auto schoon en zorg ervoor dat het schoon en olievrij is.

Breng hechtingspromotor (niet meegeleverd) aan op het installatiegebied.

STAP3: Plak dubbelzijdige tape op het installatiegebied van de spoiler.

Probeer het contactoppervlak met tape te plakken en let erop dat u de tape voorbij het installatieoppervlak bij de scherpe hoeken aan beide zijden afsnijdt.



STAP4: Gebruik de föhn om de tape en het auto-oppervlak op te warmen. Scheur vervolgens de dubbelzijdige spoilertape aan **BEIDE** RANDEN af.

STAP5: Installeer de spoiler voorzichtig op de juiste plek en scheur de rest van de tape af.

STAP6: Druk beide zijden van de spoiler gelijkmatig aan als u klaar bent met de installatie. (druk niet te hard in het midden; te veel druk kan de balans van het plakband aan beide uiteinden beïnvloeden.)

Voorzichtigheid:

Het wordt ten zeerste aanbevolen om plakband te gebruiken om beide uiteinden gedurende 12 uur vast te zetten en het voertuig ongestoord te laten blijven.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

VINGSPOILER

MODELL:AR-BMW-016/AR-TESLA-003/AR-TESLA-006



Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Du får gärna kontakta oss:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla manualer noggrant innan användning. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av produkt du fått. Förlåt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



WARNING: Läs och förstå hela denna manual innan använda eller serva denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskada eller skada på värdefull egendom.

• Undvik att barn använder produkten. Och den här produkten är inte en leksak. Låt bli låta barn leka.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MONTERING

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
3. Håll åskådare borta från området under monteringen.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPECIFIKATION

Modell	AR-BMW-016	AR-TESLA-003	AR-TESLA-006
Material	magnusklær	magnusklær	magnusklær
Färg	Svart	Svart	Svart
Längd (mm)	1230	1225	1200
Bild			

PAKETLISTA

Inget	namn	Bild	Antal		
			Passande modell		
			AR-BMW-016	AR-Tesla-003	AR-Tesla-006
1	Vingspoiler		1	/	/
	Vingspoiler		/	1	1
2	Dubbelsidig tejp		1	1	1
3	Manuell		1	1	1

INSTALLATION

Varning:

Undvik fuktigt väder och installation utförd i temperaturer på 72 F/22 C eller ovan rekommenderas)

STEG 1: Gör en torrpassning innan du tar bort tejpén för att se till att positionerna sitter är korrekta; rätt position kommer att passa som en HANSKE.

STEG 2: Rengör bilens yta och se till att den är ren och oljefri.

Applicera adhesionspromotor (ingår ej) på installationsområdet.

STEG 3: Klistra in dubbelhäftande tejp på spoilerinstallationsområdet.

Försök att klistra in kontaktytan med tejp och var uppmärksam på att klippa bort tejpens botten installationsytan vid de skarpa hörnen på båda sidor.



STEG 4: Använd hårtorken för att värma upp tejpens och bilytan. Riv sedan av spoilerens dubbelsidiga tejp vid BÅDA KANTER.

STEG 5: Installera försiktigt spoilern i rätt område och riv av resten av tejpens.

STEG6: Pressa två sidor av spoilern jämnt när du är klar med installationen. (snälla tryck inte för hårt i mitten, för mycket tryck kan påverka tejpens balans i båda ändarna.)

Varning:

Det rekommenderas starkt att använda tejp för att fästa båda ändarna i 12 timmar och hålla fordonet ostört.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Tillverkad i Kina