

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Dresser Vanity Mirror

Model:CQ30/CQ50

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DRESSER VANITY MIRROR

Model:CQ30/CQ50



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices
	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

SECURITY & WARNINGS

WARNING

To reduce the risk of fire,electric shock,or injury:

Do not use outdoors.



Use only as this manual described.Use only manufacturer's recommended attachments.

Do not use with damaged power cord or plug.

Do not use extension cords or outlets with inadequate current carrying capacity. Turn off all controls before unplugging.

Do not unplug by pulling on cord.To unplug,grasp the plug,not the cord.

Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands or operate without shoes.

Do not put any object into openings.Do not use with the opening blocked.Keep the hose free of dust,lint,hair,and anything that may reduce airflow.

Protect your eyes and do not usefor a long time.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARAMETER LIST

Model	CQ30	CQ50
Power	15W	17W
Shape	Round	Round
Mirror Size	Φ30cm	Φ50cm
Type	Light Strip	Light Strip
Ports	12V Power	12V Power


PART LIST

When unpacking this product, ensure the parts listed below are included and carefully inspect for any damage that may have occurred during transit. Do not attempt to assemble or use the product if any part is missing or damaged.


Mirror		×1		Screwdriver		×1
Cloth		×1		Base		×2
Plug		×1		Magnification		×1

INSTALLATION METHOD

1.Adjust the base to 90°and lock it with screws.




2.Connect the power supply.



OPERATION METHOD

Turn on the light, switch the color and brightness

		Turn On/Off
		Touch to change color
		Long Press to adjust brightness
One tap on power sensor to turn on light. One tap on M button to change light color. Hold the P button to ajust the brightness.		

FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits

are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

Miroir de courtoisie de commode

Modèle:CQ30/CQ50


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MIROIR DE COIFFURE

Modèle:CQ30/CQ50



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

 	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée à travers indique que le produit nécessite des déchets séparés collection dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et tous les accessoires marqués de ce symbole. Produits marqués en tant que tel, il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et appareils électroniques
	Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions manuel avec soin.

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

Ne pas utiliser à l'extérieur.



Utilisez uniquement comme décrit dans ce manuel. Utilisez uniquement les instructions recommandées par le fabricant. pièces jointes.

Ne pas utiliser avec un cordon d'alimentation ou une fiche endommagés.

N'utilisez pas de rallonges ou de prises avec un courant de transport inadéquat capacité. Éteignez toutes les commandes avant de débrancher.

Ne débranchez pas en tirant sur le cordon. Pour débrancher, saisissez la fiche et non le cordon.

Ne manipulez pas la fiche ou l'aspirateur avec les mains mouillées et ne l'utilisez pas sans chaussures.

Ne placez aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser avec l'ouverture bloqué. Gardez le tuyau exempt de poussière, de peluches, de cheveux et de tout ce qui pourrait réduire flux d'air.

Protégez vos yeux et ne l'utilisez pas pendant une longue période.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	CQ30	CQ50
Pouvoir	15W	17W
Forme	Rond	Rond
Taille du miroir	Φ30cm	Φ50cm
Taper	Bande Lumineuse	Bande Lumineuse
Ports	Alimentation 12 V	Alimentation 12 V

LISTE DES PIÈCES


Lors du déballage de ce produit, assurez-vous que les pièces répertoriées ci-dessous sont incluses et inspectez soigneusement tout dommage qui aurait pu survenir pendant le transport.

N'essayez pas d'assembler ou d'utiliser le produit si une pièce est manquante ou endommagée.


Miroir		×1		Tournevis		×1
Tissu		×1		Base		×2
Prise		×1		Grossissement		×1

MÉTHODE D'INSTALLATION

1. Ajustez la base à 90° et verrouillez-la avec des vis.




2. Connectez l'alimentation.



MÉTHODE D'OPÉRATION

Allumez la lumière, changez la couleur et la luminosité

		Allume / éteint
		Touchez pour changer de couleur
		Appuyez longuement pour régler luminosité
Une pression sur le capteur de puissance pour allumer la lumière. Appuyez simplement sur le bouton M pour changer la couleur de la lumière. Maintenez le bouton P pour régler la luminosité.		

Informations FCC :

ATTENTION : Changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le équipement!

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise à les deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : les changements ou modifications apportés à ce produit ne sont pas expressément approuvé par la partie. Responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur autorité pour exploiter le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites de un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites

sont conçus pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a pas garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si ce le produit provoque des interférences nuisibles à la radio ou à la télévision réception, qui peut être déterminée en éteignant et en allumant le produit, le L'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par un ou plusieurs des mesures suivantes. •

Réorientez ou déplacez l'antenne de réception. •

Augmentez la distance entre le produit et le récepteur. • Connectez le produit à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

• Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Schminkspiegel

Modell: CQ30/CQ50


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KOMMODE-SCHMINKSPIEGEL

Modell: CQ30/CQ50



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

 	KORREKTE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne durch bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Entsorgung unterliegt Sammlung in der Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Produkte mit diesem dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden. elektronische Geräte
	Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.

SICHERHEIT UND WARNHINWEISE

WARNUNG

So verringern Sie das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen:

Nicht im Freien verwenden.



Benutzen Sie das Gerät nur wie in diesem Handbuch beschrieben. Benutzen Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Anhänge.

Nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker verwenden.

Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Steckdosen mit unzureichender Strombelastbarkeit Kapazität. Schalten Sie alle Bedienelemente aus, bevor Sie den Stecker ziehen.

Ziehen Sie den Stecker nicht durch Ziehen am Kabel. Fassen Sie zum Herausziehen den Stecker und nicht das Kabel.

Fassen Sie Stecker und Staubsauger nicht mit nassen Händen an und betreiben Sie sie nicht ohne Schuhe.

Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen. Verwenden Sie das Gerät nicht mit der Öffnung

Halten Sie den Schlauch frei von Staub, Flusen, Haaren und allem, was die Luftstrom.

Schützen Sie Ihre Augen und verwenden Sie es nicht über einen längeren Zeitraum.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

PARAMETERLISTE

Modell	CQ30	CQ50
Leistung	15 W	17W
Form	Runden	Runden
Spiegelgröße	ÿ30cm	ÿ50cm
Typ	Lichtleiste	Lichtleiste
Häfen	12V Stromversorgung	12V Stromversorgung


STÜCKLISTE

Stellen Sie beim Auspacken dieses Produkts sicher, dass die unten aufgeführten Teile enthalten sind und überprüfen Sie es sorgfältig auf etwaige Schäden, die während des Transports aufgetreten sein könnten. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen oder zu verwenden, wenn ein Teil fehlt oder beschädigt.


Spiegel		×1		Schraubendreher		×1
Tuch		×1		Base		×2
Stecker		×1		Vergrößerung		×1

INSTALLATIONSMETHODE

1. Drehen Sie die Basis um 90° und fixieren Sie sie mit den Schrauben.




2. Schließen Sie die Stromversorgung an.



FUNKTION

Licht einschalten, Farbe und Helligkeit wechseln

		An / Ausschalten
		Berühren, um die Farbe zu ändern
		Zum Anpassen lange drücken Helligkeit

Ein Tippen auf den Stromsensor schaltet das Licht ein.

Um die Lichtfarbe zu ändern, tippen Sie einmal auf die M-Taste.

Halten Sie die P-Taste gedrückt, um die Helligkeit anzupassen.

FCC-Informationen:

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden Verantwortlichen kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Ausrüstung!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt die folgenden beiden Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt werden, kann zum Erlöschen der Berechtigung zum Betrieb des Produkts.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte

sind so konzipiert, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bieten in einer Wohnanlage.

Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen.

Wenn die Installation und Verwendung nicht gemäß den Anweisungen erfolgt, kann dies zu Störungen des Funkverkehrs. Es gibt jedoch keine

garantieren, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dies

Das Produkt verursacht Störungen beim Radio- und Fernsehempfang

Empfang, der durch Aus- und Einschalten des Produkts überprüft werden kann,

Der Benutzer wird aufgefordert, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

folgende Maßnahmen: •

Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie

woanders auf. • Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger. •

Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als der, an den es angeschlossen der Receiver ist angeschlossen.

• Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support

Specchio cosmetico per comò

Modello: CQ30/CQ50


Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SPECCHIO DA BAGNO PER COMODITÀ

Modello: CQ30/CQ50



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

 	CORRETTO SMALTIMENTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo che mostra un bidone della spazzatura barrato attraverso indica che il prodotto necessita di raccolta differenziata raccolta nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. Prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di materiale elettrico e dispositivi elettronici
	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione.

SICUREZZA E AVVERTENZE

AVVERTIMENTO

Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni:

Non utilizzare all'aperto.



Utilizzare solo come descritto in questo manuale. Utilizzare solo le raccomandazioni del produttore allegati.

Non utilizzare con cavo di alimentazione o spina danneggiati.

Non utilizzare prolunghe o prese con un trasporto di corrente inadeguato capacità. Spegnerne tutti i controlli prima di scollegare.

Non scollegare tirando il cavo. Per scollegare, afferrare la spina e non il cavo.

Non maneggiare la spina o l'aspirapolvere con le mani bagnate e non utilizzare senza scarpe.

Non inserire alcun oggetto nelle aperture. Non utilizzare con l'apertura bloccato. Mantenere il tubo libero da polvere, lanugine, capelli e qualsiasi cosa che possa ridursi flusso d'aria.

Proteggi i tuoi occhi e non utilizzare per molto tempo.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

ELENCO PARAMETRI

Modello	CQ30	CQ50
Energia	15 W	17 W
Forma	Girare	Girare
Dimensione dello specchio	ÿ30 cm	ÿ50 cm
Tipo	Striscia luminosa	Striscia luminosa
Porti	Alimentazione 12V	Alimentazione 12V


ELENCO PARTI

Quando si disimballa il prodotto, assicurarsi che le parti elencate di seguito siano incluse e ispezionare attentamente eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante il trasporto. Non tentare di assemblare o utilizzare il prodotto se manca qualche parte o danneggiato.


Specchio		×1	Cacciavite		×1
Stoffa		×1	Base		×2
Tappo		×1	Ingrandimento		×1

METODO DI INSTALLAZIONE

1.Regolare la base a 90°e bloccarla con le viti.




2.Collegare l'alimentazione.



METODO OPERATIVO

Accendi la luce, cambia il colore e la luminosità

		Accendi / spegni
		Tocca per cambiare colore
		Premere a lungo per regolare luminosità
Un tocco sul sensore di potenza per accendere la luce. Un tocco sul pulsante M per cambiare il colore della luce. Tieni premuto il pulsante P per regolare la luminosità.		

Informazioni FCC:

ATTENZIONE: Variazioni o modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente a utilizzare il attrezzatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. L'operazione è soggetta a le seguenti due condizioni:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvato dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare quella dell'utente autorità per utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC, Questi limiti

sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo il prodotto causa interferenze dannose alla radio o alla televisione ricezione, che può essere determinata spegnendo e accendendo il prodotto, il l'utente è invitato a provare a correggere l'interferenza con uno o più dei seguenti misure. •

Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. •

Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore. • Collegare il prodotto ad una presa su un circuito diverso da quello a cui il ricevitore è collegato.

• Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía

electrónica www.vevor.com/support

Espejo de tocador

Modelo: CQ30/CQ50


Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ESPEJO DE TOCADOR PARA APARADORA

Modelo: CQ30/CQ50



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:
Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

 	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a las disposiciones de la directiva europea. 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas cruzado a través indica que el producto requiere rechazo por separado recogida en la Unión Europea. Esto se aplica al producto. y todos los accesorios marcados con este símbolo. Productos marcados como tal no se puede desechar con la basura doméstica normal, pero deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y dispositivos electrónicos
	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones manual cuidadosamente.

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:

No utilizar al aire libre.



Utilice únicamente como se describe en este manual. Utilice únicamente las recomendaciones del fabricante. archivos adjuntos.

No lo utilice con un cable de alimentación o un enchufe dañados.

No utilice cables de extensión o tomas de corriente con un transporte de corriente inadecuado. capacidad. Apague todos los controles antes de desconectarlos.

No lo desenchufe tirando del cable. Para desenchufar, agarre el enchufe, no el cable.

No manipule el enchufe ni la aspiradora con las manos mojadas ni la opere sin zapatos.

No coloque ningún objeto en las aberturas. No lo use con la abertura bloqueado. Mantenga la manguera libre de polvo, pelusa, pelo y cualquier cosa que pueda reducir flujo de aire.

Proteja sus ojos y no lo use durante mucho tiempo.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	CQ30	CQ50
Fuerza	15W	17W
Forma	Redondo	Redondo
Tamaño del espejo	Φ30cm	Φ50cm
Tipo	Tira de luz	Tira de luz
Puertos	Alimentación de 12 V.	Alimentación de 12 V.


LISTA DE

Al desembalar este producto, asegúrese de que las piezas que se enumeran a continuación estén incluidas e inspeccione cuidadosamente para detectar cualquier daño que pueda haber ocurrido durante el transporte. No intente ensamblar ni utilizar el producto si falta alguna pieza o dañado.


Espejo		×1		Destornillador		×1
Paño		×1		Base		×2
Enchufar		×1		Aumento		×1

METODO DE INSTALACION

1. Ajuste la base a 90° y fíjela con tornillos.




2. Conecte la fuente de alimentación.



MÉTODO DE OPERACIÓN

Enciende la luz, cambia el color y el brillo.

		Encender / apagar
		Toca para cambiar de color
		Mantenga presionado para ajustar brillo
Un toque en el sensor de potencia para encender la luz. Un toque en el botón M para cambiar el color de la luz. Mantenga presionado el botón P para ajustar el brillo.		

Información de la FCC:

PRECAUCIÓN: Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no están expresamente aprobado por el responsable del cumplimiento podría anular el derecho del usuario autoridad para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites

están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y

Si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay

Garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si esto

El producto causa interferencias dañinas a la radio o la televisión.

recepción, que se puede determinar apagando y encendiendo el producto, el

Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante uno o más de los siguientes medidas. •

Reorientar o reubicar la antena receptora. • Aumente

la distancia entre el producto y el receptor. • Conecte el producto a una

toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado.

el receptor está conectado.

• Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

Lustro toaletkowe

Modelu: CQ30/CQ50


Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Lustro toaletkowe w komodzie

Modelu: CQ30/CQ50



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:
Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

 	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Przekreślony symbol przedstawiający kosz na śmieci na kółkach przez wskazuje, że produkt wymaga osobnego odpadu zbiórka w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu oraz wszystkie akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone jako takie nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy oddać do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i recyklingowego urządzenia elektryczne
	Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję ręcznie.

BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:

Nie używać na zewnątrz.



Używaj wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Używaj wyłącznie zaleceń producenta załączniki.

Nie używać z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką.

Nie używaj przedłużaczy ani gniazdek o niewystarczającym przepływie prądu pojemność. Przed odłączeniem wyłącz wszystkie elementy sterujące.

Nie odłączaj, ciągnąc za przewód. Aby odłączyć, chwyć za wtyczkę, a nie za przewód.

Nie dotykaj wtyczki ani odkurzacza mokrymi rękami ani nie obsługuj ich bez nich buty.

Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów. Nie używać z otworem zablokowany. Utrzymuj wąż wolny od kurzu, klaczków, włosów i innych substancji, które mogą redukować zabrudzenie przepływ powietrza.

Chroń oczy i nie używaj przez dłuższy czas.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

LISTA PARAMETRÓW

Model	CQ30	CQ50
Moc	15W	17 W
Kształt	Okrągły	Okrągły
Rozmiar lustra	Φ30cm	Φ50cm
Typ	Pasek świetlny	Pasek świetlny
Porty	Zasilanie 12 V	Zasilanie 12 V


LISTA CZĘŚCI

Rozpakowując ten produkt, upewnij się, że w zestawie znajdują się wymienione poniżej części i dokładnie sprawdź pod kątem wszelkich uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu. Nie próbuj montować ani używać produktu, jeśli brakuje jakiegokolwiek części lub uszkodzony.


Lustro		×1		Śrubokręt		×1
Płótno		×1		Baza		×2
Wtyczka		×1		Powiększenie		×1

METODA INSTALACJI

1. Ustawić podstawę pod kątem 90° i zabezpieczyć śrubami.




2. Podłącz zasilanie.



METODA OPERACJI

Włącz światło, przełącz kolor i jasność

		Włącz/wyłącz
		Dotknij, aby zmienić kolor
		Naciśnij długo, aby dostosować jasność
Jedno dotknięcie czujnika mocy, aby włączyć światło. Jedno dotknięcie przycisku M, aby zmienić kolor światła. Przytrzymaj przycisk P, aby dostosować jasność.		

Informacje FCC:

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następujące dwa warunki:

- 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Ten produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu nie są dokonywane w sposób wyraźny zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, może unieważnić uprawnienia użytkownika uprawnienia do obsługi produktu.

Uwaga: ten produkt został przetestowany i stwierdzono, że jest zgodny z ograniczeniami dot urządzenia cyfrowe klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC, te ograniczenia

zostały zaprojektowane w celu zapewnienia rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej oraz jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może spowodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma

gwarantują, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli to

produkt rzeczywiście powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji

odbioru, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i włączenie produktu

zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub większej liczby następujące środki. •

Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej. • Zwiększ

odległość pomiędzy produktem a odbiornikiem. • Podłącz produkt do

gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony

odbiornik jest podłączony.

• Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dressoir make-upspiegel

Model:CQ30/CQ50


We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DRESSER VANITY SPIEGEL

Model:CQ30/CQ50



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische

**ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

 	CORRECTE VERWIJDERING Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een gekruiste klinko through geeft aan dat het product gescheiden afval vereist collectie in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten gemarkeerd mag als zodanig niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moet naar een inzamelpunt worden gebracht voor recycling van elektrische en elektronische apparaten
	Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen handleiding zorgvuldig.

VEILIGHEID & WAARSCHUWINGEN

WAARSCHUWING

Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te verminderen:

Niet buitenshuis gebruiken.



Gebruik uitsluitend zoals in deze handleiding beschreven. Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen bijlagen.

Niet gebruiken met een beschadigd netsnoer of stekker.

Gebruik geen verlengsnoeren of stopcontacten met onvoldoende stroomtoevoer

capaciteit. Schakel alle bedieningselementen uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.

Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Om de stekker uit het stopcontact te halen, pakt u de stekker vast en niet het snoer.

Hanteer de stekker of stofzuiger niet met natte handen en bedien deze ook niet zonder schoenen.

Steek geen voorwerpen in de openingen. Niet gebruiken met de opening geblokkeerd. Houd de slang vrij van stof, pluïsjes, haar en alles wat dit kan verminderen luchtstroom.

Bescherm uw ogen en gebruik het niet voor een lange tijd.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PARAMETERLIJST

Model	CQ30	CQ50
Stroom	15W	17W
Vorm	Ronde	Ronde
Spiegelgrootte	ÿ30cm	ÿ50cm
Type	Lichte strook	Lichte strook
Poorten	12V vermogen	12V vermogen

ONDERDELEN LIJST


Zorg er bij het uitpakken van dit product voor dat de onderstaande onderdelen aanwezig zijn en inspecteer zorgvuldig op eventuele schade die tijdens het transport is ontstaan.

Probeer het product niet te monteren of te gebruiken als er een onderdeel ontbreekt of beschadigd.


Spiegel		×1	Schroevendraaier		×1
Lap		×1	Baseren		×2
Plug		×1	Vergroting		×1

INSTALLATIE METHODE

1. Stel de basis in op 90° en vergrendel deze met schroeven.




2. Sluit de voeding aan.



MANIER VAN HANDELEN

Doe het licht aan, verander de kleur en helderheid

		Zet aan / uit
		Raak aan om van kleur te veranderen
		Lang indrukken om aan te passen helderheid

Eén tik op de vermogenssensor om het licht in te schakelen.

Eén tik op de M-knop om de lichtkleur te wijzigen.

Houd de P-knop ingedrukt om de helderheid aan te passen.

FCC-informatie:

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de partij zijn goedgekeurd

die verantwoordelijk is voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken apparatuur!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product zijn niet uitdrukkelijk toegestaan goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving kan het recht van de gebruiker ongeldig maken bevoegdheid om het product te bedienen.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor

een digitaal apparaat van Klasse B overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels, deze limieten

zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een wooninstallatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen als dit niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan dit leiden tot schadelijke interferentie van radiocommunicatie. Er is echter geen garanderen dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product veroorzaakt schadelijke interferentie op radio of televisie ontvangst, die kan worden bepaald door het product uit en weer in te schakelen

De gebruiker wordt aangeraden te proberen de interferentie door een of meer van de volgende apparaten te corrigeren volgende maatregelen. •

Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne. •

Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger. • Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.

• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Kommod sminkspegel

Modell: CQ30/CQ50


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KOMMASKYDDSPEGEL

Modell: CQ30/CQ50



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

 	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en soptunna korsad genom indikerar att produkten kräver separat avfall insamling i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta får som sådan inte slängas med vanligt hushållsavfall, men måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater
	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna handbok noggrant.

SÄKERHET OCH VARNINGAR

VARNING

För att minska risken för brand, elektriska stötar eller skada:

Använd inte utomhus.



Använd endast enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Använd endast tillverkarens rekommenderade bilagor.

Använd inte med skadad nätsladd eller kontakt.

Använd inte förlängningssladdar eller uttag med otillräcklig strömförande kapacitet. Stäng av alla kontroller innan du kopplar ur.

Dra inte ur kontakten genom att dra i sladden. För att koppla ur, ta tag i kontakten, inte sladden.

Hantera inte kontakten eller dammsugaren med våta händer eller arbeta utan skor.

Placera inga föremål i öppningarna. Använd inte med öppningen blockerad. Håll slangen fri från damm, ludd, hår och allt som kan minska luftflöde.

Skydda dina ögon och använd inte på länge.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PARAMETERLISTA

Modell	CQ30	CQ50
Kraft	15W	17W
Form	Runda	Runda
Spegelstorlek	ϕ30 cm	ϕ50 cm
Typ	Ljusremsa	Ljusremsa
Hamnar	12V ström	12V ström


DELLISTA

När du packar upp den här produkten, se till att delarna som anges nedan ingår och inspektera noggrant för eventuella skador som kan ha uppstått under transporten. Försök inte att montera eller använda produkten om någon del saknas eller skadad.


Spegel		×1		Skruvmejsel		×1
Trasa		×1		Bas		×2
Plugg		×1		Förstoring		×1

INSTALLATIONSMETOD

1. Justera basen till 90° och lås den med skruvar.




2. Anslut strömförsörjningen.



DRIFTSMETOD

Slå på ljuset, byt färg och ljusstyrka

		Sätt på / av
		Tryck för att ändra färg
		Lång tryck för att justera ljusstyrka
Ett tryck på strömsensorn för att tända ljuset. Ett tryck på M-knappen för att ändra ljusfärg. Håll in P-knappen för att justera ljusstyrkan.		

FCC-information:

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda Utrustning!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt inte uttryckligen godkänd av parten. ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits följa gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna, dessa gränser

är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsanläggning.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om det här produkten orsakar skadliga störningar på radio eller TV

mottagning, vilket kan bestämmas genom att stänga av och på produkten användaren uppmuntras att försöka korrigera störningen av en eller flera av de följande åtgärder. • Rikta

om eller flytta mottagningsantennen. • Öka avståndet mellan produkten och mottagaren. • Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den till vilken mottagaren är ansluten.

• Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support