



Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEHIND SPREADER


MODEL:TC2032B

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEHIND SPREADER

MODEL:TC2032B



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions






1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Behind Spreader.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.







Use precautions


1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Use as intended only.
5. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL


PARTS LIST

A	 Handle x1	B	 Square tube x2
C	 Wheel x2	D	 Shaft x1
E	 Support frame x1	F	 mixing shaft x1
G	 Hopper x1		


a	 Plastic knob+screw ×4	b	 Plastic knob+screw ×4
c	 Large washer ×6	d	 Pin ×2
e	 Screw M4*30 ×2	f	 Sleeve ×2
g	 R-shape pin ×1	h	 Plastic parts ×2



ASSEMBLY STEP



c Large washer x6




h Plastic part x2




f Sleeve x2




d Pin x2




1. Step 1: Align the holes on both sides of the stainless - steel part of the handle (A) perfectly with the corresponding holes on the hopper (G).
2. Step 2: Place the mixing shaft (F) inside the hopper (G).
3. Step 3: Pass the shaft (D) through the hole in the stainless - steel part, the hole in the hopper (G), and the mixing shaft (F) in sequence, and make sure it goes all the way through.
4. Step 4: Install the large washer (c), plastic part (h), large washer (c), wheel (C), large washer (c), and sleeve (f) on the shaft (D) in order. Finally, use the pin (d) to firmly secure all the components.



E Support frame x1




b Plastic knob+screw x4




Fix the support frame (E) to the hopper (G) using plastic knobs+screws (b x 4).




B Square tube x1




a Plastic knob+screw x4




Fix the square tube (B) and the handle (A) to the hopper (G) with Plastic knobs + screws (a x 4).




e Screw M4*30 ×2




Rotate the wheel so that the holes of the shaft (D) and the mixing shaft (F) overlap, and then lock them with screws (e x 2).




Insert the buckle of the wiring harness into the hole of the hopper (G), which can prevent the wiring harness from falling off.



g R-shape pin ×1



Insert the R-shaped pin (g) into the buckle part of the wiring harness to prevent the buckle from falling off.



The assembly is completed.



HOW TO USE THE SPREADER TROLLEY

TO OPEN- Push the Control Lever forward until it stops against button.

TO CLOSE- Pull the control Lever fully back toward Operator.

Follow the instructions provided by the manufacturer of the spreading material.

NOTE: Make sure that the spreading material is evenly distributed. The spreading material must be dry.

1. Before feeding in the spreading material, set the dispensing lever to the OFF position (dispensing flap closed).
2. Fill the spreader trolley hopper.
3. To adjust the volume of spread, set the dispensing lever to the desired position.
4. In order to spread or scatter the material, drive the spreader trolley at an even speed (the higher the speed, the greater the scattering distance).
5. Close the dispensing flap as soon as you stop the spreader trolley (dispensing lever in OFF position).

PRODUCT PARAMETER

Model	TC2032B
Safe Loading Weight	50lb(22.6kg)
Colour	Black
Spreading width	18.1in/46cm

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

DIETRO LO SPREADER

MODELLO:TC2032B

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DIETRO LO SPREADER

MODELLO:TC2032B



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. In caso contrario, si può provocare lesioni gravi.

Precauzioni di montaggio




1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi se stanchi o sotto l'effetto di alcol o droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sopportare in modo sicuro a supporto del Behind Spreader.
8. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.







Usare precauzioni


1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo prodotto. articolo.
3. Non superare le capacità di peso specificate.
4. Utilizzare solo come previsto.
5. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti risultano allentate o danneggiate.

CONSERVARE QUESTO MANUALE


ELENCO DEI PEZZI

UN	 Maniglia x1	B	 Tubo quadrato x2
C	 Ruota x2	D	 Albero x1
E	 Telaio di supporto x1	F	 albero di miscelazione x1
G	 Tramoggia x1		


UN	 Pomello in plastica + vite ×4	B	 Pomello in plastica + vite ×4
C	 Rondella grande x6	D	 Perno ×2
e	 Vite M4*30 ×2	F	 Manica x2
G	 Perno a forma di R × 1	H	 Parti in plastica ×2



FASE DI MONTAGGIO



c Rondella grande x6




h Parte in plastica x2




f Manica x2




d Perno x2




1. Fase 1: allineare i fori su entrambi i lati della parte in acciaio inossidabile della maniglia (A) perfettamente con i fori corrispondenti sulla tramoggia (G).
2. Fase 2: Posizionare l'albero di miscelazione (F) all'interno della tramoggia (G).
3. Fase 3: Far passare l'albero (D) attraverso il foro nella parte in acciaio inossidabile, il foro nella tramoggia (G) e nell'albero di miscelazione (F) in sequenza, e assicurarsi che vada tutto bene il modo attraverso.
4. Fase 4: Installare la rondella grande (c), la parte in plastica (h), la rondella grande (c), la ruota (C), rondella grande (c) e manicotto (f) sull'albero (D) in ordine. Infine, utilizzare il perno (d) per fissare saldamente tutti i componenti.



E Telaio di supporto x1




b Manopola in plastica + vite x4




Fissare il telaio di supporto (E) alla tramoggia (G) utilizzando pomelli+viti in plastica (bx 4).




B Tubo quadrato x1




una manopola di plastica + vite x4




Fissare il tubo quadrato (B) e la maniglia (A) alla tramoggia (G) con pomelli in plastica + viti (ax 4).




e Vite M4*30 x2




Ruotare la ruota in modo che i fori dell'albero (D) e dell'albero di miscelazione (F) si sovrappongano, quindi bloccarli con le viti (es. 2).




Inserire la fibbia del cablaggio nel foro della tramoggia (G), in modo da evitare che il cablaggio cada.




g Perno a forma di R ×1



Inserire il perno a forma di R (g) nella parte della fibbia del cablaggio per evitare che la fibbia cada.



L'assemblaggio è completato.



COME UTILIZZARE IL CARRELLO DIFFUSORE

PER APRIRE - Spingere la leva di controllo in avanti finché non si ferma contro il pulsante.

PER CHIUDERE - Tirare completamente la leva di comando verso l'operatore.

Seguire le istruzioni fornite dal produttore dello spalmatore materiale.

NOTA: assicurarsi che il materiale da spargere sia distribuito uniformemente.
il materiale da spargere deve essere asciutto.

1. Prima di introdurre il materiale da distribuire, impostare la leva di erogazione su Posizione OFF (sportello di erogazione chiuso).
2. Riempire la tramoggia del carrello spargitore.
3. Per regolare il volume di distribuzione, impostare la leva di erogazione sulla posizione desiderata posizione.
4. Per spargere o spargere il materiale, guidare il carrello spargitore a una velocità uniforme (maggiore è la velocità, maggiore è la distanza di dispersione).
5. Chiudere lo sportello di erogazione non appena si ferma il carrello spargitore (leva di erogazione in posizione OFF).

PARAMETRO DEL PRODOTTO

Modello	Modello TC2032B
Peso di carico sicuro	50 libbre (22,6 kg)
Colore	Nero
Larghezza di diffusione	18,1 pollici/46 cm

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO	
--------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. Per conto di YH Consulting

Ufficio limitato 147, Centurion House, Londra

Strada, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Rappresentante della CE	
-------------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Francoforte sul Meno.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ZA ROZPRZESTRZENIACZEM

MODEL:TC2032B

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ZA ROZPRZESTRZENIACZEM

MODEL:TC2032B



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu




1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i wytrzymałe rękawice robocze.
w trakcie montażu.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie wchodź na zebranie, jeśli jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub narkotyków.
lub leków.
6. Możliwości produktu dotyczą prawidłowego i kompletnego montażu.
tylko produkty.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna.
wspieranie Behind Spreader.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej,
strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj
i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.







Stosuj środki ostrożności


1. NIE SIADAJ ANI NIE STAWAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
przedmiot.
3. Nie przekraczać określonego limitu obciążenia.
4. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
5. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

LISTA CZĘŚCI

A	 Uchwyt x1	B	 Rura kwadratowa x2
C	 Koło x2	D	 Wał x1
mi	 Rama nośna x1	F	 wał mieszający x1
G	 Lejek x1		


A	 Gałka plastikowa + śruba ×4	B	 Gałka plastikowa + śruba ×4
C	 Duża pralka x6	D	 Przypnij ×2
mi	 Śruba M4*30 ×2	F	 Rękaw x2
G	 Kołek w kształcie litery R ×1	H	 Części plastikowe ×2



KROK MONTAŻU



c Duża podkładka x6




h Część plastikowa x2




f Rękaw x2




Pin d x2




1. Krok 1: Wyrównaj otwory po obu stronach części ze stali nierdzewnej uchwytu (A) idealnie z odpowiadającymi otworami w zasobniku (G).
2. Krok 2: Umieść wał mieszający (F) wewnątrz leja (G).
3. Krok 3: Przełóż wał (D) przez otwór w części ze stali nierdzewnej, otwór w zasobniku (G) i wałku mieszającym (F) w odpowiedniej kolejności i upewnij się, że wszystko jest w porządku droga przez.
4. Krok 4: Zamontuj dużą podkładkę (c), część plastikową (h), dużą podkładkę (c), koło (C), dużą podkładkę (c) i tuleję (f) na wale (D) w kolejności. Na koniec użyj sworznia (d), aby mocno zabezpieczyć wszystkie elementy.



E Rama nośna x1




b Plastikowa gałka + śruba ×4




Przymocuj ramę nośną (E) do leja (G) za pomocą plastikowych pokręteł i śrub (bx 4).




B Rura kwadratowa x1




a Plastikowa gałka + śruba x4




Przymocuj rurę kwadratową (B) i uchwyt (A) do leja (G) za pomocą plastikowych pokręteł i śrub (osi 4).



e Śruba M4*30 ×2




Obróć koło tak, aby otwory wału (D) i wału mieszającego (F) się na siebie nałożyły, a następnie zablokuj je śrubami (np. 2).




Włóż klamrę wiązki przewodów do otworu w zasobniku (G), co zapobiegnie wypadnięciu wiązki przewodów.




g Kołek w kształcie litery R ×1



Włóż bolec w kształcie litery R (g) do części klamry wiązki przewodów, aby zapobiec wypadnięciu klamry.



Montaż jest zakończony.



JAK UŻYWAĆ WÓZKA ROZPOROWEGO

ABY OTWIERAĆ - Przesuń dźwignię sterowania do przodu, aż zatrzyma się na przycisku.

ABY ZAMKNAĆ - Pociągnij dźwignię sterującą całkowicie do tyłu, w stronę operatora.

Postępuj zgodnie z instrukcją producenta środka do rozprawiania tworzywo.

UWAGA: Upewnij się, że materiał do rozprawiania jest równomiernie rozprawiony. materiał do rozprawiania musi być suchy.

1. Przed wysypaniem materiału rozsiewanego należy ustawić dźwignię dozującą w pozycji Pozycja WYŁĄCZONA (klapka dozująca zamknięta).
2. Napełnij zbiornik wózka rozsiewającego.
3. Aby dostosować objętość rozprawianego produktu, ustaw dźwignię dozującą na żądaną wartość. pozycja.
4. W celu rozprawienia lub rozsypiania materiału należy jechać wózkiem rozsiewającym z prędkością równomierną prędkość (im wyższa prędkość, tym większa odległość rozpraszania).
5. Zamknij klapkę dozującą natychmiast po zatrzymaniu wózka rozprawiającego. (dźwignia dozująca w pozycji WYŁĄCZONEJ).

PARAMETR PRODUKTU

Model	TC2032B
Bezpieczna waga załadunkowa	50 funtów (22,6 kg)
Kolor	Czarny
Szerokość rozprzestrzeniania	18,1 cala/46 cm

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Biuro Limited 147, Centurion House, Londyn
Droga, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Hinterstreuer

MODELL: TC2032B

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Hinterstreuer

MODELL: TC2032B



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage






1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe während der Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.
6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte nur Produkte.
7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die sicher Unterstützung des Hinterstreuers.
8. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie
Seiten finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Auspacken
und trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.







Vorsichtsmaßnahmen treffen


1. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Gegenstand.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Produkt zu spielen oder in dessen Nähe zu
Artikel.
3. Überschreiten Sie nicht die angegebene Gewichtskapazität.
4. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
5. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

TEILELISTE

A	 Griff x1	B	 Vierkantrohr x2
C	 Rad x2	D	 Welle x1
E	 Stützrahmen x1	F	 Mischwelle x1
G	 Trichter x1		


A	 Kunststoffknopf + Schraube x4	B	 Kunststoffknopf + Schraube x4
C	 Große Unterlegscheibe x6	D	 Stift x2
e	 Schraube M4*30 x2	F	 Ärmel x2
G	 R-förmiger Stift x1	H	 Kunststoffteile x2



MONTAGESTRITT



c Große Unterlegscheibe x6




h Kunststoffteil x2




f Ärmel x2




d- Stift x2




1. Schritt 1: Richten Sie die Löcher auf beiden Seiten des Edelstahlteils des Griffs aus (A) perfekt mit den entsprechenden Löchern am Trichter (G) übereinstimmen.
2. Schritt 2: Setzen Sie die Mischwelle (F) in den Trichter (G) ein.
3. Schritt 3: Führen Sie die Welle (D) durch das Loch im Edelstahlteil, das Loch in den Trichter (G) und die Mischwelle (F) nacheinander und stellen Sie sicher, dass alles den Weg durch.
4. Schritt 4: Montieren Sie die große Unterlegscheibe (c), das Kunststoffteil (h), die große Unterlegscheibe (c), das Rad (C), große Unterlegscheibe (c) und Hülse (f) der Reihe nach auf die Welle (D). Zum Schluss den Stift (d) verwenden, um Sie alle Komponenten sorgfältig.



E Stützrahmen x1




b Kunststoffknopf + Schraube x4




Befestigen Sie den Stützrahmen (E) mit Kunststoffknöpfen und Schrauben (4 Stück) am Trichter (G).




B Vierkantrohr x1




a Kunststoffknopf+Schraube x4




Befestigen Sie das Vierkantrohr (B) und den Griff (A) mit Kunststoffknöpfen + Schrauben (Axt 4) am Trichter (G).




e Schraube M4*30 ×2




Drehen Sie das Rad so, dass sich die Löcher der Welle (D) und der Mischwelle (F) überlappen, und fixieren Sie sie dann mit Schrauben (Beispiel 2).




Stecken Sie die Schnalle des Kabelbaums in die Öffnung des Trichters (G), um ein Herunterfallen des Kabelbaums zu verhindern.




g R-förmiger Stift ×1



Führen Sie den R-förmigen Stift (g) in den Schnallenteil des Kabelbaums ein, um ein Herunterfallen der Schnalle zu verhindern.





VERWENDUNG DES STREUWAGENS

ZUM ÖFFNEN: Drücken Sie den Bedienhebel nach vorne, bis er am Knopf anschlägt.

ZUM SCHLIESSEN: Ziehen Sie den Steuerhebel vollständig nach hinten in Richtung des Bedieners.

Befolgen Sie die Anweisungen des Streugeräteherstellers.

Material.

HINWEIS: Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung des Streugutes.

Streugut muss trocken sein.

1. Vor dem Einfüllen des Streumittels den Dosierhebel in die AUS-Stellung (Ausgabeklappe geschlossen).
2. Füllen Sie den Streuwagenbehälter.
3. Um die Streumenge einzustellen, stellen Sie den Dosierhebel auf die gewünschte Position.
4. Um das Material zu verteilen oder zu verstreuen, fahren Sie den Streuwagen mit einer gleichmäßige Geschwindigkeit (je höher die Geschwindigkeit, desto größer die Streudistanz).
5. Schließen Sie die Dosierklappe, sobald Sie den Streuwagen anhalten (Dosierhebel in Position OFF).

PRODUKTPARAMETER

Modell	TC2032B
Sicheres Ladegewicht	50 lb (22,6 kg)
Farbe	Schwarz
Streubreite	18,1 Zoll/46 cm

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik	
---------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EG-Vertreter	
---------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

DERRIÈRE L'ÉPANDEUR

MODÈLE : TC2032B

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DERRIÈRE L'ÉPANDEUR

MODÈLE : TC2032B



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation.

L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

Précautions de montage




1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut **créer des dangers**.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant le montage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne vous rassemblez pas si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou des médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent à un produit correctement et complètement assemblé.
produits uniquement.
7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse, capable de supporter en toute sécurité soutenir l'épandeur arrière.
8. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous
pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballer
et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.







Précautions d'emploi


1. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité.
article.
3. Ne pas dépasser les capacités de poids spécifiées.
4. Utiliser uniquement comme prévu.
5. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

CONSERVEZ CE MANUEL

LISTE DES PIÈCES

UN	 Poignée x1	B	 Tube carré x2
C	 Roue x2	D	 Arbre x1
E	 Cadre de support x1	F	 arbre de mélange x1
G	 Trémie x1		


un	 Bouton en plastique + vis × 4	b	 Bouton en plastique + vis × 4
c	 Grande rondelle x6	d	 Broche ×2
et	 Vis M4*30 ×2	f	 Manchon x2
g	 Broche en forme de R ×1	h	 Pièces en plastique ×2



ÉTAPE D'ASSEMBLAGE



c Grande rondelle x6




h Pièce en plastique x2




f Manchon x2




d Broche x2




1. Étape 1 : Alignez les trous des deux côtés de la partie en acier inoxydable de la poignée (A) parfaitement avec les trous correspondants sur la trémie (G).
2. Étape 2 : Placez l'arbre de mélange (F) à l'intérieur de la trémie (G).
3. Étape 3 : Passez l'arbre (D) à travers le trou de la pièce en acier inoxydable, le trou dans la trémie (G) et l'arbre de mélange (F) en séquence, et assurez-vous que tout se passe bien le chemin à travers.
4. Étape 4 : Installez la grande rondelle (c), la pièce en plastique (h), la grande rondelle (c), la roue (C), la grande rondelle (c) et le manchon (f) sur l'arbre (D), dans l'ordre. Enfin, utilisez la goupille (d) pour fixez fermement tous les composants.



Cadre de support E x1




b Bouton en plastique + vis × 4




Fixez le cadre de support (E) à la trémie (G) à l'aide de boutons en plastique + vis (bx 4).




B Tube carré x1




a un bouton en plastique + vis x 4




Fixez le tube carré (B) et la poignée (A) à la trémie (G) avec des boutons en plastique + vis (axe 4).




e Vis M4*30 x2




Faites tourner la roue de manière à ce que les trous de l'arbre (D) et de l'arbre de mélange (F) se chevauchent, puis bloquez-les avec des vis (ex 2).




Insérez la boucle du faisceau de câbles dans le trou de la trémie (G), ce qui peut empêcher le faisceau de câbles de tomber.




g Broche en forme de R ×1



Insérez la goupille en forme de R (g) dans la partie boucle du faisceau de câbles pour éviter que la boucle ne tombe.



L'assemblage est terminé.



COMMENT UTILISER LE CHARIOT D'ÉPANDAGE

POUR OUVRIR - Poussez le niveau de contrôle vers l'avant jusqu'à ce qu'il s'arrête contre le bouton.

POUR FERMER - Tirez le levier de commande complètement vers l'arrière vers l'opérateur.

Suivez les instructions fournies par le fabricant de l'épandage matériel.

REMARQUE : Assurez-vous que le matériau d'épandage est réparti uniformément.
le matériau à épandre doit être sec.

1. Avant d'introduire le matériau à épandre, placez le levier de distribution sur la position Position OFF (volet de distribution fermé).
2. Remplissez la trémie du chariot épandeur.
3. Pour régler le volume de pâte à tartiner, placez le levier de distribution sur la position souhaitée.
position.
4. Afin d'épandre ou de disperser le matériau, conduisez le chariot épandeur à une vitesse
vitesse uniforme (plus la vitesse est élevée, plus la distance de diffusion est grande).
5. Fermez le volet de distribution dès que vous arrêtez le chariot épandeur
(levier de distribution en position OFF).

PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	TC2032B
Poids de chargement sécuritaire	50 lb (22,6 kg)
Couleur	Noir
Largeur d'épandage	18,1 pouces/46 cm

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	
-----------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting
Bureau limité 147, Centurion House, Londres
Route, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT DE LA CE	
-----------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ACHTER VERSPREIDER

MODEL: TC2032B

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ACHTER VERSPREIDER

MODEL: TC2032B



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot: ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen voor montage





1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Niet instappen als u moe bent of onder invloed van alcohol of drugs. of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden voor correct en volledig gemonteerde producten. alleen producten.
7. Monteer op een vlak, vlak, hard en glad oppervlak waarop u veilig kunt ter ondersteuning van The Behind Spreader.
8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld, Voor meer informatie over de montage, zie het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.







Gebruik voorzorgsmaatregelen


1. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen. item.
3. Overschrijd het aangegeven gewicht niet.
4. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
5. Controleer het product voor elk gebruik. Gebruik het product niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

ONDERDELENLIJST

A	 Handvat x1	B	 Vierkante buis x2
C	 Wiel x2	D	 Schacht x1
E	 Ondersteuningsframe x1	F	 mengas x1
G	 Trechter x1		


A	 Kunststof knop + schroef x4	B	 Kunststof knop + schroef x4
C	 Grote ring x6	D	 Pen x2
en	 Schroef M4*30 x2	F	 Mouw x2
G	 R-vormige pen x1	H	 Kunststof onderdelen x2



MONTAGESTAP



c Grote ring x6




h Kunststof onderdeel x2




f Mouw x2




d- pin x2




1. Stap 1: Lijn de gaten aan beide zijden van het roestvrijstalen deel van de handgreep uit (A) perfect aansluiten op de overeenkomstige gaten op de trechter (G).
2. Stap 2: Plaats de mengas (F) in de trechter (G).
3. Stap 3: Steek de as (D) door het gat in het roestvrijstalen onderdeel, het gat in de trechter (G) en de mengas (F) in volgorde, en zorg ervoor dat het helemaal goed gaat de weg erdoorheen.
4. Stap 4: Installeer de grote ring (c), het plastic onderdeel (h), de grote ring (c), het wiel (C), grote ring (c) en huls (f) op de as (D) in de juiste volgorde. Gebruik ten slotte de pen (d) om Bevestig alle onderdelen stevig.



E Ondersteuningsframe x1




b Plastic knop+schroef x4




Bevestig het steunframe (E) aan de trechter (G) met behulp van kunststof knoppen en schroeven (doos 4).




B Vierkante buis x1




een plastic knop + schroef x4




Bevestig de vierkante buis (B) en het handvat (A) aan de trechter (G) met plastic knoppen + schroeven (4 stuks).



e Schroef M4*30 ×2




Draai het wiel zo dat de gaten van de as (D) en de mengas (F) elkaar overlappen en zet ze vervolgens vast met schroeven (bijv. 2).




Plaats de gesp van de kabelboom in het gat van de trechter (G). Zo voorkomt u dat de kabelboom eraf valt.




g R-vormige pen ×1



Plaats de R-vormige pen (g) in het gespgedeelte van de kabelboom om te voorkomen dat de gesp eraf valt.



De montage is voltooid.



HOE DE VERSPREIDINGSWAGEN TE GEBRUIKEN

OM TE OPENEN - Duw het bedieningspaneel naar voren totdat het tegen de knop aan komt.

OM TE SLUITEN - Trek de bedieningshendel volledig naar achteren, richting de bestuurder.

Volg de instructies van de fabrikant van de strooier materiaal.

LET OP: Zorg ervoor dat het strooi materiaal gelijkmatig verdeeld is.

Het te verspreiden materiaal moet droog zijn.

1. Voordat u het strooi materiaal invoert, zet u de doseerhendel op de UIT-stand (afgifteklep gesloten).
2. Vul de vultrechter van de strooiwagen.
3. Om het smeervolume aan te passen, zet u de doseerhendel op de gewenste stand positie.
4. Om het materiaal te verspreiden of te verstrooien, rijdt u met de strooiwagen op een gelijkmatige snelheid (hoe hoger de snelheid, hoe groter de verstrooiingsafstand).
5. Sluit de doseerklep zodra u de strooiwagen stopt (doseerhendel in UIT-stand).

PRODUCTPARAMETER

Model	TC2032B
Veilig laadgewicht	50 pond (22,6 kg)
Kleur	Zwart
Verspreidingsbreedte	18,1 inch/46 cm

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Beperkt kantoor 147, Centurion House, Londen
Weg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BAKOM SPRIDARE

MODELL: TC2032B

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BAKOM SPRIDARE

MODELL: TC2032B



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder




1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol eller droger eller medicinering.
6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan användas stödjer bakomspridaren.
8. För ytterligare information om de delar som listas i följande sidor, vänligen se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.







Använd försiktighetsåtgärder


1. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna punkt.
3. Överskrid inte angivna viktkapaciteter.
4. Använd endast enligt avsikten.
5. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DENNA HANDBOK

DELLISTA

En	 Handtag x1	B	 Fyrkantsrör x2
C	 Hjul x2	D	 Axel x1
E	 Stödram x1	F	 blandningsaxel x1
G	 Tratt x1		


en	 Plastknopp + skruv ×4	b	 Plastknopp + skruv ×4
c	 Stor bricka x6	d	 Stift ×2
e	 Skruv M4*30 ×2	f	 Ärm x2
g	 R-formad stift ×1	h	 Plastdelar ×2



MONTERINGSSTEG



c Stor bricka x6




h Plastdel x2




f Ärm x2




d -stift x2




1. Steg 1: Rikta in hålen på båda sidor av handtagets rostfria del (A) perfekt ihop med motsvarande hål på behållaren (G).
2. Steg 2: Placera blandningsaxeln (F) inuti tratten (G).
3. Steg 3: För axeln (D) genom hålet i den rostfria delen, hålet i tratten (G) och blandningsaxeln (F) i tur och ordning, och se till att allt går vägen igenom.
4. Steg 4: Montera den stora brickan (c), plastdelen (h), den stora brickan (c), hjulet (C), stora brickan (c) och hylsan (f) på axeln (D) i ordning. Använd slutligen stiftet (d) för att säkra alla komponenter ordentligt.



E Stödräms x1




b Plastknopp + skruv x4




Fäst stödramen (E) på behållaren (G) med plastknoppar + skruvar (4 st).




B Fyrkantsrör x1




en plastknopp + skruv x4




Fäst fyrkantsröret (B) och handtaget (A) på behållaren (G) med plastknoppar + skruvar (ax 4).



e Skruv M4*30 ×2




Rotera hjulet så att hålen på axeln (D) och blandningsaxeln (F) överlappar varandra och lås dem sedan med skruvar (ex. 2).




Sätt i kabelhärkans spänne i hålet på behållaren (G), vilket kan förhindra att kabelhärvan faller av.



g R-formad stift ×1



Sätt i den R-formade stiftet (g) i spännets del av kabelhärvan för att förhindra att spännet faller av.



Monteringen är klar.



HUR MAN ANVÄNDER SPRIDAREN

FÖR ATT ÖPPNA - Tryck kontrollnivån framåt tills den stannar mot knappen.

FÖR ATT STÄNGA - Dra manöverspaken helt bakåt mot operatören.

Följ instruktionerna från tillverkaren av spridningsmedlet material.

OBS: Se till att spridningsmaterialet är jämnt fördelat.

Spridningsmaterialet måste vara torrt.

1. Innan spridningsmaterialet matas in, ställ in doseringsspaken i läge AV-läge (utmatningsklaffen stängd).
2. Fyll spridarvagnens behållare.
3. För att justera spridningsmängden, ställ in doseringsspaken på önskad placera.
4. För att sprida eller strö ut materialet, kör spridarvagnen i en jämn hastighet (ju högre hastighet, desto större spridningsavstånd).
5. Stäng doseringsluckan så snart du har stoppat spridarvagnen (utmatningsspaken i AV-läge).

PRODUKTPARAMETER

Modell	TC2032B
Säker lastvikt	22,6 kg
Färg	Svart
Spridningsbredd	18,1 tum/46 cm

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

Storbritanniens republikaner	
------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Begränsat kontor 147, Centurion House, London
Väg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EG-representant	
-----------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DETRÁS DEL ESPARCIDOR

MODELO:TC2032B

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DETRÁS DEL ESPARCIDOR

MODELO:TC2032B



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, puede...
provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje





1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede...
crear peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.
Durante el montaje.
3. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna si está cansado o bajo la influencia del alcohol o drogas.
o medicación.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados correctamente y completamente.
Sólo productos.
7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar condiciones de seguridad.
apoyando el esparcidor trasero.
8. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación,
páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desenvuelva
y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.







Precauciones de uso


1. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni cerca de él.
artículo.
3. No exceda las capacidades de peso especificadas.
4. Úselo únicamente según lo previsto.
5. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

GUARDE ESTE MANUAL

LISTA DE PIEZAS

A	 Mango x1	B	 Tubo cuadrado x2
do	 Rueda x2	D	 Eje x1
mi	 Marco de soporte x1	F	 eje mezclador x1
GRANDE	 Tolva x1		


a	 Perilla de plástico + tornillo ×4	b	 Perilla de plástico + tornillo ×4
do	 Arandela grande x6	d	 Pin ×2
mi	 Tornillo M4*30 × 2	F	 Manga x2
grato	 Pasador en forma de R ×1	h	 Piezas de plástico ×2



PASO DE MONTAJE



c Arandela grande x6




h Pieza de plástico x2



Manga f x2



Pin d x2




1. Paso 1: Alinee los orificios en ambos lados de la parte de acero inoxidable del mango.

(A) perfectamente con los orificios correspondientes en la tolva (G).


2. Paso 2: Coloque el eje de mezcla (F) dentro de la tolva (G).

3. Paso 3: Pase el eje (D) a través del orificio en la pieza de acero inoxidable, el orificio en la tolva (G) y el eje de mezcla (F) en secuencia, y asegúrese de que todo va bien. el camino a través.


4. Paso 4: Instale la arandela grande (c), la pieza de plástico (h), la arandela grande (c), la rueda (C), arandela grande (c) y manguito (f) en el eje (D) en orden. Finalmente, use el pasador (d) para Asegure firmemente todos los componentes.



E Marco de soporte x1




b Perilla de plástico + tornillo x4




Fije el marco de soporte (E) a la tolva (G) usando perillas de plástico + tornillos (caja 4).




B Tubo cuadrado x1




una perilla de plástico + tornillo x4




Fijar el tubo cuadrado (B) y el mango (A) a la tolva (G) con perillas de plástico + tornillos (eje 4).




e Tornillo M4*30 ×2




Gire la rueda de manera que los orificios del eje (D) y del eje de mezcla (F) se superpongan y luego bloquéelos con tornillos (ej. 2).




Inserte la hebilla del arnés de cableado en el orificio de la tolva (G), lo que puede evitar que el arnés de cableado se caiga.




g Pasador en forma de R ×1



Inserte el pasador en forma de R (g) en la parte de la hebilla del arnés de cableado para evitar que la hebilla se caiga.



El montaje está terminado.



CÓMO USAR EL CARRITO ESPARCIDOR

PARA ABRIR- Empuje el nivel de control hacia adelante hasta que se detenga contra el botón.

PARA CERRAR- Tire la palanca de control completamente hacia atrás, hacia el operador.

Siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante del producto.
material.

NOTA: Asegúrese de que el material a esparcir esté distribuido uniformemente.

El material a esparcir debe estar seco.

1. Antes de introducir el material a esparcir, coloque la palanca de dosificación en la posición Posición OFF (trampilla de dispensación cerrada).
2. Llene la tolva del carro esparcidor.
3. Para ajustar el volumen del producto, coloque la palanca de dispensación en la posición deseada.
posición.
4. Para esparcir o dispersar el material, conduzca el carro esparcidor a una velocidad uniforme (cuanto mayor sea la velocidad, mayor será la distancia de dispersión).
5. Cierre la trampilla de dispensación tan pronto como detenga el carro esparcidor.
(palanca dispensadora en posición OFF).

PARÁMETRO DEL PRODUCTO


Modelo	TC2032B
Peso de carga seguro	50 libras (22,6 kg)
Color	Negro
Ancho de esparcimiento	18,1 pulgadas/46 cm

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting
Oficina limitada 147, Centurion House, Londres
Carretera, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

