



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Manual Honey Extractor

USER MANUAL

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Manual Honey Extractor

MODEL:HE-13C-2M-ZJ, HE-18C-48M-ZJ



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this product. Please read all the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

PLEASE NOTE! Drawings in this manual are for illustration purposes only and in some details may differ from the actual product.

ATTENTION! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in serious injury or even death. The device or product used in the warning instructions is referred to pet bunk bed.

Please place in a position that children cannot climb or move, so that the product does not fall over and injure children.

USAGE SAFETY


1. Select an area for assembly that is clean and free of any debris that might cause persons working on the assembly to trip.
2. Do not lift heavy parts or assemblies. Use crane, jack, tackle, fork trucks or other mechanical devices.
3. Preview the assembly instructions in your operator's manual before proceeding further.
4. After completing assembly, thoroughly inspect the machine to be sure that all nuts, bolts or any other fastener assemblies have been thoroughly tightened.
5. This product is not a toy or a washing vessel and should not be used for any purpose other than a shampooer.
6. The drainage pipe of the product, please use the clamp firmly connected to avoid water leakage. The other end of the drain pipe should be placed in the household drain sink or drain pipe, and remember that the end accessories of the drain pipe should not be placed with electrify things to avoid electric shock.
7. Avoid to use any hard objects or any chemicals which can dissolve plastic to clean the basin.
8. Please put the product in a flat place for use. When using the product on sloping or uneven ground, there is a risk of rollover during use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TECHNICAL PARAMETERS

Model	Capacity	Height from the bottom of the barrel to the ground	Frames	Fit frame size (mm)	Main materials
HE-13C-2M-ZJ	13KG	30-38cm(lifting)	Large frame*2	Large frame: L485 * W235	201 stainless steel
HE-18C-48M-ZJ	18KG		Large frame*4 Small frame*8	Large frame: L485 * W235 Small frame: L485 * W155	
HE-15C-24M-ZJ	15KG		Large frame*2 Small frame*4	Large frame: L485 * W235 Small frame: L485 * W155	
HE-15C-3M-ZJ	15KG		Large frame*3	Large frame: L485 * W235	

Structure diagram



Hardware & Part List



Assembly

Step 1: Installation of Support Legs.





First, take out the three legs and place the barrel on the ground. Next, align the holes on the three legs with the corresponding three holes on the barrel, insert screws into the holes, and tighten them with a screwdriver.

Step 2: Installation of the Honey Valve.



First, erect the barrel and unscrew the honey outlet connector. Then, put the honey outlet at the corresponding outlet outside the barrel. Finally, put the plastic nut into the barrel, connect it with the honey outlet connector, and tighten it.

Step 3: Installation of Honey Extractor Lid.



Assemble the two lids with screws.

Step 4: Put the beehive frames of different sizes with honey into the corresponding frames in the barrel.



Step 5 : Cover the two lids separately at the mouth of the barrel.



Step 6: Rotating honey extractor.

Hold the handle with your hand and shake it in the same direction to rotate the inner frame.

Step 7: Take out the honey.



First, loosen the screw. Then hold the handle of the honey outlet connector, lift it to open the honey outlet, and let the honey flow out.

TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problem	Reason	Solutions
Shake hands loose	The screws are loose	Tighten the screws with a screwdriver
Barrel shaking	The frames are not placed symmetrically	Place the frames symmetrically
	The feet are not fixed on the ground	Fix the feet on the ground

CLEAN,CARE AND STORAGE RULES

Care and cleaning :

The honey extractor shall be thoroughly cleaned and dried before use. Especially the one that has not been used for a long time, shall be disassembled and cleaned. Otherwise, the honey stains and other impurities left in the honey shaker will pollute the honey.

After using the honey extractor, clean the inner and outer walls of the barrel and its stainless steel frame. And dry them with a clean and dry cloth, use a hair dryer, or let them air dry to keep them clean to prepare for the next use.

Storage :

Please store it out of the reach of children;

After using the honey extractor, place it in a cool place and cover it with a large cloth to prevent dust from entering.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Ręczna miodarka

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej

www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Miód ręczny
Ekstraktor

Ekstraktor

MODEL:HE-13C-2M-ZJ, HE-18C-48M-ZJ



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE

Dziękujemy bardzo za wybranie tego produktu. Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

UWAGA! Rysunki w tym podręczniku mają charakter wyłącznie ilustracyjny i w niektóre szczegóły mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

UWAGA! Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i wszystkie instrukcje. Nieprzestrzeganie ostrzeżenia i instrukcje mogą skutkować poważnymi obrażeniami lub nawet śmiercią. Urządzenie lub

Produkt użyty w instrukcji ostrzegawczej odnosi się do łóżka piętrowego dla zwierząt domowych.

Umieścić produkt w miejscu, w którym dzieci nie będą mogły się wspiąć ani poruszać, aby zapobiec nie przewróci się i nie zrani dzieci.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA


1. Wybierz miejsce montażu, które jest czyste i wolne od wszelkich zanieczyszczeń, które mogą spowodować osób pracujących przy montażu.
2. Nie podnoś ciężkich części ani zespołów. Używaj dźwigu, podnośnika, wciągnika, wózków widłowych lub inne urządzenia mechaniczne.
3. Przed przystąpieniem do dalszych czynności zapoznaj się z instrukcją montażu w podręczniku operatora. dalej.
4. Po zakończeniu montażu należy dokładnie sprawdzić maszynę, aby mieć pewność, że wszystkie elementy są nakrętki, śruby i inne elementy mocujące zostały dokładnie dokręcone.
5. Produkt ten nie jest zabawką ani naczyniem do mycia i nie należy go używać do żadnych celów. celu innego niż mycie włosów.
6. Rurę spustową produktu należy mocno przymocować zaciskiem. uniknąć wycieku wody. Drugi koniec rury spustowej należy umieścić w zlewu domowego lub rury spustowej i pamiętaj, że końcowe akcesoria Aby uniknąć porażenia prądem, rury odpływowej nie należy umieszczać w pobliżu przedmiotów pod napięciem.
7. Unikaj używania twardych przedmiotów i środków chemicznych, które mogą rozpuścić plastik. Wyczyść umywalkę.
8. Proszę umieścić produkt w płaskim miejscu do użytku. Podczas używania produktu na pochyłym terenie lub nierównym podłożu, istnieje ryzyko przewrócenia się podczas użytkowania.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	Pojemność	Wysokość od dno beczka do grunt	Oprawki Pasują do rozmiaru oprawki (mm)		Główny przybory
HE-13C-2M-ZJ	13 kg	30-38cm (podnoszenie)	Duży ramka*2	Duża rama: L485 * W235	201 nierdzewny stal
HE-18C-48M-ZJ	18 KG		Duży ramka*4 Mały ramka*8	Duża rama: L485 * W235 Mała rama: L485 * W155	
HE-15C-24M-ZJ	15 kg		Duży ramka*2 Mały ramka*4	Duża rama: L485 * W235 Mała rama: L485 * W155	
HE-15C-3M-ZJ	15 kg		Duży ramka*3	Duża rama: L485 * W235	

Schemat struktury



Lista sprzętu i części



Krok 1

montażu : Montaż nóżek podporowych.





Najpierw wyjmij trzy nogi i umieść beczkę na ziemi. Następnie wyrównaj otwory na trzech nogach z odpowiadającymi im trzema otworami na lufie, Włóż śruby do otworów i dokręć je śrubokrętem.

Krok 2: Montaż zaworu Honey Valve.



Najpierw należy podnieść beczkę i odkręcić złącze wylotu miodu. Następnie należy umieścić wylot miodu do odpowiedniego wylotu na zewnątrz beczki. Na koniec włóż Włóż plastikową nakrętkę do lufy, połącz ją ze złączem wylotowym miodu i dokręć.

Krok 3: Montaż pokrywy miodarki.



Złóż obie pokrywy za pomocą śrub.

Krok 4: Włóż ramki pszczele o różnych rozmiarach z miodem do środka odpowiednie ramki w lufie.



Krok 5: Załóż oddzielnie dwie pokrywy na wlocie beczki.



Krok 6: Obrotowy wirujący miód.

Trzymaj uchwyt dłonią i potrząśnij nim w tym samym kierunku aby obrócić wewnętrzną ramę.

Krok 7: Wyjmij miód.



Najpierw poluzuj śrubę. Następnie przytrzymaj uchwyt złącza wylotu miodu, podnieś go, aby otworzyć wylot miodu i pozwól, aby miód wypłynął.

INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Problem	Powód	Rozwiązania
Uścisknąć dłoń luźno	Śruby są luźne. Dokręć śruby za pomocą śrubokręta	
Trzęsienie beczką	Ramki nie są rozmieszczone symetrycznie	Umieść ramki symetrycznie
	Stopy nie są zamocowane na ziemi	Zamocuj stopy na grunt

ZASADY CZYSZCZENIA, PIELĘGNACJI I PRZECZYSZCZANIA

Pielęgnacja i czyszczenie:

Przed użyciem miodarki należy dokładnie wyczyścić i osuszyć.

Zwłaszcza ten, który nie był używany przez długi czas, należy rozmontować i wyczyścić.

W przeciwnym razie plamy z miodu i inne zanieczyszczenia pozostawione w shakerze do miodu zanieczyszczą miód.

Po użyciu ekstraktora miodu wyczyść wewnętrzne i zewnętrzne ściany beczki oraz jej stalową ramę.

Następnie osusz je czystą i suchą szmatką, użyj suszarki do włosów lub pozwól im wyschnąć na powietrzu, aby zachować je w czystości i przygotować do następnego

używać.

Przechowywanie: Przechowywać w miejscu niedostępnym

dla dzieci. Po użyciu miodarki należy umieścić ją w chłodnym miejscu i przykryć dużą tkaniną, aby zapobiec dostawianiu się do niej kurzu.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Estrattore di miele manuale

MANUALE D'USO

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Miele manuale
Estrattore

Estrattore

MODELLO: HE-13C-2M-ZJ, HE-18C-48M-ZJ



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI

Grazie mille per aver scelto questo prodotto. Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni ti aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

NOTA BENE! I disegni in questo manuale sono solo a scopo illustrativo e in alcuni dettagli potrebbero differire dal prodotto reale.

ATTENZIONE! Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e tutte le istruzioni. La mancata osservanza delle avvertenze e istruzioni possono causare lesioni gravi o addirittura la morte. Il dispositivo o il prodotto utilizzato nelle istruzioni di avvertenza si riferisce al letto a castello per animali domestici.

Si prega di posizionare il prodotto in una posizione in cui i bambini non possano arrampicarsi o spostarlo, in modo che non cade e non fa male ai bambini.

SICUREZZA D'USO


1. Selezionare un'area per l'assemblaggio pulita e priva di detriti che potrebbero causare persone che lavorano all'assemblaggio possano inciampare.
2. Non sollevare parti o gruppi pesanti. Utilizzare gru, martinetti, paranchi, carrelli elevatori o altri dispositivi meccanici.
3. Prima di procedere, leggere in anteprima le istruzioni di montaggio nel manuale dell'operatore ulteriore.
4. Dopo aver completato il montaggio, ispezionare attentamente la macchina per accertarsi che tutti dadi, bulloni e qualsiasi altro elemento di fissaggio siano stati serrati a fondo.
5. Questo prodotto non è un giocattolo o un contenitore per il lavaggio e non deve essere utilizzato per alcun uso diverso dallo shampoo.
6. Il tubo di scarico del prodotto, si prega di utilizzare il morsetto saldamente collegato a evitare perdite d'acqua. L'altra estremità del tubo di scarico deve essere posizionata nel scarico domestico lavandino o tubo di scarico, e ricorda che gli accessori finali del tubo di scarico non deve essere posizionato vicino a elementi elettrificati per evitare scosse elettriche.
7. Evitare di utilizzare oggetti duri o sostanze chimiche che possano sciogliere la plastica pulire il lavandino.
8. Si prega di posizionare il prodotto in un luogo piano per l'uso. Quando si utilizza il prodotto su superfici inclinate o su terreni irregolari, c'è il rischio di ribaltamento durante l'uso.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

PARAMETRI TECNICI

Modello	Capacità	Altezza dal fondo del barile al terra	Montature adatte alle dimensioni della montatura (mm)		Principale materiali
HE-13C-2M-ZJ	13KG	30-38 cm (sollevamento)	Grande cornice*2	Telaio grande: L485 * W235	201 inossidabile acciaio
HE-18C-48M-ZJ	18KG		Grande cornice*4 Piccolo cornice*8	Telaio grande: L485 * W235 Telaio piccolo: L485 * W155	
Modello HE-15C-24M-ZJ	15KG		Grande cornice*2 Piccolo cornice*4	Telaio grande: L485 * W235 Telaio piccolo: L485 * W155	
Modello HE-15C-3M-ZJ	15KG		Grande cornice*3	Telaio grande: L485 * W235	

Diagramma della struttura



Elenco **hardware e componenti**



Fase di

montaggio 1: installazione delle gambe di supporto.





Per prima cosa, toglie le tre gambe e appoggia la canna a terra. Poi, allinea i fori sulle tre gambe con i corrispondenti tre fori sulla canna, inserire le viti nei fori e serrarle con un cacciavite.

Fase 2: Installazione della valvola del miele.



Per prima cosa, erigere il barile e svitare il connettore di uscita del miele. Quindi, mettere l'uscita del miele all'uscita corrispondente all'esterno del barile. Infine, mettere il dado di plastica nel barile, collegarlo al connettore di uscita del miele e serrarlo.

Fase 3: Installazione del coperchio dell'estrattore di miele.



Assemblare i due coperchi con le viti.

Fase 4: Mettere i telaini dell'arnia di diverse dimensioni con il miele dentro i telai corrispondenti nella canna.



Fase 5: Coprire separatamente i due coperchi all'imboccatura del barile.



Fase 6: Estrattore di miele rotante.

Tieni la maniglia con la mano e agitala nella stessa direzione per ruotare il telaio interno.

Fase 7: Togliere il miele.



Per prima cosa, allenta la vite. Quindi tieni la maniglia del connettore di uscita del miele, solleva per aprire l'uscita del miele e lascia che il miele fuoriesca.

ISTRUZIONI PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Motivo	Soluzioni
Stringere la mano senza stringerla	Le viti sono allentate	Stringere le viti con un cacciavite
Scuotimento del barile	Le cornici non sono posizionate simmetricamente	Posizionare le cornici simmetricamente
	I piedi non sono fissi a terra	Fissare i piedi sul terra

REGOLE DI PULIZIA, CURA E CONSERVAZIONE

Cura e pulizia: l'estrattore

di miele deve essere accuratamente pulito e asciugato prima dell'uso.

In particolare, quello che non è stato utilizzato per molto tempo, deve essere smontato e pulito. Altrimenti, le macchie di miele e altre impurità rimaste nello shaker per miele inquineranno il miele.

Dopo aver utilizzato l'estrattore di miele, pulire le pareti interne ed esterne del barile e il suo telaio in acciaio inossidabile. E asciugarli con un panno pulito e asciutto, utilizzare un asciugacapelli o lasciarli asciugare all'aria per mantenerli puliti e pronti per il successivo utilizzo.

Conservazione: conservare fuori dalla portata dei

bambini. Dopo aver utilizzato l'estrattore di miele, riporlo in un luogo fresco e coprirlo con un panno grande per evitare che entri polvere.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Extractor de miel manual

MANUAL DEL USUARIO

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Manual de miel
Extractor

Extractor

MODELO: HE-13C-2M-ZJ, HE-18C-48M-ZJ



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES

Muchas gracias por elegir este producto. Por favor, lea todas las instrucciones.

Antes de usarlo. La información le ayudará a lograr los mejores resultados posibles.

¡ATENCIÓN! Los dibujos de este manual son solo para fines ilustrativos y en

Algunos detalles pueden diferir del producto real.

¡ATENCIÓN! Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento de las...

Las advertencias e instrucciones pueden provocar lesiones graves o incluso la muerte. El dispositivo o

El producto utilizado en las instrucciones de advertencia se refiere a la litera para mascotas.

Colóquelo en una posición donde los niños no puedan trepar ni moverse, de modo que el producto

No se cae y lastima a los niños.

SEGURIDAD DE USO

1. Seleccione un área para el montaje que esté limpia y libre de cualquier residuo que pueda causar

Las personas que trabajan en el conjunto pueden tropezar.

2. No levante piezas ni conjuntos pesados. Utilice grúas, gatos, aparejos, carretillas elevadoras o otros dispositivos mecánicos.

3. Consulte las instrucciones de montaje en el manual del operador antes de continuar.
más.

4. Después de completar el montaje, inspeccione minuciosamente la máquina para asegurarse de que todo

Las tuercas, pernos o cualquier otro conjunto de fijación se han apretado completamente.

5. Este producto no es un juguete ni un recipiente para lavar y no debe utilizarse para ningún fin.
propósito distinto al de lavar el cabello.

6. Para el tubo de drenaje del producto, utilice la abrazadera firmemente conectada a

Evite fugas de agua. El otro extremo del tubo de drenaje debe colocarse en el

desagüe del fregadero o tubería de desagüe del hogar, y recuerde que los accesorios del extremo del

La tubería de drenaje no debe colocarse junto a objetos electrificados para evitar descargas eléctricas.

7. Evite utilizar objetos duros o productos químicos que puedan disolver el plástico.

Limpiar el lavabo.


8. Coloque el producto en un lugar plano para su uso. Al utilizarlo en una pendiente,
o en terrenos irregulares, existe riesgo de vuelco durante el uso.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo	Capacidad	Altura desde la parte inferior de la barril al suelo	Marcos que se ajustan al tamaño del marco (mm)	Principal materiales	
HE-13C-2M-ZJ	13 kg	30-38 cm (elevación)	Grande marco*2	Marco grande: L485 * W235	201 inoxidable acero
HE-18C-48M-ZJ	18 kg		Grande marco*4 Pequeño marco*8	Marco grande: L485 * W235 Marco pequeño: L485 * W155	
HE-15C-24M-ZJ	15 kg		Grande marco*2 Pequeño marco*4	Marco grande: L485 * W235 Marco pequeño: L485 * W155	
HE-15C-3M-ZJ	15 kg		Grande marco*3	Marco grande: L485 * W235	

Diagrama de estructura



Lista de hardware y piezas



Paso 1 del
montaje : Instalación de las patas de soporte.





Primero, retira las tres patas y coloca el barril en el suelo. Luego, alinea los agujeros de las tres patas con los tres agujeros correspondientes del cañón, Inserte los tornillos en los agujeros y apriételos con un destornillador.

Paso 2: Instalación de la válvula de miel.



Primero, levante el barril y desenrosque el conector de salida de miel. Luego, coloque La salida de miel en la salida correspondiente fuera del barril. Finalmente, poner Coloque la tuerca de plástico en el barril, conéctela al conector de salida de miel y apriétela.

Paso 3: Instalación de la tapa del extractor de miel.



Ensamble las dos tapas con tornillos.

Paso 4: Coloque los marcos de colmena de diferentes tamaños con miel en los fotogramas correspondientes en el cañón.



Paso 5: Cubre las dos tapas por separado en la boca del barril.



Paso 6: Extractor de miel giratorio.

Sujete el mango con la mano y agítelo en la misma dirección.
para girar el marco interior.

Paso 7: Sacar la miel.



Primero, afloje el tornillo. Luego, sujete la manija del conector de salida de miel, levántela para abrir la salida y deje que la miel fluya.

INSTRUCCIONES PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Razón	Soluciones
Estrechar las manos para soltarlas	Los tornillos están flojos. Apriete los tornillos con un destornillador	
Sacudiendo el barril	Los marcos no están colocados simétricamente	Coloque los marcos simétricamente
	Los pies no están fijos en el suelo	Fijar los pies en el suelo

NORMAS DE LIMPIEZA, CUIDADO Y ALMACENAMIENTO

Cuidado y limpieza: El

extractor de miel debe limpiarse y secarse completamente antes de su uso.

Especialmente los que no se han usado durante mucho tiempo deben desmontarse y limpiarse. De lo contrario, las manchas de miel y otras impurezas que quedan en el agitador contaminarán la miel.

Después de usar el extractor de miel, limpie las paredes internas y externas del barril y su marco de acero inoxidable. Séquelas con un paño limpio y seco, use un secador de pelo o déjelas secar al aire para mantenerlas limpias y prepararlas para el siguiente uso. usar.

Almacenamiento: Guárdelo fuera del alcance de los

niños; después de usar el extractor de miel, colóquelo en un lugar fresco y cúbralo con un paño grande para evitar que entre polvo.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE.UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Manuell honungsextraktor

ANVÄNDARMANUAL

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Manuell honung
Extraktor

Extraktor

MODELL: HE-13C-2M-ZJ, HE-18C-48M-ZJ



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

INSTRUKTIONER

Tack så mycket för att du valde denna produkt. Vänligen läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

OBS! Ritningarna i denna handbok är endast för illustrationsändamål och i vissa detaljer kan skilja sig från den faktiska produkten.

UPPMÄRKSAMHET! Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner. Underlåtenhet att följa varningar och instruktioner kan leda till allvariga skador eller till och med dödsfall. Enheten eller produkt som används i varningsinstruktionerna hänvisas till husdjursvåningssäng.

Vänligen placera i en position så att barn inte kan klättra eller röra sig, så att produkten inte ramlar omkull och skadar barn.

ANVÄNDNINGSSÄKERHET


1. Välj ett område för montering som är rent och fritt från skräp som kan orsaka personer som arbetar på monteringen att resa.
2. Lyft inte tunga delar eller enheter. Använd kran, domkraft, redskap, gaffeltruckar eller andra mekaniska anordningar.
3. Förhandsgranska monteringsinstruktionerna i din bruksanvisning innan du fortsätter ytterligare.
4. Efter avslutad montering, inspektera maskinen noggrant för att vara säker på att allt muttrar, bultar eller andra fästeanordningar har dragits åt ordentligt.
5. Denna produkt är inte en leksak eller ett tvättkärl och bör inte användas till något annat syfte än en schamponer.
6. Produktens dräneringsrör, använd klämman ordentligt ansluten till undvika vattenläckage. Den andra änden av avloppsröret ska placeras i hushållsavlopp eller avloppsrör, och kom ihåg att slutet tillbehör av avloppsrör bör inte placeras med elektrifiera saker för att undvika elektriska stötar.
7. Undvik att använda hårda föremål eller kemikalier som kan lösa upp plast till rengör bassängen.
8. Placera produkten på en plan plats för användning. Vid användning av produkten på sluttande eller ojämnt underlag finns det risk för vältning vid användning.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

TEKNISKA PARAMETRAR

Modell	Kapacitet	Höjd från botten av fat till jord	Ramar Passar ramstorlekymmý		Main material
HE-13C-2M-ZJ	13 kg	30-38 cm (lyft)	Stor ram*2	Stor ram: L485 * W235	201 rostfri stål
HE-18C-48M-ZJ	18 kg		Stor ram*4 Små ram*8	Stor ram: L485 * W235 Liten ram: L485 * W155	
HE-15C-24M-ZJ	15 kg		Stor ram*2 Små ram*4	Stor ram: L485 * W235 Liten ram: L485 * W155	
HE-15C-3M-ZJ	15 kg		Stor ram*3	Stor ram: L485 * W235	

Strukturdiagram



Lista över **hårdvara och delar**



Montering

Steg 1: Installation av stödben.





Ta först ut de tre benen och placera pipan på marken. Justera sedan hålen på de tre benen med motsvarande tre hål på pipan, Sätt i skruvarna i hålen och dra åt dem med en skruvmejsel.

Steg 2: Installation av honungsventilen.



Sätt först upp cylindern och skruva loss honungsutloppsanslutningen. Läggs sedan honungsutloppet vid motsvarande utlopp utanför tunnan. Slutligen, sätt plastmuttern i cylindern, anslut den till honungsutloppskontakten och dra åt den.

Steg 3: Installation av honungsextraktorlock.



Montera de två locken med skruvar.

Steg 4: Sätt in bikuporna i olika storlekar med honung motsvarande ramar i pipan.



Steg 5: Täck de två locken separat vid mynningen av tunnan.



Steg 6: Roterande honungsextraktor.

Håll i handtaget med handen och skaka det i samma riktning för att rotera den inre ramen.

Steg 7: Ta ut honungen.



Lossa först skruven. Håll sedan i handtaget på honungsuttaget, lyft det för att öppna honungsutloppet och låt honungen rinna ut.

FELSÖKNINGSINSTRUKTION

Problem	Resonera	Lösningar
Skaka händerna lösa	Skruvarna är lösa. Dra åt skruvarna med en skruvmejsel	
Fat skakar	Ramarna är inte placerade symmetriskt	Placera ramarna symmetriskt
	Fötterna är inte fixerade på marken	Fäst fötterna på jord

REGLER FÖR RENGÖRING, SKÖTSEL OCH FÖRVARING

Skötsel och rengöring:

Honungsextraktorn ska rengöras noggrant och torkas innan användning.

Speciellt den som inte har använts på länge ska tas isär och rengöras. Annars kommer honungsfläckarna och andra föroreningar som finns kvar i honungsshakern att förorena honungen.

Efter att ha använt honungsextraktorn, rengör de inre och yttre väggarna på tunnan och dess rostfria stålram. Och torka dem med en ren och torr trasa, använd en hårtork eller låt dem lufttorka för att hålla dem rena för att förbereda för nästa

använda.

Förvaring:

Förvara den utom räckhåll för barn; Efter att ha använt

honungsextraktorn, placera den på en sval plats och täck den med en stor trasa för att förhindra att damm kommer in.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Handmatige honing extractor

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Handleiding Honing
Extractor

Extractor

MODEL: HE-13C-2M-ZJ, HE-18C-48M-ZJ



Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

INSTRUCTIES

Hartelijk dank voor het kiezen van dit product. Lees alle instructies.

voordat u het gebruikt. De informatie zal u helpen om de best mogelijke resultaten te behalen.

LET OP! De tekeningen in deze handleiding zijn alleen ter illustratie en in

Sommige details kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

LET OP! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het niet opvolgen van de

waarschuwingen en instructies kunnen leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood. Het apparaat of

Het product dat in de waarschuwingeninstructies wordt gebruikt, heeft betrekking op een stapelbed voor huisdieren.

Plaats het product op een plek waar kinderen niet op kunnen klimmen of bewegen, zodat het product goed blijft zitten.

niet omvalt en kinderen niet verwondt.

GEBRUIKSVEILIGHEID

1. Selecteer een plek voor de montage die schoon is en vrij van vuil dat schade kan veroorzaken.

personen die aan de montage werken, kunnen struikelen.

2. Til geen zware onderdelen of samenstellingen op. Gebruik een kraan, krik, takel, vorkheftruck of andere mechanische apparaten.

3. Bekijk de montage-instructies in uw gebruikershandleiding voordat u verdergaat verder.

4. Controleer de machine grondig nadat de montage is voltooid, om er zeker van te zijn dat alle onderdelen goed zijn gemonteerd.

Moeren, bouten en andere bevestigingselementen zijn goed vastgedraaid.

5. Dit product is geen speelgoed of wasbak en mag niet worden gebruikt voor welke doeleinden dan ook. voor een ander doel dan als shampoo.

6. De afvoerbuis van het product, gebruik de klem stevig vastgemaakt aan

waterlekage vermijden. Het andere uiteinde van de afvoerbuis moet in de

huishoudelijke afvoergootsteen of afvoerbuis, en vergeet niet dat de eindaccessoires van de

De afvoerbuis mag niet samen met elektrische apparaten worden geplaatst om elektrische schokken te voorkomen.

7. Gebruik geen harde voorwerpen of chemicaliën die plastic kunnen oplossen.

Maak de wasbak schoon.


8. Plaats het product op een vlakke plaats voor gebruik. Wanneer u het product op een hellende ondergrond gebruikt, of oneffen ondergrond, bestaat het risico dat de machine omvalt tijdens het gebruik.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

TECHNISCHE PARAMETERS

Model	Capaciteit	Hoogte vanaf de onderkant van de vat naar de grond	Frames passen op framemaat (mm)		Voornaamst materialen
HE-13C-2M-ZJ	13KG	30-38cm (tillen)	Groot kader*2	Groot frame: L485 * W235	201 roestvrij staal
HE-18C-48M-ZJ	18KG		Groot kader*4 Klein kader*8	Groot frame: L485 * W235 Klein frame: L485 * W155	
HE-15C-24M-ZJ	15KG		Groot kader*2 Klein kader*4	Groot frame: L485 * W235 Klein frame: L485 * W155	
HE-15C-3M-ZJ	15KG		Groot kader*3	Groot frame: L485 * W235	

Structuurdiagram



Hardware & Onderdelenlijst



Montage

Stap 1: Installatie van de steunpoten.





Haal eerst de drie poten eruit en plaats het vat op de grond. Lijn vervolgens uit de gaten op de drie poten met de corresponderende drie gaten op de loop, Plaats de schroeven in de gaten en draai ze vast met een schroevendraaier.

Stap 2: Installatie van de honingklep.



Zet eerst het vat rechtop en schroef de honinguitlaatconnector los. Plaats vervolgens de honinguitlaat bij de overeenkomstige uitlaat buiten het vat. Doe ten slotte Plaats de plastic moer in het vat, verbind deze met de honinguitlaatconnector en draai deze vast.

Stap 3: Installatie van het deksel van de honingcentrifuge.



Bevestig de twee deksels met schroeven.

Stap 4: Plaats de bijenkastramen van verschillende groottes met honing in de overeenkomstige frames in de loop.



Stap 5: Sluit de twee deksels afzonderlijk van elkaar aan de opening van het vat.



Stap 6: Roterende honingslinger.

Houd de hendel met uw hand vast en schud deze in dezelfde richting om het binnenframe te draaien.

Stap 7: Haal de honing eruit.



Draai eerst de schroef los. Houd vervolgens de hendel van de honinguitlaatconnector vast, til deze op om de honinguitlaat te openen en laat de honing eruit stromen.

PROBLEEMOPLOSSINGSINSTRUCTIES

Probleem	Reden	Oplossingen
Schud de handen los	De schroeven zitten los. Draai de schroeven vast met een schroevendraaier	
Vat schudden	De frames zijn niet symmetrisch geplaatst	Plaats de frames symmetrisch
	De voeten zijn niet vast op de grond	Bevestig de voeten aan de grond

REGELS VOOR SCHOONMAKEN, ZORG EN OPSLAG

Onderhoud en reiniging:

De honingslinger moet vóór gebruik grondig worden gereinigd en gedroogd.

Vooraf degene die lange tijd niet is gebruikt, moet worden gedemonteerd en schoongemaakt. Anders zullen de honingvlekken en andere onzuiverheden die in de honingstrooier achterblijven de honing vervuilen.

Na gebruik van de honing extractor, reinig de binnen- en buitenwanden van het vat en het roestvrijstalen frame. En droog ze met een schone en droge doek, gebruik een föhn, of laat ze aan de lucht drogen om ze schoon te houden ter voorbereiding op de volgende gebruik.

Bewaren:

Buiten bereik van kinderen bewaren. Na gebruik de

honingsslinger op een koele plaats bewaren en afdekken met een grote doek om te voorkomen dat er stof binnendringt.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000
CN.

EG-REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK VERTEGENWOORDIGING: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STRAAT EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Extracteur de miel manuel

MANUEL D'UTILISATION

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/

support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Miel manuel
Extracteur

Extracteur

MODÈLE : HE-13C-2M-ZJ, HE-18C-48M-ZJ



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

INSTRUCTIONS

Merci d'avoir choisi ce produit. Veuillez lire attentivement les instructions.

avant de l'utiliser. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

ATTENTION ! Les dessins de ce manuel sont fournis à titre d'illustration uniquement et certains détails peuvent différer du produit réel.

ATTENTION ! Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et instructions peuvent entraîner des blessures graves, voire mortelles. L'appareil ou le produit utilisé dans les instructions d'avertissement fait référence au lit superposé pour animaux de compagnie.

Veuillez placer le produit dans une position où les enfants ne peuvent pas grimper ou se déplacer, afin que le produit ne tombe pas et ne blesse pas les enfants.

SÉCURITÉ D'UTILISATION


1. Sélectionnez une zone d'assemblage propre et exempte de tout débris susceptible de causer les personnes travaillant sur l'assemblage risquent de trébucher.
2. Ne soulevez pas de pièces ou d'assemblages lourds. Utilisez une grue, un cric, un palan, un chariot élévateur ou autres dispositifs mécaniques.
3. Consultez les instructions de montage dans votre manuel d'utilisation avant de continuer.
plus loin.
4. Une fois l'assemblage terminé, inspectez soigneusement la machine pour vous assurer que tous les les écrous, boulons ou tout autre ensemble de fixation ont été soigneusement serrés.
5. Ce produit n'est ni un jouet ni un récipient de lavage et ne doit pas être utilisé à d'autres fins.
à d'autres fins que celle d'un shampoing.
6. Le tuyau de drainage du produit, veuillez utiliser la pince fermement connectée à
éviter les fuites d'eau. L'autre extrémité du tuyau d'évacuation doit être placée dans le
évier de vidange domestique ou tuyau de vidange, et n'oubliez pas que les accessoires d'extrémité du
Le tuyau d'évacuation ne doit pas être placé avec des objets électrifiés pour éviter les chocs électriques.
7. Évitez d'utiliser des objets durs ou des produits chimiques qui peuvent dissoudre le plastique.
nettoyer le bassin.
8. Veuillez placer le produit sur un sol plat. Lors de l'utilisation sur un terrain en pente,
ou sur un sol irrégulier, il existe un risque de retournement pendant l'utilisation.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Modèle	Capacité	Hauteur à partir du bas de la baril au sol	Cadres Adapté à la taille du cadre (mm)	Principal matériels	
HE-13C-2M-ZJ	13 kg	30-38 cm (levage)	Grand cadre*2	Grand cadre : L485 * W235	201 inoxydable acier
HE-18C-48M-ZJ	18 kg		Grand cadre*4 Petit cadre*8	Grand cadre : L485 * W235 Petit cadre : L485 * W155	
HE-15C-24M-ZJ	15 kg		Grand cadre*2 Petit cadre*4	Grand cadre : L485 * W235 Petit cadre : L485 * W155	
HE-15C-3M-ZJ	15 kg		Grand cadre*3	Grand cadre : L485 * W235	

Diagramme de structure



Liste du matériel et des pièces



Étape 1 de
l'assemblage : Installation des pieds de support.





Tout d'abord, retirez les trois pieds et posez le canon au sol. Ensuite, alignez-le.
les trous sur les trois pieds avec les trois trous correspondants sur le canon,
insérez les vis dans les trous et serrez-les avec un tournevis.

Étape 2 : Installation de la valve à miel.



Tout d'abord, dressez le tonneau et dévissez le raccord de sortie du miel. Ensuite, placez
la sortie du miel à la sortie correspondante à l'extérieur du tonneau. Enfin, placez
l'écrou en plastique dans le canon, connectez-le au connecteur de sortie du miel et serrez-le.

Étape 3 : Installation du couvercle de l'extracteur de miel.



Assemblez les deux couvercles avec des vis.

Étape 4 : Placez les cadres de ruche de différentes tailles avec du miel dans les cadres correspondants dans le canon.



Étape 5 : Couvrir les deux couvercles séparément à l'embouchure du baril.



Étape 6 : Extracteur de miel rotatif.

Tenez la poignée avec votre main et secouez-la dans la même direction pour faire pivoter le cadre intérieur.

Étape 7 : Retirez le miel.



Tout d'abord, desserrez la vis. Ensuite, saisissez la poignée du raccord de sortie du miel, soulevez-la pour ouvrir la sortie et laissez le miel s'écouler.

INSTRUCTIONS DE DÉPANNAGE

Problème	Raison	Solutions
Serrer les mains librement	Les vis sont desserrées. Serrez les vis avec un tournevis	
Secousse de baril	Les cadres ne sont pas placés symétriquement	Placer les cadres symétriquement
	Les pieds ne sont pas fixes par terre	Fixez les pieds sur le sol

RÈGLES DE NETTOYAGE, D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE

Entretien et nettoyage :

L'extracteur de miel doit être soigneusement nettoyé et séché avant utilisation.

Il est important de démonter et de nettoyer particulièrement les récipients qui n'ont pas été utilisés depuis longtemps. Sinon, les taches de miel et autres impuretés qui pourraient rester dans le récipient risquent de polluer le miel.

Après utilisation de l'extracteur de miel, nettoyez les parois intérieures et extérieures du fût ainsi que son cadre en acier inoxydable. Séchez-les ensuite avec un chiffon propre et sec, un sèche-cheveux ou laissez-les sécher à l'air libre pour les garder propres et les préparer pour la prochaine utilisation.

utiliser.

Stockage :

Veuillez le conserver hors de portée des enfants ;

Après avoir utilisé l'extracteur de miel, placez-le dans un endroit frais et couvrez-le d'un grand chiffon pour empêcher la poussière de pénétrer.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

REPRÉSENTANT CE : E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Manuelle Honigschleuder

BENUTZERHANDBUCH

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

**Manueller Honig
Extraktor**

Extraktor

MODELL: HE-13C-2M-ZJ, HE-18C-48M-ZJ



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

ANWEISUNGEN

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor der Anwendung. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.

BITTE BEACHTEN! Die Zeichnungen in diesem Handbuch dienen nur zur Veranschaulichung und Einige Details können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

ACHTUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bei Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen können zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Das Gerät oder Das in den Warnhinweisen verwendete Produkt bezieht sich auf Etagenbetten für Haustiere.

Bitte platzieren Sie das Produkt an einer Stelle, an der Kinder nicht klettern oder es bewegen können, nicht umfällt und Kinder verletzt.

SICHERHEIT BEI DER VERWENDUNG


1. Wählen Sie für die Montage einen sauberen und frei von Schmutz, der Stolpergefahr für an der Baugruppe arbeitende Personen.
2. Heben Sie keine schweren Teile oder Baugruppen an. Verwenden Sie Kran, Wagenheber, Flaschenzug, Gabelstapler oder andere mechanische Geräte.
3. Lesen Sie die Montageanleitung in Ihrer Bedienungsanleitung, bevor Sie fortfahren weiter.
4. Nach Abschluss der Montage überprüfen Sie die Maschine gründlich, um sicherzustellen, dass alle Muttern, Schrauben oder andere Befestigungselemente wurden gründlich festgezogen.
5. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und kein Waschgefäß und sollte nicht für anderen Zweck als die Verwendung als Shampooiergerät.
6. Das Abflussrohr des Produkts, verwenden Sie bitte die Klemme fest verbunden Wasserlecks zu vermeiden. Das andere Ende des Abflussrohrs sollte in der Haushaltsablauf Waschbecken oder Abflussrohr, und denken Sie daran, dass die Endzubehör der Um einen Stromschlag zu vermeiden, sollten Abflussrohre nicht zusammen mit stromführenden Gegenständen platziert werden.
7. Vermeiden Sie die Verwendung von harten Gegenständen oder Chemikalien, die Kunststoff auflösen können, um Reinigen Sie das Becken.
8. Bitte legen Sie das Produkt auf eine ebene Fläche. Bei der Verwendung auf geneigten oder unebenem Boden besteht bei der Benutzung die Gefahr des Umkippens.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

TECHNISCHE PARAMETER

Modell	Kapazität	Höhe vom Unterseite des Fass zum Boden	Rahmen	Passende Rahmengröße (mm)	Hauptsächlich Materialien
HE-13C-2M-ZJ	13 kg	30–38 cm (Heben)	Groß Rahmen*2	Großer Rahmen: L485 * W235	201 Edelstahl Stahl
HE-18C-48M-ZJ	18 kg		Groß Rahmen*4 Klein Rahmen*8	Großer Rahmen: L485 * W235 Kleiner Rahmen: L485 * W155	
HE-15C-24M-ZJ	15 kg		Groß Rahmen*2 Klein Rahmen*4	Großer Rahmen: L485 * W235 Kleiner Rahmen: L485 * W155	
HE-15C-3M-ZJ	15 kg		Groß Rahmen*3	Großer Rahmen: L485 * W235	

Strukturdiagramm



Hardware- und Teileliste



Montageschritt 1: Montage der Stützbeine.





Nehmen Sie zunächst die drei Beine heraus und stellen Sie das Fass auf den Boden. Richten Sie anschließend die Löcher an den drei Beinen mit den entsprechenden drei Löchern am Lauf, Setzen Sie Schrauben in die Löcher ein und ziehen Sie sie mit einem Schraubendreher fest.

Schritt 2: Installation des Honigventils.



Zuerst das Fass aufrichten und den Honigauslauf abschrauben. Dann den Honigauslass am entsprechenden Auslass außerhalb des Fasses. Zum Schluss Setzen Sie die Kunststoffmutter in das Fass ein, verbinden Sie sie mit dem Honigauslassanschluss und ziehen Sie sie fest.

Schritt 3: Anbringen des Deckels der Honigschleuder.



Die beiden Deckel mit Schrauben zusammenfügen.

Schritt 4: Legen Sie die Bienenstockrahmen unterschiedlicher Größe mit Honig in die entsprechenden Rahmen im Lauf.



Schritt 5: Bedecken Sie die Mündung des Fasses separat mit den beiden Deckeln.



Schritt 6: Rotierende Honigschleuder.

Halten Sie den Griff mit der Hand und schütteln Sie ihn in die gleiche Richtung um den inneren Rahmen zu drehen.

Schritt 7: Nehmen Sie den Honig heraus.



Lösen Sie zunächst die Schraube. Halten Sie dann den Griff des Honigauslasses fest, heben Sie ihn an, um den Honigauslass zu öffnen, und lassen Sie den Honig herausfließen.

Anleitung zur Fehlerbehebung

Problem	Grund	Lösungen
Hände locker schütteln	Die Schrauben sind locker. Ziehen	Sie die Schrauben mit ein Schraubenzieher
Fassschütteln	Die Rahmen sind nicht symmetrisch angeordnet	Platzieren Sie die Rahmen symmetrisch
	Die Füße sind nicht fixiert am Boden	Befestigen Sie die Füße am Boden

REINIGUNGS-, PFLEGE- UND LAGERUNGSREGELN

Pflege und Reinigung: Die

Honigschleuder muss vor Gebrauch gründlich gereinigt und getrocknet werden.

Insbesondere Honigstreuer, die lange Zeit nicht benutzt wurden, müssen auseinandergebaut und gereinigt werden. Andernfalls verunreinigen Honigflecken und andere Verunreinigungen im Honigstreuer den Honig.

Reinigen Sie nach dem Gebrauch der Honigschleuder die Innen- und Außenwände des Fasses und des Edelstahlrahmens. Trocknen Sie sie mit einem sauberen und trockenen Tuch, verwenden Sie einen Fön oder lassen Sie sie an der Luft trocknen, um sie sauber zu halten und für den nächsten Einsatz vorzubereiten.

verwenden.

Lagerung:

Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Nach der Verwendung der Honigschleuder diese an einen kühlen Ort stellen und mit einem großen Tuch abdecken, um das Eindringen von Staub zu verhindern.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK-Vertreter: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support