



Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRUM SET INSTRUCTION MANUAL


MODEL: SH-001-BL, SH-001-BK, SH-001-BL-A, SH-001-RD

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRUM SET

Model: SH-001-BL, SH-001-BK, SH-001-BL-A, SH-001-RD





This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.






NOTICE





- Do not stand on or use any part of this product as a step ladder.
- Firmly secure all bolts, screws and knobs before use.
- Reconfirm that all bolts, screws, and knobs are secure every 90 days.
- Do not use or store this item in the proximity of open flame or flammable/combustible chemicals.
- Be aware that some parts are heavy and have sharp edges .If any parts are missing, broken, damaged, or worn, stop using this item until repairs are made and/or factory replacement parts are installed.
- Do not use this item in a way inconsistent with the manufacturer's instructions as this could void the product warranty.

TOOLS REQUIRED

 a	 b x 8
DRUM KEY	TENSION RODS & WASHERS


PARTS

 1	 3 x1 4 x1	 6 x2
BASS DRUM SHELL	DRUM HEADS	DRUM HOOPS
 7	 8	 9 x2
SMALL TOM DRUM	LARGE TOM DRUM SHELL	TOM HOLDER


		
CYMBAL HOLDER	PEDAL	DRUM THRONE
		
BASS DRUM LEG	CYMBAL	DRUMS TICKS

PRODUCT ASSEMBLY


1. Attach the large tom drum hoop/head with tension rods and washers




2.Place bass drum head and bass drum hoop on the bass drum shell.



3.Attach the bass drum hoop/head with tension rods and washers




4.Insert two bass legs into the bass drum. Tighten the wing nuts to secure the legs.




5.Stand the bass drum up on its legs, insert two tom holder into the top of the bass drum. Tighten the wing nuts to secure the legs.

NOTE: Make sure the arms face opposite directions.




6. Insert the small tom and large tom on to the tom holders.


Tighten the wing nuts to secure the leds.




7. Insert the stand from the cymbal set into the designated slot. Tighten the wing nuts to secure the stand. Remove the wing nut, washer, and top pad from the stand, place the cymbal, then replace the top pad, washer, and wingnut.




8. Assemble the pedal.



9. Put the pedal to the bottom of the bass drum hoop and tighten the pedal screw.



10.Place the drum throne on the drum throne stand. Tighten the wing nuts to secure the drum throne,



WARNING:

Manufacturer and seller expressly disclaim any and all liability for personal injury, property damage or loss, whether direct, indirect, resulting from the incorrect attachment, improper use, inadequate maintenance, unapproved modification, or neglect of this product.



CHOKING HAZARDS-

small parts not for children under 6 yrs.

Manufacturer: Tianjin Korpus Musical Instrument Co., Ltd

Address: 50 meters east of Cierzhuang Primary School, Tangguantun Town, Jinghai District, Tianjin City, China

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





Affordable. Reliable. Home Improvement.

BATTERIE

MANUEL D' INSTRUCTIONS


MODÈLE : SH-001-BL, SH-001-BK , SH-001-BL-A, SH-001-RD

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRUM SET

Modèle : SH-001-BL, SH-001-BK, SH-001-BL-A, SH-001-RD




Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.




NOTICE







- Ne vous tenez pas debout sur ce produit et n'utilisez aucune partie de celui-ci comme escabeau.
- Fixez fermement tous les boulons, vis et boutons avant utilisation.
- Vérifiez que tous les boulons, vis et boutons sont bien fixés tous les 90 jours.
- N'utilisez pas et ne stockez pas cet article à proximité d'une flamme nue ou de matières inflammables/combustibles. produits chimiques.
- Soyez conscient que certaines pièces sont lourdes et ont des bords tranchants. Si des pièces sont manquantes, cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser cet article jusqu'à ce que les réparations soient effectuées et/ou que l'usine les pièces de rechange sont installées.
- N'utilisez pas cet article d'une manière non conforme aux instructions du fabricant, car cela pourrait annuler la garantie du produit.

OUTILS REQUIS

	
TOUCHE DE TAMBOUR	TIGES DE TENSION et rondelles


PARTIES

		
COQUE DE GROSSE CAISSE	PEAU DE TAMBOUR	CERCLES DE TAMBOUR

		
PETIT TOM DRUM	GRANDE FOURCHETTE DE TOM	TOM HOLDER
		
SUPPORT DE CYMBALE	PÉDALE	TRÔNE DE TAMBOUR
		
JAMBE DE GROSSE CAISSE	CYMBALE	TICKETS DE TAMBOUR



ASSEMBLAGE DU PRODUIT

1. Fixez le grand cerceau/peau de tom avec des tiges de tension et des rondelles



2. Placez la peau de grosse caisse et le cerceau de grosse caisse sur la coque de la grosse caisse.



3. Fixez le cerclage/la peau de la grosse caisse avec des tiges de tension et des rondelles



4. Insérez deux pieds de grosse caisse dans la grosse caisse.
Serrez les écrous à oreilles pour fixer les LED.


5. Placez la grosse caisse sur ses pieds, insérez deux supports de tom dans la partie supérieure de la grosse caisse . Serrez les écrous papillon pour fixer les LED.

REMARQUE : Assurez-vous que les bras sont orientés dans le sens opposé instructions.




6. Insérez le petit tom et le grand tom sur le porte-toms.
Serrez les écrous à oreilles pour fixer les LED .



7. Insérez le support du jeu de cymbales dans la fente prévue à cet effet. Serrez le écrous à oreilles pour fixer le support.Retirez l'écrou à oreilles, la rondelle et coussin supérieur du support, placez le cymbale, puis remplacez le coussinet supérieur , la rondelle et l'écrou papillon.



8. Assemblez la pédale.




9. Placez la pédale au fond de la cercle de grosse caisse et serrez la vis de la pédale.



10. Placez le trône de tambour sur le support de trône de tambour .

Serrez les écrous à oreilles pour fixer le trône du tambour ,



AVERTISSEMENT:

Le fabricant et le vendeur déclinent expressément toute responsabilité en cas de blessures corporelles, de dommages matériels ou de pertes, qu'ils soient directs ou indirects, résultant d'une fixation incorrecte, d'une utilisation inappropriée, d'un entretien inadéquat, d'une modification non approuvée ou d'une négligence de ce produit.



RISQUES D'ÉTOUFFEMENT -

petites pièces interdit aux enfants de moins de 6 ans ans

Fabricant : Tianjin Korpus Musical Instrument Co., Ltd

Adresse : 50 mètres à l'est de l'école primaire de Cierzhuang, ville de Tangguantun, district de Jinghai, ville de Tianjin, Chine

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





Affordable. Reliable. Home Improvement.

SCHLAGZEUG BEDIENUNGSANLEITUNG L


MODELL: SH-001-BL, SH-001-BK , SH-001-BL-A, SH-001-RD

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRUM SET

Modell: SH-001-BL, SH-001-BK, SH-001-BL-A, SH-001-RD




Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.




NOTICE









- Stellen Sie sich nicht auf dieses Produkt und verwenden Sie keinen Teil davon als Trittleiter.
- Ziehen Sie vor der Verwendung alle Bolzen, Schrauben und Knöpfe fest an.
- Überprüfen Sie alle 90 Tage erneut, ob alle Bolzen, Schrauben und Knöpfe fest sitzen.
- Verwenden oder lagern Sie diesen Artikel nicht in der Nähe von offenem Feuer oder entzündlichen/brennbaren Chemikalien.
- Beachten Sie, dass einige Teile schwer sind und scharfe Kanten haben. Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie diesen Artikel nicht mehr, bis Reparaturen durchgeführt wurden und/oder das Werk Ersatzteile werden eingebaut.
- Verwenden Sie diesen Artikel nicht in einer Weise, die nicht mit den Anweisungen des Herstellers übereinstimmt, da dies kann zum Erlöschen der Produktgarantie führen.

BENÖTIGTES WERKZEUG

	
TROMMELSCHLÜSSEL	Zugstangen & UNTERLEGSCHIEBEN


TEILE

		
BASSDRUM-KESSEL	TROMMELFELLE	TROMMELREIFEN

		
KLEINE TOM-TROMMEL	GROSSER TOM-DRUM-KESSEL	TOMHALTER
		
BECKENHALTER	PEDAL	Schlagzeughocker
		
BASSDRUM-BEIN	BECKEN	SCHLAGZEUG-TICKS



PRODUKTMONTAGE

1. Befestigen Sie den großen Tom-Drum-Reifen/das Fell mit Spannstangen und Unterlegscheiben



2. Platzieren Sie das Bassdrumfell und den Bassdrumreifen auf dem Bassdrumkessel.



3. Befestigen Sie den Bassdrum-Reifen/das Bassdrum-Fell mit Spannstangen und Unterlegscheiben



4. Stecken Sie zwei Bassbeine in die Basstrommel.
Ziehen Sie die Flügelmutter fest, um die LEDs zu sichern.


5. Stellen Sie die Bassdrum auf ihre Beine und stecken Sie zwei Tom- Halter in die Oberseite der Bassdrum . Ziehen Sie die Flügelmutter fest, um die LEDs zu sichern.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Arme gegenüberliegen Richtungen.





6. Stecken Sie die kleine und die große Tom auf die Tom-Halter.
Ziehen Sie die Flügelmuttern fest, um die LEDs zu sichern .


7. Setzen Sie den Ständer vom Beckenset ein in den dafür vorgesehenen Schlitz. Ziehen Sie die Flügelmuttern, um den Ständer zu sichern. Entfernen Sie die Flügelmutter, die Unterlegscheibe und oberen Polster vom Ständer, legen Sie die Becken, dann ersetzen Sie das obere Polster , die Unterlegscheibe und die Flügelmutter.




8. Montieren Sie das Pedal.



9. Treten Sie das Pedal ganz nach unten Bassdrum-Reifen und ziehen Sie die Pedalschraube fest.



10. Stellen Sie den Schlagzeughocker auf den Schlagzeughockererländer . Ziehen Sie die Flügelmuttern fest, um den Trommelhocker zu sichern .



WARNUNG:

Hersteller und Verkäufer lehnen ausdrücklich jegliche Haftung für Personenschäden, Sachschäden oder Verluste ab, unabhängig davon, ob diese direkt oder indirekt aus der falschen Befestigung, unsachgemäßen Verwendung, unzureichenden Wartung, nicht genehmigten Modifikationen oder Vernachlässigung dieses Produkts resultieren.



ERSTICKUNGSGEFAHR -

Kleinteile nicht für Kinder unter 6 Jahren Jahre.

Hersteller: Tianjin Korpus Musical Instrument Co., Ltd

Adresse: 50 Meter östlich der Cierzhuang-Grundschule, Stadt Tangguantun, Bezirk Jinghai, Stadt Tianjin, China

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





Affordable. Reliable. Home Improvement.

BATTERIA

MANUALE DI ISTRUZIONI


MODELLO: SH-001-BL, SH-001-BK , SH-001-BL-A, SH-001-RD

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRUM SET

Modello: SH-001-BL, SH-001-BK, SH-001-BL-A, SH-001-RD




Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.




NOTICE







- Non salire o utilizzare nessuna parte del prodotto come scala a pioli.
- Prima dell'uso, serrare saldamente tutti i bulloni, le viti e le manopole.
- Ogni 90 giorni verificare nuovamente che tutti i bulloni, le viti e le manopole siano ben serrati.
- Non utilizzare o conservare questo articolo in prossimità di fiamme libere o materiali infiammabili/combustibili sostanze chimiche.
- Tieni presente che alcune parti sono pesanti e hanno bordi taglienti. Se qualche parte manca , è rotta, danneggiata o usurata, interrompi l'uso di questo articolo fino a quando non vengono effettuate le riparazioni e/o la fabbrica vengono installate parti di ricambio.
- Non utilizzare questo articolo in modo non conforme alle istruzioni del produttore poiché potrebbe invalidare la garanzia del prodotto.

STRUMENTI NECESSARI

	
TASTO DEL TAMBURO	BARRE DI TENSIONE & RONDELLE


PARTI

		
FUSTO DELLA GRANCASSA	PELLI PER TAMBURI	CERCHI PER TAMBURO

 7	 8	 9 x2
PICCOLO TAMBURO TOM	GRANDE FUSTO PER TAMBURO TOM	TOM HOLDER
 10	 11 12	 13 14 15
PORTA PIATTI	PEDALE	TRONO DEL TAMBURO
 16 x2	 17	
GAMBA DELLA GRANCASSA	PIATTO	TACCHI DI TAMBURO



ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO

1. Fissare il cerchio/pelle del tom grande con tiranti e rondelle



2. Posizionare la pelle e il cerchio della grancassa sul fusto della grancassa.

3. Fissare il cerchio/pelle della grancassa con tiranti e rondelle





4. Inserire due gambe dei bassi nella grancassa.

Stringere i dadi ad alette per fissare i LED.

5. Posizionare la grancassa sulle gambe, inserire due supporti per tom nella parte superiore della grancassa . Stringere i dadi ad alette per fissare i LED.



NOTA: assicurarsi che le braccia siano

rivolte in direzione opposta indicazioni.



6. Inserire il tom piccolo e il tom grande sul porta tom.
Stringere i dadi ad alette per fissare i LED .



7. Inserire il supporto del set di piatti nella fessura designata. Stringere la dadi ad alette per fissare il supporto. Rimuovere il dado ad alette, la rondella e il tampone superiore dal supporto, posizionare il piatto, quindi riposizionare il cuscinetto superiore , la rondella e il dado ad alette.




8. Montare il pedale.

9. Posizionare il pedale fino in fondo cerchio

della grancassa e stringere la vite del
pedale.



10. Posizionare il trono del tamburo sul relativo supporto .
Stringere i dadi ad alette per fissare il trono del tamburo ,



AVVERTIMENTO:

Il produttore e il venditore declinano espressamente ogni responsabilità per lesioni personali, danni o perdite alla proprietà, diretti o indiretti, derivanti da un fissaggio non corretto, un uso improprio, una manutenzione inadeguata, modifiche non approvate o negligenza nei confronti di questo prodotto.



PERICOLI DI SOFFOCAMENTO -

piccole parti non adatto ai bambini sotto i 6 anni anni

Produttore: Tianjin Korpus Musical Instrument Co., Ltd

Indirizzo: 50 metri a est della scuola elementare di Cierzhuang, città di Tangguantun, distretto di Jinghai, città di Tianjin, Cina

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC

REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK

REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





Affordable. Reliable. Home Improvement.

BATERÍA

MANUAL DE INSTRUCCIONES


MODELO: SH-001-BL, SH-001-BK , SH-001-BL-A, SH-001-RD

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRUM SET

Modelo: SH-001-BL, SH-001-BK, SH-001-BL-A, SH-001-RD





Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.


NOTICE







- No se pare sobre este producto ni utilice ninguna parte del mismo como escalera de mano.
- Asegure firmemente todos los pernos, tornillos y perillas antes de usar.
- Vuelva a confirmar que todos los pernos, tornillos y perillas estén seguros cada 90 días.
- No utilice ni almacene este artículo cerca de llamas abiertas o materiales inflamables/combustibles. productos químicos.
- Tenga en cuenta que algunas piezas son pesadas y tienen bordes afilados. Si alguna pieza falta , está rota, dañada o desgastada, deje de usar este artículo hasta que se realicen las reparaciones y/o se instale de fábrica. Se instalan piezas de repuesto.
- No utilice este artículo de una manera que no siga las instrucciones del fabricante, ya que esto Podría anular la garantía del producto.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

 a	 b x 8
LLAVE DE TAMBOR	VARILLAS DE TENSIÓN Y ARANDELAS


REGIONES

 1	 3 x1 4 x1	 6 x2
CASCO DE BOMBO	Parches de tambor	AROS DE TAMBOR

 7	 8	 9 x2
TAMBOR TOM PEQUEÑO	CONCHA DE TAMBOR TOM GRANDE	TOM HOLDER
 10	 11 12	 13 14 15
SOPORTE DE PLATILLOS	PEDAL	TRONO DEL TAMBOR
 16 x2	 17	
PIERNA DE BOMBO	PLATILLO	TACTES DE BATERÍA



MONTAJE DEL PRODUCTO

1. Fije el aro/parche del tom grande con varillas de tensión y arandelas.



2. Coloque el parche del bombo y el aro del bombo sobre el casco del bombo.

3. Fije el aro/parche del bombo con varillas de tensión y arandelas.





4. Inserte las dos patas del bombo en el bombo.

Apriete las tuercas de mariposa para asegurar los LED.

5. Coloque el bombo sobre sus patas e inserte dos soportes para toms en la parte superior . Apriete las tuercas de mariposa para fijar los LED.


NOTA: Asegúrese de que los brazos

estén orientados en direcciones opuestas. instrucciones.




6. Inserte el tom pequeño y el tom grande en el porta toms.
Apriete las tuercas de mariposa para asegurar los LED .



7. Inserte el soporte del juego de platillos. en la ranura designada. Apriete el Tuercas de mariposa para asegurar el soporte. Retire la tuerca de mariposa, la arandela y almohadilla superior del soporte, coloque la platillo, luego vuelva a colocar la almohadilla superior , la arandela y la tuerca de mariposa.




8. Ensamble el pedal.



9. Ponga el pedal hasta el fondo. Aro del bombo y apriete el tornillo del pedal.



10. Coloque el trono del tambor sobre el soporte del trono del tambor .
Apriete las tuercas de mariposa para asegurar el trono del tambor .



ADVERTENCIA:

El fabricante y el vendedor renuncian expresamente a toda responsabilidad por lesiones personales, daños a la propiedad o pérdidas, ya sean directas o indirectas, resultantes de la instalación incorrecta, uso inadecuado, mantenimiento inadecuado, modificación no aprobada o negligencia de este producto.



PELIGROS DE ASFIXIA -

piezas pequeñas No apto para niños menores de 6 años. años.

Fabricante: Tianjin Korpus Musical Instrument Co., Ltd.

Dirección: 50 metros al este de la escuela primaria Cierzhuang, ciudad de Tangguantun, distrito de Jinghai, ciudad de Tianjin, China

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





Affordable. Reliable. Home Improvement.

**ZESTAW PERKUSYJNY
INSTRUKCJA OBSŁUGI L**


MODELE: SH-001-BL, SH-001-BK , SH-001-BL-A, SH-001-RD

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRUM SET

Modele: SH-001-BL, SH-001-BK, SH-001-BL-A, SH-001-RD





To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.


NOTICE







- Nie wolno stawać na tym produkcie ani używać żadnej jego części jako drabiny.
- Przed użyciem należy dokładnie dokręcić wszystkie śruby, wkręty i pokrętła.
- Potwierdzać co 90 dni, czy wszystkie śruby, wkręty i pokrętła są odpowiednio dokręcone.
- Nie należy używać ani przechowywać tego przedmiotu w pobliżu otwartego ognia lub materiałów łatwopalnych. chemikalia.
- Należy pamiętać, że niektóre części są ciężkie i mają ostre krawędzie. Jeśli brakuje którejkolwiek części, jest ona uszkodzona, zepsuta lub zużyta, należy zaprzestać korzystania z tego przedmiotu do czasu wykonania naprawy i/lub naprawy przez producenta. zamontowano części zamienne.
- Nie należy używać tego przedmiotu w sposób niezgodny z instrukcją producenta, ponieważ może spowodować unieważnienie gwarancji produktu.

WYMAGANE NARZĘDZIA

 a	 b x 8
KLUCZ BĘBENOWY	PRĘTY NAPINAJĄCE & PODKŁADKI


STRONY

 1	 3 x1 4 x1	 6 x2
OBUDOWA BĘBNA BASOWEGO	MŁOTY BĘBNOWE	OBRĘCZE BĘBNOWE

 7	 8	 9 x2
MAŁY BĘBEN TOM	DUŻY OBUDOWA BĘBNA TOM	TOM HOLDER
 10	 11 12	 13 14 15
Uchwyt na talerze	PEDAŁ	TRON BĘBENOWY
 16 x2	 17	
NÓŻKA BĘBNA BASOWEGO	TALERZ	BĘBNY TYKAJĄ



MONTAŻ PRODUKTU

1. Przymocuj dużą obręcz/naciąg bębna tom za pomocą prętów napinających i podkładek



2. Umieść naciąg i obręcz bębna basowego na korpusie bębna basowego.



3. Przymocuj obręcz/naciąg bębna basowego za pomocą prętów napinających i podkładek





4. Włóż dwie nogi basowe do bębna basowego.

Dokręć nakrętki skrzydełkowe, aby zabezpieczyć diody LED.



5. Postaw bęben basowy na nogach, włóż dwa uchwyty tomów do górnej części bębna basowego . Dokręć nakrętki skrzydełkowe, aby zabezpieczyć diody LED.

	UWAGA: Upewnij się, że ramiona są skierowane w przeciwną stronę wskazówki.
 BASS DRUM	
6. Włóż mały tom i duży tom do uchwyty na tomy. Dokręć nakrętki skrzydełkowe, aby zabezpieczyć diody LED .	7. Włóż stojak z zestawu talerzy do wyznaczonego gniazda. Dokręć nakrętki skrzydełkowe, aby zabezpieczyć stojak. Zdejmij nakrętkę skrzydełkową, podkładkę i górną podkładkę ze stojaka, umieść talerz, a następnie załóż z powrotem górną podkładkę , podkładkę i nakrętkę motylkową.




8. Złóż pedał .

9. Wciśnij pedał do ko ń ca obręczy bębna basowego i dokręć śrubę pedału.



10. Umieść tron perkusyjny na statywie .
Dokręć nakrętki skrzydełkowe, aby zabezpieczyć tron bębna ,



OSTRZEŻENIE:

Producent i sprzedawca wyraźnie zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za obrażenia ciała, uszkodzenie lub stratę mienia, bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z nieprawidłowego zamocowania, niewłaściwego użytkowania, nieodpowiedniej konserwacji, niezatwierdzonych modyfikacji lub zaniedbania tego produktu.



RYZIKO ZADŁAWIENIA -

małe części nie dla dzieci poniżej 6 lat lat.

Producent: Tianjin Korpus Musical Instrument Co., Ltd

Adres: 50 metrów na wschód od szkoły podstawowej Cierzhuang, miasto Tangguantun, dystrykt Jinghai, miasto Tianjin, Chiny

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRUMSTEL GEBRUIKSAANWIJZING


MODEL: SH-001-BL, SH-001-BK , SH-001-BL-A, SH-001-RD

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRUM SET

Model: SH-001-BL, SH-001-BK, SH-001-BL-A, SH-001-RD





Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

NOTICE








- Ga niet op dit product staan en gebruik geen enkel onderdeel ervan als trap.
- Draai alle bouten, schroeven en knoppen goed vast voordat u ze gebruikt.
- Controleer iedere 90 dagen of alle bouten, schroeven en knoppen goed vastzitten.
- Gebruik of bewaar dit artikel niet in de buurt van open vuur of ontvlambare/brandbare materialen. chemicaliën.
- Houd er rekening mee dat sommige onderdelen zwaar zijn en scherpe randen hebben. Als er onderdelen ontbreken, kapot, beschadigd of versleten zijn, stop dan met het gebruik van dit artikel totdat er reparaties zijn uitgevoerd en/of de fabrieksinstellingen het product heeft vervangen. vervangende onderdelen zijn geïnstalleerd.
- Gebruik dit artikel niet op een manier die niet in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant, aangezien dit kan de productgarantie ongeldig maken.

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN

 a	 b x 8
DRUMSLEUTEL	SPANSTANGEN & RINGEN


ONDERDELEN

 1	 3 x1 4 x1	 6 x2
BASS DRUM SHELL	Drumvellen	DRUMHOEPELS

		
KLEINE TOM-DRUM	GROTE TOM DRUMKETEL	Tomatenhouder
		
Cimbaalhouder	PEDAAL	DRUMTROON
		
BASS DRUM BEEN	Cimbaal	Trommels tikken



PRODUCTASSEMBLAGE

1. Bevestig de grote tom-trommelring/-kop met spanstangen en ringen



2. Plaats het bass drumvel en de bass drumring op de bass drumketel.





3. Bevestig de bass drum hoepel/vel met spanstangen en ringen




4. Plaats twee baspoten in de bassdrum.
Draai de vleugelmoeren vast om de leds vast te zetten.

5. Zet de bass drum rechtop en plaats twee tomhouders in de bovenkant van de bass drum . Draai de vleugelmoeren vast om de leds vast te zetten.


LET OP: Zorg ervoor dat de armen

	tegenover routebeschrijving.	elkaar staan
 BASS DRUM		
6. Plaats de kleine tom en de grote tom op de tomhouders. Draai de vleugelmoeren vast om de leds vast te zetten .	7. Plaats de standaard uit de bekkenset in de daarvoor bestemde sleuf. Draai de vleugelmoeren om de standaard vast te zetten. Verwijder de vleugelmoer, ring en bovenste pad van de standaard, plaats de cymbaal en plaats vervolgens de bovenste pad , de ring en de vleugelmoer terug.	
		


8. Monteer het pedaal.



9. Trap het pedaal helemaal in de bass drum-ring en draai de pedaalschroef vast.



10. Plaats de drumkruk op het drumkrukstandaard .
Draai de vleugelmoeien vast om de drumkruk vast te zetten ,



WAARSCHUWING:

De fabrikant en verkoper wijzen uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor persoonlijk letsel, schade aan eigendommen of verlies, hetzij direct of indirect, voortvloeiend uit een onjuiste bevestiging, verkeerd gebruik, onvoldoende onderhoud, niet-goedgekeurde aanpassing of verwaarlozing van dit product.



VERSTIKKINGSGEVAAR -

kleine onderdelen niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar jaren

Fabrikant: Tianjin Korpus Musical Instrument Co., Ltd

Adres: 50 meter ten oosten van de Cierzhuang Primary School, Tangguantun Town, Jinghai District, Tianjin City, China

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRUMSET INSTRUKTIONSMANUAL


MODELL: SH-001-BL, SH-001-BK , SH-001-BL-A, SH-001-RD

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRUM SET

Modell: SH-001-BL, SH-001-BK, SH-001-BL-A, SH-001-RD




Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.






NOTICE





- Stå inte på och använd inte någon del av denna produkt som en steg.
- Fäst alla bultar, skruvar och vred ordentligt före användning.
- Bekräfta att alla bultar, skruvar och vred är säkrade var 90:e dag.
- Använd eller förvara inte denna artikel i närheten av öppen låga eller brandfarliga/brännbara ämnen. kemikalier.
- Var medveten om att vissa delar är tunga och har vassa kanter. Om några delar saknas , är trasiga, skadade eller slitna, sluta använda den här produkten tills reparationer har utförts och/eller fabriksreparationer har utförts. reservdelar är installerade.
- Använd inte denna produkt på ett sätt som inte överensstämmer med tillverkarens instruktioner eftersom detta kan ogiltigförklara produktgarantin.

VERKTYG SOM NÖDVÄNDS

	
TRUMTANGENT	SPÄNKSTÄNGAR & BRICKA


DELAR

		
Bastrumskal	Trumskinn	Trumkorgar
		
LITEN PUKTRUMM	STORT PUKSKOLV	TOM-HÅLLARE


		
Cymbalhållare	TRAMPA	TRUMTRON
		
BASTRUMBEN	CYMBAL	TRUMMOR TICKS

PRODUKTMONTERING


1. Fäst den stora pukramen/huvudet med spännstänger och brickor




2. Placera bastrummans skinn och bastrummbåge på bastrummans skal.



3. Fäst bastrummans båge/skinn med spännstänger och brickor




4. Sätt i två basben i bastrumman.
Dra åt vingmuttrarna för att fästa lysdioderna.




5. Ställ upp bastrumman på benen, sätt i två pukhållare i toppen av bastrumman . Dra åt vingmuttrarna för att fästa lysdioderna.

OBS: Se till att armarna är vända motsatt riktningar.




6. Sätt i den lilla och stora pukan på tomhållare.


Dra åt vingmuttrarna för att fästa lysdioderna .




7. Sätt i stativet från cymbalsetet i det avsedda spåret. Dra åt vingmuttrar för att fästa stativet. Ta bort vingmuttern, brickan och toppplattan från stativet, placera den cymbalen, byt sedan ut den övre dynan , brickan och vingmuttern.




8. Montera pedalen .



9. Tryck ner pedalen längst ner på bastrumsbågen och dra åt pedalskruven.



10. Placera
trumtronen på
trumtronstativet .
Dra åt
vingmuttrarna för att
säkra trumstolen ,



VARNING:

Tillverkare och säljare fransäger sig uttryckligen allt ansvar för personskador, egendomsskador eller förlust, vare sig direkt eller indirekt, till följd av felaktig montering, felaktig användning, otillräckligt underhåll, icke-godkänd modifiering eller försummelse av denna produkt.



KVÄVNINGSRISK -

smådelar inte för barn under 6 år år.

Tillverkare: Tianjin Korpus Musical Instrument Co., Ltd.

Adress: 50 meter öster om Cierzhuang Primary School, Tangguantun Town, Jinghai District, Tianjin City, Kina

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

