


VEVOR[®]

**KINDLING SPLITTER
USER GUIDE**



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:



CustomerService@vevor.com


This is the original instruction, Please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product.

READ BEFORE USE


1. The splitter is only suitable for straight dry log (moisture content<20%) with no knots.
2. The hammer weight is recommended more the 3 pounds, which is related to the hardness of the log.
3. Please do not hit the body and wedge of the splitter by the hammer.
4. Please add some paint if there is a bit paint off, especially for the wedge after using.

HOW TO USE


1. Fix the splitter on a solid base,
See Figure 1.




2. Set the log vertically in the center of the wedge,
See Figure 2.



3. Strike the log by a hammer until split,
See Figure 3.



4. Repeat step2 and step3 until desired kindling size.
5. Please protect the splitter by an anti-water cover
after using. See Figure 4.




Manufacturer: Huizhou Haorui Hardware Technology Co., Ltd
Address: Hongtian Village, Xinxu Town, Huiyang Dist., Huizhou, Guangdong, China

VEVOR[®]

E-mail: CustomerService@vevor.com

VEVOR®

**BRENNHOLZSPALTER
HANDBUCH**



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:



CustomerService@vevor.com


This is the original instruction, Please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product.

VOR DEM GEBRAUCH LESEN


1. Der Spalter ist nur für gerades, trockenes, glattes Holz ohne Äste geeignet (Feuchtigkeit <20 %).
2. Empfohlen wird ein Hämmergewicht von mehr als ca. 1,36 kg (3 Pfund), das sich nach der Härte des Holzes richtet.
3. Vermeiden Sie bitte Schläge mit dem Hammer auf den Spaltkörper und den Spaltkeil.
4. Tragen Sie bitte etwas Lack auf, falls ein wenig Lack abgeht, vor allem auf dem Keil nach der Verwendung.

ANWENDUNG


1. Befestige den Spalter auf einer festen Unterlage. Siehe Abb. 1.




2. Setze das Holz senkrecht in die Mitte des Keils. Siehe Abb. 2.



3. Schlage mit dem Hammer auf das Holz, bis es spaltet. Abb.3.



4. Wiederhole Schritt 2 und 3, bis gewünschte Holzmenge erreicht ist.
5. Nach Gebrauch den Spalter mit Schutzhülle abdecken. Abb.4.




Manufacturer: Huizhou Haorui Hardware Technology Co., Ltd
Address: Hongtian Village, Xinxu Town, Huiyang Dist., Huizhou, Guangdong, China

VEVOR[®]

E-mail: CustomerService@vevor.com

VEVOR®

**FENDEUR DE BOIS
MANUEL D'UTILISATION**



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:



CustomerService@vevor.com


This is the original instruction, Please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product.

À LIRE AVANT UTILISATION


1. Le fendeur convient uniquement aux bûches droites et sèches (taux d'humidité < 20 %) sans nodules.
2. Le poids du marteau est recommandé comme étant supérieur à 1,36 kg (3 livres), ce qui est lié à la dureté de la bûche.
3. Veuillez ne pas cogner la partie principale et les coins du fendeur avec le marteau.
4. Rajoutez de la peinture s'il y a des traces résiduelles, en particulier sur les coins après utilisation.

COMMENT UTILISER


1. Fixez le fendeur sur une base solide.
Voir la figure.




2. Placez la bûche verticalement au centre de la cale.
Voir la figure 2.



3. Donnez des coups de marteau sur la bûche jusqu'à ce qu'elle se fende. Voir la figure 3.



4. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que vous obteniez la taille de bûche désirée.
5. Veuillez protéger le fendeur avec une housse imperméable après l'avoir utilisé. Voir la figure 4.




Manufacturer: Huizhou Haorui Hardware Technology Co., Ltd
Address: Hongtian Village, Xinxu Town, Huiyang Dist., Huizhou, Guangdong, China

VEVOR[®]

E-mail: CustomerService@vevor.com

VEVOR®

**CORTADOR DE LEÑA
MANUAL DE USO**



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:



CustomerService@vevor.com


This is the original instruction, Please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product.

LEER ANTES DE USAR


1. Este cortador sólo es adecuada para troncos rectos y secos (contenido de humedad<20%)
2. Se recomienda que el peso del martillo sea de al menos 3 libras, lo que está relacionado con la dureza del tronco.
3. Por favor, no golpee el cuerpo del cortador ni la cuña con un martillo.
4. Por favor, añada un poco de pintura si lo que está descascarillada, especialmente para la cuña después del uso.

CÓMO UTILIZARLO


1. Fije el cortador en una base sólida.
Véase la figura 1.




2. Coloque el tronco verticalmente en el centro de la cuña.
Véase la figura 2.



3. Golpee el tronco con un martillo hasta que se parta.
Véase la figura 3.



4. Repita el paso 2 y el paso 3 hasta conseguir el tamaño de astilla deseado.
5. Por favor, proteja el cortador con una cubierta impermeable después de usarlo.
Véase la figura 4.




Manufacturer: Huizhou Haorui Hardware Technology Co., Ltd
Address: Hongtian Village, Xinxu Town, Huiyang Dist., Huizhou, Guangdong, China

VEVOR[®]

E-mail: CustomerService@vevor.com

VEVOR®

**SPLITTER ACCENDENTE
MANUALE D'USO**



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:



CustomerService@vevor.com


This is the original instruction, Please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product.

LEGGERE PRIMA DELL'USO


1. Lo spaccalegna è adatto solo per tronchi asciutti e dritti (contenuto di umidità <20%) senza nodi.
2. Si raccomanda che il peso del martello sia superiore a 3 libbre, che è correlato alla durezza del tronco.
3. Si prega di non colpire il corpo e il cuneo dello splitter con il martello.
4. Se un po' di vernice si stacca, aggiungi un po' di vernice, specialmente per il cuneo dopo l'uso.

COME USARE


1. Fissare lo splitter su una base solida.
Guarda la figura 1.




2. Posiziona il tronco verticalmente al centro del cuneo. Guarda la figura 2.



3. Colpisci il ceppo con un martello finché non si divide. Guarda la figura 3.



4. Ripetere il passo 2 e il passo 3 fino a raggiungere la dimensione di accensione desiderata.
5. Si prega di proteggere lo splitter con una copertura anti-acqua dopo averlo utilizzato.
Guarda la figura 4.



Manufacturer: Huizhou Haorui Hardware Technology Co., Ltd
Address: Hongtian Village, Xinxu Town, Huiyang Dist., Huizhou, Guangdong, China

VEVOR[®]

E-mail: CustomerService@vevor.com