

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

PRESSURE WASHER SURFACE CLEANER

MODEL:QD-XDP10

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**PRESSURE WASHER
SURFACE CLEANER**

MODEL:QD-XDP10



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

INTRODUCTION

Congratulations on the purchase of your new Rotary Surface Cleaner! You can be assured this Cleaner was constructed and designed with quality and performance in mind. Each component has been rigorously tested to ensure the high level of acceptance.

This surface cleaner is designed for high-pressure cleaning of various outdoor surfaces such as concrete, asphalt, paving stone walkways, pool decks, etc. Connect the rotary surface cleaner to your pressure washer, pull the trigger, and walk behind for fast and efficient cleaning!

SPECIFICATIONS

Max. Pressure(PSI/BAR)	4000 / 276
Min. Pressure(PSI/BAR)	1500 / 104
Max. Flow Rate(gal/min)	4

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

A WARNING

Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions may result in serious injury or property damage.

- The warnings, cautions, and instructions in this manual cannot cover all possible conditions or situations that could occur. Exercise common sense and caution when using this tool.

Always be aware of the environment and ensure the tool is used safely and responsibly.

- Do not allow persons to operate or assemble the product until they have read this manual and have thoroughly understood how it works.

- Do not modify this product in any way. Unauthorized modification may impair the function and/or safety and could affect the product's life.
- There are specific applications for which the product was designed.
- Use the right tool for the job. DO NOT attempt to force small equipment to do the work of larger industrial equipment. There are certain applications for which this equipment was designed. It will do the job better and more safely at the capacity for which it was intended. DO NOT use this equipment for a purpose for which it was not intended.

WORK AREA SAFETY

- Inspect the work area before each use. Keep work area clean, dry, free of clutter, and well lit. Cluttered, wet, or dark work areas can result in injury. Using the product in confined work areas may put you dangerously close to other cutting tools and rotating parts.
- Do not use the product where there is a risk of causing a fire or an explosion; e.g., in the presence of flammable liquids, gases, or dust. The product can create sparks, which may ignite the flammable liquids, gases, or dust.
- Do not allow the product to come into contact with an electrical source. The tool is not insulated and contact will cause electrical shock.
- Keep children and bystanders away from the work area while operating the tool. Do not allow children to handle the product.
- Be aware of all power lines, electrical circuits, water pipes, and other mechanical hazards in your work area. Some of these hazards may be hidden from your view and may cause personal injury and/or property damage if contacted.

PERSONAL SAFETY

- Stay alert, watch what your actions, and use common sense when operating the tool. Do not use the tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating the tool may result in serious personal injury.
- Dress properly. Do not wear loose clothing, dangling objects, or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair can be caught in moving parts. Air vents on the tool often cover moving parts and should be avoided.

- Wear the proper personal protective equipment when necessary. Use ANSI Z87.1 compliant safety goggles (not safety glasses) with side shields, or when needed, a face shield. Use a dust mask in dusty work conditions. Also use non-skid safety shoes, hardhat, gloves, dust collection systems, and hearing protection when appropriate. This applies to all persons in the work area.
- Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.
- Do not use the tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.
- Remove keys or wrenches before connecting the tool to an air supply, power supply, or turning on the tool. A left wrench or key attached to a rotating part of the tool may cause personal injury.
- Secure the work with clamps or a vise instead of your hand when practical. This safety precaution allows for proper tool operation using both hands.

CLEANER USE AND CARE

- Do not force the cleaner. Tools do a better and safer job when used in the manner for which they are designed. Plan your work, and use the correct tool for the job.
- Check for damaged parts before each use and before connecting the cleaner to a pressure washer. Carefully check that the cleaner will operate properly and perform its intended function. Replace damaged or worn parts immediately. Never operate the cleaner with a damaged part.
- Store the cleaner when it is not in use. Store it in a dry, secure place out of the reach of children. Inspect the cleaner for good working condition before storage and re-use.
- Use only replacement parts that are recommended by the distributor. Parts that may be suitable for one cleaner may create a risk of injury when used with another cleaner.
- Never use a part with a lower operating pressure than the cleaner.
- Do not leave the cleaner unattended when it is pressurized.
- Do not turn the cleaner over when it is pressurized by connection to an operating pressure washer to avoid high-pressure spraying water that could cause personal injury.

SPECIFIC OPERATION WARNINGS


- DO NOT exceed the rated PSI capacity.
- Keep body parts clear of nozzle heads and away from skirt while operating machine.
- DO NOT lift machine from surface or point nozzle heads at people while operating.
- Wear the proper safety gear including ANSI Z87.1 approved safety glasses.
- Use only on hard level surfaces.
- No alterations shall be made to this product.
- Only attachments and/or adapters supplied by the manufacturer shall be used.
- Not for use by or around children.

PartList			
Code	Name	Picture	QTY.
1	Pressure Washer Surface Cleaner		1
2	Extension Rod		2
3	Teflon Tape		1
4	O-rings (φ2.4*φ9)		2
5	O-rings (φ1.8*φ5.5)		2

6	Replacement Nozzles		2
7	Through-hole Needle		1

PREPARATION & OPERATION

SET- UP



- 1.Pull back collar on quick-connect end of wand.
- 2.Push the surface cleaner into place.
- 3.Push the collar forward, insert surface cleaner and release collar.Ensure the collar slides all the way forward. Tug on surface cleaner to make sure it is securely in place.

SURFACE PREPARATION

- 1.Clear any loose debris from the area to be cleaned.
- 2.Never attempt to clean surface with objects that protrude from the

surface being cleaned. Striking any raised obstacle during operation will damage machine. If contact does occur and results in vibration when operating machine, STOP cleaning and check the spray bar.

START-UP



1. Ensure all connections are secure.
2. Unlock the trigger gun and squeeze the trigger while starting the Pressure Washer.
3. Water will begin flowing from the nozzles of the Surface Cleaner. Ensure nozzles are not clogged and spray pattern is not erratic.
4. Walk slowly behind the unit, cleaning as you go. If striping occurs, slow down the pace. Do not allow machine to remain stationary on soft surfaces such as wood.

SHUT- DOWN

1. Turn the Pressure Washer off.
2. Turn the water supply off.
3. Squeeze the trigger gun to relieve water pressure.
4. Disconnect pressure washer handle and wipe down unit. Store the unit in a dry environment.

AFTER EACH USE


Perform the following inspections after each use to clean the cleaner and ready it for the next use.

- Clean out any dirt or foreign material from under the housing and the casters. If necessary, use a cloth or sponge to wash the surface cleaner and rinse it with tap water.
- Check for loose parts and any damage.

NOOZLE CLEANING & REPLACEMENT

1. Remove the nozzle with appropriate wrench(11 mm)
2. Rinse holes with fresh water to clean impurity.
3. Cover nozzles thread with attached teflon tape.
4. Align the nozzle opening and reinstall the nozzles to the spray bar. Tighten it securely.

Note: If the nozzle is difficult to remove, please heat it with a hot blower before removing.





TOP MAINTENANCE

If the pivot connection leaks,please change the o-rings.

Please refer to the following steps:

- 1. Remove the screw from the body by using a 5 mm hex wrench.
- 2. Replace the original broken o-ring with new o-rings.
- 3. Reinstall the screw by using a 5 mm hex wrench.



TROUBLESHOOTING		
PROBLEM	PROBABLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Missing parts	Damaged package	Contact our Customer Service for help.
Inadequate cleaning power	Not enough PSI from pressure washer	Ensure unit produces a minimum pressure washer 2,000 PSI.
	Nozzle obstructed or worn	Clean or replace the nozzles.
Spray bar will not rotate	Defective,snap ring dislodged	Do not use! Contact our Customer Service for help.
	Unstable connection, the spray bar fell off	
	Seal malfunction, water shooting from swivel	

Excessive vibration of surface cleaner	Nozzle clogged	Clean or replace the nozzles.
Streaked cleaning pattern	Nozzle clogged	Clean or replace the nozzles.
	Cleaning too fast	Slow down pace.
Top leaks	The o-ring is broken	Please refer to instructions.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

NETTOYEUR DE SURFACE À HAUTE PRESSION

MODÈLE : QD-XDP10

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

NETTOYEUR À HAUTE PRESSION
NETTOYANT DE SURFACES

MODÈLE : QD-XDP10



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Vous avez besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation.

L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire
Lisez attentivement le manuel d'instructions.

INTRODUCTION

Félicitations pour l'achat de votre nouveau nettoyeur de surface rotatif ! Vous peut être assuré que ce nettoyeur a été construit et conçu avec qualité et les performances à l'esprit. Chaque composant a été rigoureusement testé pour assurer un niveau élevé d'acceptation.

Ce nettoyeur de surface est conçu pour le nettoyage haute pression de diverses surfaces extérieures telles que béton, asphalte, allées pavées, piscine ponts, etc. Connectez le nettoyeur de surface rotatif à votre nettoyeur haute pression, appuyez sur la gâchette et marchez derrière pour un nettoyage rapide et efficace !

CARACTÉRISTIQUES

Pression max. (PSI/BAR)	4000 / 276
Pression minimale (PSI/BAR)	1500 / 104
Débit max. (gal/min)	4

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

UN AVERTISSEMENT

Lisez et comprenez toutes les instructions. Le non-respect de toutes les instructions peut entraîner entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.

- Les avertissements, précautions et instructions de ce manuel ne peuvent pas couvrir tous les conditions ou situations possibles qui pourraient survenir. Faites preuve de bon sens et soyez prudent lors de l'utilisation de cet outil.

Soyez toujours conscient de l'environnement et assurez-vous que l'outil est utilisé en toute sécurité et de manière

responsable. • Ne laissez pas les personnes utiliser ou assembler le produit avant d'avoir lisez ce manuel et comprenez parfaitement son fonctionnement.

- Ne modifiez en aucune façon ce produit. Toute modification non autorisée peut altérer le fonctionnement et/ou la sécurité et pourrait affecter la durée de vie du produit. • Il existe des applications spécifiques pour lesquelles le produit a été conçu. • Utilisez l'outil adapté à la tâche. N'essayez PAS de forcer un petit équipement à effectuer le travail d'équipements industriels plus gros. Il existe certaines applications pour lequel cet équipement a été conçu. Il fera le travail mieux et plus en toute sécurité à la capacité pour laquelle il a été conçu. NE PAS utiliser ce un équipement destiné à un usage pour lequel il n'a pas été conçu.

SÉCURITÉ DE LA ZONE DE TRAVAIL

- Inspectez la zone de travail avant chaque utilisation. Gardez la zone de travail propre, sèche et exempte de encombré et bien éclairé. Les zones de travail encombrées, humides ou sombres peuvent entraîner des blessures. L'utilisation du produit dans des zones de travail confinées peut vous mettre dangereusement près de autres outils de coupe et pièces rotatives. • N'utilisez pas le produit là où il existe un risque d'incendie ou de explosion ; par exemple, en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. le produit peut créer des étincelles qui peuvent enflammer des liquides, des gaz ou des poussières inflammables.
- Ne laissez pas le produit entrer en contact avec une source électrique. L'outil n'est pas isolé et le contact provoquera un choc électrique.
- Gardez les enfants et les spectateurs éloignés de la zone de travail pendant l'utilisation l'outil. Ne laissez pas les enfants manipuler le produit. • Soyez attentif à toutes les lignes électriques, circuits électriques, conduites d'eau et autres risques mécaniques dans votre zone de travail. Certains de ces dangers peuvent être caché de votre vue et peut causer des blessures corporelles et/ou matérielles dommages en cas de contact.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

- Restez vigilant, surveillez vos actions et faites preuve de bon sens lorsque l'utilisation de l'outil. N'utilisez pas l'outil lorsque vous êtes fatigué ou sous la l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention pendant L'utilisation de l'outil peut entraîner des blessures graves. • Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples, d'objets suspendus ou de bijoux. Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos gants à l'écart des pièces mobiles. Vêtements amples, Les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par les pièces mobiles. Les ouvertures d'aération sur l'outil couvrent souvent des pièces mobiles et doivent être évités.

- Portez l'équipement de protection individuelle approprié si nécessaire.

Lunettes de sécurité conformes à la norme ANSI Z87.1 (pas de lunettes de sécurité) avec protections latérales ou, si nécessaire, une protection faciale. Utilisez un masque anti-poussière dans des conditions de travail poussiéreuses. Utilisez également des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque, des gants, des systèmes de récupération de poussière et une protection auditive, le cas échéant. Cela s'applique à toutes les personnes présentes sur le chantier. zone de travail.

- Ne vous penchez pas trop. Gardez toujours une bonne posture et un bon équilibre. • N'utilisez pas

l'outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de drogues.
médicament. •

Retirez les clés ou les clés avant de connecter l'outil à une alimentation en air, une alimentation électrique ou de mettre l'outil sous tension. Une clé gauche ou une clé attachée à un

La partie rotative de l'outil peut provoquer des blessures corporelles. • Fixez

la pièce avec des serre-joints ou un étau au lieu de votre main lorsque pratique. Cette précaution de sécurité permet un fonctionnement correct de l'outil en utilisant à la fois mains.

UTILISATION ET ENTRETIEN DU NETTOYANT

- Ne forcez pas le nettoyeur. Les outils font un travail meilleur et plus sûr lorsqu'ils sont utilisés dans manière pour laquelle ils sont conçus. Planifiez votre travail et utilisez les outil pour le travail. •

Vérifiez les pièces endommagées avant chaque utilisation et avant de connecter l'appareil. nettoyeur à un nettoyeur haute pression. Vérifiez soigneusement que le nettoyeur fonctionnera correctement et remplir sa fonction prévue. Remplacez les pièces endommagées ou usées immédiatement. Ne jamais utiliser l'aspirateur avec une pièce endommagée. • Rangez l'aspirateur lorsqu'il n'est pas utilisé. Rangez-le dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants. hors de portée des enfants. Inspectez le nettoyeur pour vous assurer qu'il fonctionne bien avant stockage et réutilisation. •

Utilisez uniquement des pièces de rechange recommandées par le distributeur.

Les pièces qui peuvent convenir à un nettoyeur peuvent créer un risque de blessure lors utilisé avec un autre nettoyeur.

- N'utilisez jamais une pièce avec une pression de fonctionnement inférieure à celle du nettoyeur. • Ne laissez pas le nettoyeur sans surveillance lorsqu'il est sous pression. • Ne retournez pas le nettoyeur lorsqu'il est sous pression en le connectant à un utiliser un nettoyeur haute pression pour éviter de pulvériser de l'eau à haute pression pourrait causer des blessures corporelles.

AVERTISSEMENTS SPÉCIFIQUES RELATIFS AU FONCTIONNEMENT

- NE PAS dépasser la capacité nominale en PSI. •

Gardez les parties du corps à l'écart des têtes de buse et de la jupe pendant machine en fonctionnement.

- NE PAS soulever la machine de la surface ni diriger les têtes de buse vers des personnes pendant
- Portez

l'équipement de sécurité approprié, y compris les équipements de sécurité approuvés ANSI Z87.1.

- Utiliser

uniquement sur des surfaces dures et planes.

- Aucune modification ne doit être apportée à ce produit. • Seuls

les accessoires et/ou adaptateurs fournis par le fabricant doivent être utilisés.
utilisé.

- Ne pas utiliser par ou à proximité d'enfants.

Liste des pièces			
Code	Nom	Image	QTÉ.
1	Nettoyeur haute pression Nettoyant de surface		1
2	Tige d'extension		2
3	Ruban en téflon		1
4	Joints toriques ($\varnothing 2,4 * \varnothing 9$)		2
5	Joints toriques ($\varnothing 1,8 * \varnothing 5,5$)		2

6	Buses de rechange		2
7	Aiguille à trou traversant		1

PRÉPARATION ET FONCTIONNEMENT

INSTALLATION



1. Tirez le collier vers l'arrière sur l'extrémité à connexion rapide de la baguette.
2. Poussez le nettoyeur de surface en place.
3. Poussez le collier vers l'avant, insérez le nettoyeur de surface et relâchez le collier. Assurez-vous le collier glisse complètement vers l'avant. Tirez sur le nettoyeur de surface pour vous assurer qu'il est solidement en place.

PRÉPARATION DE SURFACE

1. Retirez tous les débris de la zone à nettoyer.
2. N'essayez jamais de nettoyer la surface avec des objets qui dépassent de la surface.

surface à nettoyer. Le fait de heurter un obstacle surélevé pendant le fonctionnement endommager la machine. Si un contact se produit et entraîne des vibrations lorsque machine en fonctionnement, ARRÊTEZ le nettoyage et vérifiez la rampe de pulvérisation.

DÉMARRER



1. Assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées.
2. Déverrouillez le pistolet à gâchette et appuyez sur la gâchette tout en démarrant le Nettoyeur haute pression.
3. L'eau commencera à couler des buses du nettoyeur de surface. Assurez-vous les buses ne sont pas obstruées et le jet de pulvérisation n'est pas irrégulier.
4. Marchez lentement derrière l'appareil, en nettoyant au fur et à mesure. Si des rayures apparaissent, ralentissez ralentir le rythme. Ne laissez pas la machine stationnaire sur des surfaces molles comme le bois.

FERMER

1. Éteignez le nettoyeur haute pression.
2. Coupez l'alimentation en eau.
3. Appuyez sur la gâchette du pistolet pour relâcher la pression de l'eau.
4. Débranchez la poignée du nettoyeur haute pression et essayez l'appareil. Rangez l'appareil dans un environnement sec.

APRES CHAQUE UTILISATION

Effectuez les inspections suivantes après chaque utilisation pour nettoyer le nettoyeur et préparez-le pour la prochaine


utilisation. • Nettoyez toute saleté ou corps étranger sous le boîtier et le roulettes. Si nécessaire, utilisez un chiffon ou une éponge pour nettoyer le nettoyeur de surface et rincez-le à l'eau du robinet. •

Vérifiez qu'il n'y a pas de pièces desserrées ou endommagées.

NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DE LA BUSE

1. Retirez la buse avec une clé appropriée (11 mm)
2. Rincez les trous à l'eau douce pour nettoyer les impuretés.
3. Couvrez le filetage des buses avec le ruban téflon attaché.
4. Alignez l'ouverture de la buse et réinstallez les buses sur la barre de pulvérisation. Serrez-le fermement.

Remarque : si la buse est difficile à retirer, veuillez la chauffer avec un souffleur chaud avant de retirer.





ENTRETIEN SUPÉRIEUR

Si la connexion pivot fuit, veuillez changer les joints toriques.

Veuillez vous référer aux étapes suivantes :

1. Retirez la vis du corps à l'aide d'une clé hexagonale de 5 mm.
2. Remplacez le joint torique d'origine cassé par de nouveaux joints toriques.
3. Réinstallez la vis à l'aide d'une clé hexagonale de 5 mm.



DÉPANNAGE		
PROBLEME CAUSE	PROBABLE MESURE CORRECTIVE	
Pièces manquantes	Colis endommagé	Contactez notre service client pour obtenir de l'aide.
Inadéquat pouvoir nettoyant	Pas assez de PSI de nettoyeur haute pression	Assurez-vous que l'unité produit un nettoyeur à pression minimum 2 000 PSI.
	Buse obstruée ou porté	Nettoyer ou remplacer les buses.
La barre de pulvérisation ne fonctionnera pas tourner	Anneau élastique défectueux délogé	Ne pas utiliser ! Contactez notre service client pour obtenir de l'aide.
	Connexion instable, la rampe de pulvérisation est tombée	
	Dysfonctionnement du joint, eau tir depuis un pivot	

Excessif vibrations de nettoyant de surface	Buse bouchée	Nettoyer ou remplacer les buses.
Nettoyage des traces modèle	Buse bouchée	Nettoyer ou remplacer les buses.
	Nettoyage trop rapide	Ralentissez le rythme.
Les meilleures fuites	Le joint torique est cassé	Veuillez vous référer aux instructions.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

HOCHDRUCKWASSER-OBERFLÄCHENREINIGER

MODELL:QD-XDP10

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**HOCHDRUCKREINIGER
OBERFLÄCHENREINIGER**

MODELL:QD-XDP10



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

EINFÜHRUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Rotations-Oberflächenreinigers! Sie können sicher sein, dass dieser Reiniger mit Qualität konstruiert und entworfen wurde und Leistung im Auge. Jede Komponente wurde rigoros getestet, um sorgen für eine hohe Akzeptanz.

Dieser Oberflächenreiniger ist für die Hochdruckreinigung verschiedener Außenflächen wie Beton, Asphalt, Pflastersteinwege, Pool-Decks usw. Schließen Sie den rotierenden Oberflächenreiniger an Ihren Hochdruckreiniger an, betätigen Sie den Auslöser und gehen Sie hinterher, um schnell und effizient zu reinigen!

Spezifikationen

Max. Druck (PSI/BAR)	4000 / 276
Min. Druck (PSI/BAR)	1500 / 104
Max. Durchflussrate (Gallonen/min)	4

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

EINE WARNUNG

Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen. Die Nichtbefolgung aller Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen. • Die

Warnungen, Vorsichtshinweise und Anweisungen in diesem Handbuch können nicht alle mögliche Bedingungen oder Situationen, die auftreten könnten. Üben Sie gesunden Menschenverstand und seien Sie vorsichtig beim Gebrauch dieses Werkzeugs.

Achten Sie stets auf die Umgebung und stellen Sie sicher, dass das Werkzeug sicher verwendet wird und

verantwortungsbewusst. • Erlauben Sie Personen nicht, das Produkt zu bedienen oder zusammenzubauen, bis sie Lesen Sie dieses Handbuch und verstehen Sie die Funktionsweise gründlich.

- Verändern Sie dieses Produkt in keiner Weise. Nicht autorisierte Veränderungen können die Funktion und/oder Sicherheit beeinträchtigen und die Lebensdauer des Produkts beeinträchtigen.
- Es gibt bestimmte Anwendungen, für die das Produkt entwickelt wurde.

Verwenden Sie das richtige Werkzeug für die Arbeit. Versuchen Sie NICHT, kleine Geräte mit Gewalt zu die Arbeit größerer Industrieanlagen erledigen. Es gibt bestimmte Anwendungen für die dieses Gerät entwickelt wurde. Es wird die Arbeit besser und mehr erledigen sicher bei der Kapazität, für die es vorgesehen ist. Verwenden Sie dieses Geräte für einen Zweck, für den sie nicht bestimmt sind.

SICHERHEIT AM ARBEITSBEREICH

- Überprüfen Sie den Arbeitsbereich vor jedem Gebrauch. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber, trocken und frei von Unordnung und gute Beleuchtung. Unordentliche, nasse oder dunkle Arbeitsbereiche können zu Verletzungen führen. Bei der Verwendung des Produkts in geschlossenen Arbeitsbereichen besteht die Gefahr, dass Sie in gefährliche Nähe von andere Schneidwerkzeuge und rotierende Teile.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Gefahr eines Brandes oder einer Explosion; z. B. in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Die Das Produkt kann Funken erzeugen, die brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub entzünden können.

- Lassen Sie das Produkt nicht mit einer Stromquelle in Kontakt kommen. Das Werkzeug ist nicht isoliert und Kontakt kann einen Stromschlag verursachen.

- Halten Sie Kinder und Umstehende während des Betriebs vom Arbeitsbereich fern das Werkzeug. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt umgehen.
- Achten

Sie auf alle Stromleitungen, Stromkreise, Wasserrohre und andere mechanische Gefahren in Ihrem Arbeitsbereich. Einige dieser Gefahren können verborgen und kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen

Bei Kontakt besteht Schadensgefahr.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

- Bleiben Sie wachsam, achten Sie auf Ihre Handlungen und verwenden Sie gesunden Menschenverstand, wenn Benutzen Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten. Ein Moment der Unaufmerksamkeit während Der Betrieb des Werkzeugs kann zu schweren Verletzungen führen.
- Ziehen

Sie sich angemessen an. Tragen Sie keine weite Kleidung, baumelnde Gegenstände oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können in beweglichen Teilen hängen bleiben. Lüftungsschlitze am Werkzeug verdecken oft bewegliche Teile und sollten vermieden werden.

- Tragen Sie bei Bedarf die entsprechende persönliche Schutzausrüstung.

ANSI Z87.1-konforme Schutzbrille (keine Schutzbrille) mit Seitenschutz oder, falls erforderlich, Gesichtsschutz. Bei staubigen Arbeitsbedingungen eine Staubmaske verwenden.

Tragen Sie außerdem rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelme, Handschuhe, Staubabsaugsysteme und ggf.

Gehörschutz. Dies gilt für alle Personen im Arbeitsbereich.

- Überstrecken Sie sich nicht. Achten Sie stets auf einen sicheren Stand und halten Sie das

Gleichgewicht. • Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamente. •

Entfernen Sie Schlüssel oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Werkzeug an eine Luftversorgung oder

Stromversorgung anschließen oder das Werkzeug einschalten. Ein linker Schraubenschlüssel oder Schlüssel, der an einem rotierenden Teile des Werkzeugs können Verletzungen verursachen. • Sichern

Sie das Werkstück mit Klammern oder einem Schraubstock statt mit der Hand, wenn

praktisch. Diese Sicherheitsvorkehrung ermöglicht den ordnungsgemäßen Betrieb des Werkzeugs mit beiden Hände.

REINIGER VERWENDUNG UND PFLEGE

- Wenden Sie keine Gewalt an. Werkzeuge arbeiten besser und sicherer, wenn sie in der Art und Weise, für die sie konzipiert sind. Planen Sie Ihre Arbeit und verwenden Sie die richtigen Werkzeug für die

Arbeit. • Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch und vor dem Anschließen des

an einen Hochdruckreiniger anschließen. Prüfen Sie sorgfältig, ob der Reiniger funktioniert ordnungsgemäß und erfüllen ihre vorgesehene Funktion. Ersetzen Sie beschädigte oder abgenutzte Teile sofort. Betreiben Sie den Reiniger niemals mit einem beschädigten Teil. • Lagern Sie den Reiniger, wenn er nicht verwendet wird. Lagern Sie ihn an einem trockenen, sicheren Ort außerhalb außerhalb der Reichweite von Kindern. Überprüfen Sie den Reiniger auf einwandfreien Zustand, bevor Lagerung und

Wiederverwendung. • Verwenden Sie nur Ersatzteile, die vom Händler empfohlen werden.

Teile, die für einen Reiniger geeignet sind, können eine Verletzungsgefahr darstellen, wenn mit einem anderen Reiniger verwendet.

- Verwenden Sie niemals ein Teil mit einem niedrigeren Betriebsdruck als der Reiniger. • Lassen Sie den Reiniger nicht unbeaufsichtigt, wenn er unter Druck steht. • Drehen Sie den Reiniger nicht um, wenn er durch Anschluss an ein den Hochdruckreiniger, um zu vermeiden, dass das unter hohem Druck stehende Wasser kann zu Verletzungen führen.

SPEZIELLE BETRIEBSHINWEISE

- Überschreiten Sie NICHT die angegebene PSI-

Kapazität. • Halten Sie Körperteile von Düsenköpfen und Schürzen fern, während

- Heben Sie die Maschine

NICHT von der Oberfläche und richten Sie die Düsenköpfe NICHT auf Personen, während

- Tragen Sie

die richtige Schutzausrüstung, einschließlich der nach ANSI Z87.1 zugelassenen Gläser. •

Nur auf harten, ebenen Flächen verwenden.

- An diesem Produkt dürfen keine Änderungen vorgenommen

werden. • Nur vom Hersteller gelieferte Aufsätze und/oder Adapter dürfen verwendet werden. gebraucht.


- Nicht für die Verwendung durch oder in der Nähe von Kindern geeignet.

PartList			
Code	Name	Bild	MENGE.
1	Hochdruckreiniger Oberflächenreiniger		1
2	Verlängerungsstange		2
3	Teflonband		1
4	O-Ringe (2,4*9)		2
5	O-Ringe (1,8*5,5)		2

6	Ersatzdüsen		2
7	Durchgangslochnadel		1

VORBEREITUNG & BETRIEB

AUFSTELLEN



1. Ziehen Sie den Kragen am Schnellanschlussende des Stabs zurück.
2. Drücken Sie den Oberflächenreiniger an die richtige Stelle.
3. Den Kragen nach vorne drücken, den Oberflächenreiniger einsetzen und den Kragen loslassen. Der Kragen gleitet ganz nach vorne. Ziehen Sie am Oberflächenreiniger, um sicherzustellen, dass er sicher an seinem Platz ist.

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

1. Entfernen Sie sämtliche losen Rückstände aus dem zu reinigenden Bereich.
2. Versuchen Sie niemals, die Oberfläche mit Gegenständen zu reinigen, die aus der

Oberfläche zu reinigen. Das Auftreffen auf ein erhöhtes Hindernis während des Betriebs wird Maschine beschädigen. Kommt es zu einem Kontakt und führt dies zu Vibrationen, Beenden Sie bei laufender Maschine die Reinigung und überprüfen Sie die Sprühleiste.

START-UP



1. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen sicher sind.
2. Entriegeln Sie die Pistole und drücken Sie den Abzug, während Sie die Hochdruckreiniger.
3. Wasser beginnt aus den Düsen des Oberflächenreinigers zu fließen. Stellen Sie sicher, die Düsen sind nicht verstopft und das Sprühmuster ist nicht unregelmäßig.
4. Gehen Sie langsam hinter dem Gerät und reinigen Sie es dabei. Wenn Streifen entstehen, das Tempo verringern. Lassen Sie die Maschine nicht auf weichen Oberflächen stehen bleiben wie zum Beispiel Holz.

ABSCHALTEN

1. Schalten Sie den Hochdruckreiniger aus.
2. Drehen Sie die Wasserzufuhr ab.
3. Drücken Sie die Abzugspistole, um den Wasserdruck abzulassen.
4. Den Griff des Hochdruckreinigers abtrennen und das Gerät abwischen. Das Gerät in eine trockene Umgebung.

NACH JEDEM GEBRAUCH

Führen Sie nach jedem Gebrauch die folgenden Inspektionen durch, um den Reiniger zu reinigen und bereiten Sie es für den nächsten


Einsatz vor. • Entfernen Sie Schmutz oder Fremdkörper unter dem Gehäuse und Rollen. Verwenden Sie bei Bedarf ein Tuch oder einen Schwamm, um den Oberflächenreiniger zu waschen und spülen Sie es mit Leitungswasser ab.

- Überprüfen Sie es auf lose Teile und eventuelle Beschädigungen.

DÜSENREINIGUNG UND -AUSTAUSCH

1. Entfernen Sie die Düse mit einem passenden Schraubenschlüssel (11 mm)
2. Spülen Sie die Löcher mit Süßwasser, um Verunreinigungen zu entfernen.
3. Decken Sie das Düsengewinde mit dem beiliegenden Teflonband ab.
4. Richten Sie die Düsenöffnung aus und montieren Sie die Düsen wieder an der Sprühleiste. Ziehen Sie die Schraube fest an.

Hinweis: Wenn sich die Düse schwer entfernen lässt, erwärmen Sie sie bitte mit einem Heißluftföhn. vor dem Entfernen.





TOP WARTUNG

Sollte die Gelenkverbindung undicht sein, wechseln Sie bitte die O-Ringe.

Bitte beachten Sie die folgenden Schritte:

1. Entfernen Sie die Schraube mit einem 5-mm-Inbusschlüssel vom Gehäuse.
2. Ersetzen Sie den ursprünglichen defekten O-Ring durch neue O-Ringe.
3. Schrauben Sie die Schraube mit einem 5-mm-Inbusschlüssel wieder fest.



FEHLERBEHEBUNG		
PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	KORREKTURMASSNAHME
Fehlende Teile	Beschädigtes Paket	Kontaktieren Sie unseren Kundenservice um Hilfe.
Unzureichend Reinigungskraft	Nicht genug PSI von Hochdruckreiniger	Stellen Sie sicher, dass das Gerät eine Mindestdruckreiniger 2.000 PSI.
	Düse verstopft oder getragen	Reinigen oder ersetzen Sie die Düsen.
Sprühbalken wird nicht drehen	Defekter Sicherungsring verdrängt	Nicht verwenden! Kontaktieren Sie unseren Kundenservice um Hilfe.
	Instabile Verbindung, die Sprühstange fiel ab	
	Dichtungsdefekt, Wasser Drehbare Aufnahme	

Übermäßig Schwingung von Oberflächenreiniger	Düse verstopft	Reinigen oder ersetzen Sie die Düsen.
Streifenreinigung Muster	Düse verstopft	Reinigen oder ersetzen Sie die Düsen.
	Zu schnelles Reinigen	Reduzieren Sie das Tempo.
Top-Leaks	Der O-Ring ist kaputt	Bitte beachten Sie die Anweisungen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PULITORE PER SUPERFICI CON IDROPULITRICE

MODELLO:QD-XDP10

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

IDROPULTRICE
DETERGENTE PER SUPERFICI

MODELLO: QD-XDP10



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

INTRODUZIONE

Congratulazioni per l'acquisto del tuo nuovo pulitore rotante per superfici! puoi essere certo che questo pulitore è stato costruito e progettato con qualità e prestazioni in mente. Ogni componente è stato rigorosamente testato per garantire un elevato livello di accettazione.

Questo pulitore per superfici è progettato per la pulizia ad alta pressione di vari superfici esterne come cemento, asfalto, marciapiedi in pietra, piscina ponti, ecc. Collega il pulitore rotante per superfici alla tua idropulitrice, premi il grilletto e cammina dietro di te per una pulizia rapida ed efficiente!

SPECIFICHE

Pressione massima (PSI/BAR)	4000 / 276
Pressione minima (PSI/BAR)	1500 / 104
Portata massima (gal/min)	4

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

UN AVVERTIMENTO

Leggere e comprendere tutte le istruzioni. La mancata osservanza di tutte le istruzioni può causare gravi lesioni o danni alla proprietà. • Le avvertenze,

le precauzioni e le istruzioni contenute nel presente manuale non possono coprire tutti possibili condizioni o situazioni che potrebbero verificarsi. Esercitare il buon senso e prestare attenzione quando si utilizza questo strumento.

Essere sempre consapevoli dell'ambiente e assicurarsi che lo strumento venga utilizzato in modo sicuro e in modo

responsabile. • Non consentire alle persone di utilizzare o montare il prodotto finché non hanno aver letto questo manuale e aver compreso appieno il suo funzionamento.

- Non modificare questo prodotto in alcun modo. Modifiche non autorizzate potrebbero compromettere la funzionalità e/o la sicurezza e potrebbe influire sulla durata del prodotto.
- Esistono applicazioni specifiche per cui il prodotto è stato progettato. • Utilizzare lo strumento giusto per il lavoro. NON tentare di forzare piccole apparecchiature a svolgere il lavoro di attrezzature industriali più grandi. Ci sono alcune applicazioni per cui questa attrezzatura è stata progettata. Farà il lavoro meglio e più in modo sicuro alla capacità per cui è stato concepito. NON utilizzare questo attrezzatura per uno scopo diverso da quello per cui è stata concepita.

SICUREZZA NELL'AREA DI LAVORO

- Ispezionare l'area di lavoro prima di ogni utilizzo. Mantenere l'area di lavoro pulita, asciutta, libera da disordine e ben illuminati. Le aree di lavoro disordinate, bagnate o buie possono causare lesioni. L'utilizzo del prodotto in aree di lavoro ristrette può comportare l'avvicinamento pericoloso a altri utensili da taglio e parti rotanti. • Non utilizzare il prodotto in luoghi in cui vi sia il rischio di provocare un incendio o un esplosione; ad esempio, in presenza di liquidi infiammabili, gas o polvere. il prodotto può creare scintille, che potrebbero incendiare liquidi, gas o polveri infiammabili.

- Non permettere che il prodotto entri in contatto con una fonte elettrica. L'utensile non è isolato e il contatto può causare scosse elettriche.

- Tenere i bambini e gli astanti lontani dall'area di lavoro durante il funzionamento l'utensile. Non permettere ai bambini di maneggiare il prodotto. •

Prestare attenzione a tutte le linee elettriche, ai circuiti elettrici, alle condutture dell'acqua e ad altri pericoli meccanici nella tua area di lavoro. Alcuni di questi pericoli possono essere nascosto alla tua vista e può causare lesioni personali e/o danni alla proprietà danni in caso di contatto.

SICUREZZA PERSONALE

- Resta vigile, fai attenzione alle tue azioni e usa il buon senso quando azionare l'utensile. Non utilizzare l'utensile quando si è stanchi o sotto l'effetto influenza di droghe, alcol o farmaci. Un momento di disattenzione mentre l'uso dell'utensile può causare gravi lesioni personali. • Vestirsi in modo appropriato. Non indossare abiti larghi, oggetti pendenti o gioielli. Tieni i capelli, gli abiti e i guanti lontani dalle parti in movimento. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere intrappolati nelle parti in movimento. Le prese d'aria sullo strumento spesso coprono le parti mobili e dovrebbero essere evitati.

- Indossare i dispositivi di protezione individuale adeguati quando necessario. Utilizzare Occhiali di sicurezza conformi ANSI Z87.1 (non occhiali di sicurezza) con protezioni laterali o, se necessario, una visiera. Utilizzare una maschera antipolvere in condizioni di lavoro polverose. Utilizzare anche scarpe antinfortunistiche antiscivolo, casco, guanti, sistemi di raccolta della polvere e protezioni acustiche quando appropriato. Ciò vale per tutte le persone nell'area di lavoro.

- Non sporgersi troppo. Mantenere sempre un appoggio e un equilibrio adeguati.
- Non utilizzare l'utensile quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o medicazione.

Rimuovere chiavi o chiavi inglesi prima di collegare l'utensile a un'alimentazione pneumatica, elettrica o di accendere l'utensile. Una chiave inglese o una chiave sinistra collegata a un la parte rotante dell'utensile può causare lesioni personali.

- Fissare

il lavoro con morsetti o una morsa invece che con le mani quando pratico. Questa precauzione di sicurezza consente il corretto funzionamento dell'utensile utilizzando entrambi mani.

USO E CURA DEL DETERGENTE

- Non forzare il pulitore. Gli utensili svolgono un lavoro migliore e più sicuro se utilizzati in modo per cui sono stati progettati. Pianifica il tuo lavoro e usa il corretto strumento per il

lavoro.

- Controllare eventuali parti danneggiate prima di ogni utilizzo e prima di collegare l' pulitore a una idropulitrice. Controllare attentamente che il pulitore funzioni correttamente e svolgere la funzione prevista. Sostituire le parti danneggiate o usurate immediatamente. Non utilizzare mai l'aspirapolvere con una parte danneggiata.

Conservare l'aspirapolvere quando non è in uso. Conservarlo in un luogo asciutto e sicuro, fuori dalla portata dei bambini. Controllare che il pulitore sia in buone condizioni di funzionamento prima conservazione e riutilizzo.

- Utilizzare solo parti di ricambio consigliate dal distributore.

Le parti che potrebbero essere adatte a un detergente possono creare un rischio di lesioni quando utilizzato con un altro detergente.

- Non utilizzare mai una parte con una pressione di esercizio inferiore a quella del pulitore.

- Non lasciare il pulitore incustodito quando è pressurizzato.
- Non capovolgere il pulitore quando è pressurizzato tramite collegamento a un utilizzare l'idropulitrice per evitare spruzzi d'acqua ad alta pressione che potrebbe causare lesioni personali.

AVVERTENZE SPECIFICHE PER IL FUNZIONAMENTO

• NON superare la capacità PSI nominale. • Tenere le parti del corpo lontane dalle teste degli ugelli e dalla gonna mentre macchina in funzione. •

NON sollevare la macchina dalla superficie o puntare le teste degli ugelli verso le persone mentre operativo. •

Indossare l'attrezzatura di sicurezza adeguata, tra cui dispositivi di sicurezza approvati ANSI Z87.1 occhiali. •

Utilizzare solo su superfici dure e piane. •

Non devono essere apportate modifiche a questo prodotto. •

Devono essere utilizzati solo gli accessori e/o gli adattatori forniti dal produttore. usato.

• Non adatto all'uso da parte di bambini o in loro presenza.

Elenco parti			
Codice	Nome	Immagine	QTY.
1	Idropulitrice Detergente per superfici		1
2	Asta di prolunga		2
3	Nastro in teflon		1
4	O-ring (2,4*9)		2
5	O-ring (1,8*5,5)		2

6	Ugelli di ricambio		2
7	Ago passante		1

PREPARAZIONE E FUNZIONAMENTO

IMPOSTARE



1. Tirare indietro il collare sull'estremità a sgancio rapido della bacchetta.
2. Spingere il detergente per superfici in posizione.
3. Spingere il collare in avanti, inserire il detergente per superfici e rilasciare il collare. Assicurarsi il collare scivola completamente in avanti. Tirare il detergente per superfici per assicurarsi che sia saldamente in posizione.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. Rimuovere eventuali detriti dall'area da pulire.
2. Non tentare mai di pulire la superficie con oggetti che sporgono dalla

superficie da pulire. L'urto di qualsiasi ostacolo sollevato durante l'operazione danneggiare la macchina. Se il contatto avviene e provoca vibrazioni quando macchina in funzione, **INTERROMPERE** la pulizia e controllare la barra di spruzzatura.

AVVIO



1. Assicurarsi che tutti i collegamenti siano sicuri.
2. Sbloccare il grilletto della pistola e premere il grilletto mentre si avvia la Idropulitrice.
3. L'acqua inizierà a scorrere dagli ugelli del Surface Cleaner. Assicurarsi gli ugelli non siano intasati e il getto di spruzzo non sia irregolare.
4. Cammina lentamente dietro l'unità, pulendo man mano che procedi. Se si verificano delle strisce, rallenta il ritmo. Non lasciare che la macchina resti ferma su superfici morbide come il legno.

FERMARE

1. Spegnerne l'idropulitrice.
2. Chiudere l'erogazione dell'acqua.
3. Premere il grilletto della pistola per scaricare la pressione dell'acqua.
4. Scollegare la maniglia dell'idropulitrice e pulire l'unità. Conservare l'unità in un ambiente secco.

DOPO OGNI UTILIZZO


Eseguire le seguenti ispezioni dopo ogni utilizzo per pulire il pulitore e prepararlo per il prossimo utilizzo.

- Pulire eventuali sporcizia o materiali estranei da sotto l'alloggiamento e il rotelle. Se necessario, utilizzare un panno o una spugna per lavare il detergente per superfici e sciacquarlo con acqua del rubinetto.
- Controllare che non vi siano parti allentate o danni.

PULIZIA E SOSTITUZIONE DEGLI UGELLI

1. Rimuovere l'ugello con la chiave appropriata (11 mm)
2. Sciacquare i fori con acqua fresca per eliminare le impurità.
3. Coprire la filettatura degli ugelli con il nastro in teflon in dotazione.
4. Allineare l'apertura dell'ugello e reinstallare gli ugelli sulla barra di spruzzatura. Stringerlo saldamente.

Nota: se l'ugello è difficile da rimuovere, riscaldarlo con un soffiatore caldo prima di rimuoverlo.





MANUTENZIONE SUPERIORE

Se il collegamento del perno perde, sostituire gli O-ring.

Fare riferimento ai seguenti passaggi:

1. Rimuovere la vite dal corpo utilizzando una chiave esagonale da 5 mm.
2. Sostituire l'O-ring originale rotto con nuovi O-ring.
3. Reinstallare la vite utilizzando una chiave esagonale da 5 mm.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI		
PROBLEMA CAUSA	PROBABILE AZIONE CORRETTIVA	
Parti mancanti	Pacchetto danneggiato	Contatta il nostro Servizio Clienti per chiedere aiuto.
Inadeguato potere pulente	Non abbastanza PSI da idropulitrice	Assicurarsi che l'unità produca un idropulitrice a pressione minima 2.000 PSI.
	Ugello ostruito o logoro	Pulire o sostituire gli ugelli.
La barra di spruzzatura non ruotare	Anello elastico difettoso dislocato	Non utilizzare! Contatta il nostro Servizio Clienti per chiedere aiuto.
	Connessione instabile, la barra di spruzzatura è caduta	
	Malfunzionamento della guarnizione, acqua tiro da girevole	

Eccessivo vibrazione di detergente per superfici	Ugello intasato	Pulire o sostituire gli ugelli.
Pulizia striata modello	Ugello intasato	Pulire o sostituire gli ugelli.
	Pulizia troppo veloce	Rallenta il ritmo.
Le perdite più importanti	L'o-ring è rotto	Fare riferimento alle istruzioni.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

LIMPIADOR DE SUPERFICIES PARA LAVADORA A PRESIÓN

MODELO: QD-XDP10

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LAVADORA A PRESIÓN
LIMPIADOR DE SUPERFICIES

MODELO: QD-XDP10



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer
Lea atentamente el manual de instrucciones.

INTRODUCCIÓN

¡Felicitaciones por la compra de su nuevo limpiador rotatorio de superficies!

Puede estar seguro de que este limpiador fue construido y diseñado con calidad.

y el rendimiento en mente. Cada componente ha sido probado rigurosamente para garantizar un alto nivel de aceptación.

Este limpiador de superficies está diseñado para la limpieza a alta presión de varias superficies exteriores como hormigón, asfalto, adoquines, pasarelas de piscinas cubiertas, etc. ¡Conecte el limpiador de superficies giratorio a su hidrolavadora, apriete el gatillo y camine detrás para una limpieza rápida y eficiente!

PRESUPUESTO

Presión máxima (PSI/BAR)	4000 / 276
Presión mínima (PSI/BAR)	1500 / 104
Caudal máximo (gal/min)	4

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Una advertencia

Lea y comprenda todas las instrucciones. Si no sigue todas las instrucciones, puede provocar lesiones graves o daños a la propiedad. • Las

advertencias, precauciones e instrucciones de este manual no pueden cubrir todas Posibles condiciones o situaciones que podrían ocurrir. Ejercite el sentido común y tenga cuidado al utilizar esta herramienta.

Tenga siempre en cuenta el medio ambiente y asegúrese de que la herramienta se utilice de forma segura. responsablemente.

• No permita que otras personas operen o ensamblen el producto hasta que hayan
Lea este manual y comprenda completamente cómo funciona.

- No modifique este producto de ninguna manera. Las modificaciones no autorizadas pueden
- El producto está diseñado para aplicaciones específicas. • Utilice la herramienta adecuada para el trabajo. NO intente forzar el equipo pequeño para que funcione. • No utilice el producto para que funcione. • No utilice el producto para que funcione. • No utilice el producto para que funcione. Realizar el trabajo de equipos industriales más grandes. Existen ciertas aplicaciones para el cual fue diseñado este equipo. Hará el trabajo mejor y más de forma segura a la capacidad para la que fue diseñado. NO utilice este equipo para un fin para el cual no fue destinado.

SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO

- Inspeccione el área de trabajo antes de cada uso. Mantenga el área de trabajo limpia, seca y libre de desorden y buena iluminación. Las áreas de trabajo desordenadas, húmedas u oscuras pueden provocar lesiones. El uso del producto en áreas de trabajo confinadas puede ponerlo peligrosamente cerca de otras herramientas de corte y piezas giratorias. •
- No utilice el producto donde exista riesgo de provocar un incendio o una explosión. explosión; por ejemplo, en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. El producto puede generar chispas que pueden encender líquidos, gases o polvos inflamables.

- No permita que el producto entre en contacto con una fuente eléctrica. La herramienta no está aislada y el contacto puede provocar una descarga eléctrica.
- Mantenga a los niños y a las personas cercanas alejados del área de trabajo mientras opera la herramienta. No permita que los niños manipulen el producto. • Tenga cuidado con todos los cables eléctricos, circuitos eléctricos, tuberías de agua y otros Peligros mecánicos en su área de trabajo. Algunos de estos peligros pueden ser oculto a su vista y puede causar lesiones personales y/o a la propiedad. Daño si entra en contacto.

SEGURIDAD PERSONAL

- Manténgase alerta, observe sus acciones y use el sentido común cuando operar la herramienta. No utilice la herramienta si está cansado o bajo los efectos del alcohol. influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción mientras El uso de la herramienta puede provocar lesiones personales graves. •
- Vístase adecuadamente. No use ropa suelta, objetos colgantes ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. Ropa suelta, Las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles. Las rejillas de ventilación de la herramienta A menudo cubren partes móviles y deben evitarse.

- Utilice el equipo de protección personal adecuado cuando sea necesario.

Gafas de seguridad que cumplan con la norma ANSI Z87.1 (no gafas de seguridad) con protectores laterales o, cuando sea necesario, una pantalla facial. Use una máscara antipolvo en condiciones de trabajo con mucho polvo. Utilice también calzado de seguridad antideslizante, casco, guantes, sistemas de recolección de polvo y protección auditiva cuando sea apropiado. Esto se aplica a todas las personas en el Área de trabajo.

- No se estire demasiado. Mantenga el equilibrio y la posición adecuada en todo momento.
- No

utilice la herramienta si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o

- Retire las

llaves o llaves fijas antes de conectar la herramienta a un suministro de aire, una fuente de alimentación o de encenderla. Una llave o llave fijada a una

La parte giratoria de la herramienta puede causar lesiones personales. •

Sujete la pieza de trabajo con abrazaderas o un tornillo de banco en lugar de con la mano cuando

Práctico. Esta precaución de seguridad permite el funcionamiento correcto de la herramienta utilizando ambos manos.

USO Y CUIDADO DEL LIMPIADOR

- No fuerce el limpiador. Las herramientas funcionan mejor y de manera más segura cuando se utilizan en el de la manera para la que están diseñados. Planifique su trabajo y utilice los recursos adecuados. herramienta para el

trabajo. • Verifique que no haya piezas dañadas antes de cada uso y antes de conectar la

Limpiador a una hidrolavadora. Verifique cuidadosamente que el limpiador funcione correctamente y realizar su función prevista. Reemplace las piezas dañadas o desgastadas

Inmediatamente. Nunca utilice la aspiradora si alguna pieza está dañada. • Guarde la aspiradora cuando no la utilice. Guárdela en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

fuera del alcance de los niños. Inspeccione el aspirador para comprobar que funciona correctamente antes de usarlo. almacenamiento y reutilización.

- Utilice únicamente piezas de repuesto recomendadas por el distribuidor.

Las piezas que pueden ser adecuadas para un limpiador pueden crear un riesgo de lesiones cuando utilizado con otro limpiador.

- Nunca utilice una pieza con una presión de funcionamiento inferior a la del limpiador. • No deje el limpiador desatendido cuando esté presurizado. • No dé vuelta el limpiador cuando esté

presurizado por conexión a un

operar la hidrolavadora para evitar rociar agua a alta presión.

Podría causar lesiones personales.

ADVERTENCIAS ESPECÍFICAS DE FUNCIONAMIENTO

- NO exceda la capacidad nominal en PSI. • Mantenga las

partes del cuerpo alejadas de los cabezales de las boquillas y de la falda mientras máquina en funcionamiento.

- NO levante la máquina de la superficie ni apunte las boquillas hacia las personas mientras
- Utilice el

equipo de seguridad adecuado, incluido el equipo de seguridad aprobado por ANSI Z87.1.

- Utilícelo

únicamente en superficies duras y niveladas. •

No se deben realizar modificaciones en este producto. • Solo se

deben utilizar accesorios y/o adaptadores suministrados por el fabricante. usado.


- No debe ser utilizado por niños ni cerca de ellos.

Lista de piezas			
Código	Nombre	Imagen	CANTIDAD.
1	Lavadora a presión Limpiador de superficies		1
2	Varilla de extensión		2
3	Cinta de teflón		1
4	Juntas tóricas ($\varnothing 2,4 * \varnothing 9$)		2
5	Juntas tóricas ($\varnothing 1,8 * \varnothing 5,5$)		2

6	Boquillas de repuesto		2
7	Aguja de orificio pasante		1

PREPARACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

CONFIGURACIÓN



1. Tire hacia atrás el collar en el extremo de conexión rápida de la varilla.
2. Empuje el limpiador de superficies en su lugar.
3. Empuje el collar hacia adelante, inserte el limpiador de superficies y suelte el collar. Asegúrese El collar se desliza completamente hacia adelante. Tire del limpiador de superficies para asegurarse de que está firmemente en su lugar.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

1. Limpie cualquier residuo suelto del área a limpiar.
2. Nunca intente limpiar la superficie con objetos que sobresalgan de la misma.

superficie a limpiar. Golpear cualquier obstáculo elevado durante la operación dañar la máquina. Si se produce contacto y se produce vibración cuando mientras opera la máquina, DETENGA la limpieza y verifique la barra rociadora.

PUESTA EN MARCHA



1. Asegúrese de que todas las conexiones sean seguras.
2. Desbloquee el gatillo de la pistola y apriete el gatillo mientras inicia el Lavadora a presión.
3. El agua comenzará a fluir desde las boquillas del limpiador de superficies. Las boquillas no están obstruidas y el patrón de pulverización no es errático.
4. Camine lentamente detrás de la unidad, limpiando a medida que avanza. Si se forman rayas, camine lentamente. Disminuya la velocidad. No deje que la máquina permanezca estacionaria sobre superficies blandas, como la madera.

CERRAR

1. Apague la hidrolavadora.
2. Cierre el suministro de agua.
3. Apriete el gatillo de la pistola para aliviar la presión del agua.
4. Desconecte el mango de la hidrolavadora y limpie la unidad. Guarde la unidad en Un ambiente seco.

DESPUÉS DE CADA USO

Realice las siguientes inspecciones después de cada uso para limpiar el limpiador y prepárelo para el próximo uso.


- Limpie cualquier suciedad o material extraño de debajo de la carcasa y Ruedas. Si es necesario, utilice un paño o una esponja para limpiar la superficie. y enjuáguelo con agua del grifo. •

Compruebe que no haya piezas sueltas ni daños.

LIMPIEZA Y REEMPLAZO DE BOQUILLAS

1. Retire la boquilla con la llave adecuada (11 mm)
2. Enjuague los agujeros con agua fresca para limpiar las impurezas.
3. Cubra las roscas de las boquillas con la cinta de teflón adjunta.
4. Alinee la abertura de la boquilla y vuelva a instalar las boquillas en la barra rociadora. Apriételo firmemente.

Nota: Si la boquilla es difícil de quitar, caliéntela con un soplador caliente. Antes de retirar.





MANTENIMIENTO SUPERIOR

Si la conexión del pivote tiene fugas, cambie las juntas tóricas.

Por favor consulte los siguientes pasos:

1. Retire el tornillo del cuerpo utilizando una llave hexagonal de 5 mm.
2. Reemplace la junta tórica rota original por juntas tóricas nuevas.
3. Vuelva a instalar el tornillo utilizando una llave hexagonal de 5 mm.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS		
PROBLEMA CAUSA	PROBABLE ACCIÓN CORRECTIVA	
Piezas faltantes	Paquete dañado	Contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente para pedir ayuda.
Inadecuado poder de limpieza	No hay suficiente PSI desde Lavadora a presión	Asegúrese de que la unidad produzca un Lavadora a presión mínima Presión de trabajo: 2000 PSI.
	Boquilla obstruida o gastado	Limpie o reemplace las boquillas.
La barra rociadora no funciona girar	Anillo de seguridad defectuoso desalojado	¡No utilizar! Contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente para pedir ayuda.
	Conexión inestable, La barra rociadora se cayó	
	Mal funcionamiento del sello, agua Disparo desde el eslabón giratorio	

Excesivo vibración de limpiador de superficies	Boquilla obstruida	Limpie o reemplace las boquillas.
Limpieza con rayas patrón	Boquilla obstruida	Limpie o reemplace las boquillas.
	Limpieza demasiado rápida	Disminuir el ritmo.
Principales fugas	La junta tórica está rota	Por favor consulte las instrucciones.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

MYJKA CIŚNIENIOWA DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI

MODEL:QD-XDP10

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędzaj połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MYJKA CIŚNIENIOWA

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI

MODEL:QD-XDP10



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

WSTĘP

Gratulujemy zakupu nowego Rotary Surface Cleaner!

możesz być pewien, że ten odkurzacz został zaprojektowany i skonstruowany z dbałością o jakość i wydajności. Każdy komponent został rygorystycznie przetestowany, aby zapewnić wysoki poziom akceptacji.

Ten środek czyszczący do powierzchni przeznaczony jest do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni pod wysokim ciśnieniem. powierzchnie zewnętrzne, takie jak beton, asfalt, chodniki z kostki brukowej, baseny tarasy itp. Podłącz obrotowy przyrząd czyszczący do powierzchni do myjki ciśnieniowej, naciśnij spust i idź za nim, aby szybko i skutecznie wyczyścić!

SPECYFIKACJE

Maksymalne ciśnienie (PSI/BAR)	4000 / 276
Min. ciśnienie (PSI/BAR)	1500 / 104
Maksymalna szybkość przepływu (gal/min)	4

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

Przeczytaj i zrozum wszystkie instrukcje. Nieprzestrzeganie wszystkich instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie

mienia. • Ostrzeżenia, przestrogi i instrukcje zawarte w tej instrukcji nie mogą obejmować wszystkich możliwe warunki lub sytuacje, które mogą wystąpić. Zachowaj zdrowy rozsądek

i zachowaj ostrożność podczas korzystania z tego narzędzia.

Zawsze zwracaj uwagę na środowisko i upewnij się, że używasz narzędzia w sposób bezpieczny i odpowiedzialnie.

• Nie należy pozwalać osobom na obsługę lub montaż produktu, dopóki nie uzyskają przeczytaj tę instrukcję i dokładnie zrozum, jak ona działa.

- Nie modyfikuj tego produktu w żaden sposób. Nieautoryzowana modyfikacja może pogorszyć działanie i/lub bezpieczeństwo i może wpłynąć na żywotność produktu.
- Istnieją szczególne zastosowania, do których produkt został zaprojektowany.
- Używaj właściwego narzędzia do danego zadania. NIE próbuj używać na siłę małego sprzętu wykonywać pracę większego sprzętu przemysłowego. Istnieją pewne zastosowania do którego ten sprzęt został zaprojektowany. Będzie wykonywał swoją pracę lepiej i bardziej bezpiecznie w zakresie, do którego został przeznaczony. NIE UŻYWAJ tego sprzętu do celu, do którego nie był przeznaczony.

BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY

- Przed każdym użyciem sprawdź obszar roboczy. Utrzymuj obszar roboczy w czystości, suchości i bez zanieczyszczeń. bałaganu i dobrego oświetlenia. Zagrożone, mokre lub ciemne miejsca pracy mogą być przyczyną obrażeń. Używanie produktu w zamkniętych przestrzeniach roboczych może narazić Cię na niebezpieczeństwo innych narzędzi tnących i części obrotowych.
- Nie należy używać produktu w miejscach, w których istnieje ryzyko powstania pożaru lub wybuch; np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Produkt może wytwarzać iskry, które mogą zapalić łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.

- Nie dopuszczać do kontaktu produktu ze źródłem prądu. Narzędzie nie jest izolowane i kontakt z nim może spowodować porażenie prądem.
- Podczas obsługi urządzenia należy trzymać dzieci i osoby postronne z dala od miejsca pracy. narzędzie. Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać produktu.
- Uważaj na wszystkie linie energetyczne, obwody elektryczne, rury wodne i inne zagrożenia mechaniczne w miejscu pracy. Niektóre z tych zagrożeń mogą być ukryte przed Twoim wzrokiem i mogą spowodować obrażenia ciała i/lub szkody materialne uszkodzenia w razie kontaktu.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

- Zachowaj czujność, zwracaj uwagę na swoje działania i kieruj się zdrowym rozsądkiem, obsługi narzędzia. Nie używaj narzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem wpływ narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas używanie narzędzia może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.
- Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży, zwisających przedmiotów ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubranie i rękawice z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte w ruchome części. Otwory wentylacyjne na narzędziu często zakrywają ruchome części i należy ich unikać.

- W razie potrzeby należy nosić odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. Używaj Gogle ochronne zgodne z normą ANSI Z87.1 (nie okulary ochronne) z osłonami bocznymi lub, gdy to konieczne, osłoną twarzy. W warunkach pracy w zapyleniu należy używać maski przeciwpyłowej.

W razie potrzeby należy również używać antypoślizgowych butów roboczych, kasków ochronnych, rękawic, systemów zbierania pyłu i ochrony słuchu. Dotyczy to wszystkich osób w obszar roboczy.

- Nie wychylaj się za daleko. Zawsze utrzymuj odpowiednią równowagę i równowagę. • Nie używaj narzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstwo. •

Przed podłączeniem narzędzia do zasilania pneumatycznego, zasilania lub włączeniem narzędzia należy wyjąć klucze lub klucze francuskie. Lewy klucz lub klucz przymocowany do obracająca się część narzędzia może spowodować obrażenia ciała. •

Podczas pracy należy zabezpieczać obrabiany przedmiot zaciskami lub imadłem, a nie ręką. praktyczny. Ten środek ostrożności pozwala na prawidłową obsługę narzędzia zarówno przy użyciu siła robocza.

SPOSÓB UŻYCIA I PIELĘGNACJI ŚRODKA CZYSZCZĄCEGO

- Nie zmuszaj sprzątacza. Narzędzia wykonują lepszą i bezpieczniejszą pracę, gdy są używane w sposób, w jaki zostały zaprojektowane. Zaplanuj swoją pracę i użyj właściwych narzędzia do pracy. •

Przed każdym użyciem i podłączeniem sprawdź, czy nie ma uszkodzonych części. środek czyszczący do myjki ciśnieniowej. Dokładnie sprawdź, czy środek czyszczący będzie działał prawidłowo i spełniać swoją funkcję. Uszkodzone lub zużyte części należy wymienić natychmiast. Nigdy nie używaj odkurzacza z uszkodzoną częścią. • Przechowuj odkurzacza, gdy nie jest używany. Przechowuj go w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przed użyciem sprawdź, czy odkurzacza jest w dobrym stanie technicznym. przechowywanie i ponowne

użycie. • Używaj wyłącznie części zamiennych zalecanych przez dystrybutora. Części, które mogą być przeznaczone do jednego odkurzacza, mogą stwarzać ryzyko obrażeń, gdy: stosowany z innym środkiem czyszczącym.

- Nigdy nie używaj części o niższym ciśnieniu roboczym niż środek czyszczący. • Nie pozostawiaj środka czyszczącego bez nadzoru, gdy jest on pod ciśnieniem. • Nie obracaj środka czyszczącego, gdy jest on pod ciśnieniem poprzez podłączenie do źródła obsługi myjki ciśnieniowej, aby uniknąć rozpylania wody pod wysokim ciśnieniem, może spowodować obrażenia ciała.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KONKRETNEJ OPERACJI

- NIE przekraczać znamionowego ciśnienia w PSI. •

Trzymać części ciała z dala od głowic dyszy i osłony podczas pracy.

obsługi maszyny. • NIE

podnoś maszyny z powierzchni ani nie kieruj głowic dysz w stronę ludzi,

- Noś

odpowiedni sprzęt bezpieczeństwa, w tym sprzęt zgodny z normą ANSI Z87.1 okulary. •

Stosować wyłącznie na twardych, równych

powierzchniach. • Nie wolno dokonywać żadnych zmian w tym

produkcie. • Należy stosować wyłącznie elementy mocujące i/lub adaptory dostarczone przez producenta. używany.

- Nie stosować w obecności dzieci.

Lista części			
Kod	Nazwa	Zdjęcie	IŁOŚĆ.
1	Myjka ciśnieniowa Środek czyszczący powierzchnie		1
2	Pręt przedłużający		2
3	Taśma teflonowa		1
4	Pierścienie uszczelniające (φ2,4*φ9)		2
5	Pierścienie uszczelniające (φ1,8*φ5,5)		2

6	Dysze zamienne		2
7	Igła przelotowa		1

PRZYGOTOWANIE I DZIAŁANIE

ORGANIZOWAĆ COŚ



1. Odciągnij kołnierz na końcu szybkozłączki rurki.
2. Wsuń środek czyszczący na miejsce.
3. Przesuń kołnierz do przodu, włóż przyrząd do czyszczenia powierzchni i zwolnij kołnierz. Upewnij się, kołnierz przesuwają się całkowicie do przodu. Pociągnij za środek czyszczący powierzchnię, aby się upewnić jest bezpiecznie na swoim miejscu.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

1. Usuń wszelkie luźne zanieczyszczenia z obszaru, który będzie czyszczony.
2. Nigdy nie próbuj czyścić powierzchni przedmiotami wystającymi z powierzchni.

powierzchnia poddawana czyszczeniu. Uderzenie jakiegokolwiek podniesionej przeszkody podczas pracy spowoduje uszkodzić maszynę. Jeśli kontakt nastąpi i spowoduje drgania, gdy podczas pracy maszyny ZATRZYMAJ czyszczenie i sprawdź belkę natryskową.

URUCHOMIENIE



1. Upewnij się, że wszystkie połączenia są bezpieczne.
2. Odblokuj pistolet i naciśnij spust podczas uruchamiania. Myjka ciśnieniowa.
3. Woda zacznie wypływać z dysz Surface Cleaner. Upewnij się, dysze nie są zatkane, a strumień natrysku nie jest nieregularny.
4. Idź powoli za jednostką, czyszcząc w miarę postępów. Jeśli pojawiają się smugi, idź powoli zwolnić tempo. Nie pozwalaj maszynie pozostać nieruchomą na miękkich powierzchniach takie jak drewno.

ZAMKNIĘCIE

1. Wyłącz myjkę ciśnieniową.
2. Wyłącz dopływ wody.
3. Naciśnij spust pistoletu, aby uwolnić ciśnienie wody.
4. Odłącz uchwyt myjki ciśnieniowej i wytrzymaj urządzenie. Przechowuj urządzenie w suche środowisko.

PO KAŻDYM UŻYCIU

Po każdym użyciu należy wykonać następujące kontrole w celu wyczyszczenia urządzenia czyszczącego i przygotować do następnego


użycia. • Wyczyść wszelkie zanieczyszczenia i ciała obce znajdujące się pod obudową i kółka. W razie potrzeby użyj szmatki lub gąbki, aby umyć powierzchnię czyszczącą i opłucz pod bieżącą wodą. •

Sprawdź, czy nie ma luźnych części i uszkodzeń.

CZYSZCZENIE I WYMIANA DYSZY

1. Zdejmij dyszę odpowiednim kluczem (11 mm)
2. Przepłucz otwory świeżą wodą, aby usunąć zanieczyszczenia.
3. Przykryj gwint dyszy przymocowaną taśmą teflonową.
4. Wyrównaj otwór dyszy i ponownie zamontuj dysze na belce natryskowej. Dokręć mocno.

Uwaga: Jeśli dysza jest trudna do usunięcia, należy ją podgrzać gorącym powietrzem przed usunięciem.





NAJWYŻSZA KONSERWACJA

Jeśli połączenie obrotowe przecieka, należy wymienić pierścień uszczelniający.

Proszę zapoznać się z poniższymi krokami:

1. Wykręć śrubę z korpusu za pomocą klucza imbusowego 5 mm.
2. Wymień oryginalny, uszkodzony pierścień uszczelniający na nowy.
3. Ponownie zamontuj śrubę za pomocą klucza imbusowego 5 mm.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW		
PROBLEM	PRZYPÓDOBNY	DZIAŁANIE NAPRAWCZE
Brakujące części	Uszkodzone opakowanie	Skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta po pomoc.
Niewystarczający moc czyszczenia	Za mało PSI z myjka ciśnieniowa	Upewnij się, że jednostka produkuje myjka ciśnieniowa o minimalnym ciśnieniu 2000 psi.
	Dysza jest zatkana lub noszony	Wyczyść lub wymień dysze.
Listwa natryskowa nie będzie obracać	Wadliwy pierścień zatrzaskowy wytrącony	Nie używać! Skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta po pomoc.
	Niestabilne połączenie, odpadła listwa natryskowa	
	Wadliwe uszczelnienie, woda strzelanie z obrotu	

Nadmierny wibracja środek czyszczący powierzchnie	Zatkana dysza	Wyczyść lub wymień dysze.
Czyszczenie smug wzór	Zatkana dysza	Wyczyść lub wymień dysze.
	Czyszczenie zbyt szybkie	Zwolnij tempo.
Największe przecieki	Pierścień uszczelniający jest uszkodzony	Proszę zapoznać się z instrukcją.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

HOGEDRUKREINIGER OPPERVLAKTEREINIGER

MODEL:QD-XDP10

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**HOGEDRUKREINIGER
OPPERVLAKTEREINIGER**

MODEL:QD-XDP10



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor.

Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing lezen

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

INVOERING

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Rotary Surface Cleaner! U

U kunt er zeker van zijn dat deze reiniger is gebouwd en ontworpen met kwaliteit en prestaties in gedachten. Elk onderdeel is grondig getest om zorgen voor een hoge acceptatiegraad.

Deze oppervlaktereiniger is ontworpen voor hogedrukreiniging van diverse buitenoppervlakken zoals beton, asfalt, stoeptegels, zwembad terrassen, enz. Sluit de roterende oppervlaktereiniger aan op uw hogedrukreiniger, haal de trekker over en loop erachter voor snelle en efficiënte reiniging!

SPECIFICATIES

Maximale druk (PSI/BAR)	4000 / 276
Minimale druk (PSI/BAR)	1500 / 104
Max. stroomsnelheid (gal/min)	4

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

EEN WAARSCHUWING

Lees en begrijp alle instructies. Het niet volgen van alle instructies kan kan leiden tot ernstig letsel of materiële schade. • De

waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding kunnen niet alle mogelijke gevolgen hebben. mogelijke omstandigheden of situaties die zich kunnen voordoen. Gebruik gezond verstand en voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van dit gereedschap.

Wees u altijd bewust van de omgeving en zorg ervoor dat het gereedschap veilig en

• Laat

personen het product niet bedienen of monteren voordat ze het hebben goedgekeurd. deze handleiding hebt gelezen en volledig hebt begrepen hoe deze werkt.

- Wijzig dit product op geen enkele manier. Ongeautoriseerde wijzigingen kunnen de werking en/of veiligheid aantasten en de levensduur van het product kunnen beïnvloeden.
- Er zijn specifieke toepassingen waarvoor het product is ontworpen.
- Gebruik het juiste gereedschap voor de klus. **PROBEER NIET** om kleine apparatuur met geweld te het werk van grotere industriële apparatuur doen. Er zijn bepaalde toepassingen waarvoor deze apparatuur is ontworpen. Het zal de klus beter en beter klaren veilig op de capaciteit waarvoor het bedoeld is. Gebruik dit **NIET** apparatuur gebruiken voor een doel waarvoor het niet bedoeld is.

VEILIGHEID OP DE WERKPLEK

- Inspecteer het werkgebied voor elk gebruik. Houd het werkgebied schoon, droog en vrij van rommel en goed verlicht. Rommelige, natte of donkere werkplekken kunnen leiden tot letsel. Als u het product in krappe werkruimtes gebruikt, kunt u gevaarlijk dicht bij de omgeving komen. andere snijgereedschappen en draaiende onderdelen.
- Gebruik het product niet als er een risico is op brand of een explosie; bijvoorbeeld in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gasen of stof. De product kan vonken veroorzaken, die de brandbare vloeistoffen, gasen of stof kunnen ontsteken.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met een elektrische bron. Het gereedschap is niet geïsoleerd en contact kan een elektrische schok veroorzaken.
- Houd kinderen en omstanders uit de buurt van het werkgebied tijdens het bedienen van de machine. het gereedschap. Laat kinderen het product niet hanteren.
- Wees u bewust van alle elektriciteitsleidingen, elektrische circuits, waterleidingen en andere mechanische gevaren in uw werkgebied. Sommige van deze gevaren kunnen zijn verborgen voor uw zicht en kan persoonlijk letsel en/of eigendommen veroorzaken schade bij contact.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

- Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand wanneer u iets doet. het gereedschap bedienen. Gebruik het gereedschap niet als u moe bent of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie. Een moment van onoplettendheid terwijl Het bedienen van het gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
- Kleed u goed. Draag geen losse kleding, bungelende voorwerpen of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, sieraden, of lang haar kan vast komen te zitten in bewegende delen. Luchtopeningen op het gereedschap bedekken vaak bewegende delen en moeten vermeden worden.

- Draag indien nodig de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Gebruik ANSI Z87.1-conforme veiligheidsbril (geen veiligheidsbril) met zijschermen, of indien nodig een gezichtsscherm. Gebruik een stofmasker in stoffige werkomstandigheden. Gebruik ook antislip veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm, handschoenen, stofafzuigsystemen en gehoorbescherming indien van toepassing. Dit geldt voor alle personen in de werkgebied.

- Reik niet te ver. Zorg te allen tijde voor een goede houding en evenwicht. • Gebruik het gereedschap niet als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicatie. •

Verwijder sleutels of moersleutels voordat u het gereedschap aansluit op een luchttoevoer, stroomvoorziening of het gereedschap inschakelt. Een linker moersleutel of sleutel bevestigd aan een Het draaiende deel van het gereedschap kan persoonlijk letsel veroorzaken. • Zet

het werk vast met klemmen of een bankschroef in plaats van met uw hand wanneer u het gereedschap vastdraait. praktisch. Deze veiligheidsmaatregel zorgt voor een correcte werking van het gereedschap met zowel handen.

REINIGINGSGEBRUIK EN ONDERHOUD

- Forceer de reiniger niet. Gereedschappen doen hun werk beter en veiliger als ze in de manier waarop ze zijn ontworpen. Plan uw werk en gebruik de juiste gereedschap voor

de klus. • Controleer voor elk gebruik en voordat u de machine aansluit op beschadigde onderdelen. reiniger aan een hogedrukreiniger. Controleer zorgvuldig of de reiniger werkt goed functioneren en de beoogde functie uitvoeren. Vervang beschadigde of versleten onderdelen onmiddellijk. Gebruik de reiniger nooit met een beschadigd onderdeel. • Berg de reiniger op wanneer deze niet in gebruik is. Berg hem op een droge, veilige plaats op, buiten bereik van kinderen. Controleer de reiniger op goede werking voordat u hem gebruikt. opslag en hergebruik. •

Gebruik alleen vervangende onderdelen die door de distributeur worden aanbevolen. Onderdelen die geschikt zijn voor een bepaalde reiniger, kunnen een risico op letsel opleveren wanneer gebruikt met een andere reiniger.

- Gebruik nooit een onderdeel met een lagere werkdruk dan de reiniger. • Laat de reiniger niet onbeheerd achter als deze onder druk staat. • Draai de reiniger niet om als deze onder druk staat door aansluiting op een werkende hogedrukreiniger om te voorkomen dat er water onder hoge druk wordt gespoten kan persoonlijk letsel veroorzaken.

SPECIFIEKE BEDIENINGSWAARSCHUWINGEN

- **OVERSCHRIJD** de nominale PSI-capaciteit **NIET**. •

Houd lichaamsdelen uit de buurt van de sproeikoppen en van de rok tijdens het spuiten.

- Til de machine **NIET**

van het oppervlak en richt de sproeikoppen **NIET** op mensen terwijl de machine in werking is.

- Draag de

juiste veiligheidsuitrusting, inclusief ANSI Z87.1-goedgekeurde veiligheidsuitrusting.

- Alleen

gebruiken op harde, vlakke oppervlakken. •

Er mogen geen wijzigingen aan dit product worden

aangebracht. • Alleen door de fabrikant geleverde bevestigingen en/of adapters mogen worden gebruikt. gebruikt.

- Niet geschikt voor gebruik door of in de buurt van kinderen.

OnderdeelLijst			
Code	Naam	Afbeelding	AANTAL.
1	Hogedrukreiniger Oppervlaktereiniger		1
2	Verlengstang		2
3	Teflon-tape		1
4	O-ringen ($\varnothing 2,4 \times \varnothing 9$)		2
5	O-ringen ($\varnothing 1,8 \times \varnothing 5,5$)		2

6	Vervangende sproeiers		2
7	Doorlopende naald		1

VOORBEREIDING & WERKING

OPZETTEN



1. Trek de kraag aan het snelkoppelingsuiteinde van de staaf terug.
2. Duw de oppervlaktereiniger op zijn plaats.
3. Duw de kraag naar voren, plaats de oppervlaktereiniger en laat de kraag los. Zorg ervoor de kraag schuift helemaal naar voren. Trek aan oppervlaktereiniger om er zeker van te zijn dat het stevig op zijn plaats zit.

OPPERVLAKTEVOORBEREIDING

1. Verwijder alle losse rommel uit het te reinigen gebied.
2. Probeer nooit een oppervlak schoon te maken met voorwerpen die uitsteken uit de

oppervlak dat wordt gereinigd. Als u tijdens de werking een verhoogd obstakel raakt, zal dit machine beschadigen. Als er contact optreedt en dit resulteert in trillingen wanneer machine in werking is, STOP met schoonmaken en controleer de sproeibalk.

OPSTARTEN



1. Zorg ervoor dat alle verbindingen goed vastzitten.
2. Ontgrendel het pistool en haal de trekker over terwijl u de Hogedrukreiniger.
3. Er begint water uit de sproeiers van de Surface Cleaner te stromen. Zorg ervoor de sproeiers niet verstopt zijn en het sproeipatroon niet onregelmatig is.
4. Loop langzaam achter de unit en maak schoon terwijl u bezig bent. Als er strepen ontstaan, loop dan langzaam het tempo verlagen. Laat de machine niet stilstaan op zachte oppervlakken zoals hout.

UITSCHAKELEN

1. Schakel de hogedrukreiniger uit.
2. Schakel de watertoevoer uit.
3. Knijp in de trekker van het pistool om de waterdruk te verlichten.
4. Koppel de hendel van de hogedrukreiniger los en veeg het apparaat schoon. Berg het apparaat op in een droge omgeving.

NA ELK GEBRUIK

Voer de volgende inspecties uit na elk gebruik om de reiniger schoon te maken en
Maak het klaar voor het volgende


gebruik. • Verwijder vuil of vreemde materialen onder de behuizing en de
wielen. Gebruik indien nodig een doek of spons om de oppervlaktereiniger te wassen
en spoel het af met kraanwater. •

Controleer op losse onderdelen en eventuele schade.

REINIGING EN VERVANGING VAN SPUITMONDEN

1. Verwijder het mondstuk met een geschikte sleutel (11 mm)
2. Spoel de gaten met schoon water om onzuiverheden te verwijderen.
3. Bedek de schroefdraad van de sproeiers met de bevestigde teflontape.
4. Lijn de opening van de spuitmond uit en plaats de spuitmonden terug op de sproeibalk.
Draai het goed vast.

Let op: Als het mondstuk moeilijk te verwijderen is, verwarm het dan met een föhn.
alvorens te verwijderen.





TOP ONDERHOUD

Als de spilverbinding lekt, vervang dan de o-ringen.

Volg de volgende stappen:

1. Verwijder de schroef uit de behuizing met behulp van een inbussleutel van 5 mm.
2. Vervang de originele kapotte o-ring door nieuwe o-ringen.
3. Plaats de schroef terug met behulp van een inbussleutel van 5 mm.



PROBLEEMOPLOSSING		
PROBLEEM	WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK	CORRIGERENDE MAATREGEL
Ontbrekende onderdelen	Beschadigd pakket	Neem contact op met onze klantenservice voor hulp.
Onvoldoende reinigingskracht	Niet genoeg PSI van hogedrukreiniger	Zorg ervoor dat de eenheid een minimale hogedrukreiniger 2.000 PSI.
	Mondstuk verstopt of versleten	Reinig of vervang de sproeiers.
Spuitslang zal niet draaien	Defecte borgring losgemaakt	Niet gebruiken! Neem contact op met onze klantenservice voor hulp.
	Onstabiele verbinding, de sproeibalk is eraf gevallen	
	Storing afdichting, water schieten vanaf draaipunt	

Excessief trilling van oppervlaktereiniger	Mondstuk verstopt	Reinig of vervang de sproeiers.
Strepen schoonmaken patroon	Mondstuk verstopt	Reinig of vervang de sproeiers.
	Te snel schoonmaken	Ga langzamer lopen.
Toplekken	De o-ring is gebroken	Raadpleeg de instructies.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

TRYCKTVVÄTT YTARENGÖRING

MODELL: QD-XDP10

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**HÖRTRYCKSVÄTTARE
YTRENARE**

MODELL: QD-XDP10



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

INTRODUKTION

Grattis till köpet av din nya Rotary Surface Cleaner! Du kan vara säker på att denna rengöringsmaskin konstruerades och designades med kvalitet och prestanda i åtanke. Varje komponent har testats noggrant säkerställa hög acceptans.

Denna ytrensning är designad för högtryckstvätt av olika utomhusytor som betong, asfalt, gatstensgångar, pool däck, etc. Anslut den roterande ytrensningen till din högtryckstvätt, dra i avtryckaren och gå bakom för snabb och effektiv rengöring!

SPECIFIKATIONER

Max. Tryck (PSI/BAR)	4000/276
Min. Tryck (PSI/BAR)	1500/104
Max. Flödeshastighet (gal/min)	4

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

EN VARNING

Läs och förstå alla instruktioner. Underlåtenhet att följa alla instruktioner kan leda till allvarlig personskada eller skada på

egendom. • Varningarna, varningarna och instruktionerna i denna handbok kan inte täcka alla möjliga förhållanden eller situationer som kan uppstå. Utöva sunt förnuft och var försiktig när du använder detta verktyg.

Var alltid medveten om miljön och se till att verktyget används säkert och ansvarsfullt. •

Låt inte personer använda eller montera produkten förrän de har gjort det läs denna bruksanvisning och har förstått hur det fungerar.

- Modifiera inte denna produkt på något sätt. Obehörig ändring kan försämra funktionen och/eller säkerheten och kan påverka produktens livslängd.
- Det finns specifika tillämpningar som produkten är designad för. • Använd rätt verktyg för jobbet. Försök INTE att tvinga liten utrustning till göra arbetet med större industriutrustning. Det finns vissa applikationer som denna utrustning är designad för. Det kommer att göra jobbet bättre och mer säkert i den kapacitet den var avsedd för. ANVÄND INTE detta utrustning för ett ändamål som den inte var avsedd för.

SÄKERHET FÖR ARBETSOMRÅDE

- Inspektera arbetsområdet före varje användning. Håll arbetsområdet rent, torrt och fritt från rörigt och väl upplyst. Röriga, våta eller mörka arbetsområden kan leda till skador. Om du använder produkten i trånga arbetsområden kan du hamna farligt nära andra skärverktyg och roterande delar. •

Använd inte produkten där det finns risk att orsaka brand eller en explosion; t.ex. i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser eller damm. De produkten kan skapa gnistor som kan antända brandfarliga vätskor, gaser eller damm.

- Låt inte produkten komma i kontakt med en elektrisk källa. Verktyget är inte isolerat och kontakt kommer att orsaka elektriska stötar.
- Håll barn och åskådare borta från arbetsområdet under arbetet med verktyget. Låt inte barn hantera produkten. • Var medveten om alla kraftledningar, elektriska kretsar, vattenledningar och annat mekaniska faror i ditt arbetsområde. Vissa av dessa faror kan vara dold för dig och kan orsaka personskada och/eller egendom skada om den kontaktas.

PERSONLIG SÄKERHET

- Var uppmärksam, titta på vad du gör och använd sunt förnuft när använda verktyget. Använd inte verktyget när du är trött eller under påverkan av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblick av ouppmärksamhet medan användning av verktyget kan resultera i allvarliga personskador. •

Klä dig ordentligt. Bär inte löst sittande kläder, dinglande föremål eller smycken. Håll ditt hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar. Luftventiler på verktyget täcker ofta rörliga delar och bör undvikas.

- Bär lämplig personlig skyddsutrustning vid behov. Använda ANSI Z87.1-kompatibla skyddsglasögon (ej skyddsglasögon) med sidoskydd, eller vid behov en ansiktsskärm. Använd en dammmask i dammiga arbetsförhållanden. Använd även halkfria skyddsskor, hjälm, handskar, dammuppsamlingssystem och hörselskydd när så är lämpligt. Detta gäller alla personer i arbetsområde.

- Räck inte för mycket. Håll alltid rätt fotfäste och balans.
- Använd inte verktyget när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin.
- Ta

bort nycklar eller skiftnycklar innan du ansluter verktyget till en luftkälla, strömförsörjning eller slår på verktyget. En vänster skiftnyckel eller nyckel fäst vid en roterande del av verktyget kan orsaka personskada.

- Säkra

arbetet med klämmor eller ett skruvståd istället för handen när praktisk. Denna säkerhetsåtgärd möjliggör korrekt användning av verktyget med båda händer.

RENARE ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL

- Tvinga inte rengöringsmedlet. Verktyg gör ett bättre och säkrare jobb när de används i sätt för vilket de är utformade. Planera ditt arbete och använd rätt verktyg för jobbet.

- Kontrollera om det finns skadade delar före varje användning och innan du ansluter renare till en högtryckstvätt. Kontrollera noga att rengöringsmaskinen fungerar korrekt och utför sin avsedda funktion. Byt ut skadade eller slitna delar omedelbart. Använd aldrig dammsugaren med en skadad del.
- Förvara rengöringsmedlet när det inte används. Förvara den på en torr, säker plats utanför räckhåll för barn. Inspektera rengöringsmedlet för gott skick innan lagring och

återanvändning.

- Använd endast reservdelar som rekommenderas av distributören. Delar som kan vara lämpliga för en städare kan skapa risk för skador när används med ett annat rengöringsmedel.

- Använd aldrig en del med lägre arbetstryck än rengöringsmedlet.
- Lämna inte rengöringsmedlet utan uppsikt när det är trycksatt.
- Vänd inte på dammsugaren när den är trycksatt genom anslutning till en drift högtryckstvätt för att undvika högtrycksspruta vatten som kan orsaka personskada.

SPECIFIKA ANVÄNDNINGSVARNINGAR

- Överskrid INTE den nominella PSI-kapaciteten. •

Håll kroppsdelar borta från munstyckshuvuden och borta från kjolen under tiden manövreringsmaskin. •

Lyft INTE maskinen från ytan eller rikta munstyckshuvudena mot människor medan fungerar. •

Bär rätt säkerhetsutrustning inklusive ANSI Z87.1 godkänd säkerhet glasögon.

- Använd endast på hårda, jämna ytor. •

Inga ändringar får göras på denna produkt. • Endast

tillbehör och/eller adapterar som tillhandahålls av tillverkaren ska vara begagnad.


- Ej för användning av eller i närheten av barn.

Dellista			
Koda	Namn	Bild	ANTAL.
1	Högtryckstvätt Ytrengöringsmedel		1
2	Förlängningsstång		2
3	Teflon tejp		1
4	O-ringar ($\varnothing 2,4 \times \varnothing 9$)		2
5	O-ringar ($\varnothing 1,8 \times \varnothing 5,5$)		2

6	Ersättningsmunstycken		2
7	Genomgående nål		1

FÖRBEREDELSE OCH DRIFT

INRÄTTA



1. Dra tillbaka kragen på snabbkopplingsänden av staven.
2. Skjut yt rengöringsmedlet på plats.
3. Skjut kragen framåt, sätt i yt rengöringsmedel och släpp kragen. Se till kragen glider hela vägen fram. Dra på yt rengöringsmedel för att vara säker sitter säkert på plats.

YTAFÖRBREDNING

1. Ta bort allt löst skräp från området som ska rengöras.
2. Försök aldrig att rengöra ytan med föremål som sticker ut från

ytan som rengörs. Att slå på något upphöjt hinder under drift kommer skada maskinen. Om kontakt uppstår och resulterar i vibrationer när kör maskinen, STOPP rengöringen och kontrollera spraybalken.

UPPSTART



1. Se till att alla anslutningar är säkra.
2. Lås upp avtryckarpistolen och tryck på avtryckaren medan du startar Högtrycksvätt.
3. Vatten kommer att börja rinna från munstyckena på yt rengöringen. Säkerställa munstyckena är inte igensatta och sprutmönstret är inte oregelbundet.
4. Gå långsamt bakom enheten och städa medan du går. Om striping uppstår, sakta ner tempot. Låt inte maskinen stå stilla på mjuka ytor såsom trä.

STÄNG NED

1. Stäng av högtrycksvätten.
2. Stäng av vattentillförseln.
3. Kläm på avtryckarpistolen för att minska vattentrycket.
4. Koppla bort högtrycksvättens handtag och torka av enheten. Förvara enheten i en torr miljö.

EFTER VARJE ANVÄNDNING

Utför följande inspektioner efter varje användning för att rengöra rengöringsmedlet och redo för nästa användning. •


Rensa bort all smuts eller främmande material från under huset och hjul. Använd vid behov en trasa eller svamp för att tvätta ytrengöringen och skölj den med kranvatten. •

Kontrollera om det finns lösa delar och eventuella skador.

RENGÖRING & BYTE AV MUZAR

1. Ta bort munstycket med lämplig skiftnyckel (11 mm)
2. Skölj hålen med rent vatten för att rengöra föroreningar.
3. Täck munstyckets gänga med påsatt teflontejp.
4. Rikta in munstycksöppningen och sätt tillbaka munstyckena till sprutstången. Dra åt ordentligt.

Obs: Om munstycket är svårt att ta bort, värm upp det med en varmlåsare innan du tar bort.





TOPP UNDERHÅLL

Om vridanslutningen läcker, byt o-ringarna.

Se följande steg:

1. Ta bort skruven från huset med en 5 mm insexnyckel.
2. Byt ut den trasiga original O-ring mot nya O-ringar.
3. Sätt tillbaka skruven med en 5 mm insexnyckel.



FELSÖKNING		
PROBLEM	TROLIG ORSAK	KORRIGERANDE ÅTGÄRD
Saknade delar	Skadat paket	Kontakta vår kundtjänst för hjälp.
Otillräcklig rengöringskraft	Inte tillräckligt med PSI från högtryckstvätt	Se till att enheten producerar en minimum högtryckstvätt 2 000 PSI.
	Munstycke blockerat eller slitna	Rengör eller byt ut munstyckena.
Spraybar kommer inte rotera	Defekt, snäppring lossnat	Använd inte! Kontakta vår kundtjänst för hjälp.
	Instabil anslutning, spraybaren ramlade av	
	Fel på tätningen, vatten skjuta från sväng	

Överdrivet vibration av ytrenöjningsmedel	Munstycket igensatt	Rengör eller byt ut munstyckena.
Rengöring med streck mönster	Munstycket igensatt	Rengör eller byt ut munstyckena.
	Rengöring för snabbt	Sänk tempot.
Toppläckor	O-ringen är trasig	Se instruktionerna.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support