

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

ELECTRIC HIGH PRESSURE FUEL PUMPS INSTRUCTIONS

MODEL: HP128, HP121, HP156

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.



HP128



HP121



HP156

(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Symbol	Symbol Description
	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This product is of protection class III.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

SAFETY INFORMATION

1. Repair procedures, tools, and parts to service motor vehicles, and the experience of the person performing the work make it impossible to describe all ways or conditions under which motor vehicles are or may be serviced, or to provide cautionary statements regarding hazards that may result.
2. Standard and accepted safety precautions and equipment should be used when handling toxic or flammable materials. Safety goggles, other protection, and appropriate clothing (long-sleeve shirt, trousers and safety shoes) are required.
3. Make sure your work area is well ventilated and not exposed to heat, electricity, or open flames. No smoking! Clean up spills immediately and have a Class B or C fire extinguisher readily accessible. Consult appropriate repair manuals for any required special tools.
4. Not for use in marine or aircraft applications.

Model	HP128	HP121	HP156
Input	DC12V		
Current(Max)	0.8A		

INSTRUCTIONS

Installation step of High Pressure Fuel Pump

1. Detect high pressure pump O-ring, and use clean engine oil slightly wetting insert roller tappet into vacuum pump. Pay attention to align recess of roller tappet with groove on vacuum pump.
2. Rotate the crankshaft until the roller tappet is at its lowest point Insert the high pressure pump into the vacuum pump.
3. Cross tighten the fastening bolt by hand, and cross tighten the fastening bolt with the specified torque of 20N.m. Insert the fuel hose again and fix it with spring clamps Connect fuel pressure regulator
4. Use engine oil to infiltrate the ball head of the high pressure hose and install the high pressure hose Tighten the lock nut of the fuel distributor indicated by the arrow in the drawing with a wrench
5. Fasten the high pressure pipe connector with a wrench and tighten the live joint nut of the high pressure tube with another wrench.
6. Install high pressure pipe clamps and use 5N.m torque to tighten clamps (You can skip this step for models without high-pressure pipe clips) .
7. Start the engine after installation to observe whether there is oil leakage on each interface.

Step 1



Step 2



Step 3



Step 4



Step 5




Step 6




Step 7







Do not hit the plug, do not grip or stretch the spring part, which will cause irreparable damage





Do not open the solenoid valve, do not turn on the direct current



Do not open the solenoid valve, do not turn on the direct current



Replace the copper connector after it has been installed and removed twice




union nut High pressure pipe connector

Release the fuel pressure of the high pressure system before removing the high pressure oil pump

The torque to install the clamp bolts for the high-pressure pipe is 5N.m


Electrical connector



fuel hose

hump

groove



Stick tappet

vacuum pump

Tighten the bolts to a torque of 20N.m

When installing roller tappets, ensure that no debris enters the vacuum pump

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

ÉLECTRIQUE HAUTE PRESSION

INSTRUCTIONS POUR LES POMPES À CARBURANT

MODÈLE : HP128, HP121, HP156

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ÉLECTRIQUE HAUTE TENSION
POMPES À CARBURANT SOUS PRESSION



HP128



HP121



HP156

(L'image est à titre de référence uniquement, veuillez vous référer à l'objet réel)

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

Symbole	Description du symbole
	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce produit est de classe de protection III.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

1. Les procédures de réparation, les outils et les pièces nécessaires à l'entretien des véhicules automobiles, ainsi que l'expérience de la personne effectuant le travail, rendent impossible la description de toutes les manières ou conditions dans lesquelles les véhicules automobiles sont ou peuvent être entretenus, ou la fourniture de mises en garde concernant les dangers qui peuvent en résulter.
2. Des précautions et équipements de sécurité standards et reconnus doivent être utilisés lors de la manipulation de matières toxiques ou inflammables. Des lunettes de sécurité, d'autres protections et des vêtements appropriés (chemise à manches longues, pantalon et chaussures de sécurité) sont obligatoires.
3. Assurez-vous que votre espace de travail est bien aéré et non exposé à la chaleur, à l'électricité ou aux flammes nues. Ne fumez pas ! Nettoyez immédiatement les déversements et ayez un extincteur de classe B ou C à portée de main. Consultez les manuels de réparation appropriés pour connaître les outils spéciaux requis.
4. Ne pas utiliser dans des applications marines ou aéronautiques.

Modèle	HP128	HP121	HP156
Saisir	12 V CC		
Courant (max)	0,8 A		

INSTRUCTIONS

Étape d'installation de la pompe à carburant haute pression 1.

Détectez le joint torique de la pompe haute pression et utilisez de l'huile moteur propre pour humidifier légèrement le poussoir à galet dans la pompe à vide. Veillez à aligner le renforcement du poussoir à galet avec la rainure de la pompe à vide.

2. Faites tourner le vilebrequin jusqu'à ce que le poussoir à galet soit à son point le plus bas. Insérez la pompe haute pression dans la pompe à vide.

3. Serrez le boulon de fixation à la main en croix et serrez le boulon de fixation en croix avec le couple spécifié de 20 N.m. Insérez à nouveau le tuyau de carburant et fixez-le avec des colliers à ressort Connectez le régulateur de pression de

carburant 4. Utilisez de l'huile moteur pour infiltrer la rotule du tuyau haute pression et installez le tuyau haute pression Serrez le contre-écrou du distributeur de carburant indiqué par la flèche sur le dessin avec une clé 5. Fixez le

connecteur du tuyau haute pression avec une clé et serrez l'écrou à joint sous tension du tube haute pression avec une autre clé.

6. Installez les colliers de serrage pour tuyaux haute pression et utilisez un couple de 5 N.m pour serrer les colliers (vous pouvez ignorer cette étape pour les modèles sans colliers de serrage pour tuyaux haute pression).

7. Démarrez le moteur après l'installation pour observer s'il y a une fuite d'huile sur chaque interface.



Étape 1





Étape 2




Étape 3




Étape 4




Étape 5








Étape 6



Étape 7



	
Ne pas frapper la prise, ne pas saisir ou étirer la partie ressort, ce qui causerait des dommages irréparables	N'ouvrez pas l'électrovanne, n'allumez pas le courant continu
	
N'ouvrez pas l'électrovanne, n'allumez pas le courant continu	Remplacez le connecteur en cuivre après son installation et enlevé deux fois




union nut High pressure pipe connector

Relâchez la pression de carburant du système haute pression avant de retirer l'huile haute pression

Le couple de serrage pour l'installation des boulons de serrage du tuyau haute pression est de 5 N.m

pompe


Electrical connector



fuel hose

hump

groove



Stick tappet

vacuum pump

Serrez les boulons à un couple de 20 N.m Lors de l'installation des poussoirs à rouleaux,


assurez-vous qu'aucun débris ne pénètre dans pompe à vide

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW
2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

ELEKTRISCHER HOCHDRUCK KRAFTSTOFFPUMPENANLEITUNG

MODELL: HP128, HP121, HP156

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**ELEKTRISCH HOCH
DRUCKKRAFTSTOFFPUMPEN**



HP128



HP121



HP156

(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Objekt)

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Symbol	Beschreibung
	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Produkt entspricht der Schutzklasse III.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

1. Reparaturverfahren, Werkzeuge und Teile für die Wartung von Kraftfahrzeugen sowie die Erfahrung der Person, die die Arbeit ausführt, machen es unmöglich, alle Arten und Bedingungen zu beschreiben, unter denen Kraftfahrzeuge gewartet werden oder werden können, oder Warnhinweise zu möglicherweise auftretenden Gefahren zu geben.
2. Beim Umgang mit giftigen oder entflammenden Materialien müssen die üblichen und anerkannten Sicherheitsvorkehrungen und -ausrüstungen verwendet werden. Schutzbrillen, andere Schutzausrüstungen und geeignete Kleidung (langärmeliges Hemd, Hose und Sicherheitsschuhe) sind erforderlich.
3. Stellen Sie sicher, dass Ihr Arbeitsbereich gut belüftet ist und keiner Hitze, Elektrizität oder offenen Flammen ausgesetzt ist. Rauchen verboten! Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort auf und halten Sie einen Feuerlöscher der Klasse B oder C griffbereit. Informationen zu erforderlichen Spezialwerkzeugen finden Sie in den entsprechenden Reparaturhandbüchern.
4. Nicht für den Einsatz in Schiffs- oder Flugzeuganwendungen geeignet.

Modell	HP128	HP121	HP156
Eingang	Gleichstrom 12 V		
Strom (max.)	0,8 A		

ANWEISUNGEN

Installationsschritte für die Hochdruck-Kraftstoffpumpe

1. O-Ring der Hochdruckpumpe erkennen und den Rollenstößel mit sauberem Motoröl leicht benetzen und in die Vakuumpumpe einsetzen. Achten Sie darauf, dass die Aussparung des Rollenstößels mit der Nut an der Vakuumpumpe übereinstimmt.
2. Drehen Sie die Kurbelwelle, bis der Rollenstößel am tiefsten Punkt ist. Setzen Sie die Hochdruckpumpe in die Vakuumpumpe ein.
3. Ziehen Sie die Befestigungsschraube von Hand über Kreuz fest und ziehen Sie die Befestigungsschraube mit dem angegebenen Drehmoment von 20 Nm über Kreuz fest. Setzen Sie den Kraftstoffschlauch wieder ein und befestigen Sie ihn mit Federklammern. Schließen Sie den Kraftstoffdruckregler an.
4. Lassen Sie Motoröl in den Kugelkopf des Hochdruckschlauchs eindringen und installieren Sie den Hochdruckschlauch. Ziehen Sie die Kontermutter des Kraftstoffverteilers, die in der Zeichnung durch den Pfeil gekennzeichnet ist, mit einem Schraubenschlüssel fest.
5. Befestigen Sie den Hochdruckrohranschluss mit einem Schraubenschlüssel und ziehen Sie die stromführende Verbindungsmutter des Hochdruckschlauchs mit einem weiteren Schraubenschlüssel fest.
6. Installieren Sie Hochdruck-Rohrklemmen und ziehen Sie die Klemmen mit einem Drehmoment von 5 Nm fest. (Sie können diesen Schritt bei Modellen ohne Hochdruck-Rohrklemmen überspringen.)
7. Starten Sie den Motor nach der Installation, um zu beobachten, ob an den einzelnen Schnittstellen Öl austritt.



Schritt 1





Schritt 2




Schritt 3




Schritt 4




Schritt 5








Schritt 6



Schritt 7



	
Schlagen Sie nicht auf den Stecker, greifen Sie nicht und ziehen Sie nicht den Federteil, da dies zu irreparablen Schäden führt	Magnetventil nicht öffnen, Gleichstrom nicht einschalten
	
Magnetventil nicht öffnen, Gleichstrom nicht einschalten	Ersetzen Sie den Kupferverbinder nach der Installation und zweimal entfernt




union nut High pressure pipe connector

Lassen Sie den Kraftstoffdruck des Hochdrucksystems ab, bevor Sie das Hochdrucköl entfernen

Das Drehmoment zur Montage der Klemmschrauben für die Hochdruckleitung beträgt 5Nm

Pumpe


Electrical connector



fuel hose

hump

groove



Stick tappet

vacuum pump

Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 20Nm an. Beim Einbau von Rollenstößeln


Stellen Sie sicher, dass keine Fremdkörper in die Vakuumpumpe

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support

ELETTRICO ALTA PRESSIONE

ISTRUZIONI PER LE POMPE DEL CARBURANTE

MODELLO: HP128, HP121, HP156

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ELETTRICO ALTO
POMPE DI CARBURANTE A PRESSIONE



HP128



HP121



HP156

(L'immagine è solo di riferimento, fare riferimento all'oggetto reale)

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Simbolo	Descrizione
	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo prodotto è di classe di protezione III.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

1. Le procedure di riparazione, gli strumenti e i pezzi di ricambio per la manutenzione dei veicoli a motore, nonché l'esperienza della persona che esegue il lavoro, rendono impossibile descrivere tutti i modi o le condizioni in cui i veicoli a motore vengono o possono essere riparati, o fornire dichiarazioni cautelative sui pericoli che possono derivarne.
2. Quando si maneggiano materiali tossici o infiammabili, devono essere utilizzate le precauzioni e le attrezzature di sicurezza standard e accettate. Sono richiesti occhiali di sicurezza, altre protezioni e indumenti appropriati (maglietta a maniche lunghe, pantaloni e scarpe antinfortunistiche).
3. Assicurati che la tua area di lavoro sia ben ventilata e non esposta a calore, elettricità o fiamme libere. Vietato fumare! Pulisci immediatamente le fuoriuscite e tieni a portata di mano un estintore di Classe B o C. Consulta i manuali di riparazione appropriati per gli utensili speciali richiesti.
4. Non adatto all'uso in applicazioni marine o aeronautiche.

Modello	HP128	HP121	HP156
Ingresso	DC12V		
Corrente (Max)	0,8A		

ISTRUZIONI

Fase di installazione della pompa del carburante ad alta

pressione 1. Rilevare l'O-ring della pompa ad alta pressione e utilizzare olio motore pulito

bagnando leggermente l'inserito del rullo di spinta nella pompa del vuoto. Prestare attenzione ad allineare la cavità del rullo di spinta con la scanalatura sulla pompa del vuoto.

2. Ruotare l'albero motore finché il rullo di spinta non si trova nel punto più basso. Inserire la pompa ad alta pressione nella pompa per vuoto.

3. Serrare a mano il bullone di fissaggio in modo incrociato e serrare a croce il bullone di fissaggio con la coppia specificata di 20 Nm. Inserire nuovamente il tubo del carburante e fissarlo con morsetti a molla

Collegare il regolatore di pressione del carburante 4. Utilizzare olio

motore per infiltrare la testa sferica del tubo ad alta pressione e installare il tubo ad alta pressione

Serrare il controdado del distributore del carburante indicato dalla freccia nel disegno con una

chiave 5. Fissare il connettore del tubo ad alta pressione con una chiave

e serrare il dado del giunto vivo del tubo ad alta pressione con un'altra chiave.

6. Installare le fascette stringitubo ad alta pressione e utilizzare una coppia di 5 Nm per

serrarle (è possibile saltare questo passaggio per i modelli senza fascette stringitubo ad alta pressione).

7. Dopo l'installazione, avviare il motore per verificare se vi sono perdite di olio su ciascuna interfaccia.



Passo 1





Passo 2




Passo 3




Passo 4




Passo 5








Passo 6



Passo 7



	
Non colpire la spina, non afferrare o allungare la parte a molla, ciò causerà danni irreparabili	Non aprire l'elettrovalvola, non accendere la corrente continua
	
Non aprire l'elettrovalvola, non accendere la corrente continua	Sostituire il connettore in rame dopo averlo installato e rimosso due volte




union nut High pressure pipe connector

Rilasciare la pressione del carburante del sistema ad alta pressione prima di rimuovere l'olio ad alta pressione pompa

La coppia per installare i bulloni di serraggio per il tubo ad alta pressione è di 5 N.m


Electrical connector



fuel hose

hump

groove



Stick tappet

vacuum pump


Serrare i bulloni con una coppia di 20 Nm. Quando si installano i rulli di registro, assicurarsi che nessun detrito entri nell' pompa a vuoto

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
Via Roma, 101, 00186 Roma, Italia

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía

electrónica www.vevor.com/support

ALTA PRESIÓN ELÉCTRICA

INSTRUCCIONES PARA LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE

MODELO: HP128, HP121, HP156

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ALTA ELECTRICA
BOMBAS DE COMBUSTIBLE A PRESIÓN



HP128



HP121



HP156

(La imagen es solo de referencia, consulte el objeto real)

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Símbolo	Descripción del símbolo
	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este producto es de clase de protección III.
	Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

1. Los procedimientos de reparación, las herramientas y las piezas para dar servicio a los vehículos motorizados, y la experiencia de la persona que realiza el trabajo hacen imposible describir todas las formas o condiciones en las que se dan o pueden dar servicio a los vehículos motorizados, o proporcionar declaraciones de advertencia sobre los peligros que pueden resultar.
2. Se deben utilizar las precauciones y equipos de seguridad estándar y aceptados al manipular materiales tóxicos o inflamables. Se requieren gafas de seguridad, otros tipos de protección y ropa adecuada (camisa de manga larga, pantalones y zapatos de seguridad).
3. Asegúrese de que su área de trabajo esté bien ventilada y no esté expuesta al calor, la electricidad o las llamas abiertas. ¡No fume! Limpie los derrames de inmediato y tenga a mano un extintor de incendios de clase B o C. Consulte los manuales de reparación correspondientes para conocer las herramientas especiales necesarias.
4. No apto para uso en aplicaciones marinas o aeronáuticas.

Modelo	HP128	HP121	HP156
Aporte	12 V CC		
Corriente (máx.)	0,8 A		

INSTRUCCIONES

Pasos de instalación de la bomba de combustible de alta

presión 1. Detecte la junta tórica de la bomba de alta presión y humedezca ligeramente con aceite de motor limpio el taqué de rodillo insertado en la bomba de vacío. Preste atención a alinear el hueco del taqué de rodillo con la ranura de la bomba de vacío.

2. Gire el cigüeñal hasta que el taqué del rodillo esté en su punto más bajo. Inserte la bomba de alta presión en la bomba de vacío.

3. Apriete el perno de fijación con la mano y apriete el perno de fijación con el par especificado de 20 N.m. Inserte la manguera de combustible nuevamente y fíjela con abrazaderas de resorte. Conecte el regulador de presión de combustible.

4. Use aceite de motor para infiltrar la cabeza esférica de la manguera de alta presión e instale la manguera de alta presión. Apriete la contratuerca del distribuidor de combustible indicado por la flecha en el dibujo con una llave. 5. Fije el conector del tubo de alta presión con una llave y apriete la tuerca de unión viva del tubo de alta presión con otra llave.

6. Instale abrazaderas de tubería de alta presión y use un torque de 5 N.m para apretar las abrazaderas (puede omitir este paso para los modelos sin abrazaderas de tubería de alta presión).

7. Arranque el motor después de la instalación para observar si hay fugas de aceite en cada interfaz.



Paso 1





Paso 2




Paso 3




Paso 4




Paso 5




Paso 6




Paso 7







No golpee el enchufe, no agarre ni estire la parte del resorte, ya que esto provocaría daños irreparables.





No abra la electroválvula, no encienda la corriente continua.



No abra la electroválvula, no encienda la corriente continua.



Reemplace el conector de cobre después de haberlo instalado y eliminado dos veces




union nut High pressure pipe connector

Libere la presi3n de combustibile del sistema de
alta presi3n antes de retirar el aceite de alta presi3n.

bomba

El par de apriete para instalar los pernos
de sujeci3n de la tubería de alta presi3n es
de 5 N.m.


Electrical connector



fuel hose

hump

groove



Stick tappet

vacuum pump

Apriete los tornillos a un par de 20 N.m. Al instalar taqué de rodillo,


Asegúrese de que no entren residuos en el
bomba de vací0

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,

Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji

elektronicznej www.vevor.com/support

ELEKTRYCZNE WYSOKIE CIŚNIENIE

INSTRUKCJA POMP PALIWA

MODEL: HP128, HP121, HP156

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ELEKTRYCZNY WYSOKI
POMPY PALIWA CIŚNIENIOWEGO



HP128



HP121



HP156

(Zdjęcie ma charakter poglądowy, proszę odnosić się do rzeczywistego obiektu)

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Symbol	Opis symbolu
	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Produkt ten posiada klasę ochrony III.
	Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Procedury naprawcze, narzędzia i części zamienne do obsługi pojazdów mechanicznych oraz doświadczenie osoby wykonującej prace uniemożliwiają opisanie wszystkich sposobów i warunków, w jakich pojazdy mechaniczne są lub mogą być serwisowane, a także udzielenie ostrzeżeń dotyczących zagrożeń, jakie mogą z tego wynikać.
2. Podczas pracy z materiałami toksycznymi lub łatwopalnymi należy stosować standardowe i akceptowane środki ostrożności i sprzęt. Wymagane są okulary ochronne, inne środki ochrony i odpowiednia odzież (koszula z długim rękawem, spodnie i obuwie ochronne).
3. Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze wentylowane i nie jest narażone na działanie ciepła, prądu lub otwartego ognia. Palenie jest zabronione! Natychmiast wyczyść wycieki i miej pod ręką gaśnicę klasy B lub C. Zapoznaj się z odpowiednimi instrukcjami napraw, aby uzyskać informacje o wymaganych specjalnych narzędziach.
4. Nie nadaje się do stosowania w zastosowaniach morskich i lotniczych.

Model	HP128	HP121	HP156
Wejście	Prąd stały 12 V		
Prąd (maks.)	0,8 A		

INSTRUKCJE

Krok instalacji pompy paliwa wysokociśnieniowego 1. Wykryj

pierścień uszczelniający pompy wysokociśnieniowej i użyj czystego oleju silnikowego, lekko zwilżając wkładkę popychacza rolkowego w pompie próżniowej. Zwróć uwagę na wyrównanie wgłębienia popychacza rolkowego z rowkiem na pompie próżniowej.

2. Obróć wał korbowy, aż popychacz rolkowy znajdzie się w najniższym punkcie. Włóż pompę wysokociśnieniową do pompy próżniowej.

3. Dokręć śrubę mocującą ręcznie i dokręć śrubę mocującą z określonym momentem obrotowym 20 Nm. Ponownie włóż przewód paliwowy i zamocuj go za pomocą zacisków sprężynowych. Podłącz regulator ciśnienia paliwa. 4. Użyj oleju silnikowego, aby nasączyć

głowicę kulową przewodu wysokociśnieniowego i zamontuj przewód wysokociśnieniowy.

Dokręć nakrętkę zabezpieczającą rozdzielacza paliwa wskazaną strzałką na rysunku za pomocą klucza. 5. Zamocuj złącze przewodu wysokociśnieniowego za pomocą

klucza i dokręć nakrętkę złącza roboczego przewodu wysokociśnieniowego innym kluczem.

6. Zamontuj zaciski rurowe wysokiego ciśnienia i dokręć je momentem obrotowym 5 Nm (w przypadku modeli bez zacisków rurowych wysokiego ciśnienia ten krok można pominąć).

7. Po zakończeniu montażu uruchom silnik, aby sprawdzić, czy na każdym interfejsie występuje wyciek oleju.


Krok 1





Krok 2




Krok 3




Krok 4




Krok 5








Krok 6



Krok 7



	
Nie uderzaj w wtyczkę, nie chwytaj i nie rozciągaj części sprężynowej, ponieważ spowoduje to nieodwracalne uszkodzenia	Nie otwierać zaworu elektromagnetycznego, nie włączać prądu stałego
	
Nie otwierać zaworu elektromagnetycznego, nie włączać prądu stałego	Po zamontowaniu należy wymienić złącze miedziane i usunięto dwa razy




union nut High pressure pipe connector

Przed usunięciem oleju wysokociśnieniowego należy uwolnić ciśnienie paliwa z układu wysokiego ciśnienia.
pompa

Moment dokręcania śrub zaciskowych przewodu wysokociśnieniowego wynosi 5 Nm


Electrical connector



fuel hose

hump

groove



Stick tappet

vacuum pump

Dokręcić śruby momentem 20 N.m. Podczas montażu popychaczy rolkowych

upewnij się, że żadne zanieczyszczenia nie dostaną się do środka pompy próżniowej

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

ELEKTRISCHE HOGE DRUK

INSTRUCTIES VOOR BRANDSTOFFPOMPEN

MODEL: HP128, HP121, HP156

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ELEKTRISCH HOOG
DRUK BRANDSTOFFPOMPEN



HP128



HP121



HP156

(De afbeelding is alleen ter referentie, kijk naar het daadwerkelijke object)

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Symbool	Beschrijving
	Waarschuwing: om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Dit product heeft beschermingsklasse III.
	Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

1. Reparatieprocedures, gereedschappen en onderdelen voor het onderhouden van motorvoertuigen, en de ervaring van de persoon die het werk uitvoert, maken het onmogelijk om alle manieren en omstandigheden te beschrijven waaronder motorvoertuigen worden of kunnen worden onderhouden, of om waarschuwende verklaringen te geven met betrekking tot de gevaren die zich kunnen voordoen.
2. Standaard en geaccepteerde veiligheidsmaatregelen en -uitrusting moeten worden gebruikt bij het hanteren van giftige of ontvlambare materialen. Veiligheidsbrillen, andere bescherming en geschikte kleding (shirt met lange mouwen, broek en veiligheidsschoenen) zijn vereist.
3. Zorg ervoor dat uw werkruimte goed geventileerd is en niet wordt blootgesteld aan hitte, elektriciteit of open vuur. Niet roken! Ruim gemorste vloeistoffen onmiddellijk op en zorg dat een brandblusser van klasse B of C binnen handbereik is. Raadpleeg de juiste reparatiehandleidingen voor eventueel vereist speciaal gereedschap.
4. Niet geschikt voor gebruik in de scheepvaart of in vliegtuigen.

Model	HP128	HP121	HP156
Invoer	DC12V		
Stroom (Max)	0,8A		

INSTRUCTIES

Installatiestap van hogedrukbrandstofpomp 1.

Detecteer de O-ring van de hogedrukpomp en gebruik schone motorolie om de rolstoter lichtjes nat te maken in de vacuümpomp. Let op dat de uitsparing van de rolstoter uitgelijnd is met de groef op de vacuümpomp.

2. Draai de krukas totdat de rolstoter op het laagste punt staat. Plaats de hogedrukpomp in de vacuümpomp.

3. Draai de bevestigingsbout met de hand kruislings vast en draai de bevestigingsbout kruislings vast met het voorgeschreven koppel van 20 Nm. Plaats de brandstofslang opnieuw en zet deze vast met veerklemmen. Sluit de brandstofdrukregelaar aan. 4.

Gebruik motorolie om de kogelkop van de hogedrukslang te infiltreren en monteer de hogedrukslang. Draai de borgmoer van de brandstofverdeler, aangegeven door de pijl in de tekening, vast met een sleutel. 5. Bevestig de hogedrukleidingaansluiting met een sleutel en draai de moer van de live joint van de hogedrukbuisklem vast met een andere sleutel.

6. Installeer de hogedrukbuisklemmen en gebruik een koppel van 5 N.m om de klemmen vast te draaien. (U kunt deze stap overslaan bij modellen zonder hogedrukbuisklemmen.)

7. Start de motor na de installatie om te controleren of er oliekkage is bij elke interface.



Stap 1





Stap 2




Stap 3




Stap 4




Stap 5








Stap 6



Stap 7



	
Sla niet op de stekker, pak het veergedeelte niet vast en rek het niet uit, want dat kan onherstelbare schade veroorzaken.	Open het magneetventiel niet, schakel de gelijkstroom niet in
	
Open het magneetventiel niet, schakel de gelijkstroom niet in	Plaats de koperen connector terug nadat deze is geïnstalleerd en twee keer verwijderd




union nut High pressure pipe connector

Laat de brandstofdruk van het hogedruksysteem los voordat u de hogedrukolie verwijder
pomp

Het aanhaalmoment voor het monteren van
de klembouten voor de hogedrukleiding bedraagt
5 N.m


Electrical connector



fuel hose

hump

groove



Stick tappet

vacuum pump

Draai de bouten vast met een koppel van 20 Nm

Bij het monteren van rolstoters,
zorg ervoor dat er geen vuil in de
vacuümpomp

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

ELEKTRISK HÖGTRYCK

BRÄNSLEPUMPAR INSTRUKTIONER

MODELL: HP128, HP121, HP156

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ELEKTRISK HÖG
TRYCKBRÄNSLEPUMPAR



HP128



HP121



HP156

(Bilden är endast för referens, se det faktiska objektet)

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**

garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Symbol	Symbol Beskrivning
	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.
	Denna produkt är av skyddsklass III.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

SÄKERHETSINFORMATION

1. Reparationsprocedurer, verktyg och delar för att serva motorfordon, och erfarenheten hos den person som utför arbetet gör det omöjligt att beskriva alla sätt eller förhållanden under vilka motorfordon servas eller kan servas, eller att ge varningsmeddelanden om faror som kan bli resultatet.
2. Standard och accepterad säkerhetsåtgärd och utrustning bör användas vid hantering av giftiga eller brandfarliga material. Skyddsglasögon, annat skydd och lämpliga kläder (långärmad skjorta, byxor och skyddsskor) krävs.
3. Se till att ditt arbetsområde är väl ventilerat och inte utsätts för värme, elektricitet eller öppen låga. Ingen rökning! Rensa upp spill omedelbart och ha en brandsläckare av klass B eller C lättillgänglig. Se lämpliga reparationsmanualer för alla nödvändiga specialverktyg.
4. Ej för användning i marina eller flygplansapplikationer.

Modell	HP128	HP121	HP156
Input	DC12V		
Aktuell (max)	0,8A		

INSTRUKTIONER

Installationssteg för högtrycksbränslepump 1.

Upptäck högtryckspumpens O-ring och använd ren motorolja som lätt väter in i vakuumpumpen. Var uppmärksam på att rikta in urtaget på rulllyften med spåret på vakuumpumpen.

2. Vrid vevaxeln tills rullventilen är på sin lägsta punkt. Sätt in högtryckspumpen i vakuumpumpen.

3. Korsdrag åt fästbulten för hand och korsdrag åt fästbulten med det specificerade vridmomentet på 20N.m. Sätt i bränsleslangen igen och fixera den med fjäderklämmor Anslut bränsletrycksregulatorn 4. Använd motorolja för att infiltrera

kulhuvudet på högtrycksslangen och installera högtrycksslangen Dra åt låsmuttern på bränslefördelaren som indikeras av pilen i ritning med en skiftnyckel 5. Fäst högtrycksrörsanslutningen med en skiftnyckel och dra åt högtrycksrörets spänningsförande mutter med en annan skiftnyckel.

6. Installera högtrycksrörklämmor och använd 5N.m vridmoment för att dra åt klämmorna (Du kan hoppa över detta steg för modeller utan högtrycksrörsklämmor).

7. Starta motorn efter installationen för att observera om det finns oljeläckage på varje gränssnitt.



Steg 1




Steg 2




Steg 3




Steg 4




Steg 5








Steg 6



Steg 7



	
Slå inte i kontakten, ta inte tag i eller sträck ut fjäderdelen, vilket kommer att orsaka irreparabel skada	Öppna inte magnetventilen, slå inte på likströmmen
	
Öppna inte magnetventilen, slå inte på likströmmen	Byt ut kopparkontakten efter att den har installerats och borttagen två gånger




union nut High pressure pipe connector

Släpp bränsletrycket i högtryckssystemet innan du tar bort högtrycksoljan

Vridmomentet för att installera klämbultarna för högtrycksröret är 5N.m

pump


Electrical connector



fuel hose

hump

groove



Stick tappet

vacuum pump

Dra åt bultarna med ett vridmoment på 20N.m. När du installerar rullyftar,

se till att inget skräp kommer in i vakuumpump

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support