

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

ANEMOMETER

INSTRUCTION SHEET

MODEL: EM2220A

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ANEMOMETER

MODEL: EM2220A



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices


INTRODUCTION

This meter is a portable anemometer that can be used to measure instantaneous, maximum, minimum, and average values of wind velocity, air flow, and temperature (wind temperature and wind chill temperature).

FEATURES

- Measurements of instantaneous, maximum, minimum, and average values of wind velocity, air flow, and temperature(wind temperature and wind chill temperature) .
- Five kinds of wind velocity measurement units to select from.
- Two kinds of air flow measurement units to select from.
- Two kinds of temperature measurement units to select from.
- Area setting for air flow, with two unit options.
- Wind force indication.
- Wind chill temperature calculation.
- Data hold.
- Auto power off.
- Overrange indication.
- Low battery indication.

STRUCTURE



1. Vane

Used to sense air flow.

2. Display

3. " " Button

Used to enter/exit Data Hold mode or move the decimal point when setting the area.

4. " " Button

Used to select measurement mode or change the number or unit when setting the area.

5. " " Button

Used to select a desired measurement unit or move the flashing digit when setting the area.

6. " " Button

Used to turn on/off the meter or enable/disable the automatic power-off feature.


7. Temperature Sensor

Used to measure temperature.

8. American standard nut, 1/4-20 UNC

9. Carrying Strap

UNDERSTANDING THE DISPLAY



Explanations:

1. **$\times 100$** —The current air flow is ≥ 100000 . (When it is ≥ 10000 , " **$\times 10$** " will be displayed).
2. **AVG**— The meter is in AVG recording mode, and the average wind velocity/air flow reading and the average temperature reading of all readings taken since entering this mode are being displayed.
3. **MIN**— The meter is in MIN recording mode, and the minimum wind velocity/air flow reading and the minimum temperature reading of all readings taken since entering this mode are being displayed.
4. **MAX**— The meter is in MAX recording mode, and the maximum wind velocity/air flow reading and the maximum temperature reading of all readings taken since entering this mode are being displayed.
5. —The automatic power-off feature is enabled.
6. —Low battery indicator



7. —Beaufort scale
8. **H**—The meter is in Data Hold mode, and the readings on the display are locked.
9. —Wind chill temperature is displayed.

10. Units

Unit	Meaning
m/s	meters per second
km/h	kilometers per hour
mph	miles per hour
knots	nautical miles per hour
ft/min	feet per minute

°C	celsius degree
°F	fahrenheit degree
cfm	cubic feet per minute
cmm	cubic meters per minute
m ²	square meter
ft ²	square feet

OPERATION INSTRUCTION

1. Turning on the Meter.

Install three new batteries (1.5V, AAA or equivalent) into the battery compartment, the display will show all segments briefly. Press the "  " button to turn on the meter and enter the measurement mode. The backlight will remain on after the meter is turned on.

2. Enabling and Disabling the Automatic Power-Off Feature.

When the meter is on, you can hold down the "  " button for about 2 secs to enable or disable the automatic power-off feature. When the automatic power-off feature is enabled, "  " is displayed as an indicator.

3. Selecting a Desired Unit.

Press the "  " button once to enter the unit setting mode, you can repeatedly press the "  " button to scroll through the " m/s ", " km/h ", " mph ", " knots ", " ft/min ", " cmm ", " cfm ", " °C ", " °F ", "  " and "  " units. When the desired unit appears, release the button. About 2 secs later, the meter saves the unit automatically and exits the unit setting mode. (The setting is not saved after power loss.)

4. Measuring Wind Velocity, Air Flow and Temperature.

Hold and position the meter so that the air flow passes through the vanes from the rear of the meter. For more accurate test results, try to keep the axis of the vanes within 20° of the wind direction. Wait about 4 secs, then read the readings on the display.

5. Locking/Unlocking the Readings.

In measurement mode, briefly press the "  " button to enter the Data Hold

mode. The present readings are locked and the symbol "  " appears on the display as an indicator.

To exit the Data Hold mode, briefly press this "  " button again. The readings are unlocked and the symbol "  " disappears.

6. How to Use MAX Recording Mode, MIN Recording Mode and AVG Recording Mode.

In instantaneous wind velocity/air flow/temperature measurement mode, press the "  " button once. The meter enters the MAX recording mode and the display shows the symbol " **MAX** " as an indicator. In this mode, the display always shows the maximum readings of all readings taken since entering this mode. Whenever the meter detects a new value which is higher than the presently displayed reading, the meter replaces the presently displayed reading with this new value.

Press the "  " button a second time. The meter enters the MIN recording mode and shows the symbol " **MIN** " on the display as an indicator. In this mode, the display always shows the minimum readings of all readings taken since entering this mode. Whenever the meter detects a new value which is lower than the presently displayed reading, the meter replaces the presently displayed reading with this new value.

Press the "  " button a third time. The meter enters the AVG recording mode and shows the symbol " **AVG** " on the display as an indicator. In this mode, the display always shows the average readings of all readings taken since entering this mode.

To exit the AVG recording mode and erase all recorded readings, press the "  " button once more; the meter will return to the instantaneous wind velocity/air flow/ temperature measurement mode.

Note:

In MAX recording mode, MIN recording mode, or AVG recording mode, if you press the "  " button to lock the readings, the meter will stop measuring and detecting new readings until you unlock the readings on the display.

7. How to Switch Display Between Wind Velocity, Air Flow, Wind Temperature and Wind Chill Temperature.

Press the "  " button to select the corresponding unit to switch display between wind velocity, air flow, wind temperature and wind chill temperature.

8. Setting the Area for Air Flow Measurements.

When the meter is off, simultaneously press and hold the " " and " " buttons to turn on the meter and display the area setting interface(with a default value of 1.000).

You can press the " " button to move flashing digit or unit; press the " " button to adjust the value of selected digit or change the unit; and press the " " button to move the decimal point.

After you finish setting the area, press the " " button to turn off the meter and exit the setting mode. When the meter is turned on, it can be used to measure air flow.(Settings are not saved after power loss.)

9. Instruction for Wind Chill Temperature.

After selecting the unit for wind chill temperature, the symbol " " will be displayed. When the wind velocity is $> 1.34\text{m/s}$, and the wind temperature is $\leq 10^{\circ}\text{C}$, the wind chill temperature is calculated ; when the wind velocity is $\leq 1.34\text{m/s}$, and the wind temperature is $\leq 10^{\circ}\text{C}$, the wind chill temperature is equal to the wind temperature; when the wind temperature is $> 10^{\circ}\text{C}$, the display shows "Hi".

10. Instruction for Air Flow.

When the air flow exceeds 9999, the display will show the first four digits of the air flow value. The multiplier "***10**" will be displayed when the air flow is ≥ 10000 ; and when it is ≥ 100000 , the multiplier "***100**" will be shown.

Note: The area should be set before measuring air flow.

11. Turning off the Meter

If you have not pressed any button for about 5 minutes, the meter will turn off automatically if the automatic power-off feature is enabled.At any time, you can manually turn off the meter by briefly pressing the " " button.

SPECIFICATIONS

Wind Velocity	Range	Resolution	Accuracy
m/s	0.8 ~ 31.0	0.1	±(5% + 0.5m/s)
km/h	2.86 ~ 111.6	0.22	±(5% + 1.80km/h)
ft/min	153.4 ~ 6102	11.8	±(5% + 98.4ft/min)
mph	1.82 ~ 69.35	0.14	±(5% + 1.12mph)
knots	1.56 ~ 60.26	0.12	±(5% + 0.97knots)

Wind Temperature	Range	Resolution	Accuracy
°C	-10°C~45°C	0.1°C	±2°C
°F	14°F~113°F	0.2°F	±3.6°F

Air Flow	Range	Resolution
cfm	0 ~ 999900	0.001 ~ 100
cmm	0 ~ 999900	0.001 ~ 100

Beaufort Scale	Range	Resolution
Scale	1 ~ 12	1

Area	Range	Resolution
m ²	0.001 ~ 9999	0.001 ~ 1
ft ²	0.001 ~ 9999	0.001 ~ 1

Wind Chill Temperature	Range	Resolution	Condition
°C	-25.7°C~10°C	0.1°C	Ambient temperature: -10°C~10°C Wind velocity: 1.34m/s~31m/s
°F	-14.2°F~50°F	0.2°F	Ambient temperature: 14°F~50°F Wind velocity: 1.34m/s~31m/s

1. Overrange Indication:

- When the measured wind velocity exceeds 31m/s (111.6km/h, 6102ft/min, 69.35mph, or 60.26knots), the display shows " OL " .
- When the wind temperature is below -10°C(14°F), the display shows "Lo"; when it is above 45°C(113°F), the display shows "Hi".
- When the air flow exceeds the display range(9999 × 100), the display shows "OL".
- When the wind chill temperature is below -25.7°C(-14.2°F), the display shows "Lo"; when it is above 10°C(50°F), the display shows "Hi".

2. Auto Power Off:

The meter will turn off automatically if there is no button press for about 5 minutes.

3. Low Battery Indicator: " " shown on the display.

4. IP Degree: IP40 (excluding the vane unit)

5. Battery: 1.5V battery, AAA or equivalent, 3 pieces

6. Operating Environment: Temperature: 0°C ~ 40°C Relative Humidity: < 80%

7. Storage Environment: Temperature: -20°C ~ 60°C Relative Humidity: < 90%

8. Dimensions: 163mm x 54mm x 32mm

9. Weight: About 121g (including batteries)

BATTERY REPLACEMENT

- When the display shows "  ", the batteries are low and must be replaced immediately.
- Before battery replacement, make sure that the meter has been turned off. To replace the batteries, remove the battery cover on the back of the meter. Then replace the old batteries with new ones of the same type, make sure that the polarity connections are correct. Reinstall the battery cover.

CLEANING

Periodically wipe the case with a damp cloth and a little mild detergent. Do not use abrasives or solvents.

NOTE

1. This Instruction Sheet is subject to change without notice.
2. Our company will not take the other responsibilities for any loss.
3. The contents of this Instruction Sheet can not be used as the reason to use the meter for any special application.

LIST OF ACCESSORIES

1. Operating instructions * 1
2. Product lanyard * 1
3. Storage bags * 1
4. Carbon batteries(AAA) * 3

DISPOSAL OF THIS ARTICLE

Dear Customer,

If you at some point intend to dispose of this article, then please keep in mind that many of its components consist of valuable materials, which can be recycled.

Please do not discharge it in the garbage bin, but check with your local council for recycling facilities in your area.



Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

ANÉMOMÈTRE

FEUILLE D'INSTRUCTION

MODÈLE : EM2220A

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

MODÈLE : EM2220A



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Support technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

	Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'opération est sous réserve des deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas provoquer interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle sur roulettes barrée indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans le Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqué de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doit être apporté à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques

INTRODUCTION

Ce compteur est un anémomètre portable qui peut être utilisé pour mesurer les valeurs instantanées, maximales, minimales et moyennes de la vitesse du vent, du débit d'air et de la température (température du vent et température de refroidissement éolien).

CARACTÉRISTIQUES

Mesures des valeurs instantanées, maximales, minimales et moyennes de la vitesse du vent, du débit d'air et de la température (température du vent et température de refroidissement éolien). Cinq types d'unités de mesure de la vitesse du vent parmi lesquelles choisir.

Deux types d'unités de mesure du débit d'air parmi lesquelles choisir.

Deux types d'unités de mesure de température parmi lesquelles choisir. Réglage de la zone pour le débit d'air, avec deux options d'unité. Indication de la force du vent.

Calcul de la température de refroidissement éolien.


Conservation des données.

Mise hors tension

automatique. Indication de

dépassement de limite. Indication de batterie faible.

STRUCTURE



1. Palette

Utilisé pour détecter le flux d'air.

2. Affichage

3. " " Bouton

Utilisé pour entrer/sortir du mode Data Hold ou déplacer le point décimal lors du réglage de la

zone. 4. " " Bouton

Utilisé pour sélectionner le mode de mesure ou modifier le nombre ou l'unité lors du réglage de la

zone. 5. " " Bouton

Utilisé pour sélectionner une unité de mesure souhaitée ou déplacer le chiffre clignotant lors du

réglage de la zone. 6. "

" Bouton

Utilisé pour allumer/éteindre le compteur ou activer/désactiver la fonction de mise hors tension automatique.


7. Capteur de température

Utilisé pour mesurer la température.

8. Écrou standard américain, 1/4-20 UNC 9. Sangle

de transport

COMPRENDRE L'AFFICHAGE



Explications :

- x100**—The current air flow is ≥ 100000 . (When it is ≥ 10000 , " **x10**" will be displayed).
- AVG**— The meter is in AVG recording mode, and the average wind velocity/air flow reading and the average temperature reading of all readings taken since entering this mode are being displayed.
- MIN**— The meter is in MIN recording mode, and the minimum wind velocity/air flow reading and the minimum temperature reading of all readings taken since entering this mode are being displayed.
- MAX**— The meter is in MAX recording mode, and the maximum wind velocity/air flow reading and the maximum temperature reading of all readings taken since entering this mode are being displayed.
- The automatic power-off feature is enabled.
- Low battery indicator

- Beaufort scale
- The meter is in Data Hold mode, and the readings on the display are locked.
- Wind chill temperature is displayed.

10. Units

Unité	Signification
MS	mètres par seconde
km/h	kilomètres par heure mph
milles par heure	nœuds milles
marins par heure	pieds/min
minute	pieds par

°C	degré Celsius
°F	degré Fahrenheit
pcm	pieds cubes par minute
cmm	mètres cubes par minute
m ²	mètre carré
pi ²	pieds carrés

INSTRUCTION D'OPÉRATION

1. Allumer le compteur.

Installez trois nouvelles piles (1,5 V, AAA ou équivalent) dans la batterie compartiment, l'écran affichera brièvement tous les segments. Appuyez sur la touche "  " bouton pour allumer le compteur et entrer dans le mode de mesure. Le rétroéclairage restera allumé après la mise sous tension du compteur.

2. Activation et désactivation de la fonction de mise hors tension automatique.

Lorsque le compteur est allumé, vous pouvez maintenir enfoncée la touche "  " bouton pendant environ 2 secondes pour activer ou désactiver la fonction de mise hors tension automatique. Lorsque l'automatique la fonction de mise hors tension est activée, "  " s'affiche comme indicateur.

3. Sélection d'une unité souhaitée.

Appuyez sur le "  " une fois pour entrer dans le mode de réglage de l'unité, vous pouvez appuyez plusieurs fois sur la touche "  " pour faire défiler les paramètres " m/s ", " km/h ", " mph ", " noeuds ", " ft/min ", " cmm ", " cfm ", " °C ", " °F ", "  "°C" et "  "Unités ", "°F". Lorsque l'unité souhaitée apparaît, relâchez le bouton. Environ 2 secondes plus tard, le compteur enregistre automatiquement l'unité et quitte le mode de réglage de l'unité. (Le réglage n'est pas enregistré après une coupure de courant.)

4. Mesurer la vitesse du vent, le débit d'air et la température.

Tenir et positionner le compteur de manière à ce que le flux d'air passe à travers les ailettes de l'arrière du compteur. Pour des résultats de test plus précis, essayez de conserver le axe des aubes à moins de 20° de la direction du vent. Attendez environ 4 secondes, puis lire les lectures sur l'écran.

5. Verrouillage/déverrouillage des lectures.

En mode mesure, appuyez brièvement sur la touche "  " pour entrer dans la conservation des données

mode. Les lectures actuelles sont verrouillées et le symbole "H" apparaît sur le indicateur.

Pour quitter le mode Data Hold, appuyez à nouveau brièvement sur le bouton "H". Les lectures sont déverrouillées et le symbole "H" disparaît.

6. Comment utiliser le mode d'enregistrement MAX, le mode d'enregistrement MIN et l'enregistrement AVG Mode.

En mode de mesure instantanée de la vitesse du vent/débit d'air/température, appuyez sur le bouton "MODE" une fois sur le bouton « ». L'appareil passe en mode d'enregistrement MAX et le L'écran affiche le symbole "MAX" comme indicateur. Dans ce mode, l'écran affiche toujours affiche les lectures maximales de toutes les lectures prises depuis l'entrée dans ce mode. Chaque fois que le compteur détecte une nouvelle valeur supérieure à la valeur actuelle lecture affichée, le compteur remplace la lecture actuellement affichée par celle-ci. nouvelle valeur.

Appuie sur le "MODE" une seconde fois. Le compteur entre dans l'enregistrement MIN. mode et affiche le symbole "MIN" sur l'écran comme indicateur. Dans ce mode, toujours les lectures minimales de toutes les lectures prises depuis entrer dans ce mode. Chaque fois que le compteur détecte une nouvelle valeur inférieure à la lecture actuellement affichée, le compteur remplace la lecture actuellement affichée lecture avec cette nouvelle valeur.

Appuie sur le "MODE" une troisième fois. Le lecteur passe en mode d'enregistrement AVG. et affiche le symbole "AVG" sur l'écran comme indicateur. Dans ce mode, le l'écran affiche toujours les lectures moyennes de toutes les lectures prises depuis l'entrée ce mode.

Pour quitter le mode d'enregistrement AVG et effacer toutes les lectures enregistrées, appuyez sur la touche "MODE" une fois de plus ; le compteur reviendra à la vitesse instantanée du vent/de l'air mode de mesure de débit/température.

Note:

En mode d'enregistrement MAX, en mode d'enregistrement MIN ou en mode d'enregistrement AVG, si vous appuyez sur la "H" pour verrouiller les lectures, le compteur cessera de mesurer et touche "détection de nouvelles lectures jusqu'à ce que vous déverrouilliez les lectures sur l'écran.

7. Comment basculer l'affichage entre la vitesse du vent, le débit d'air, la température du vent et

Température de refroidissement éolien.

Appuyez sur le bouton "UNIT" « » pour sélectionner l'unité correspondante pour changer d'affichage entre la vitesse du vent, le débit d'air, la température du vent et la température de refroidissement éolien.

8. Définition de la zone pour les mesures du débit d'air.

Lorsque le compteur est éteint, appuyez simultanément sur les boutons " et "



" et "



maintenez-les enfoncés pour allumer le compteur et afficher l'interface de réglage de la zone (avec un paramètre par défaut).
valeur de 1.000).

UNIT

Vous pouvez appuyer sur le bouton « » pour déplacer le chiffre ou l'unité clignotant ; appuie sur le



bouton pour ajuster la valeur du chiffre sélectionné ou changer l'unité ; et appuyez sur le bouton " pour "



déplacer le point décimal.

Après avoir fini de régler la zone, appuyez sur " pour  " pour éteindre le compteur et quitter le mode de réglage. Lorsque le compteur est allumé, il peut être utilisé pour mesurer l'air.

débit. (Les paramètres ne sont pas enregistrés après une coupure de courant.)

9. Instruction concernant la température de refroidissement éolien.

Après avoir sélectionné l'unité de température de refroidissement éolien, le symbole  " sera

" s'affiche. Lorsque la vitesse du vent est $>1,34$ m/s et que la température du vent est $\leq$

10°C , la température de refroidissement éolien est calculée ; lorsque la vitesse du vent est $\leq$

$1,34$ m/s, et la température du vent est $\leq 10^{\circ}\text{C}$, la température de refroidissement éolien est égale

à la température du vent ; lorsque la température du vent est $>10^{\circ}\text{C}$, l'écran affiche

"Salut".

10. Instructions pour la circulation de l'air.

Lorsque le débit d'air dépasse 9999, l'écran affichera les quatre premiers chiffres du

valeur du débit d'air. Le multiplicateur " **$\times 10$** " s'affichera lorsque le débit d'air est $\geq 10\,000$;

et quand il est $\geq 100\,000$, le multiplicateur " **$\times 100$** " sera affiché.

Remarque : La zone doit être définie avant de mesurer le débit d'air.

11. Éteindre le compteur

Si vous n'avez appuyé sur aucun bouton pendant environ 5 minutes, le compteur s'éteindra automatiquement si la fonction de mise hors tension automatique est activée. À tout moment, vous pouvez

éteignez manuellement le compteur en appuyant brièvement sur le bouton  « ».

CARACTÉRISTIQUES

Wind Velocity	Range	Resolution	Accuracy
m/s	0.8 ~ 31.0	0.1	±(5% + 0.5m/s)
km/h	2.86 ~ 111.6	0.22	±(5% + 1.80km/h)
ft/min	153.4 ~ 6102	11.8	±(5% + 98.4ft/min)
mph	1.82 ~ 69.35	0.14	±(5% + 1.12mph)
knots	1.56 ~ 60.26	0.12	±(5% + 0.97knots)

Wind Temperature	Range	Resolution	Accuracy
°C	-10°C~45°C	0.1°C	±2°C
°F	14°F~113°F	0.2°F	±3.6°F

Air Flow	Range	Resolution
cfm	0 ~ 999900	0.001 ~ 100
cmm	0 ~ 999900	0.001 ~ 100

Beaufort Scale	Range	Resolution
Scale	1 ~ 12	1

Area	Range	Resolution
m ²	0.001 ~ 9999	0.001 ~ 1
ft ²	0.001 ~ 9999	0.001 ~ 1

Wind Chill Temperature	Range	Resolution	Condition
°C	-25.7°C~10°C	0.1°C	Ambient temperature: -10°C~10°C Wind velocity: 1.34m/s~31m/s
°F	-14.2°F~50°F	0.2°F	Ambient temperature: 14°F~50°F Wind velocity: 1.34m/s~31m/s

1. Indication de dépassement :

Lorsque la vitesse du vent mesurée dépasse 31 m/s (111,6 km/h, 6102 pieds/min, 69,35 mph ou 60,26 nœuds), l'écran affiche « OL »

Lorsque la température du vent est inférieure à -10°C (14°F), l'écran affiche « Lo » ;
lorsqu'elle est supérieure à 45°C(113°F), l'écran affiche "Hi".

Lorsque le débit d'air dépasse la plage d'affichage (9999 × 100), l'écran affiche "OL".

Lorsque la température de refroidissement éolien est inférieure à -25,7 °C (-14,2 °F), l'écran affiche « Lo » ;
lorsqu'elle est supérieure à 10°C(50°F), l'écran affiche "Hi".

2. Mise hors tension automatique :

Le compteur s'éteindra automatiquement si aucun bouton n'est enfoncé pendant environ 5 minutes.

3. Indicateur de batterie faible : "  " s'affiche à l'écran.

4. Degré IP : IP40 (à l'exclusion de l'unité à palettes)

5. Batterie : pile 1,5 V, AAA ou équivalent, 3 pièces

6. Environnement de fonctionnement : Température : 0°C ~ 40°C Humidité relative : < 80 %

7. Environnement de stockage : Température : -20°C ~ 60°C Humidité relative : < 90 %

8. Dimensions : 163 mm x 54 mm x 32 mm

9. Poids : environ 121 g (piles comprises)

REPLACEMENT DE LA BATTERIE

Lorsque l'écran affiche " remplacé  ", les piles sont faibles et doivent être immédiatement.

Avant de remplacer la pile, assurez-vous que le lecteur a été éteint. Pour remplacer les piles, retirez le couvercle des piles à l'arrière du compteur. Remplacez ensuite les anciennes piles par des neuves du même type, assurez-vous que les connexions de polarité sont correctes. Réinstallez le couvercle de la batterie.

NETTOYAGE

Essayez périodiquement le boîtier avec un chiffon humide et un peu de détergent doux. N'utilisez pas d'abrasifs ou de solvants.

NOTE

1. Cette fiche d'instructions est sujette à modification sans préavis.
2. Notre société n'assumera aucune autre responsabilité en cas de perte.
3. Le contenu de cette fiche d'instructions ne peut pas être utilisé comme raison pour utiliser le compteur pour toute application spéciale.

LISTE DES ACCESSOIRES

1. Mode d'emploi 2. Cordon du * 1
produit 3. Sacs de * 1
rangement 4. Piles * 1
au carbone (AAA) * 3

ÉLIMINATION DE CET ARTICLE

Cher client,


Si vous avez l'intention de vous débarrasser de cet article à un moment donné, n'oubliez pas qu'un grand nombre de ses composants sont constitués de matériaux précieux qui peuvent être recyclés.

Veuillez ne pas le jeter à la poubelle, mais vérifiez auprès de votre mairie quelles sont les installations de recyclage dans votre région.



Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETESTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, Californie 91730



SHUNSHUN GmbH

Römeracker 9 Z2021, 76351

Linkenheim-Hochstetten, Allemagne



Groupe Pooledas Ltd

Unité 5 Maison Albert Edward, La

Pavillons Preston, Royaume-Uni

Fabriqué en Chine



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-zertifikat
www.vevor.com/support

WINDMESSER

ANLEITUNGSBLATT

MODELL: EM2220A

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.
„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

MODELL: EM2220A



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte kontaktieren

Sie uns: **Technischer Support und E-Garantiezertifikat**
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Betrieb ist unterliegen den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Schäden verursachen schädlichen Interferenzen ausgesetzt sein, und (2) dieses Gerät muss jegliche Interferenzen akzeptieren empfangene Störungen, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.
 	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer Mülltonne ist durchgestrichen weist darauf hin, dass das Produkt in der Mülltrennung getrennt gesammelt werden muss Europäische Union. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör mit diesem Symbol gekennzeichnet. Produkte, die als solche gekennzeichnet sind, sind möglicherweise nicht gekennzeichnet Entsorgen Sie es mit dem normalen Hausmüll, müssen Sie es aber zu einem Recyclinghof bringen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten

EINFÜHRUNG

Bei diesem Messgerät handelt es sich um ein tragbares Anemometer, mit dem Momentan-, Maximal-, Minimal- und Durchschnittswerte der Windgeschwindigkeit, des Luftstroms und der Temperatur (Windtemperatur und Windchill-Temperatur) gemessen werden können.

MERKMALE

• Messungen von Momentan-, Maximal-, Minimal- und Durchschnittswerten der Windgeschwindigkeit, des Luftstroms und der Temperatur (Windtemperatur und Windchill-Temperatur). • Fünf

Arten von Windgeschwindigkeits-Messeinheiten zur Auswahl. • Zwei Arten von Luftstrom-Messeinheiten zur Auswahl.


• Zwei Arten von Temperaturmesseinheiten zur Auswahl. • Bereichseinstellung für den Luftstrom, mit zwei Geräteoptionen. • Windstärkeanzeige.

• Berechnung der Windchill-Temperatur. • Datenspeicherung.

• Automatische Abschaltung.

• Anzeige einer Bereichsüberschreitung.

• Anzeige bei niedrigem Batteriestand.



1. Flügel

Wird verwendet, um den Luftstrom zu erfassen.

2. Anzeige 3.

"  " Taste

Wird zum Aufrufen/Beenden des Datenhaltemodus oder zum Verschieben des Dezimalpunkts beim

Festlegen des Bereichs

verwendet. 4. "  " Taste

Wird verwendet, um den Messmodus auszuwählen oder die Zahl oder Einheit beim Einstellen des Bereichs zu

ändern. 5. "  " Taste

Wird verwendet, um eine gewünschte Maßeinheit auszuwählen oder die blinkende Ziffer beim

Einstellen des Bereichs zu

verschieben. 6. "  " Taste


Wird verwendet, um das Messgerät ein-/auszuschalten oder die automatische Abschaltfunktion zu aktivieren/deaktivieren.

7. Temperatursensor Zur

Messung der Temperatur.

8. Amerikanische Standardmutter, 1/4-20 UNC 9.

Tragegurt



Erläuterungen:

1. **x100**—The current air flow is $\times 100000$. (When it is $\times 10000$, "**x10**" will be displayed).
2. **AVG**— The meter is in AVG recording mode, and the average wind velocity/air flow reading and the average temperature reading of all readings taken since entering this mode are being displayed.
3. **MIN**— The meter is in MIN recording mode, and the minimum wind velocity/air flow reading and the minimum temperature reading of all readings taken since entering this mode are being displayed.
4. **MAX**— The meter is in MAX recording mode, and the maximum wind velocity/air flow reading and the maximum temperature reading of all readings taken since entering this mode are being displayed.
5. —The automatic power-off feature is enabled.
6. —Low battery indicator

7. —Beaufort scale
8. —The meter is in Data Hold mode, and the readings on the display are locked.
9. —Wind chill temperature is displayed.

10. Units

Einheit	Bedeutung:
MS	Meter pro Sekunde, Kilometer
km/h	pro Stunde, Meilen pro Stunde,
Meilen pro Stunde, Knoten, Seemeilen	
pro Stunde, Fuß/Minute, Fuß pro Minute	

°C	Grad Celsius
°F	Grad Fahrenheit
cfm	Kubikfuß pro Minute
cmm	Kubikmeter pro Minute
m ²	Quadratmeter
Fuß ²	Quadratfuß

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Einschalten des Messgeräts.

Legen Sie drei neue Batterien (1,5 V, AAA oder gleichwertig) in die Batterie ein

Das Display zeigt kurz alle Segmente an. Drücken Sie die Taste „



" Taste

um das Messgerät einzuschalten und in den Messmodus zu gelangen. Die Hintergrundbeleuchtung bleibt erhalten eingeschaltet, nachdem das Messgerät eingeschaltet wurde.

2. Aktivieren und Deaktivieren der automatischen Abschaltfunktion.

Wenn das Messgerät eingeschaltet ist, können Sie die Taste „ gedrückt halten.  "-Taste ca. 2 Sekunden lang gedrückt halten

um die automatische Abschaltfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn die Automatik

Ausschaltfunktion ist aktiviert, „  " wird als Indikator angezeigt.

3. Auswahl einer gewünschten Einheit.

Drücken Sie die Taste „  " einmal drücken, um in den EinheitenEinstellungsmodus zu gelangen

drücken Sie wiederholt die Taste „  "-Taste, um durch die Optionen „m/s“, „km/h“, „mph“ zu blättern.

„Knoten“, „ft/min“, „cmm“, „cfm“ , „°C“, „°F“, „  „°C“ und „  „°F“-Einheiten.

Wenn die gewünschte Einheit erscheint, lassen Sie die Taste los. Ungefähr 2 Sekunden später, das Messgerät speichert die Einheit automatisch und verlässt den EinheitenEinstellungsmodus. (Die Einstellung ist nicht möglich.) nach Stromausfall gespeichert.)

4. Messung von Windgeschwindigkeit, Luftströmung und Temperatur.

Halten Sie das Messgerät und positionieren Sie es so, dass der Luftstrom durch die Flügel strömt von der Rückseite des Messgeräts. Um genauere Testergebnisse zu erhalten, versuchen Sie, das beizubehalten Achse der Flügel innerhalb von 20° zur Windrichtung. Warten Sie dann etwa 4 Sekunden

Lesen Sie die Messwerte auf dem Display ab.

5. Sperren/Entsperren der Messwerte.

Drücken Sie im Messmodus kurz die Taste „



Klicken Sie auf die Schaltfläche „Data Hold“, um den Datenspeicher aufzurufen

Modus. Die aktuellen Messwerte werden gesperrt und das Symbol „H“ erscheint auf der Indikator angezeigt.

Um den Data-Hold-Modus zu verlassen, drücken Sie die Taste „H“ erneut kurz. Die Lesungen werden entsperrt und das Symbol „“ verschwindet.

6. So verwenden Sie den MAX-Aufnahmemodus, den MIN-Aufnahmemodus und die AVG-Aufnahme Modus.

Drücken Sie im Modus zur Messung der momentanen Windgeschwindigkeit/des Luftstroms/der Temperatur einmal die Taste „MODE“. Das Messgerät wechselt in den MAX-Aufzeichnungsmodus und die

Das Display zeigt als Anzeige das Symbol „MAX“. In diesem Modus leuchtet das Display immer zeigt die maximalen Messwerte aller Messwerte seit dem Aufrufen dieses Modus an.

Immer wenn das Messgerät einen neuen Wert erkennt, der höher als der aktuelle ist

Wird der angezeigte Messwert angezeigt, ersetzt das Messgerät den aktuell angezeigten Messwert durch diesen neuer Wert.

Drücken Sie die Taste „MODE“ ein zweites Mal drücken. Das Messgerät geht in die MIN-Aufzeichnung über

Modus und zeigt das Symbol „MIN“ an. Das als Anzeige auf dem Display angezeigt. In diesem Modus Display zeigt immer die Mindestwerte aller seitdem gemessenen Messwerte an

in diesen Modus gelangen. Immer wenn das Messgerät einen neuen Wert erkennt, der niedriger ist als

Der aktuell angezeigte Messwert wird durch das Messgerät ersetzt

Lesen mit diesem neuen Wert.

Drücken Sie die Taste „MODE“ ein drittes Mal drücken. Das Messgerät wechselt in den AVG-Aufzeichnungsmodus und zeigt als Anzeige das Symbol „AVG“ an. In diesem Modus wird die

Das Display zeigt immer die Durchschnittswerte aller Messwerte seit der Eingabe an diesen Modus.

Um den AVG-Aufzeichnungsmodus zu verlassen und alle aufgezeichneten Messwerte zu löschen, drücken Sie die Taste „MODE“ erneut drücken; das Messgerät kehrt zur momentanen Windgeschwindigkeit/Luft zurück

Durchfluss-/Temperaturmessmodus.

Notiz:

Im MAX-Aufnahmemodus, MIN-Aufnahmemodus oder AVG-Aufnahmemodus, wenn Sie

Drücken Sie die Taste „H“, Taste zum Sperren der Messwerte, das Messgerät stoppt die Messung und die Taste „H“ um neue Messwerte zu erkennen, bis Sie die Messwerte auf dem Display entsperrten.

7. So wechseln Sie die Anzeige zwischen Windgeschwindigkeit, Luftstrom, Windtemperatur und Windchill-Temperatur.

Drücken Sie die Taste „UNIT“, um die entsprechende Einheit auszuwählen und die Anzeige zu wechseln zwischen Windgeschwindigkeit, Luftströmung, Windtemperatur und Windchill-Temperatur.

8. Festlegen des Bereichs für Luftstrommessungen.

Wenn das Messgerät ausgeschaltet ist, halten Sie gleichzeitig die Tasten „“ und „“ um das Messgerät einzuschalten und die Oberfläche zur Bereichseinstellung anzuzeigen (mit einer Standardeinstellung). Wert von 1.000).

Sie können die Taste „“ drücken, um die blinkende Ziffer oder Einheit zu verschieben. Drücken Sie den Knopf „“ um den Wert der ausgewählten Ziffer anzupassen oder die Einheit zu ändern; und drücken Sie die Taste „“, um den Dezimalpunkt zu verschieben.

Nachdem Sie mit der Einstellung des Bereichs fertig sind, drücken Sie „“-Taste zum Ausschalten des Messgeräts und die Taste „“, um den Einstellungsmodus zu verlassen. Wenn das Messgerät eingeschaltet ist, kann es zur Luftmessung verwendet werden (Einstellungen werden nach einem Stromausfall nicht gespeichert.)

9. Anleitung zur Windchill-Temperatur.

Nach Auswahl der Einheit für die Windchill-Temperatur wird das Symbol  "wird sein

Wenn die Windgeschwindigkeit $>1,34$ m/s und die Windtemperatur $\bar{y}$ beträgt 10°C , die Windchill-Temperatur wird berechnet; wenn die Windgeschwindigkeit $\bar{y}$ ist $1,34$ m/s, und die Windtemperatur beträgt $\bar{y}10^{\circ}\text{C}$, die Windchill-Temperatur ist gleich zur Windtemperatur; Wenn die Windtemperatur $>10^{\circ}\text{C}$ beträgt, zeigt das Display an "Hallo".

10. Anleitung zum Luftstrom.

Wenn der Luftstrom 9999 überschreitet, zeigt das Display die ersten vier Ziffern an Luftstromwert. Der Multiplikator „“ wird angezeigt, wenn der Luftstrom $\bar{y}10000$ beträgt; wenn er $\bar{y}100.000$ ist, der Multiplikator „“ wird gezeigt.

Hinweis: Der Bereich sollte vor der Messung des Luftstroms eingestellt werden.

11. Ausschalten des Messgeräts

Wenn Sie etwa 5 Minuten lang keine Taste gedrückt haben, schaltet sich das Messgerät aus automatisch, wenn die automatische Abschaltfunktion aktiviert ist. Sie können dies jederzeit tun. Schalten Sie das Messgerät manuell aus, indem Sie kurz die Taste „“ drücken.

SPEZIFIKATIONEN

Wind Velocity	Range	Resolution	Accuracy
m/s	0.8 ~ 31.0	0.1	±(5% + 0.5m/s)
km/h	2.86 ~ 111.6	0.22	±(5% + 1.80km/h)
ft/min	153.4 ~ 6102	11.8	±(5% + 98.4ft/min)
mph	1.82 ~ 69.35	0.14	±(5% + 1.12mph)
knots	1.56 ~ 60.26	0.12	±(5% + 0.97knots)

Wind Temperature	Range	Resolution	Accuracy
°C	-10°C~45°C	0.1°C	±2°C
°F	14°F~113°F	0.2°F	±3.6°F

Air Flow	Range	Resolution
cfm	0 ~ 999900	0.001 ~ 100
cmm	0 ~ 999900	0.001 ~ 100

Beaufort Scale	Range	Resolution
Scale	1 ~ 12	1

Area	Range	Resolution
m ²	0.001 ~ 9999	0.001 ~ 1
ft ²	0.001 ~ 9999	0.001 ~ 1

Wind Chill Temperature	Range	Resolution	Condition
°C	-25.7°C~10°C	0.1°C	Ambient temperature: -10°C~10°C Wind velocity: 1.34m/s~31m/s
°F	-14.2°F~50°F	0.2°F	Ambient temperature: 14°F~50°F Wind velocity: 1.34m/s~31m/s

1. Bereichsüberschreitungsanzeige:

- y Wenn die gemessene Windgeschwindigkeit 31 m/s (111,6 km/h) überschreitet, 6102 Fuß/min, 69,35 Meilen pro Stunde oder 60,26 Knoten), zeigt das Display „OL“ an. ·
- y Wenn die Windtemperatur unter -10 °C (14 °F) liegt, zeigt das Display „Lo“ an;
Wenn die Temperatur über 45 °C (113 °F) liegt, zeigt das Display „Hi“ an.
- y Wenn der Luftstrom den Anzeigebereich (9999 × 100) überschreitet, wird auf dem Display angezeigt „OL“.
- y Wenn die Windchill-Temperatur unter -25,7 °C (-14,2 °F) liegt, zeigt das Display „Lo“ an; Wenn die Temperatur über 10 °C (50 °F) liegt, zeigt das Display „Hi“ an.

2. Automatische Abschaltung:

Das Messgerät schaltet sich automatisch aus, wenn etwa 5 Minuten lang keine Taste gedrückt wird
Protokoll.

- 3. Anzeige für niedrigen Batteriestand: „“ wird im Display angezeigt.

4. IP-Schutzart: IP40 (ohne Flügeleinheit)

5. Batterie: 1,5-V-Batterie, AAA oder gleichwertig, 3 Stück

6. Betriebsumgebung: Temperatur: 0 °C ~ 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit: < 80 %

7. Lagerumgebung: Temperatur: -20 °C ~ 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit: < 90 %

8. Abmessungen: 163 mm x 54 mm x 32 mm

9. Gewicht: ca. 121 g (inkl. Batterien)

BATTERIEERSATZ

- y Wenn das Display „“ anzeigt, wird es sofort „“, die Batterien sind schwach und müssen es sein ersetzt.
- y Stellen Sie vor dem Batteriewechsel sicher, dass das Messgerät ausgeschaltet ist. Um die Batterien auszutauschen, entfernen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite des Messgeräts. Ersetzen Sie dann die alten Batterien durch neue des gleichen Typs. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität der Anschlüsse. Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an.

REINIGUNG

Wischen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel ab. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Lösungsmittel.

NOTIZ

1. Dieses Merkblatt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
2. Unser Unternehmen übernimmt keine Haftung für etwaige Verluste.
3. Der Inhalt dieses Merkblattes kann nicht als Grundlage dafür verwendet werden

Verwenden Sie das Messgerät nicht für spezielle Anwendungen.

ZUBEHÖRLISTE

1. Bedienungsanleitung 2. * 1
- Produktband 3. * 1
- Aufbewahrungsbeutel * 1
4. Kohlebatterien (AAA) * 3

ENTSORGUNG DIESES ARTIKELS

Lieber Kunde,

Wenn Sie diesen Artikel irgendwann entsorgen möchten, bedenken Sie bitte, dass viele seiner Bestandteile aus wertvollen Materialien bestehen, die recycelt werden können.

Bitte entsorgen Sie es nicht in der Mülltonne, sondern erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Gemeinde nach Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.



Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH

Römeracker 9 Z2021, 76351

Linkenheim-Hochstetten, Deutschland



Pooledas Group Ltd

Einheit 5 Albert Edward House, The

Pavillons Preston, Vereinigtes Königreich

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezeugertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support

ANEMOMETRO

FOGLIO DELLE ISTRUZIONI

MODELLO: EM2220A

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ANEMOMETRO

MODELLO: EM2220A



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. L'operazione è soggetta alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo potrebbe non causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuto, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo che mostra un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti in Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali potrebbero non esserlo smaltito con i normali rifiuti domestici, ma deve essere portato a punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici

INTRODUZIONE

Questo misuratore è un anemometro portatile che può essere utilizzato per misurare i valori istantanei, massimi, minimi e medi della velocità del vento, del flusso d'aria e della temperatura (temperatura del vento e temperatura del vento gelido).

CARATTERISTICHE

• Misurazioni dei valori istantanei, massimi, minimi e medi della velocità del vento, del flusso d'aria e della temperatura (temperatura del vento e temperatura del vento gelido). • Cinque tipi di unità di misura della velocità del vento


tra cui scegliere. • Due tipi di unità di misurazione del flusso d'aria tra cui scegliere.

• Due tipi di unità di misura della temperatura tra cui scegliere. • Impostazione dell'area per il flusso d'aria, con due opzioni di unità. • Indicazione della forza del vento.

• Calcolo della temperatura del vento gelido. • Conservazione dei dati.

• Spegnimento automatico. • Indicazione di fuori scala. • Indicazione di batteria scarica.

STRUTTURA



1. Paletta

Utilizzato per percepire il flusso d'aria.

2. Visualizza

3. "  "Pulsante

Utilizzato per accedere/uscire dalla modalità Data Hold o spostare il punto decimale durante l'impostazione dell'area. 4. "  " Pulsante

Utilizzato per selezionare la modalità di misurazione o modificare il numero o l'unità durante l'impostazione dell'area. 5. "  " Pulsante

Utilizzato per selezionare l'unità di misura desiderata o spostare la cifra lampeggiante durante l'impostazione dell'area. 6. "

 "Pulsante

Utilizzato per accendere/spegnere lo strumento o abilitare/disabilitare la funzione di spegnimento automatico.


7. Sensore di temperatura

Utilizzato per misurare la temperatura.

8. Dado standard americano, 1/4-20 UNC 9. Cinghia

per il trasporto

COMPRENDERE IL DISPLAY



Spiegazioni:

1. **x100**—The current air flow is $\times 100000$. (When it is $\times 10000$, "**x10**" will be displayed).
2. **AVG**— The meter is in AVG recording mode, and the average wind velocity/air flow reading and the average temperature reading of all readings taken since entering this mode are being displayed.
3. **MIN**— The meter is in MIN recording mode, and the minimum wind velocity/air flow reading and the minimum temperature reading of all readings taken since entering this mode are being displayed.
4. **MAX**— The meter is in MAX recording mode, and the maximum wind velocity/air flow reading and the maximum temperature reading of all readings taken since entering this mode are being displayed.
5. —The automatic power-off feature is enabled.
6. —Low battery indicator

7. —Beaufort scale
8. —The meter is in Data Hold mode, and the readings on the display are locked.
9. —Wind chill temperature is displayed.

10. Units

Unità	Significa
SM	metri al secondo
km/ora	chilometri all'ora mph
miglia all'ora	nodi miglia
nautiche all'ora	ft/min piedi al minuto

°C	grado centigrado
°F	gradi Fahrenheit
cfm	piedi cubi al minuto
cmm	metri cubi al minuto
m ² mq	
piedi 2	piedi quadrati

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Accensione dello strumento.

Installare tre nuove batterie (1,5 V, AAA o equivalenti) nella batteria vano, il display mostrerà brevemente tutti i segmenti. Premere il tasto "



"pulsante

per accendere lo strumento ed accedere alla modalità di misurazione. La retroilluminazione rimarrà acceso dopo l'accensione dello strumento.

2. Abilitazione e disabilitazione della funzione di spegnimento automatico.

Quando lo strumento è acceso, puoi tenere premuto il tasto "  " per circa 2 secondi per abilitare o disabilitare la funzione di spegnimento automatico. Quando l'automatico la funzione di spegnimento è abilitata, "  " viene visualizzato come indicatore.

3. Selezione di un'unità desiderata.

Premi il "  " una volta per accedere alla modalità di impostazione dell'unità, è possibile premere ripetutamente il tasto "  " per scorrere le opzioni " m/s ", " km/h ", " mph ", "nodi", "ft/min", "cmm", "cfm", "°C", "°F", "  "°C" e "  Unità " "°F".

Quando viene visualizzata l'unità desiderata, rilasciare il pulsante. Circa 2 secondi dopo, il misuratore salva automaticamente l'unità ed esce dalla modalità di impostazione dell'unità. (L'impostazione non è salvata dopo un'interruzione di corrente.)

4. Misurazione della velocità del vento, del flusso d'aria e della temperatura.

Tenere e posizionare lo strumento in modo che il flusso d'aria passi attraverso le alette dalla parte posteriore del misuratore. Per risultati del test più accurati, provare a conservare il file asse delle alette entro 20° dalla direzione del vento. Attendi circa 4 secondi, quindi leggere le letture sul display.

5. Blocco/sblocco delle letture.

Nella modalità di misurazione, premere brevemente il pulsante "  " per accedere al Data Hold

modalità. Le letture attuali sono bloccate e il simbolo "H" appare su come indicatore.

Per uscire dalla modalità Data Hold, premere nuovamente brevemente questo pulsante "H". Le letture vengono sbloccate e il simbolo "H" scompare.

6. Come utilizzare la modalità di registrazione MAX, la modalità di registrazione MIN e la registrazione AVG Modalità.

Nella modalità di misurazione istantanea della velocità del vento/flusso d'aria/temperatura, premere il pulsante "MODE" una volta. Lo strumento entra nella modalità di registrazione MAX e il display mostra il simbolo "MAX" come indicatore. In questa modalità, il display sempre mostra le letture massime di tutte le letture effettuate da quando si è entrati in questa modalità. Ogni volta che lo strumento rileva un nuovo valore che è superiore a quello attuale lettura visualizzata, lo strumento sostituisce la lettura attualmente visualizzata con questo nuovo valore.

Premi il "MODE" una seconda volta. Lo strumento entra nella registrazione MIN modalità e mostra il simbolo "MIN" sul display come indicatore. In questa modalità, mostra sempre le letture minime di tutte le letture effettuate da allora entrando in questa modalità. Ogni volta che lo strumento rileva un nuovo valore inferiore a la lettura attualmente visualizzata, lo strumento sostituisce quella attualmente visualizzata lettura con questo nuovo valore.

Premi il "MODE" una terza volta. Lo strumento entra nella modalità di registrazione AVG e mostra il simbolo "AVG" sul display come indicatore. In questa modalità, il display mostra sempre le letture medie di tutte le letture effettuate dall'inserimento questa modalità.

Per uscire dalla modalità di registrazione AVG e cancellare tutte le letture registrate, premere il pulsante "MODE" ancora una volta; lo strumento ritornerà alla velocità istantanea del vento/aria modalità di misurazione del flusso/della temperatura.

Nota:

In modalità di registrazione MAX, modalità di registrazione MIN o modalità di registrazione AVG, se tu premere il "H" pulsante "H" per bloccare le letture, lo strumento smetterà di misurare e pulsante "H" rilevamento nuove letture fino a sbloccare le letture sul display.

7. Come cambiare la visualizzazione tra velocità del vento, flusso d'aria, temperatura del vento e Temperatura gelida del vento.

Premere il pulsante "UNIT" per selezionare l'unità corrispondente per cambiare visualizzazione tra velocità del vento, flusso d'aria, temperatura del vento e temperatura del vento gelido.

8. Impostazione dell'area per le misurazioni del flusso d'aria.

Quando lo strumento è spento, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "  " E "  " per accendere lo strumento e visualizzare l'interfaccia di impostazione dell'area (con un'impostazione predefinita valore di 1.000).

È possibile premere il pulsante "  " per spostare la cifra o l'unità lampeggiante; premi il bottone "  " per regolare il valore della cifra selezionata o cambiare l'unità; e premere il pulsante "  " per spostare il punto decimale.

Dopo aver terminato l'impostazione dell'area, premere "  " per spegnere lo strumento e per uscire dalla modalità di impostazione. Quando lo strumento è acceso, può essere utilizzato per misurare l'aria flusso. (Le impostazioni non vengono salvate dopo un'interruzione di corrente.)

9. Istruzioni per la temperatura dovuta al vento gelido.

Dopo aver selezionato l'unità per la temperatura del vento gelido, viene visualizzato  " sarà il simbolo". Quando la velocità del vento è $>1,34$ m/s e la temperatura del vento è $\dot{y}$ 10°C , viene calcolata la temperatura del vento gelido; quando la velocità del vento è $\dot{y}$ $1,34$ m/s e la temperatura del vento è $\dot{y}10^{\circ}\text{C}$, la temperatura del vento gelido è uguale alla temperatura del vento; quando la temperatura del vento è $>10^{\circ}\text{C}$, il display visualizza "CIAO".

10. Istruzioni per il flusso d'aria.

Quando il flusso d'aria supera 9999, il display mostrerà le prime quattro cifre del valore del flusso d'aria. Il moltiplicatore **$\times 10$** " verrà visualizzato quando il flusso d'aria è $\dot{y}10000$; " e quando è $\dot{y}100000$, il moltiplicatore " **$\times 100$** " sarà mostrato.

Nota: l'area deve essere impostata prima di misurare il flusso d'aria.

11. Spegnimento dello strumento

Se non viene premuto alcun pulsante per circa 5 minuti, lo strumento si spegnerà automaticamente se la funzione di spegnimento automatico è abilitata. Puoi farlo in qualsiasi momento spegnere manualmente lo strumento premendo brevemente il pulsante .

SPECIFICHE

Wind Velocity	Range	Resolution	Accuracy
m/s	0.8 ~ 31.0	0.1	±(5% + 0.5m/s)
km/h	2.86 ~ 111.6	0.22	±(5% + 1.80km/h)
ft/min	153.4 ~ 6102	11.8	±(5% + 98.4ft/min)
mph	1.82 ~ 69.35	0.14	±(5% + 1.12mph)
knots	1.56 ~ 60.26	0.12	±(5% + 0.97knots)

Wind Temperature	Range	Resolution	Accuracy
°C	-10°C~45°C	0.1°C	±2°C
°F	14°F~113°F	0.2°F	±3.6°F

Air Flow	Range	Resolution
cfm	0 ~ 999900	0.001 ~ 100
cmm	0 ~ 999900	0.001 ~ 100

Beaufort Scale	Range	Resolution
Scale	1 ~ 12	1

Area	Range	Resolution
m ²	0.001 ~ 9999	0.001 ~ 1
ft ²	0.001 ~ 9999	0.001 ~ 1

Wind Chill Temperature	Range	Resolution	Condition
°C	-25.7°C~10°C	0.1°C	Ambient temperature: -10°C~10°C Wind velocity: 1.34m/s~31m/s
°F	-14.2°F~50°F	0.2°F	Ambient temperature: 14°F~50°F Wind velocity: 1.34m/s~31m/s

1. Indicazione di fuori campo:

- γ Quando la velocità del vento misurata supera 31 m/s (111,6 km/h, 6102 piedi/min, 69,35 mph o 60,26 nodi), il display mostra "OL".
- γ Quando la temperatura del vento è inferiore a -10°C(14°F), il display mostra "Lo"; quando la temperatura è superiore a 45°C(113°F), il display mostra "Hi".
- γ Quando il flusso d'aria supera l'intervallo di visualizzazione (9999 × 100), sul display viene visualizzato "OL".
- γ Quando la temperatura del vento gelido è inferiore a -25,7°C(-14,2°F), il display mostra "Lo"; quando la temperatura è superiore a 10°C(50°F), il display mostra "Hi".

2. Spegnimento automatico:

Lo strumento si spegnerà automaticamente se non viene premuto alcun pulsante per circa 5 minuti.

3. Indicatore di batteria scarica: "  " visualizzato sul display.

4. Grado IP: IP40 (esclusa l'unità a palette)

5. Batteria: batteria da 1,5 V, AAA o equivalente, 3 pezzi

6. Ambiente operativo: Temperatura: 0°C ~ 40°C Umidità relativa: < 80%

7. Ambiente di conservazione: Temperatura: -20°C ~ 60°C Umidità relativa: < 90%

8. Dimensioni: 163 mm x 54 mm x 32 mm

9. Peso: circa 121 g (batterie incluse)

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

γ Quando sul display viene visualizzato  ", le batterie sono scariche e devono esserlo " sostituire immediatamente.

γ Prima di sostituire la batteria, assicurarsi che lo strumento sia spento. Per sostituire le batterie, rimuovere il coperchio delle batterie sul retro dello strumento. Quindi sostituire le vecchie batterie con nuove dello stesso tipo, assicurarsi che le polarità dei collegamenti siano corrette. Reinstallare il coperchio della batteria.

PULIZIA

Pulisci periodicamente la custodia con un panno umido e un po' di detergente delicato. Non utilizzare abrasivi o solventi.

NOTA

1. Questo foglio di istruzioni è soggetto a modifiche senza preavviso.
2. La nostra azienda non si assumerà altre responsabilità per eventuali perdite.
3. Il contenuto di questo foglio di istruzioni non può essere utilizzato come motivo per farlo utilizzare lo strumento per qualsiasi applicazione speciale.

ELENCO ACCESSORI

1. Istruzioni per l'uso 2. * 1
- Cordino del prodotto * 1
3. Borse per la * 1
- conservazione 4. Batterie al carbone (AAA) * 3

SMALTIMENTO DEL PRESENTE ARTICOLO

Gentile Cliente,

Se prima o poi intendi smaltire questo articolo, tieni presente che molti dei suoi componenti sono costituiti da materiali pregiati che possono essere riciclati.

Si prega di non gettarlo nel cestino dei rifiuti, ma di verificare con il proprio comune la presenza di strutture di riciclaggio nella propria zona.



Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germania



Gruppo Pooledas Ltd
Unità 5 Casa Albert Edward, The
Padiglioni Preston, Regno Unito

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía

electrónica www.vevor.com/support

ANEMÓMETRO

HOJA DE INSTRUCCIONES

MODELO: EM2220A

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas, por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

MODELO: EM2220A



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en

contactarnos: Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónese que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación es sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibidos, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
	Este producto está sujeto a las disposiciones de la directiva europea. 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en el Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios. marcado con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden ser desecharse con la basura doméstica normal, pero debe llevarse a un Punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

INTRODUCCIÓN

Este medidor es un anemómetro portátil que se puede utilizar para medir valores instantáneos, máximos, mínimos y promedio de la velocidad del viento, el flujo de aire y la temperatura (temperatura del viento y sensación térmica).


CARACTERÍSTICAS

Mediciones de valores instantáneos, máximos, mínimos y promedio de la velocidad del viento, el flujo de aire y la temperatura (temperatura del viento y sensación térmica). Cinco tipos de unidades de medición de la velocidad del viento para elegir. Dos tipos de unidades de medición del flujo de aire para elegir.

Dos tipos de unidades de medición de temperatura para seleccionar.
Configuración de área para flujo de aire, con dos opciones de unidad. Indicación de la fuerza del viento.

Cálculo de la temperatura del viento.
Retención de datos.

Apagado automático.
Indicación de exceso de rango.
Indicación de batería baja.



1. paleta

Se utiliza para detectar el flujo de aire.

2. Pantalla

3. " " Botón

Se utiliza para ingresar/salir del modo de retención de datos o mover el punto decimal al configurar el área.

4. " " Botón

Se utiliza para seleccionar el modo de medición o cambiar el número o la unidad al configurar el área. 5.

" " Botón

Se utiliza para seleccionar una unidad de medida deseada o mover el dígito parpadeante al configurar el área. 6. "

" Botón

Se utiliza para encender/apagar el medidor o habilitar/deshabilitar la función de apagado automático.


7. Sensor de temperatura Se

utiliza para medir la temperatura.

8. Tuerca estándar americana, 1/4-20 UNC 9.

Correa de transporte

ENTENDIENDO LA PANTALLA



Explicaciones:

1. **$\times 100$** —The current air flow is ≥ 100000 . (When it is ≥ 10000 , " **$\times 10$** " will be displayed).
2. **AVG**— The meter is in AVG recording mode, and the average wind velocity/air flow reading and the average temperature reading of all readings taken since entering this mode are being displayed.
3. **MIN**— The meter is in MIN recording mode, and the minimum wind velocity/air flow reading and the minimum temperature reading of all readings taken since entering this mode are being displayed.
4. **MAX**— The meter is in MAX recording mode, and the maximum wind velocity/air flow reading and the maximum temperature reading of all readings taken since entering this mode are being displayed.
5. —The automatic power-off feature is enabled.
6. —Low battery indicator



7. **1** —Beaufort scale
8. **H**—The meter is in Data Hold mode, and the readings on the display are locked.
9. —Wind chill temperature is displayed.

10. Units

Unidad	Significado
EM	metros por segundo
kilómetros por hora	kilómetros por hora mph
millas por hora nudos millas náuticas	
por hora pies/min pies por minuto	

°C	grado centígrado
°F	grado fahrenheit
cfm	pies cúbicos por minuto
cmm	metros cúbicos por minuto
m ²	metro cuadrado
pies 2	pies cuadrados

INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN

1. Encendido del medidor.

Instale tres baterías nuevas (1,5 V, AAA o equivalente) en la batería compartimento, la pantalla mostrará todos los segmentos brevemente. Presione el botón "  " botón para encender el medidor e ingresar al modo de medición. La luz de fondo permanecerá después de encender el medidor.

2. Habilitar y deshabilitar la función de apagado automático.

Cuando el medidor está encendido, puede mantener presionado el botón "  " durante unos 2 segundos para habilitar o deshabilitar la función de apagado automático. Cuando el automático La función de apagado está habilitada, "  " se muestra como indicador.

3. Seleccionar una unidad deseada.

Presione el "  " una vez para ingresar al modo de configuración de la unidad, puede presione repetidamente el botón "  Botón " para desplazarse por " m/s ", " km/h ", " mph ", " nudos ", " pies/min ", " cmm ", " cfm ", " °C ", " °F ", "  " °C " y "  Unidades ", " °F ". Cuando aparezca la unidad deseada, suelte el botón. Aproximadamente 2 segundos después, el medidor guarda la unidad automáticamente y sale del modo de configuración de la unidad. (La configuración no es guardado después de un corte de energía.)

4. Medición de la velocidad del viento, el flujo de aire y la temperatura.

Sostenga y coloque el medidor de manera que el flujo de aire pase a través de las paletas. desde la parte trasera del medidor. Para obtener resultados de prueba más precisos, intente mantener el eje de las paletas dentro de los 20° de la dirección del viento. Espere unos 4 segundos y luego lea las lecturas en la pantalla.

5. Bloqueo/Desbloqueo de las lecturas.

En el modo de medición, presione brevemente el botón "  " para ingresar a la retención de datos

modo. Las lecturas actuales están bloqueadas y el símbolo "H" aparece en el como indicador.

Para salir del modo de retención de datos, presione brevemente el botón "H" nuevamente. las lecturas se desbloquean y el símbolo "H" desaparece.

6. Cómo utilizar el modo de grabación MAX, el modo de grabación MIN y la grabación AVG Modo.

En el modo de medición instantánea de velocidad del viento/flujo de aire/temperatura, presione el botón "MODE" una vez. El medidor ingresa al modo de grabación MAX y el La pantalla muestra el símbolo "MAX" como indicador. En este modo, la pantalla siempre muestra las lecturas máximas de todas las lecturas tomadas desde que se ingresó a este modo. Cada vez que el medidor detecta un nuevo valor que es mayor que el actual lectura mostrada, el medidor reemplaza la lectura actualmente mostrada con esta nuevo valor.

Presione el "MODE" por segunda vez. El medidor ingresa al registro MIN modo y muestra el símbolo "MIN" en la pantalla como indicador. En este modo, siempre muestra las lecturas mínimas de todas las lecturas tomadas desde entrando en este modo. Siempre que el medidor detecte un nuevo valor inferior al la lectura actualmente mostrada, el medidor reemplaza la lectura actualmente mostrada leyendo con este nuevo valor.

Presione el "MODE" por tercera vez. El medidor ingresa al modo de grabación AVG. y muestra el símbolo "AVG" en la pantalla como indicador. En este modo, el La pantalla siempre muestra las lecturas promedio de todas las lecturas tomadas desde que se ingresó. este modo.

Para salir del modo de grabación AVG y borrar todas las lecturas registradas, presione el botón "MODE" una vez más; el medidor volverá a la velocidad instantánea del viento/aire

Modo de medición de flujo/temperatura.

Nota:

En el modo de grabación MAX, el modo de grabación MIN o el modo de grabación AVG, si presione "H" para bloquear las lecturas, el medidor dejará de medir y detectando nuevas lecturas hasta que desbloquee las lecturas en la pantalla.

7. Cómo cambiar la visualización entre velocidad del viento, flujo de aire, temperatura del viento y Temperatura del viento helado.

Presione el botón "UNIT" para seleccionar la unidad correspondiente y cambiar la pantalla.

entre la velocidad del viento, el flujo de aire, la temperatura del viento y la sensación térmica.

8. Configuración del área para mediciones del flujo de aire.

Cuando el medidor esté apagado, presione y mantenga presionados simultáneamente  "y"  " los botones " para encender el medidor y mostrar la interfaz de configuración del área (con un valor predeterminado) valor de 1.000).

Puede presionar el botón  para mover el dígito o la unidad que parpadea; presiona el botón  para ajustar el valor del dígito seleccionado o cambiar la unidad; y presione el botón  para mover el punto decimal.

Después de terminar de configurar el área, presione  " botón para apagar el medidor y para salir del modo de configuración. Cuando el medidor está encendido, se puede usar para medir el aire. (La configuración no se guarda después de un corte de energía).

9. Instrucción para la temperatura del viento helado.

Después de seleccionar la unidad para la temperatura del viento helado,  " será aparecerá el símbolo". Cuando la velocidad del viento es $>1,34$ m/s y la temperatura del viento es $\leq 10^{\circ}\text{C}$, se calcula la sensación térmica; cuando la velocidad del viento es $\leq 1,34$ m/s y la temperatura del viento es $\leq 10^{\circ}\text{C}$, la sensación térmica es igual a la temperatura del viento; cuando la temperatura del viento es $>10^{\circ}\text{C}$, la pantalla muestra "Hola".

10. Instrucción para el flujo de aire.

Cuando el flujo de aire excede 9999, la pantalla mostrará los primeros cuatro dígitos del valor del flujo de aire. El multiplicador **$\times 10$** se mostrará cuando el flujo de aire sea ≥ 10000 ; " y cuando es ≥ 100000 , el multiplicador " **$\times 100$** " se mostrará.

Nota: El área debe configurarse antes de medir el flujo de aire.

11. Apagar el medidor

Si no ha pulsado ningún botón durante unos 5 minutos, el medidor se apagará automáticamente si la función de apagado automático está habilitada. En cualquier momento, puede apague manualmente el medidor presionando brevemente el botón .

ESPECIFICACIONES

Wind Velocity	Range	Resolution	Accuracy
m/s	0.8 ~ 31.0	0.1	$\pm(5\% + 0.5\text{m/s})$
km/h	2.86 ~ 111.6	0.22	$\pm(5\% + 1.80\text{km/h})$
ft/min	153.4 ~ 6102	11.8	$\pm(5\% + 98.4\text{ft/min})$
mph	1.82 ~ 69.35	0.14	$\pm(5\% + 1.12\text{mph})$
knots	1.56 ~ 60.26	0.12	$\pm(5\% + 0.97\text{knots})$

Wind Temperature	Range	Resolution	Accuracy
°C	-10°C~45°C	0.1°C	$\pm 2^\circ\text{C}$
°F	14°F~113°F	0.2°F	$\pm 3.6^\circ\text{F}$

Air Flow	Range	Resolution
cfm	0 ~ 999900	0.001 ~ 100
cmm	0 ~ 999900	0.001 ~ 100

Beaufort Scale	Range	Resolution
Scale	1 ~ 12	1

Area	Range	Resolution
m ²	0.001 ~ 9999	0.001 ~ 1
ft ²	0.001 ~ 9999	0.001 ~ 1

Wind Chill Temperature	Range	Resolution	Condition
°C	-25.7°C~10°C	0.1°C	Ambient temperature: -10°C~10°C Wind velocity: 1.34m/s~31m/s
°F	-14.2°F~50°F	0.2°F	Ambient temperature: 14°F~50°F Wind velocity: 1.34m/s~31m/s

1. Indicación de exceso de rango:

Cuando la velocidad del viento medida excede los 31 m/s (111,6 km/h, 6102 pies/min, 69,35 mph o 60,26 nudos), la pantalla muestra "OL"

Cuando la temperatura del viento es inferior a -10 °C (14 °F), la pantalla muestra "Lo"; cuando está por encima de 45°C(113°F), la pantalla muestra "Hola".

Cuando el flujo de aire excede el rango de visualización (9999 × 100), la pantalla muestra "OL".

Cuando la sensación térmica es inferior a -25,7 °C (-14,2 °F), la pantalla muestra "Lo"; cuando la temperatura es superior a 10 °C (50 °F), la pantalla muestra "Hola".

2. Apagado automático:

El medidor se apagará automáticamente si no se presiona ningún botón durante aproximadamente 5 minutos.

3. Indicador de batería baja: "  " se muestra en la pantalla.

4. Grado IP: IP40 (excluyendo la unidad de paletas)

5. Batería: batería de 1,5 V, AAA o equivalente, 3 piezas

6. Entorno de funcionamiento: Temperatura: 0 °C ~ 40 °C Humedad relativa: < 80 %

7. Entorno de almacenamiento: Temperatura: -20 °C ~ 60 °C Humedad relativa: < 90 %

8. Dimensiones: 163 mm x 54 mm x 32 mm

9. Peso: alrededor de 121 g (incluidas las baterías)

CAMBIO DE BATERÍA

Cuando la pantalla muestra "  ", las baterías están bajas y deben ser reemplazadas inmediatamente.

Antes de reemplazar la batería, asegúrese de que el medidor esté apagado. Para reemplazar las baterías, retire la tapa de las baterías en la parte posterior del medidor. Luego reemplace las baterías viejas por otras nuevas del mismo tipo, asegúrese de que las conexiones de polaridad sean correctas. Vuelva a instalar la tapa de la batería.

LIMPIEZA

Limpie periódicamente el estuche con un paño húmedo y un poco de detergente suave. No utilice abrasivos ni disolventes.

NOTA

1. Esta Hoja de Instrucciones está sujeta a cambios sin previo aviso.
2. Nuestra empresa no asumirá otras responsabilidades por cualquier pérdida.
3. El contenido de esta Hoja de Instrucciones no puede utilizarse como motivo para Utilice el medidor para cualquier aplicación especial.

LISTA DE ACCESORIOS

1. Instrucciones de funcionamiento * 1
2. Cordón del producto 3. * 1
- Bolsas de * 1
- almacenamiento 4. Baterías de carbono (AAA) * 3

ELIMINACIÓN DE ESTE ARTÍCULO

Estimado cliente,

Si en algún momento tiene la intención de deshacerse de este artículo, tenga en cuenta que muchos de sus componentes están compuestos de materiales valiosos que pueden reciclarse.

No lo arroje al contenedor de basura, pero consulte con su ayuntamiento las instalaciones de reciclaje en su área.



Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



REPRESENTANTE DE LA CE

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Alemania



REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO

Grupo Pooledas Ltd
Unidad 5 Casa Albert Edward, La
Pabellones Preston, Reino Unido

Hecho en china



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

WIATROMIERZ

INSTRUKCJA

MODEL: EM2220A

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, którą możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

MODEL: EM2220A



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego?
Prosimy o

kontakt: Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Operacja jest z zastrzeżeniem dwóch następujących warunków: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia odbieranego sygnału, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.
	Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Przekreślony symbol przedstawiający koszyk na śmieci na kółkach wskazuje, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki śmieci w Unia Europejska. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone jako takie mogą nie być wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do recyklingu.

WSTĘP

Miernik ten jest przenośnym anemometrem, którego można używać do pomiaru chwilowych, maksymalnych, minimalnych i średnich wartości prędkości wiatru, przepływu powietrza i temperatury (temperatury wiatru i temperatury odczuwalnej przez wiatr).

CECHY

Pomiary chwilowych, maksymalnych, minimalnych i średnich wartości prędkości wiatru, przepływu powietrza i temperatury (temperatury wiatru i temperatury odczuwalnej przez wiatr). Do wyboru pięć rodzajów jednostek pomiaru prędkości wiatru. Do wyboru dwa rodzaje jednostek pomiaru przepływu powietrza.

Do wyboru dwa rodzaje jednostek pomiaru temperatury. Ustawienie obszaru przepływu powietrza z dwiema opcjami jednostki. Wskazanie siły wiatru.


Obliczanie temperatury odczuwalnej przez wiatr.
Zatrzymanie danych.

Automatyczne wyłączenie.

Wskazanie przekroczenia zakresu.

Wskaźnik niskiego poziomu baterii.

STRUKTURA



1. Łopatka

Służy do wykrywania przepływu powietrza.

2. Wyświetlacz

3. "  " Przycisk

Służy do wchodzenia/wychodzenia z trybu zatrzymania danych lub przesuwania przecinka dziesiętnego podczas ustawiania

obszaru.  " Przycisk

Służy do wyboru trybu pomiaru lub zmiany liczby lub jednostki podczas ustawiania obszaru. 5.

"  " Przycisk

Służy do wyboru żądanej jednostki miary lub przesuwania migającej cyfry podczas ustawiania obszaru. 6. "

 " Przycisk


Służy do włączania/wyłączania miernika lub włączania/wyłączania funkcji automatycznego wyłączenia.

7. Czujnik temperatury Służy do

pomiaru temperatury.


8. Nakrętka standardu amerykańskiego, 1/4-20 UNC 9.

Pasek do noszenia



Wyjaś nienia:

1. **x100**—The current air flow is 100000. (When it is 10000, " x10" will be displayed).
2. **AVG**— The meter is in AVG recording mode, and the average wind velocity/air flow reading and the average temperature reading of all readings taken since entering this mode are being displayed.
3. **MIN**— The meter is in MIN recording mode, and the minimum wind velocity/air flow reading and the minimum temperature reading of all readings taken since entering this mode are being displayed.
4. **MAX**— The meter is in MAX recording mode, and the maximum wind velocity/air flow reading and the maximum temperature reading of all readings taken since entering this mode are being displayed.
5. —The automatic power-off feature is enabled.
6. —Low battery indicator



7. **1** —Beaufort scale
8. **H**—The meter is in Data Hold mode, and the readings on the display are locked.
9. —Wind chill temperature is displayed.

10. Units

Jednostka	Znaczenie
SM	metry na sekundę
kilometre na godzinę	kilometry na godzinę mph
mile na godzinę węzły mile morskie	
na godzinę ft/min stopy na minutę	

°C	stopnie Celsjusza
°F	stopień Fahrenheita
cfm	stóp sześciennych na minutę
cmm	metrów sześciennych na minutę
m ²	metr kwadratowy
stopy ²	stopy kwadratowe

INSTRUKCJA OPERACJI

1. Włączenie miernika.

Włóż do baterii trzy nowe baterie (1,5 V, AAA lub równoważne).

komorze, na wyświetlaczu na krótko pojawią się wszystkie segmenty. Naciśnij przycisk  "przycisk aby włączyć miernik i wejść w tryb pomiaru. Poświecenie pozostanie zapala się po włączeniu miernika.

2. Włączanie i wyłączenie funkcji automatycznego wyłączenia.

Gdy miernik jest włączony, możesz przytrzymać przycisk  "i przytrzymać przez około 2 sekundy aby włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego wyłączenia. Kiedy automat funkcja wyłączenia jest włączona,  "jest wyświetlane jako wskaźnik.

3. Wybór żądanej jednostki.

Wciśnij  "UNIT", aby przejść do trybu ustawień jednostek, jest to możliwe kilkakrotnie naciśnij przycisk  "UNIT" przycisk do przewijania opcji "m/s", "km/h", "mph", "węzły", "ft/min", "cmm", "cfm", "°C", "°F",  "°C" i  "°F".

Gdy pojawi się żądana jednostka, zwolnij przycisk. Około 2 sekundy później licznik automatycznie zapisuje jednostkę i wychodzi z trybu ustawiania jednostek. (Ustawienie nie jest zapisane po utracie zasilania.)

4. Pomiar prędkości wiatru, przepływu powietrza i temperatury.

Przytrzymaj i ustaw miernik tak, aby przepływ powietrza przechodził przez łopatkę z tyłu licznika. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki testu, spróbuj zachować osi łopatek w zakresie 20° od kierunku wiatru. Następnie poczekaj około 4 sekund odczytaj odczyt na wyświetlaczu.

5. Blokowanie/odblokowywanie odczytów.

W trybie pomiaru naciśnij krótko przycisk  "H", aby wejść do blokady danych

tryb. Bieżące odczyty są zablokowane, a symbol „H” pojawia się na wskaźniku.

Aby wyjść z trybu wstrzymania danych, ponownie krótko naciśnij ten przycisk „H”. Odczyty zostaną odblokowane i symbol „H” zniknie.

6. Jak korzystać z trybu nagrywania MAX, trybu nagrywania MIN i nagrywania AVG

Tryb.

W trybie pomiaru chwilowej prędkości wiatru/przepływu powietrza/temperatury naciśnij przycisk „MODE”. Miernik wchodzi w tryb rejestracji MAX i następuje: wskaźnik pokazuje symbol „H” jako wskaźnik. W tym trybie wskaźnik zawsze pokazuje maksymalne odczyty ze wszystkich odczytów dokonanych od momentu wejścia w ten tryb. Zauważymy zatem, gdy miernik wykryje nową wartość wyższą od aktualnej wskaźnik odczytu, miernik zastępuje nim aktualnie wskaźnik odczytu. Nowa wartość.

Wciśnij „MODE” po raz drugi. Miernik przejdzie do rejestracji wartości MIN w trybie i wskaźnik symbol „H” na wskaźniku jako wskaźnik. W tym trybie wskaźnik zawsze pokazuje minimalne odczyty wszystkich odczytów dokonanych od tego czasu wejścia w ten tryb. Zauważymy zatem, gdy miernik wykryje nową wartość niższą od aktualnie wskaźnik odczytu, miernik zastępuje aktualnie wskaźnik odczytu. Czytanie z tą nową wartością.

Wciśnij „MODE” po raz trzeci. Miernik przejdzie w tryb zapisu AVG i pokazuje symbol „H” na wskaźniku jako wskaźnik. W tym trybie wskaźnik zawsze pokazuje średnie odczyty wszystkich odczytów dokonanych od momentu wprowadzenia w ten tryb.

Aby wyjść z trybu rejestrowania AVG i usunąć wszystkie zapisane odczyty, naciśnij przycisk „MODE” ponownie; miernik powróci do chwilowej prędkości wiatru/powietrza tryb pomiaru przepływu/temperatury.

Notatka:

W trybie nagrywania MAX, trybie nagrywania MIN lub trybie nagrywania AVG, jeśli tak jest naciskaj przycisk „H”, aby zablokować odczyty, miernik przestanie mierzyć przycisk „H” wykrywanie nowych odczytów, aż odblokujesz odczyty na wskaźniku.

7. Jak przełączać wskaźnik pomiędzy prędkością wiatru, przepływem powietrza, temperaturą wiatru i

Temperatura odczuwalna przez wiatr.

Naciśnij przycisk „UNIT”, aby wybrać odpowiednią jednostkę do przełączenia wskaźnika pomiędzy prędkością wiatru, przepływem powietrza, temperaturą wiatru i temperaturą odczuwalną przez wiatr.

8. Wyznaczanie obszaru pomiarów przepływu powietrza.

Gdy miernik jest wyłączony, naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przyciski  "UNIT" i  "I", aby włączyć miernik i wyświetlić interfejs ustawień obszaru (z domyślną wartością 1.000).

Możesz nacisnąć przycisk  aby przesunąć migającą cyfrę lub jednostkę; naciśnij przycisk  "MODE", aby dostosować wartość wybranej cyfry lub zmienić jednostkę; i naciśnij przycisk , aby przesunąć przecinek dziesiętny.

Po zakończeniu ustawiania obszaru należy nacisnąć przycisk , aby wyłączyć miernik i wyjść z trybu ustawień. Gdy miernik jest włączony, można nim mierzyć przepływ powietrza. (Ustawienia nie są zapisywane po utracie zasilania.)

9. Instrukcja dotycząca temperatury odczuwalnej przez wiatr.

Po wybraniu jednostki temperatury odczuwalnej wiatrem wyświetli się symbol  "będzie

Gdy prędkość wiatru jest $> 1,34 \text{ m/s}$, a temperatura wiatru jest

10°C , obliczana jest temperatura odczuwalna przez wiatr; gdy prędkość wiatru wynosi

$1,34 \text{ m/s}$, a temperatura wiatru 10°C , temperatura odczuwalna jest równa

do temperatury wiatru; gdy temperatura wiatru przekracza 10°C , na wyświetlaczu pojawia się komunikat

"Ciepło".

10. Instrukcja przepływu powietrza.

Gdy przepływ powietrza przekroczy 9999, na wyświetlaczu pojawiają się pierwsze cztery cyfry

wartości przepływu powietrza. Mnożnik $\times 10$ wyświetli się, gdy przepływ powietrza będzie 10000;

„a gdy wynosi 100000, mnożnik $\times 100$ będzie pokazane.

Uwaga: Obszar należy wyznaczyć przed pomiarem przepływu powietrza.

11. Wyłączenie miernika

Jeżeli przez około 5 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, miernik wyłączy się

automatycznie, jeśli włączona jest funkcja automatycznego wyłączenia. Można to zrobić w dowolnym momencie

ręcznie wyłączyć miernik poprzez krótkie naciśnięcie przycisku  „I”.

SPECYFIKACJE

Wind Velocity	Range	Resolution	Accuracy
m/s	0.8 ~ 31.0	0.1	$\pm(5\% + 0.5\text{m/s})$
km/h	2.86 ~ 111.6	0.22	$\pm(5\% + 1.80\text{km/h})$
ft/min	153.4 ~ 6102	11.8	$\pm(5\% + 98.4\text{ft/min})$
mph	1.82 ~ 69.35	0.14	$\pm(5\% + 1.12\text{mph})$
knots	1.56 ~ 60.26	0.12	$\pm(5\% + 0.97\text{knots})$

Wind Temperature	Range	Resolution	Accuracy
°C	-10°C~45°C	0.1°C	$\pm 2^\circ\text{C}$
°F	14°F~113°F	0.2°F	$\pm 3.6^\circ\text{F}$

Air Flow	Range	Resolution
cfm	0 ~ 999900	0.001 ~ 100
cmm	0 ~ 999900	0.001 ~ 100

Beaufort Scale	Range	Resolution
Scale	1 ~ 12	1

Area	Range	Resolution
m ²	0.001 ~ 9999	0.001 ~ 1
ft ²	0.001 ~ 9999	0.001 ~ 1

Wind Chill Temperature	Range	Resolution	Condition
°C	-25.7°C~10°C	0.1°C	Ambient temperature: -10°C~10°C Wind velocity: 1.34m/s~31m/s
°F	-14.2°F~50°F	0.2°F	Ambient temperature: 14°F~50°F Wind velocity: 1.34m/s~31m/s

1. Wskazanie przekroczenia zakresu:

Gdy zmierzona prędkość wiatru przekracza 31m/s (111,6km/h,

6102 stóp/min, 69,35 mil na godzinę lub 60,26 węzłów), wyświetlacz pokazuje „OL”

Gdy temperatura wiatru spadnie poniżej -10°C (14°F), na wyświetlaczu pojawi się „Lo”;

gdy temperatura przekracza 45°C (113°F), na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Hi”.

Gdy przepływ powietrza przekracza zakres wyświetlania (9999 × 100), na wyświetlaczu pojawia się komunikat „OL”.

Gdy temperatura odczuwalna spadnie poniżej -25,7°C (-14,2°F), na wyświetlaczu pojawi się „Lo”; gdy temperatura przekracza 10°C (50°F), na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Hi”.

2. Automatyczne wyłączenie:

Miernik wyłączy się automatycznie, jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk przez około 5 minut.

3. Wskaźnik niskiego poziomu baterii:  " pokazany na wyświetlaczu.

4. Stopień IP: IP40 (z wyłączeniem modułu łopatkowego)

5. Bateria: bateria 1,5 V, AAA lub odpowiednik, 3 sztuki

6. Środowisko pracy: Temperatura: 0°C ~ 40°C Wilgotność względna: < 80%

7. Środowisko przechowywania: Temperatura: -20°C ~ 60°C Wilgotność względna: < 90%

8. Wymiary: 163mm x 54mm x 32mm

9. Waga: około 121g (łącznie z bateriami)

WYMIANA BATERII

Gdy na wyświetlaczu pojawi się , baterie są słabe i tak musi być komunikat „natychmiast wymienić”

Przed wymianą baterii należy upewnić się, że miernik jest wyłączony. Aby wymienić baterie należy zdjąć pokrywę baterii znajdującą się z tyłu miernika. Następnie należy wymienić stare baterie na nowe tego samego typu, zwracając uwagę na prawidłową polaryzację. Założyć ponownie pokrywę baterii.

CZYSZCZENIE

Okresowo przecierać obudowę wilgotną szmatką i niewielką ilością łagodnego detergentu. Nie używać środków czyszczących ani rozpuszczalników.

1. Niniejsza Karta instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Nasza firma nie będzie ponosić żadnej innej odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty.
3. Treść niniejszej Instrukcji nie może być podstawą do tego
- użycia wyciągnięcia do jakichkolwiek specjalnych zastosowań.

LISTA AKCESORIÓW

1. Instrukcja obsługi 2. Smycz do * 1
 produktu 3. Torby do * 1
 przechowywania 4. * 1
 Baterie węglowe (AAA) * 3

USUWANIE TEGO ARTYKUŁU

Szanowny Kliencie,


Jeśli w pewnym momencie zamierzasz wyrzucić ten artykuł, pamiętaj, że wiele jego elementów składa się z cennych materiałów, które można poddać recyklingowi.

Nie wyrzucaj go do kosza na śmieci, ale skontaktuj się z władzami lokalnymi w sprawie lokalizacji zakładów recyklingu w Twojej okolicy.



Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj
 Import do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheim Place,
 Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730



REPREZENTACJA

SHUNSHUN GmbH
 Römeracker 9 Z2021, 76351
 Linkenheim-Hochstetten, Niemcy



REPUBLIKA Wielkiej Brytanii

Pooledas Group Ltd
 Jednostka 5 Albert Edward House, The
 Pawilony Preston, Wielka Brytania



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

ANEMOMETER

INSTRUCTIE BLAD

MODEL: EM2220A

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ANEMOMETER

MODEL: EM2220A



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

	Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de handleiding zorgvuldig lezen.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Operatie is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:(1)Dit apparaat veroorzaakt mogelijk geen schadelijke interferentie, en (2) dit apparaat moet elke interferentie accepteren ontvangen, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat het product aparte afvalinzameling vereist in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, zijn dat mogelijk niet weggegooid met het normale huisvuil, maar moet naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten

INVOERING

Deze meter is een draagbare anemometer die kan worden gebruikt voor het meten van momentane, maximale, minimale en gemiddelde waarden van windsnelheid, luchtstroom en temperatuur (windtemperatuur en gevoelstemperatuur).

FUNCTIES

• Metingen van momentane, maximale, minimale en gemiddelde waarden van windsnelheid, luchtstroom en temperatuur (windtemperatuur en gevoelstemperatuur). • Vijf soorten windsnelheidsmeeteenheden waaruit

u kunt kiezen. • Twee soorten luchtstroommeeteenheden waaruit u kunt kiezen.

• Twee soorten temperatuurmeeteenheden waaruit u kunt kiezen. •

Gebiedsinstelling voor luchtstroom, met twee unitopties. •

Windkrachtindicatie.


• Berekening van de gevoelstemperatuur. •

Gegevens vasthouden.

• Automatische

uitschakeling. •

Overschrijdingsindicatie. • Indicatie batterij bijna leeg.



1. Vaan

Wordt gebruikt om de luchtstroom te detecteren.

2. Weergave

3. " " Knop

Wordt gebruikt om de Data Hold-modus in/uit te gaan of om de komma te verplaatsen bij het instellen van het gebied.  " Knop

Wordt gebruikt om de meetmodus te selecteren of om het getal of de eenheid te wijzigen bij het instellen van het gebied.  " Knop

Wordt gebruikt om de gewenste meeteenheid te selecteren of om het knipperende cijfer te verplaatsen bij het instellen van het gebied.

6. " " Knop

Wordt gebruikt om de meter aan/uit te zetten of de automatische uitschakelfunctie in/uit te schakelen.


7. Temperatuursensor Wordt

gebruikt om de temperatuur te meten.

8. Amerikaanse standaardmoer, 1/4-20 UNC 9.

Draagriem

HET DISPLAY BEGRIJPEN



Uitleg:

1. **x100**—The current air flow is $\times 100000$. (When it is $\times 10000$, "**x10**" will be displayed).
2. **AVG**— The meter is in AVG recording mode, and the average wind velocity/air flow reading and the average temperature reading of all readings taken since entering this mode are being displayed.
3. **MIN**— The meter is in MIN recording mode, and the minimum wind velocity/air flow reading and the minimum temperature reading of all readings taken since entering this mode are being displayed.
4. **MAX**— The meter is in MAX recording mode, and the maximum wind velocity/air flow reading and the maximum temperature reading of all readings taken since entering this mode are being displayed.
5. —The automatic power-off feature is enabled.
6. —Low battery indicator



7. —Beaufort scale
8. —The meter is in Data Hold mode, and the readings on the display are locked.
9. —Wind chill temperature is displayed.

10. Units

Eenheid	Betekenis
Mevr	meter per seconde
km/u	kilometer per uur mph mijl
per uur knopen	nautische mijlen per
uur ft/min	voet per minuut

°C	graden Celsius
°F	Fahrenheit-grad
cfm	kubieke voet per minuut
cmm	kubieke meter per minuut
m ²	vierkante meter
voet 2	vierkante meter

BEDIENINGSINSTRUCTIE

1. De meter inschakelen.

Plaats drie nieuwe batterijen (1,5 V, AAA of gelijkwaardig) in de batterij

compartiment, het display toont kort alle segmenten. Druk op de "



om de meter in te schakelen en naar de meetmodus te gaan. De achtergrondverlichting blijft ingeschakeld nadat de meter is ingeschakeld.

2. De automatische uitschakelfunctie in- en uitschakelen.

Wanneer de meter is ingeschakeld, kunt u de "



" ongeveer 2 seconden ingedrukt

om de automatische uitschakelfunctie in of uit te schakelen. Wanneer de automaat

uitschakelfunctie is ingeschakeld, "  " wordt weergegeven als indicator.

3. Een gewenste eenheid selecteren.

Druk de "  " eenmaal ingedrukt om de eenheidinstelmodus te openen, dat kan

druk herhaaldelijk op de "  "-knop om door de velden " m/s ", " km/h ", " mph ",

"knopen", "ft/min", "cmm", "cfm", " °C ", " °F ", "  " °C " en "  " °F " eenheden.

Wanneer de gewenste eenheid verschijnt, laat u de knop los. Ongeveer 2 seconden later, de meter

slaait de eenheid automatisch op en verlaat de modus voor het instellen van de eenheid. (De instelling is dat niet opgeslagen na stroomuitval.)

4. Het meten van windsnelheid, luchtstroom en temperatuur.

Houd de meter zo vast dat de luchtstroom door de schoepen gaat

vanaf de achterkant van de meter. Voor nauwkeurigere testresultaten probeert u de

as van de schoepen binnen 20° van de windrichting. Wacht dan ongeveer 4 seconden

lees de meetwaarden op het display af.

5. De meetwaarden vergrendelen/ontgrendelen.

Druk in de meetmodus kort op de knop "



" om naar de Data Hold te gaan

modus. De huidige meetwaarden zijn vergrendeld en het symbool "H" wordt weergegeven als indicator.

Om de Data Hold-modus te verlaten, drukt u nogmaals kort op de "H"-knop. De lezingen worden ontgrendeld en het symbool "H" verdwijnt.

6. Hoe u de MAX-opnamemodus, MIN-opnamemodus en AVG-opname gebruikt Modus.

In de modus voor momentane windsnelheid/luchtstroom/temperatuurmeting drukt u op eenmaal op de knop "MODE". De meter gaat naar de MAX-registratiemodus en de display toont het symbool "MAX" als indicator. In deze modus blijft de display altijd toont de maximale metingen van alle metingen die zijn gedaan sinds het activeren van deze modus. Telkens wanneer de meter een nieuwe waarde detecteert die hoger is dan de huidige waarde weergegeven meetwaarde, de meter vervangt hiermee de momenteel weergegeven meetwaarde nieuwe waarde.

Druk de "MODE" een tweede keer. De meter gaat naar de MIN-registratiemodus en toont het symbool "MIN" op het display als indicator. In deze modus wordt de display toont altijd de minimumwaarden van alle metingen sindsdien deze modus binnengaat. Telkens wanneer de meter een nieuwe waarde detecteert die lager is dan de momenteel weergegeven waarde, vervangt de meter de momenteel weergegeven waarde lezen met deze nieuwe waarde.

Druk de "MODE" voor de derde keer. De meter gaat naar de AVG-opnamemodus en toont het symbool "AVG" op het display als indicator. In deze modus wordt de display toont altijd de gemiddelde meetwaarden van alle meetwaarden sinds het binnenkomen deze modus.

Om de AVG-opnamemodus te verlaten en alle opgenomen meetwaarden te wissen, drukt u op de knop "MODE" nogmaals indrukken; de meter keert terug naar de momentane windsnelheid/lucht flow-/temperatuurmeetmodus.

Opmerking:

In de MAX-opnamemodus, MIN-opnamemodus of AVG-opnamemodus, als u drukt op "H" om de meetwaarden te vergrendelen, de meter stopt met meten en nieuwe metingen detecteren totdat u de metingen op het display ontgrendelt.

7. Weergave wisselen tussen windsnelheid, luchtstroom, windtemperatuur en Gevoelstemperatuur.

Druk op de knop "UNIT" de overeenkomstige eenheid te selecteren waarvan u de weergave wilt wijzigen tussen windsnelheid, luchtstroom, windtemperatuur en gevoelstemperatuur.

8. Het gebied voor luchtstroommetingen instellen.

Wanneer de meter is uitgeschakeld, houdt u tegelijkertijd de knoppen " ingedrukt  "En"  om de meter in te schakelen en de interface voor gebiedsinstelling weer te geven (met een standaardinstelling waarde van 1.000).

U kunt op de knop "  het knipperende cijfer of de knipperende eenheid te verplaatsen; druk op de knop  om de waarde van het geselecteerde cijfer aan te passen of de eenheid te wijzigen; en druk op de knop  om de komma te verplaatsen.

Nadat u klaar bent met het instellen van het gebied, drukt u  -knop om de meter uit te schakelen en op " om de instelmodus te verlaten. Wanneer de meter is ingeschakeld, kan deze worden gebruikt om lucht te meten stroom. (Instellingen worden niet opgeslagen na stroomuitval.)

9. Instructies voor gevoelstemperatuur.

Nadat u de eenheid voor de gevoelstemperatuur hebt geselecteerd, wordt het symbool  " zal zijn "weergegeven". Wanneer de windsnelheid $>1,34$ m/s is en de windtemperatuur $\bar{y}$ Bij een temperatuur van 10°C wordt de gevoelstemperatuur berekend; wanneer de windsnelheid $\bar{y}$ is $1,34$ m/s, en de windtemperatuur is $\bar{y}10^{\circ}\text{C}$, de gevoelstemperatuur is gelijk naar de windtemperatuur; wanneer de windtemperatuur $>10^{\circ}\text{C}$ is, wordt op het display weergegeven "Ho".

10. Instructies voor luchtstroom.

Wanneer de luchtstroom groter is dan 9999, toont het display de eerste vier cijfers van de luchtstroom waarde. De vermenigvuldiger $\times 10$ " wordt weergegeven als de luchtstroom $\bar{y}10.000$ is; " en als deze $\bar{y}100000$ is, de vermenigvuldiger " $\times 100$ " wordt weergegeven.

Opmerking: Het gebied moet worden ingesteld voordat de luchtstroom wordt gemeten.

11. De meter uitschakelen

Als u ongeveer 5 minuten lang geen enkele knop hebt ingedrukt, wordt de meter uitgeschakeld automatisch als de automatische uitschakelfunctie is ingeschakeld. U kunt dit op elk gewenst moment doen schakel de meter handmatig uit door kort op de knop "  te drukken.

SPECIFICATIES

Wind Velocity	Range	Resolution	Accuracy
m/s	0.8 ~ 31.0	0.1	±(5% + 0.5m/s)
km/h	2.86 ~ 111.6	0.22	±(5% + 1.80km/h)
ft/min	153.4 ~ 6102	11.8	±(5% + 98.4ft/min)
mph	1.82 ~ 69.35	0.14	±(5% + 1.12mph)
knots	1.56 ~ 60.26	0.12	±(5% + 0.97knots)

Wind Temperature	Range	Resolution	Accuracy
°C	-10°C~45°C	0.1°C	±2°C
°F	14°F~113°F	0.2°F	±3.6°F

Air Flow	Range	Resolution
cfm	0 ~ 999900	0.001 ~ 100
cmm	0 ~ 999900	0.001 ~ 100

Beaufort Scale	Range	Resolution
Scale	1 ~ 12	1

Area	Range	Resolution
m ²	0.001 ~ 9999	0.001 ~ 1
ft ²	0.001 ~ 9999	0.001 ~ 1

Wind Chill Temperature	Range	Resolution	Condition
°C	-25.7°C~10°C	0.1°C	Ambient temperature: -10°C~10°C Wind velocity: 1.34m/s~31m/s
°F	-14.2°F~50°F	0.2°F	Ambient temperature: 14°F~50°F Wind velocity: 1.34m/s~31m/s

1. Indicatie overschrijdingsbereik:

- ÿ Wanneer de gemeten windsnelheid hoger is dan 31 m/s (111,6 km/u, 6102 ft/min, 69,35 mph of 60,26 knopen), toont het display "OL"
- ÿ Wanneer de windtemperatuur lager is dan -10°C (14°F), wordt op het display "Lo" weergegeven; wanneer het boven de 45°C (113°F) is, toont het display "Hi".
- ÿ Wanneer de luchtstroom het weergavebereik (9999 × 100) overschrijdt, wordt op het display weergegeven "OL".
- ÿ Wanneer de gevoelstemperatuur lager is dan -25,7°C (-14,2°F), wordt op het display "Lo" weergegeven; wanneer het boven de 10°C (50°F) is, toont het display "Hi".

2. Automatische uitschakeling:

De meter wordt automatisch uitgeschakeld als er gedurende ongeveer 5 minuten geen knop wordt ingedrukt minuten.

3. Indicator batterij bijna leeg: "  " weergegeven op het display.

4. IP-graad: IP40 (exclusief de schoepeneenheid)

5. Batterij: 1,5 V batterij, AAA of gelijkwaardig, 3 stuks

6. Bedrijfsomgeving: Temperatuur: 0°C ~ 40°C Relatieve vochtigheid: < 80%

7. Opslagomgeving: Temperatuur: -20°C ~ 60°C Relatieve vochtigheid: < 90%

8. Afmetingen: 163 mm x 54 mm x 32 mm

9. Gewicht: ongeveer 121 g (inclusief batterijen)

BATTERIJ VERVANGING

- ÿ Als op het display " verschijnt, onmiddellijk  ", de batterijen zijn bijna leeg en dat moet ook gebeuren vervangen.

- ÿ Zorg ervoor dat de meter is uitgeschakeld voordat u de batterij vervangt. Om de batterijen te vervangen verwijdert u het batterijdeksel aan de achterkant van de meter. Vervang vervolgens de oude batterijen door nieuwe van hetzelfde type, zorg ervoor dat de polariteitsaansluitingen correct zijn. Plaats het batterijdeksel terug.

SCHOONMAAK

Veeg de behuizing regelmatig af met een vochtige doek en een beetje mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen.

1. Dit instructieblad kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
 2. Ons bedrijf zal de andere verantwoordelijkheden voor enig verlies niet op zich nemen.
 3. De inhoud van dit instructieblad kan niet als reden hiervoor worden gebruikt
- gebruik de meter voor elke speciale toepassing.

LIJST VAN ACCESSOIRES

1. Gebruiksaanwijzing 2. * 1
 Productkoord 3. * 1
 Opbergzakken 4. * 1
 Koolstofbatterijen (AAA) * 3

VERWIJDERING VAN DIT ARTIKEL

Beste klant,

Als u op een gegeven moment van plan bent dit artikel weg te gooien, houd er dan rekening mee dat veel onderdelen ervan uit waardevolle materialen bestaan, die gerecycled kunnen worden.

Gooi het niet in de vuilnisbak, maar informeer bij uw gemeente naar recyclingfaciliteiten bij u in de buurt.



Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheim Place,
 Rancho Cucamonga, CA 91730

EG REP

SHUNSHUN GmbH

Römeracker 9 Z2021, 76351

Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

Britse REP

Pooledas Group Ltd

Eenheid 5 Albert Edward House, The

Paviljoens Preston, Verenigd Koninkrijk

Gemaakt in China



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

ANEMOMETER

INSTRUKTIONS PAPPER

MODELL: EM2220A

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ANEMOMETER

MODELL: EM2220A



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: Teknisk support och

e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Operation är med förbehåll för följande två villkor:(1)Denna enhet får inte orsaka skadlig störning, och (2)denna enhet måste acceptera alla störningar mottagna, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en soptunna på hjul korsad indikerar att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkt med denna symbol. Produkter märkta som sådana kanske inte är det kasseras med vanligt hushållsavfall, men måste tas till en insamlingsställe för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

INTRODUKTION

Denna mätare är en bärbar vindmätare som kan användas för att mäta momentana, maximi-, minimum- och medelvärden för vindhastighet, luftflöde och temperatur (vindtemperatur och vindavkylningstemperatur).

FUNKTIONER


• Mätningar av momentana, maximum, minimum och medelvärden för vindhastighet, luftflöde och temperatur (vindtemperatur och vindavkylningstemperatur). • Fem typer av vindhastighetsmåtenheter

att välja mellan. • Två typer av luftflödesmåtenheter att välja mellan.

• Två typer av temperaturmåtenheter att välja mellan. • Områdesinställning för luftflöde, med två enhetsalternativ. • Indikering av vindkraft.

• Temperaturberäkning av vindavkylning. • Datahållning.

• Automatisk avstängning. • Indikering för överintervall. • Indikation för lågt batteri.



1. Vane

Används för att känna av luftflödet.

2. Display

3. " " Knapp

Används för att gå in i/avsluta Data Hold-läge eller flytta decimaltecknet när du ställer in området. 4."

" Knapp

Används för att välja mätläge eller ändra siffran eller enheten när du ställer in området. 5.

" " Knapp

Används för att välja önskad måttenhet eller flytta den blinkande siffran när du ställer in området. 6."

" Knapp

Används för att slå på/stänga av mätaren eller aktivera/inaktivera den automatiska avstängningsfunktionen.


7. Temperatursensor

Används för att mäta temperatur.

8. Amerikansk standardmutter, 1/4-20 UNC 9.


Bärrem

FÖRSTÅ DISPLAYEN



Förklaringar:

1. **x100**—The current air flow is $\times 100000$. (When it is $\times 10000$, "**x10**" will be displayed).
2. **AVG**— The meter is in AVG recording mode, and the average wind velocity/air flow reading and the average temperature reading of all readings taken since entering this mode are being displayed.
3. **MIN**— The meter is in MIN recording mode, and the minimum wind velocity/air flow reading and the minimum temperature reading of all readings taken since entering this mode are being displayed.
4. **MAX**— The meter is in MAX recording mode, and the maximum wind velocity/air flow reading and the maximum temperature reading of all readings taken since entering this mode are being displayed.
5. —The automatic power-off feature is enabled.
6. —Low battery indicator



7. —Beaufort scale
8. **H**—The meter is in Data Hold mode, and the readings on the display are locked.
9. —Wind chill temperature is displayed.

10. Units

Enhet	Betyder
Fröken	meter per sekund
km/h	kilometer per timme
mph	miles per timme knop
nautiska mil	per timme ft/min fot
per minut	

°C	celsius grad
°F	fahrenheit grad
cfm	kubikfot per minut
cmm	kubikmeter per minut
m2	kvadratmeter
fot 2	kvadratfot

ANVÄNDNINGSPROSEDYR

1. Slå på mätaren.

Sätt i tre nya batterier (1,5V, AAA eller motsvarande) i batteriet

fack kommer displayen att visa alla segment kort. Tryck på "



för att slå på mätaren och gå in i mätläget. Bakgrundsbelysningen kommer att finnas kvar på efter att mätaren har slagits på.

2. Aktivera och inaktivera funktionen för automatisk avstängning.

När mätaren är på kan du hålla ned "



"-knappen i cirka 2 sekunder

för att aktivera eller inaktivera den automatiska avstängningsfunktionen. När den automatiska avstängningsfunktionen är aktiverad, " " visas som en indikator.

3. Välj en önskad enhet.

Tryck på " "-knappen en gång för att gå in i enhetsinställningsläget, du kan

tryck upprepade gånger på " "-knappen för att bläddra genom " m/s ", " km/h ", " mph ",

" knop ", " fot/min ", " cmm ", " cfm ", " °C ", " °F ", " " och " " enheter.

När önskad enhet visas, släpp knappen. Cirka 2 sekunder senare, mätaren

sparar enheten automatiskt och lämnar enhetens inställningsläge. (Inställningen är inte sparad efter strömbavbrott.)

4. Mätning av vindhastighet, luftflöde och temperatur.

Håll och placera mätaren så att luftflödet passerar genom vingarna

från baksidan av mätaren. För mer exakta testresultat, försök att behålla

vingarnas axel inom 20° från vindriktningen. Vänta ca 4 sekunder då

läs avläsningarna på displayen.

5. Låsa/låsa upp avläsningarna.

I mätläge, tryck kort på "



"-knappen för att gå in i Data Hold

läge. De aktuella avläsningarna är låsta och symbolen "H" visas som en indikator.

För att lämna Data Hold-läget, tryck kort på denna "H"-knapp igen. Avläsningarna är upplåsta och symbolen "H" försvinner.

6. Hur man använder MAX-inspelningsläge, MIN-inspelningsläge och AVG-inspelning Läge.

I läge för momentan vindhastighet/luftflöde/temperaturmätning, tryck knappen  en gång. Mätaren går in i MAX-inspelningsläget och displayen visar symbolen "MAX" som en indikator. I detta läge visas alltid displayen visar de maximala avläsningarna för alla avläsningar som tagits sedan man gick in i detta läge. Närhelst mätaren upptäcker ett nytt värde som är högre än det för närvarande visat värde, ersätter mätaren det aktuella visade värdet med detta nytt värde.

Tryck på "MODE"  -knappen en andra gång. Mätaren går in i MIN-registreringen läge och visar symbolen "MIN" på displayen som en indikator. I detta läge, visar alltid minsta avläsningar av alla avläsningar som tagits sedan dess går in i detta läge. Närhelst mätaren upptäcker ett nytt värde som är lägre än den för närvarande visade avläsningen, ersätter mätaren den för närvarande visade läsa med detta nya värde.

Tryck på "MODE"  -knappen en tredje gång. Mätaren går in i AVG-inspelningsläget och visar symbolen "AVG" på displayen som en indikator. I detta läge visas displayen visar alltid medelvärden för alla avläsningar som tagits sedan inmatningen detta läge.

För att lämna AVG-inspelningsläget och radera alla inspelade avläsningar, tryck på "MODE"  -knappen en gång till; mätaren återgår till den momentana vindhastigheten/luftens flödes-/temperaturmätningläge.

Notera:

I MAX-inspelningsläge, MIN-inspelningsläge eller AVG-inspelningsläge, om du tryck på "H"  -knappen för att låsa avläsningarna kommer mätaren att sluta mäta och att upptäcka nya avläsningar tills du låser upp avläsningarna på displayen.

7. Hur man växlar display mellan vindhastighet, luftflöde, vindtemperatur och Vindkyla temperatur.

Tryck på knappen  för att välja motsvarande enhet för att byta display mellan vindhastighet, luftflöde, vindtemperatur och vindavkylningstemperatur.

8. Ställa in området för luftflödesmätningar.

När mätaren är avstängd, tryck och håll ned "knapparna samtidigt för att  "och"  " slå på mätaren och visa gränssnittet för områdesinställning (med en standard värde av 1 000).

Du kan trycka på knappen  " för att flytta blinkande siffra eller enhet; tryck på knappen  " för att justera värdet på den valda siffran eller ändra enheten; och tryck på knappen " för  " att flytta decimaltecknet.

När du har ställt in området, tryck på " lämna  " -knappen för att stänga av mätaren och inställningsläget. När mätaren är påslagen kan den användas för att mäta luft flöde.(Inställningarna sparas inte efter strömbrott.)

9. Instruktion för vindavkylningstemperatur.

Efter val av enhet för vindavkylningstemperatur, visas symbolen". När  " kommer vara vindhastigheten är >1,34m/s och vindtemperaturen är $\bar{y}$ 10°C, vindkylningstemperaturen beräknas ; när vindhastigheten är $\bar{y}$ 1,34m/s, och vindtemperaturen är $\bar{y}$ 10°C, är vindavkylningstemperaturen lika till vindtemperaturen; när vindtemperaturen är >10°C visar displayen "Hej".

10. Instruktion för luftflöde.

När luftflödet överstiger 9999 visar displayen de fyra första siffrorna i luftflödesvärde. Multiplikatorn " och ***10** " kommer att visas när luftflödet är $\bar{y}$ 10000; när den är $\bar{y}$ 100000, multiplikatorn " ***100** " kommer att visas.
Obs: Området bör ställas in innan luftflödet mäts.

11. Stänga av mätaren

Om du inte har tryckt på någon knapp på cirka 5 minuter stängs mätaren av automatiskt om den automatiska avstängningsfunktionen är aktiverad. Du kan när som helst stäng av mätaren manuellt genom att kort trycka på knappen " ". 

SPECIFIKATIONER

Wind Velocity	Range	Resolution	Accuracy
m/s	0.8 ~ 31.0	0.1	±(5% + 0.5m/s)
km/h	2.86 ~ 111.6	0.22	±(5% + 1.80km/h)
ft/min	153.4 ~ 6102	11.8	±(5% + 98.4ft/min)
mph	1.82 ~ 69.35	0.14	±(5% + 1.12mph)
knots	1.56 ~ 60.26	0.12	±(5% + 0.97knots)

Wind Temperature	Range	Resolution	Accuracy
°C	-10°C~45°C	0.1°C	±2°C
°F	14°F~113°F	0.2°F	±3.6°F

Air Flow	Range	Resolution
cfm	0 ~ 999900	0.001 ~ 100
cmm	0 ~ 999900	0.001 ~ 100

Beaufort Scale	Range	Resolution
Scale	1 ~ 12	1

Area	Range	Resolution
m ²	0.001 ~ 9999	0.001 ~ 1
ft ²	0.001 ~ 9999	0.001 ~ 1

Wind Chill Temperature	Range	Resolution	Condition
°C	-25.7°C~10°C	0.1°C	Ambient temperature: -10°C~10°C Wind velocity: 1.34m/s~31m/s
°F	-14.2°F~50°F	0.2°F	Ambient temperature: 14°F~50°F Wind velocity: 1.34m/s~31m/s

1. Indikation för överintervall:

- När den uppmätta vindhastigheten överstiger 31m/s (111,6km/h, 6102 fot/min, 69,35 mph eller 60,26 knop), visar displayen " OL "
- När vindtemperaturen är under -10°C (14°F), visar displayen "Lo"; när det är över 45°C (113°F), visar displayen "Hej".
- När luftflödet överskrider displayområdet (9999 × 100), visar displayen "OL".
- När vindavkylningstemperaturen är under -25,7°C(-14,2°F), visar displayen "Lo"; när det är över 10°C (50°F), visar displayen "Hej".

2. Automatisk avstängning:

Mätaren stängs av automatiskt om det inte görs någon knapptryckning under cirka 5 minuter.

3. Indikator för lågt batteri: "  " visas på displayen.

4. IP-grad: IP40 (exklusive skovelenheten)

5. Batteri: 1,5V batteri, AAA eller motsvarande, 3 st

6. Driftmiljö: Temperatur: 0°C ~ 40°C Relativ luftfuktighet: < 80 %

7. Lagringsmiljö: Temperatur: -20°C ~ 60°C Relativ luftfuktighet: < 90%

8. Mått: 163mm x 54mm x 32mm

9. Vikt: Cirka 121g (inklusive batterier)

BYTE AV BATTERI

- När displayen visar "  ", batterierna är låga och måste vara det omedelbart.
- Innan du byter batteri, se till att mätaren har stängts av. För att byta batterier, ta bort batteriluckan på baksidan av mätaren. Byt sedan ut de gamla batterierna mot nya av samma typ, se till att polerna är korrekta. Sätt tillbaka batterilocket.

RENGÖRING

Torka av höljet med jämna mellanrum med en fuktig trasa och lite mildt rengöringsmedel. Använd inte slipmedel eller lösningsmedel.

1. Detta instruktionsblad kan ändras utan föregående meddelande.
2. Vårt företag kommer inte att ta det övriga ansvaret för eventuella förluster.
3. Innehållet i detta instruktionsblad kan inte användas som skäl till det använd mätaren för någon speciell applikation.

LISTA ÖVER TILLBEHÖR

1. Bruksanvisning 2. * 1
- Produktlina 3. * 1
- Förvaringspåsar * 1
4. Kolbatterier (AAA) * 3

AVFALLSHANTERING AV DENNA ARTIKEL

Kära kund,

Om du någon gång tänker kassera den här artikeln, tänk på att många av dess komponenter består av värdefulla material som kan återvinnas.

Vänligen släng inte det i soptunnan, utan kontrollera med din lokala kommun för återvinningsanläggningar i ditt område.



Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheim Place,
 Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

SHUNSHUN GmbH
 Römeracker 9 Z2021, 76351
 Linkenheim-Hochstetten, Tyskland

UK REP

Pooledas Group Ltd
 Enhet 5 Albert Edward House, The
 Pavilions Preston, Storbritannien

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support