

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

SUCTION POOL CLEANER

USER MANUAL

MODEL: R5


We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SUCTION POOL CLEANER

MODEL: R5



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so may result in serious injury.

Assembly precautions


1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly may create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Suction Pool Cleaner.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Use only on a flat, level, hard, and smooth surface that can safely support a fully loaded Suction Pool Cleaner.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL

PARTS LIST



Remove the cleaner and all parts from the box. Check to be sure all components are included.

1. Cleaner Body×1
2. Compression Adapter×1
3. Hose Float×1
4. Hose Protector×1
5. Regulator Valve×1
6. Elbow Connector×2
7. Hose Set-12 Sections
 - Standard Hoses ×11
 - Standard Female/Female Hose ×1
8. Flow Gauge×1

ASSEMBLY STEP

Assembly steps of suction pool cleaner



The Pool Cleaner Body is shipped as one piece, making cleaner assembly a simple and quick process.

Hose Assembly

For best results and to maintain proper operation, use only original parts and hoses.

1. To connect the hose sections, wet the ends in the pool water, then twist and push the female ends onto the male ends.
2. Connect the Female-Female hose to the cleaner swivel. See Figure 3.
3. The hose should reach from where the cleaner is connected to the farthest point of the pool, plus one section and the Female-Female hose.
4. Install the hose float onto the hose. The float should be placed (50-70 centimeters) above the cleaner. See Figure 4.

Figure 2





Figure 3



5. Make sure that all connections are snug.
6. The overall length of hose needed will be determined by the distance from the point at which you attach the hose to the suction port to the furthest point in the pool, plus one length. Refer to Figure 5.

Figure 4





Figure 5




INSTALLING THE CLEANER


Standard Installation

The Pool Cleaner is designed to work in a wide variety of swimming pools. Both the standard in-skimmer installation and optional vacuum line installation are covered in this section. Check to see which most closely fits your pool configuration and follow the directions.

1. Turn the pool pump off.
2. Close the main drain and all suction lines, except the line from the skimmer to which the cleaner will be connected.
3. Remove skimmer basket.
4. Press the compression adapter into the vacuum connection in the bottom of the skimmer. **See Figure 7.**
5. Press the regulator valve into the compression adapter. Make sure that the arrow under the regulator valve is pointing towards the skimmer.
6. Place cleaner into the pool. Turn it side to side and front to back to release any trapped air, allowing the cleaner to sink to the floor of the pool. Continue to feed the hose vertically down into the pool until it is completely filled with water and purged of air.



Note: If air is pulled into the pool plumbing, it may cause your pump to lose prime.




7. Slide the hose protector into position on the hose to prevent the hose body from rubbing against the skimmer wall.

8. Insert the end of the hose through the skimmer opening and connect the hose directly onto the regulator valve. **See Figure 7.**


Optional Vacuum Line Installation

Vacuum Line Installation with Regulator Valve in Skimmer.

We highly recommend the use of the regulator valve to balance water flow between the Pool Cleaner and the skimmer. Install the regulator valve in the skimmer when attaching the cleaner to a dedicated vacuum line.



1. Turn the pool pump off.
2. Close the main drain and all suction lines, except the lines from the skimmer and the suction line to which the cleaner will be connected.
3. Press the Compression Adaptor wall fitting into the end of the dedicated suction line.
4. Place the cleaner (with the hose attached) into the pool. Turn it side to side and front to back to release any trapped air, allowing the cleaner to sink to the floor of the pool. Continue to feed the hose vertically down into the pool until it is completely filled with water and purged of air.



Note: If air is pulled into the pool plumbing it may cause your pump to lose prime.


5. Insert the Female hose end of the last hose section directly into the Compression adaptor. See Figure.8

After completing the installation, turn the pool pump on. Allow the pump to run for a couple of minutes to be sure all air cycles out of the system.

Adjusting Flow to the Cleaner With the Flow Gauge

1. Turn the pool pump off.
 2. Disconnect the cleaner from the hose and connect the flow meter.
- Note:** Make sure the hose remains with flow gauge is submerged to prevent suction of air.
3. Turn the pool pump on and observe the reading after 30 seconds, the scale should pass over 3 on the gauge, or would not able to climb walls. If the cleaner is unable to climb the walls with scale between 3 and 4, please try to adjust the regular valve or the pump with scale is on or over 4.
 4. Turn the regulator valve adjustment knob clockwise to increase flow or counterclockwise to decrease flow.
 5. Turn the pool pump off and remove the flow gauge and reconnect the cleaner.

6. Put the cleaner back to the pool floor and turn the pool pump on.



Calculating Cleaner Speed (RPM)

Following the steps below will allow you to calculate the cleaner speed and adjust RPM as needed.

1. While the cleaner is running, bring the cleaner up to just beneath the pool's water surface.


Note: Be sure to keep the cleaner submerged while the pump is operating. This prevents the cleaner from pulling air into the pool system.

2. Count the number of full rotations made by the wheel over a period of one minute. The number of rotations will give you the revolutions per minute; or RPM's, an easy way to be sure you are counting full rotations is by counting the number of times the wheel hump passes by the swivel assembly.

3. For proper performance, the cleaner operates between 12-14 RPM

If the RPM is below 12, adjust the regulator valve (rotate adjustment knob clockwise) and repeat steps 1-2 until the RPM falls back into the optimal range. If the RPM is higher than 14, adjust the regulator valve (rotate adjustment knob counterclockwise) and repeat steps 1-2 until the RPM falls back into the optimal range.

CLEANER ADJUSTMENTS AND OPERATION



Hose Length

Note: The pump must be on when you check the hose length. The hose contracts when the pump is operating and will be longer when the pump is off.

While the cleaner is operating:

- 1.Position cleaner at the furthest point of the pool from where it's attached. Use a pool pole and brush to easily position the cleaner in the pool.
- 2.The hose should be long enough to reach the end of the pool, plus one hose section before the standard Female-Female Hose, See Figure 10.
- 3.Remove any excess hose lengths from the middle of the hose assembly.This will ensure you do not alter the position of the hose float.
- 4.Save extra hose sections for use as needed for replacement.

Note: Turn pool pump off when adding or removing hose sections.

Return Line Water Flow

IMPORTANT: The water flow from your return line can push the Pool Cleaner's hose and affect its performance. It may cause the cleaner to steer away from the end of the pool where the return line is located, or it may cause your cleaner to remain in one section of the pool. To correct this, use the eyeball (not included).

Eyeball Positions

Position the eyeball opening to redirect the return line water flow so it does not interfere with the cleaner's movement. Try different positions to see which works best in your pool:

flow directed along the side of pool (the tile line).

flow directed downward.

flow directed against the hose will help steer the cleaner away from obstructions such as stairs and ladders.

After installing the eyeball, turn the pool pump on. The cleaner should begin moving across the pool floor vacuuming up debris in its path.




Figure 11

MAINTENANCE

The Pool Cleaner requires almost no maintenance. Visually inspect your cleaner from time to time to make sure that:

1. The turbine is moving freely and is not obstructed by debris. See "Removing Debris from the Turbine" below.
2. The tires are not excessively worn. See Figure 12 on the next page.

We recommend that you leave the cleaner in your pool, except during chemical shock treatments.

1. During swimming it is easy to unplug the cleaner and pull it to one side.

2. Note: When storing the cleaner, do not coil the hose. Lay the hose flat in an area protected from direct sunlight.




Figure 12

Removal of Top Cover

Removing Debris from the Turbine

1. Be sure the pool pump is off. Remove the cleaner from the pool and disconnect the cleaner from the leader hose.
2. Check to see if anything is clogged inside the cleaner. Do this by positioning the cleaner with the buckle facing you and attempt to rotate the right side wheel forward. If the wheel rotates smoothly, there probably is no obstruction. If it won't rotate, there is an obstruction.

3. Place the cleaner on a flat work surface. Open the buckle on the front of the cleaner by pulling it out. Lift the front of the top cover up and then firmly pull it forward. This will separate the top cover from the cleaner body and you will now be able to lift the top cover straight up from the cleaner body (See Figure 12). Set the cover aside.

Note: The top cover is designed to fit tightly so you may have to wiggle it a little.

4. Pull the turbine cover straight up and off of the cleaner body. Set the turbine cover aside. See Figure 13.

5. Remove any visible obstructions from the turbine and turbine cover.

6. Replace the turbine cover with the swivel assembly oriented towards the front of the cleaner, See Figure 13.


7. Visually inspect the rest of the cleaner and remove any debris that may be in the gears, drive shafts, swivel assembly, etc.

8. Repeat step 2 (turning the right wheel) to insure that the cleaner runs smoothly.


9. Place the top cover over the swivel assembly.

10. Place the tabs on the back side of the top cover into the slots on the back side of the cleaner body (See Figure 14). Once these tabs are seated in the slots the front of the cover will fall into place.

11. Lock the top cover onto the cleaner body with the locking buckle on the front of the cleaner.



Swivel Assembly and Cleaner Internals



Cover Tabs and Corresponding Body Slots

Tire Replacement

After prolonged use it may become necessary to replace the Pool Cleaner's rubber tires. When the tire surface has worn into the tire's grooves the tire is in need of replacement. See Figure 15.

To remove the cleaner tire:

1. Turn the pool pump off and remove the cleaner from the pool.
2. Disconnect the cleaner from the leader hose.
3. Place the cleaner on a flat work surface and fold the tire off of the wheel from top to bottom. Note: Remove the tire by hand. Using other objects (screwdrivers, Allen keys, etc.) to remove the tire may damage the wheel.




Figure 15: Tire Wear Comparison

To install the replacement tire:

1. Place the cleaner on a flat work surface and seat the top of the rubber tire onto the top of the wheel. Be sure that the back lip of the tire is resting flat on the inside edge of the wheel.

Note: Replace the tire by hand. Using other objects (screwdrivers, Allen keys, etc.) to replace the tire may damage the wheel.

2. Stretch the bottom of the tire over the bottom of the wheel. Be sure that the back lip of the tire is resting flat on the inside edge of the wheel.
3. Fold the back lip of the tire onto the back of the cleaner wheel along the entire cleaner wheel. The tire should lie flat on the top surface of the wheel.

TROUBLESHOOTING

Because of the individual characteristics of your pool, some additional adjustments may be required to get the best performance from your Pool Cleaner. Use the following information to resolve possible issues.

PROBLEM	CORRECTIVE ACTION
Cleaner is not moving or is moving too slowly.	1. Check the flow with flow gauge or by calculating the cleaner RPM and adjust the flow if necessary using the regulator valve. See page 5. 2. Check for debris inside the cleaner itself. See page 7. 3. Check to be sure the pump has primed. Check for leaks in the system that may prevent proper priming. 4. There may not be enough flow through the system. The filter may need back washing. 5. Check to be sure that the main drain and all suction lines are closed, except for the suction line to which the cleaner is attached. 6. Check for obstructions in the system (e.g. debris in the filter, pump basket or pump impeller). 7. Pool pump and filter system may be too small to provide proper water flow. Consult your pool professional.
Cleaner's right wheel will not turn when rotated by hand.	Check for obstructions inside the cleaner itself. See page 7.

Cleaner stays in one end of the pool.	1. Check the flow with flow gauge or by calculating the cleaner RPM and adjust the flow if necessary using the regulator valve. See page 5. 2. Check the return line water flow and redirect as necessary with the eyeball. See page 6. 3. Check that hose is long enough to reach the furthest point in the pool. See page 6. 4. Check for proper hose float placement. The float may be in the wrong position. See page 2. 5. Be sure that the swivel assembly (at top of cleaner) rotates smoothly. If not, the swivel assembly may be dirty and require cleaning.
Cleaner stays in one end of the pool.	1. Check the flow with flow gauge or by calculating the cleaner RPM and adjust the flow if necessary using the regulator valve. See page 5. 2. Check the return line water flow and redirect as necessary with the eyeball. See page 6. 3. Check that hose is long enough to reach the furthest point in the pool. See page 6. 4. Check for proper hose float placement. The float may be in the wrong position. See page 2. 5. Be sure that the swivel assembly (at top of cleaner) rotates smoothly. If not, the swivel assembly may be dirty and require cleaning.
Cleaner climbs the wall too much or climbs out of pool.	Check the flow with flow gauge or by calculating the cleaner RPM and adjust the flow if necessary using the regulator valve. See page 5.
Cleaner won't climb the pool walls.	1. Check to be sure that the cleaner tires are not excessively worn. See page 8. Excessively worn tires will not provide the grip necessary for your cleaner to climb pool walls. 2. Check the flow with flow gauge or by calculating the cleaner RPM and adjust the flow if necessary using the

	regulator valve. See page 5. 3. Check for proper hose float placement. The float may be in the wrong position. See page 2.
Cleaner stays on the main drain.	1. Check to be sure that main drain is closed. May need assistance from a pool professional. 2. Check to be sure a main drain grate is installed.

Cleaner falls on its side and takes too long to recover.	1. Check for proper hose float placement. The float may be in the wrong position. See page 2. 2. Check that the hose is long enough to reach the furthest point in the pool. See page 6. 3. The return eyeball fittings may be pushing the cleaner hoses away. See page 6.
---	---

PRODUCT PARAMETER

Model	R5
Swimming Pool Pump Power	≥1100W
Colour	Blue and White and Black
Product Size	300*200*200mm



This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

ASPIRATEUR DE PISCINE À ASPIRATION

MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE : R5

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.


« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASPIRATEUR DE PISCINE À ASPIRATION

MODÈLE : R5



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner entraîner des blessures graves.

Précautions de montage


1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Montage incorrect
peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes
pendant le montage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne vous réunissez pas si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues
ou des médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent aux produits correctement et complètement assemblés.
produits uniquement.
7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité
supportant le nettoyeur de piscine à aspiration.
8. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous
pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballer
et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.

Précautions d'emploi

1. NE VOUS ASSISEZ PAS ET NE VOUS TENEZ PAS DEBOUT SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de ce produit.
article.
3. Ne pas dépasser les capacités de poids spécifiées.
4. Utiliser uniquement sur une surface plane, nivelée, dure et lisse qui peut être utilisée en toute sécurité.
prend en charge un nettoyeur de piscine à aspiration entièrement chargé.
5. Utiliser uniquement comme prévu.
6. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

CONSERVER CE MANUEL

LISTE DES PIÈCES



Retirez le nettoyeur et toutes les pièces de la boîte. Vérifiez que tous les composants sont inclus.

- 1. Corps de nettoyeur ×
- 1 2. Adaptateur de compression × 1
- 3. Flotteur de tuyau × 1
- 4. Protecteur de tuyau × 1
- 5. Vanne de régulation × 1
- 6. Connecteur coudé × 2
- 7. Ensemble de tuyaux - 12 sections
 - Tuyaux standards × 11
 - Tuyau standard femelle/femelle × 1
- 8. Jauge de débit × 1

ÉTAPE D'ASSEMBLAGE

Étapes d'assemblage du nettoyeur de piscine à aspiration



Le corps du nettoyeur de piscine est expédié en une seule pièce, ce qui facilite l'assemblage du nettoyeur. processus simple et rapide.

Ensemble de tuyaux

Pour de meilleurs résultats et pour maintenir bon fonctionnement, utiliser uniquement des originaux pièces et tuyaux.

1. Pour connecter les sections de tuyau, mouiller les extrémités dans l'eau de la piscine, puis tournez et poussez la femelle extrémités sur les extrémités mâles.

2. Connectez la femelle-femelle tuyau au pivot du nettoyeur. Voir

Figure 3.

3. Le tuyau doit atteindre où le nettoyeur est connecté à le point le plus éloigné de la piscine, plus une section et la Tuyau femelle-femelle.

4. Installez le flotteur du tuyau sur le tuyau. Le flotteur doit être placé (50-70 centimètres) au-dessus de la plus propre. Voir la figure 4.

Figure 2





Figure 3



5. Assurez-vous que tous

les connexions sont bien serrées.

6. La longueur totale du tuyau nécessaire

sera déterminée par la distance entre le

point où vous fixez le tuyau à l'orifice

d'aspiration et le point le plus éloigné de la

piscine, plus une longueur. Reportez-vous à

la figure 5.

Figure 4





Figure 5




INSTALLATION DU NETTOYEUR

Installation standard


Le nettoyeur de piscine est conçu pour fonctionner dans une grande variété de piscines.

l'installation standard dans l'écumoire et l'installation en option de la conduite d'aspiration sont couverts dans cette section. Vérifiez ce qui correspond le mieux à votre piscine configuration et suivez les instructions.

1. Éteignez la pompe de la piscine.
2. Fermez le drain principal et toutes les conduites d'aspiration, à l'exception de la conduite reliant l'écumoire à auquel le nettoyeur sera connecté.
3. Retirez le panier de l'écumoire.
4. Appuyez sur l'adaptateur de compression dans le raccord à vide au bas de l'écumoire. Voir la figure 7.
5. Enfoncez la valve du régulateur dans l'adaptateur de compression. Assurez-vous que la flèche sous la vanne régulatrice pointe vers l'écumeur.
6. Placez le nettoyeur dans la piscine. Tournez-le d'un côté à l'autre et d'avant en arrière pour libérer toute trace de saleté. l'air emprisonné, permettant au nettoyeur de couler au fond de la piscine. Continuez à nourrir le tuyau verticalement vers le bas dans la piscine jusqu'à ce qu'il soit complètement rempli d'eau et purgé d'air.



Remarque : si de l'air est aspiré dans la plomberie de la piscine, cela peut entraîner un désamorçage de votre pompe.



7. Faites glisser le protecteur de tuyau en position sur le tuyau pour éviter que le corps du tuyau ne frotte contre la paroi de l'écumoire.

8. Insérez l'extrémité du tuyau dans l'ouverture de l'écumoire et raccordez le tuyau directement sur la vanne du régulateur. Voir la figure 7.


Ligne de vide en option Installation

Installation de conduite de vide avec

Vanne régulatrice dans l'écumoire.

Nous recommandons fortement l'utilisation de la vanne régulatrice pour équilibrer le débit d'eau entre le nettoyeur de piscine et le

écumeur. Installez la vanne de régulation dans l'écumeur lors de la fixation du nettoyeur à une ligne d'aspirateur dédiée.




1. Éteignez la pompe de la piscine.
2. Fermez le drain principal et toutes les conduites d'aspiration.

lignes, à l'exception des lignes de l'écumoire et la conduite d'aspiration à laquelle le nettoyeur sera connecté.

3. Appuyez sur la paroi de l'adaptateur de compression s'inscrivant dans la fin du dédié conduite d'aspiration.

4. Placez le nettoyeur (avec le tuyau attaché) dans la piscine. Tournez-le sur le côté côté et d'avant en arrière pour libérer tout l'air emprisonné, permettant au nettoyant de couler au fond de la piscine. Continuez à alimenter le tuyau verticalement vers le bas dans la piscine jusqu'à ce que il est entièrement rempli d'eau et purgé d'air.



Remarque : si de l'air est aspiré dans la plomberie de la piscine, cela peut entraîner un désamorçage de votre pompe.

5. Insérez l'extrémité du tuyau femelle de la dernière section du tuyau directement dans le Adaptateur de compression. Voir la figure 8

Une fois l'installation terminée, allumez la pompe de la piscine. Laissez la pompe fonctionner pendant un certain temps. quelques minutes pour être sûr que tout l'air soit évacué du système.


Réglage du débit du nettoyeur à l'aide de la jauge de débit

1. Éteignez la pompe de la piscine.
2. Débranchez le nettoyeur du tuyau et branchez le débitmètre.

Remarque : Assurez-vous que le tuyau reste avec le débitmètre immergé pour éviter aspiration d'air.

3. Allumez la pompe de la piscine et observez la lecture après 30 secondes, l'échelle devrait dépasser 3 sur la jauge, ou ne serait pas capable de grimper aux murs. Si le nettoyeur est impossible de grimper aux murs avec une échelle entre 3 et 4, veuillez essayer d'ajuster le la vanne régulière ou la pompe avec tartre est allumée ou au-dessus de 4.
4. Tournez le bouton de réglage de la vanne régulatrice dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le débit ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer le débit.
5. Éteignez la pompe de la piscine, retirez le débitmètre et reconnectez le nettoyeur.

6. Remettez le nettoyeur sur le fond de la piscine et allumez la pompe de la piscine.



Calcul de la vitesse du nettoyeur (RPM)

En suivant les étapes ci-dessous, vous pourrez calculer la vitesse du nettoyeur et l'ajuster.

RPM selon les besoins.

1. Pendant que le nettoyeur fonctionne, amenez-le juste en dessous de la surface de la piscine.
surface de l'eau.

Remarque : Assurez-vous de garder le nettoyeur immergé pendant que la pompe fonctionne.
empêche le nettoyeur d'aspirer de l'air dans le système de la piscine.

2. Comptez le nombre de tours complets effectués par la roue sur une période d'une
minute. Le nombre de rotations vous donnera les tours par minute ; ou

RPM, un moyen simple de s'assurer que vous comptez les rotations complètes est de compter les
nombre de fois que la bosse de la roue passe devant l'ensemble pivotant.

3. Pour des performances optimales, le nettoyeur fonctionne entre 12 et 14 tr/min.


Si le régime est inférieur à 12, réglez la vanne du régulateur (tournez le bouton de réglage

(dans le sens des aiguilles d'une montre) et répétez les étapes 1 à 2 jusqu'à ce que le régime revienne dans la plage optimale.

Si le régime est supérieur à 14, réglez la vanne du régulateur (tournez le bouton de réglage

dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) et répétez les étapes 1 à 2 jusqu'à ce que le régime revienne à la valeur optimale
gamme.

RÉGLAGES ET FONCTIONNEMENT DU NETTOYEUR



Longueur du tuyau

Remarque : la pompe doit être allumée lorsque vous vérifiez la longueur du tuyau. Le tuyau se contracte lorsque la pompe fonctionne et sera plus long lorsque la pompe est éteinte.

Pendant que le nettoyeur fonctionne :

1. Positionnez le nettoyeur au point le plus éloigné de la piscine par rapport à l'endroit où il est fixé. Utilisez un perche de piscine et brosse pour positionner facilement le nettoyeur dans la piscine.
2. Le tuyau doit être suffisamment long pour atteindre l'extrémité de la piscine, plus un tuyau section avant le tuyau femelle-femelle standard, voir la figure 10.
3. Retirez tous les excès de longueur de tuyau du milieu de l'ensemble de tuyaux. Cela assurez-vous de ne pas modifier la position du flotteur du tuyau.
4. Conservez des sections de tuyau supplémentaires pour les utiliser en cas de besoin en cas de remplacement.

Remarque : éteignez la pompe de la piscine lorsque vous ajoutez ou retirez des sections de tuyau.

Débit d'eau de la conduite de retour

IMPORTANT : Le débit d'eau de votre conduite de retour peut pousser le nettoyeur de piscine tuyau et affecter ses performances. Cela peut amener le nettoyeur à s'éloigner de l'extrémité de la piscine où se trouve la conduite de retour, sinon votre nettoyeur pourrait rester dans une section de la piscine. Pour corriger cela, utilisez le globe oculaire (non inclus).

Positions du globe oculaire

Positionnez l'ouverture du globe oculaire pour rediriger le débit d'eau de la conduite de retour afin qu'il n'interfère pas avec le mouvement du nettoyeur. Essayez différentes positions pour voir celle qui fonctionne le mieux dans votre

piscine : débit dirigé le long du côté de la piscine (la ligne de carrelage).

flux dirigé vers le bas.

le flux dirigé contre le tuyau aidera à éloigner le nettoyeur des obstructions

comme des escaliers et des échelles.

Après avoir installé le globe oculaire, allumez la pompe de la piscine. Le nettoyeur devrait commencer à se déplacer sur le fond de la piscine en aspirant les débris sur son passage.




Figure 11

ENTRETIEN

Le nettoyeur de piscine ne nécessite quasiment aucun entretien. Inspectez visuellement votre nettoyeur de temps en temps pour s'assurer que :

1. La turbine se déplace librement et n'est pas obstruée par des débris. Voir « Retrait »


«Débris de la turbine» ci-dessous.

2. Les pneus ne sont pas excessivement usés. Voir la figure 12 à la page suivante.

Nous vous recommandons de laisser le nettoyeur dans votre piscine, sauf pendant les opérations chimiques. traitements de choc.

1. Pendant la baignade, il est facile de débrancher l'aspirateur et de le tirer sur le côté.

2. Remarque : lorsque vous rangez l'aspirateur, n'enroulez pas le tuyau. Posez le tuyau à plat une zone protégée de la lumière directe du soleil.



Removal of Top Cover

Retrait des débris de la turbine

1. Assurez-vous que la pompe de la piscine est éteinte. Retirez le nettoyeur de la piscine et débranchez-le. le nettoyeur du tuyau leader.

2. Vérifiez si quelque chose est obstrué à l'intérieur de l'aspirateur. Pour ce faire, positionnez le Nettoyez le nettoyeur avec la boucle face à vous et essayez de faire tourner la roue du côté droit vers l'avant. Si la roue tourne en douceur, il n'y a probablement pas d'obstruction. Si ce n'est pas le cas tourner, il y a une obstruction.

3. Placez l'aspirateur sur une surface de travail plane. Ouvrez la boucle à l'avant de l'aspirateur.

Nettoyez l'aspirateur en le tirant vers l'extérieur. Soulevez l'avant du capot supérieur, puis tirez-le fermement vers l'avant. Cela séparera le capot supérieur du corps du nettoyeur et vous serez maintenant capable de soulever le couvercle supérieur directement du corps de l'aspirateur (voir la figure 12). Réglez le couvercle de côté.

Remarque : le couvercle supérieur est conçu pour s'ajuster parfaitement, vous devrez donc peut-être le remuer légèrement.

4. Retirez le couvercle de la turbine du corps de l'aspirateur en le tirant vers le haut. Réglez la turbine mettre de côté la couverture. Voir la figure 13.

5. Retirez toute obstruction visible de la turbine et du couvercle de la turbine.

6. Remettez le couvercle de la turbine en place avec l'ensemble pivotant orienté vers l'avant du nettoyeur, voir la figure 13.


7. Inspectez visuellement le reste du nettoyeur et retirez tous les débris qui pourraient se trouver dans les engrenages, les arbres de transmission, l'ensemble pivotant, etc.

8. Répétez l'étape 2 (en tournant la roue droite) pour vous assurer que le nettoyeur fonctionne correctement.


9. Placez le couvercle supérieur sur l'ensemble pivotant.

10. Placez les languettes situées à l'arrière du capot supérieur dans les fentes situées à l'arrière du corps du nettoyeur (voir la figure 14). Une fois ces languettes placées dans les fentes, l'avant du couvercle se mettra en place.

11. Verrouillez le capot supérieur sur le corps de l'aspirateur avec la boucle de verrouillage située à l'avant de le nettoyeur.



Swivel Assembly and Cleaner Internals



Cover Tabs and Corresponding Body Slots

Remplacement des pneus

Après une utilisation prolongée, il peut s'avérer nécessaire de remplacer le caoutchouc du nettoyeur de piscine. pneus. Lorsque la surface du pneu est usée dans les rainures du pneu, le pneu a besoin d'être remplacement. Voir la figure 15.

Pour retirer le pneu nettoyeur :

1. Éteignez la pompe de la piscine et retirez le nettoyeur de la piscine.
2. Débranchez le nettoyeur du tuyau principal.
3. Placez le nettoyeur sur une surface de travail plane et repliez le pneu hors de la roue par le haut vers le bas. Remarque : retirez le pneu à la main. À l'aide d'autres objets (tournevis, clé Allen clés, etc.) pour retirer le pneu peut endommager la roue.




Figure 15: Tire Wear Comparison

Pour installer le pneu de remplacement :

1. Placez le nettoyeur sur une surface de travail plane et placez le haut du pneu en caoutchouc dessus. le haut de la roue. Assurez-vous que la lèvre arrière du pneu repose à plat sur l'intérieur bord de la roue.
- Remarque : remplacez le pneu à la main. L'utilisation d'autres objets (tournevis, clés Allen, etc.) pour remplacer le pneu risque d'endommager la roue.

2. Étirez le bas du pneu sur le bas de la roue. Assurez-vous que le la lèvre arrière du pneu repose à plat sur le bord intérieur de la roue.
3. Repliez la lèvre arrière du pneu sur l'arrière de la roue de nettoyage sur toute la longueur. roue plus propre. Le pneu doit reposer à plat sur la surface supérieure de la roue.

DÉPANNAGE

En raison des caractéristiques individuelles de votre piscine, certains ajustements supplémentaires peut être nécessaire pour obtenir les meilleures performances de votre nettoyeur de piscine. Utilisez les les informations suivantes pour résoudre d'éventuels problèmes.

PROBLÈME	MESURES CORRECTIVES
Le nettoyeur n'est pas en mouvement ou est bouger aussi lentement.	1. Vérifiez le débit avec un débitmètre ou en calculant le Nettoyez le régime du nettoyeur et ajustez le débit si nécessaire à l'aide du vanne de régulation. Voir page 5. 2. Vérifiez qu'il n'y a pas de débris à l'intérieur de l'aspirateur. Voir page 7. 3. Vérifiez que la pompe est amorcée. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites le système qui peut empêcher un amorçage correct. 4. Il se peut que le débit dans le système ne soit pas suffisant. le filtre peut nécessiter un lavage à contre-courant. 5. Vérifiez que le drain principal et toutes les conduites d'aspiration sont fermés, à l'exception de la conduite d'aspiration à laquelle le nettoyeur est ci-joint. 6. Vérifiez s'il y a des obstructions dans le système (par exemple des débris dans le filtre, panier de pompe ou turbine de pompe). 7. La pompe de piscine et le système de filtration peuvent être trop petits pour fournir débit d'eau adéquat. Consultez votre pisciniste.
Nettoyeur roue droite ne tournera pas lorsqu'il est tourné manuellement.	Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstructions à l'intérieur de l'aspirateur. Voir page 7.

Le nettoyeur reste en un bout de la piscine.	1. Vérifiez le débit avec un débitmètre ou en calculant le Nettoyez le régime du nettoyeur et ajustez le débit si nécessaire à l'aide du vanne de régulation. Voir page 5. 2. Vérifiez le débit d'eau de la conduite de retour et redirigez-le comme nécessaire avec le globe oculaire. Voir page 6. 3. Vérifiez que le tuyau est suffisamment long pour atteindre le point le plus éloigné point dans la piscine. Voir page 6. 4. Vérifiez le bon positionnement du flotteur du tuyau. Le flotteur peut être dans la mauvaise position. Voir page 2. 5. Assurez-vous que l'ensemble pivotant (en haut de l'aspirateur) tourne en douceur. Si ce n'est pas le cas, l'ensemble pivotant peut être sale et nécessite un nettoyage.
Le nettoyeur reste en un bout de la piscine.	1. Vérifiez le débit avec un débitmètre ou en calculant le Nettoyez le régime du nettoyeur et ajustez le débit si nécessaire à l'aide du vanne de régulation. Voir page 5. 2. Vérifiez le débit d'eau de la conduite de retour et redirigez-le comme nécessaire avec le globe oculaire. Voir page 6. 3. Vérifiez que le tuyau est suffisamment long pour atteindre le point le plus éloigné point dans la piscine. Voir page 6. 4. Vérifiez le bon positionnement du flotteur du tuyau. Le flotteur peut être dans la mauvaise position. Voir page 2. 5. Assurez-vous que l'ensemble pivotant (en haut de l'aspirateur) tourne en douceur. Si ce n'est pas le cas, l'ensemble pivotant peut être sale et nécessite un nettoyage.
Le nettoyeur grimpe sur le mur trop ou sort de la piscine.	Vérifiez le débit avec un débitmètre ou en calculant le Nettoyez le régime du nettoyeur et ajustez le débit si nécessaire à l'aide du vanne de régulation. Voir page 5.
Le nettoyeur ne monte pas les murs de la piscine.	1. Vérifiez que les pneus nettoyeurs ne sont pas excessivement usés. Voir page 8. Pneus excessivement usés ne fournira pas l'adhérence nécessaire à votre aspirateur escalader les murs de la piscine. 2. Vérifiez le débit avec un débitmètre ou en calculant le Nettoyez le régime du nettoyeur et ajustez le débit si nécessaire à l'aide du

	vanne de régulation. Voir page 5. 3. Vérifiez que le flotteur du tuyau est correctement placé. Le flotteur peut être dans la mauvaise position. Voir page 2.
Le nettoyeur reste en place le drain principal.	1. Vérifiez que le drain principal est fermé. besoin d'aide d'un professionnel de la piscine. 2. Assurez-vous qu'une grille de drainage principale est installée.

Le nettoyeur tombe sur son côté et prend trop long à récupérer.	1. Vérifiez que le flotteur du tuyau est correctement placé. Le flotteur peut être dans la mauvaise position. Voir page 2. 2. Vérifiez que le tuyau est suffisamment long pour atteindre le point le plus éloigné de la piscine. Voir page 6. 3. Les raccords à œillet de retour peuvent pousser le tuyaux de nettoyage à l'écart. Voir page 6.
---	--

PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	R5
Puissance de la pompe de piscine	≥1100W
Couleur	Bleu et blanc et noir
Taille du produit	300*200*200mm



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans le Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doit être apporté dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE.
A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion
Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

SAUG-POOLREINIGER

BENUTZERHANDBUCH

MODELL: R5

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der


Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Poolreiniger mit Saugfunktion

MODELL: R5



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

kann zu schweren Verletzungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage


1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Unsachgemäße Montage kann Gefahren verursachen.
2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und strapazierfähige Arbeitshandschuhe bei der Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.
6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte Nur Produkte.
7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die sicher Unterstützung des Saugpoolreinigers.
8. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie Seiten finden Sie im Montageplan dieses Handbuchs. Auspacken und trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.

Vorsichtsmaßnahmen treffen

1. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Gegenstand.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses Artikel.
3. Überschreiten Sie nicht die angegebene Gewichtskapazität.
4. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die sicher unterstützt einen voll beladenen Pool-Saugreiniger.
5. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
6. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

TEILELISTE



Nehmen Sie den Reiniger und alle Teile aus der Verpackung. Überprüfen Sie, ob alle Komponenten enthalten sind.

1. Reinigergehäuse × 1 2.

Kompressionsadapter × 1 3.

Schlauchschwimmer × 1

4. Schlauchschutz × 1

5. Regelventil × 1 6.

Winkelverbinder × 2

7. Schlauchsatz - 12 Abschnitte

-- Standardschläuche × 11

-- Standard-Innengewinde/Innengewinde-Schlauch × 1

8. Durchflussmesser × 1

MONTAGESTRITT

Montageschritte des Saugpoolreinigers



Der Körper des Poolreinigers wird in einem Stück geliefert, wodurch die Montage des Reinigers einfacher und schneller Vorgang.

Schlauchleitungen

Für optimale Ergebnisse und zur Erhaltung ordnungsgemäßen Betrieb, verwenden Sie nur Original Teile und Schläuche.

1. Zum Verbinden der Schlauchstücke die Enden im Poolwasser nass machen, dann drehen und drücken Sie die Buchse Enden auf die männlichen Enden.
2. Verbinden Sie die Buchse-Buchse Schlauch an das Saugergelenk anschließen. Siehe Abbildung 3.
3. Der Schlauch sollte von wo der Reiniger angeschlossen ist der entfernteste Punkt des Pools, plus ein Abschnitt und die Innen-Innen-Schlauch.
4. Montieren Sie den Schwimmer am Schlauch. Der Schwimmer sollte platziert werden (50-70 Zentimeter) über dem Siehe Abbildung 4.

Figure 2





Figure 3



5. Stellen Sie sicher, dass alle

Die Anschlüsse sind fest.

6. Die benötigte Gesamtschlauchlänge ergibt sich aus der Distanz zwischen der Stelle, an der Sie den Schlauch an die Saugöffnung anschließen, und dem entferntesten Punkt im Pool plus einer Länge. Siehe Abbildung 5.

Figure 4





Figure 5




INSTALLATION DES REINIGERS


Standardinstallation

Der Poolreiniger ist für den Einsatz in einer Vielzahl von Schwimmbädern konzipiert. Sowohl Die Standard-In-Skimmer-Installation und die optionale Vakuumleitungsinstallation sind in diesem Abschnitt behandelt. Prüfen Sie, welche am besten zu Ihrem Pool passt Konfiguration und folgen Sie den Anweisungen.

1. Schalten Sie die Poolpumpe aus.
2. Schließen Sie den Hauptablauf und alle Saugleitungen, außer der Leitung vom Skimmer zum an die der Reiniger angeschlossen wird.
3. Skimmerkorb entfernen.
4. Drücken Sie den Kompressionsadapter in den Vakuumanschluss an der Unterseite des Skimmers. **Siehe Abbildung 7.**
5. Drücken Sie das Regelventil in den Kompressionsadapter. Stellen Sie sicher, dass das Der Pfeil unter dem Regelventil zeigt zum Skimmer.
6. Legen Sie den Reiniger in den Pool. Drehen Sie ihn von Seite zu Seite und von vorne nach hinten, um eingeschlossene Luft, wodurch der Reiniger auf den Boden des Pools sinken kann. Füttern Sie weiter den Schlauch senkrecht in das Becken hinein, bis es vollständig mit Wasser gefüllt ist und von Luft befreit.



Hinweis: Wenn Luft in die Poolleitungen gelangt, kann dies dazu führen, dass Ihre Pumpe die Saugkraft verliert.



7. Schieben Sie den Schlauchschutz in Position auf dem Schlauch, um zu verhindern, dass der Schlauchkörper an der Skimmerwand reibt.

8. Führen Sie das Schlauchende durch die Skimmeröffnung und schließen Sie den Schlauch direkt an das Regelventil an. **Siehe Abbildung 7.**


Optionale Vakuumleitung Installation

Vakuumleitungsinstallation mit

Regelventil im Skimmer.

Wir empfehlen dringend die Verwendung des Regelventils, um den Wasserfluss zwischen dem Poolreiniger und dem

Skimmer. Installieren Sie das Regelventil im Skimmer, wenn Sie den Reiniger an eine spezielle Vakuumleitung.




1. Schalten Sie die Poolpumpe aus.
2. Schließen Sie den Hauptablauf und alle Saugleitungen.

Leitungen, außer den Leitungen vom Skimmer und die Saugleitung, an die der Reiniger wird angeschlossen.

3. Drücken Sie den Kompressionsadapter an die Wand passend für das Ende des dedizierten Saugleitung.

4. Platzieren Sie den Reiniger (mit dem Schlauch befestigt) in den Pool. Drehen Sie es auf die Seite von vorne nach hinten, um eventuelle eingeschlossene Luft, wodurch der Reiniger absinkt

bis zum Boden des Pools. Führen Sie den Schlauch weiter senkrecht in den Pool, bis Es ist vollständig mit Wasser gefüllt und von der Luft befreit.



Hinweis: Wenn Luft in die Poolleitungen gelangt, kann dies dazu führen, dass Ihre Pumpe nicht mehr richtig saugt.

5. Stecken Sie das weibliche Schlauchende des letzten Schlauchabschnitts direkt in die Kompressionsadapter. Siehe Abbildung 8.

Nach Abschluss der Installation schalten Sie die Poolpumpe ein. Lassen Sie die Pumpe eine einige Minuten, um sicherzustellen, dass die gesamte Luft aus dem System entweicht.

Einstellen des Durchflusses zum Reiniger mit dem Durchflussmesser

1. Schalten Sie die Poolpumpe aus.
2. Den Reiniger vom Schlauch trennen und den Durchflussmesser anschließen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Schlauch mit Durchflussmesser unter Wasser bleibt, um zu verhindern Ansaugen von Luft.


3. Schalten Sie die Poolpumpe ein und beobachten Sie den Messwert nach 30 Sekunden.

sollte über 3 auf der Anzeige liegen, sonst könnte er nicht an Wänden hochklettern. Wenn der Reiniger nicht in der Lage, die Wände mit Skala zwischen 3 und 4 zu klettern, versuchen Sie bitte, die Das normale Ventil oder die Pumpe mit Skala steht auf oder über 4.

4. Drehen Sie den Einstellknopf des Regelventils im Uhrzeigersinn, um den Durchfluss zu erhöhen oder gegen den Uhrzeigersinn, um den Durchfluss zu verringern.

5. Schalten Sie die Poolpumpe aus, entfernen Sie das Durchflussmessgerät und schließen Sie den Reiniger wieder an.

6. Legen Sie den Reiniger wieder auf den Poolboden und schalten Sie die Poolpumpe ein.



Berechnung der Reinigergeschwindigkeit (U/min)

Mit den folgenden Schritten können Sie die Reinigungsgeschwindigkeit berechnen und anpassen
Drehzahl nach Bedarf.

1. Während der Reiniger läuft, bringen Sie ihn bis knapp unter die Wasseroberfläche des Pools.
Wasseroberfläche.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Reiniger unter Wasser bleibt, während die Pumpe läuft.
verhindert, dass der Reiniger Luft in das Poolsystem zieht.

2. Zählen Sie die Anzahl der vollen Umdrehungen des Rades über einen Zeitraum von einem
Minute. Die Anzahl der Umdrehungen gibt Ihnen die Umdrehungen pro Minute; oder
Um sicherzugehen, dass Sie volle Umdrehungen zählen, können Sie ganz einfach die
Anzahl der Vorbeifahrten der Radschwelle an der Schwenkbaugruppe.


3. Für eine einwandfreie Leistung arbeitet der Reiniger mit 12-14 U/min

Wenn die Drehzahl unter 12 liegt, stellen Sie das Regelventil ein (drehen Sie den Einstellknopf
im Uhrzeigersinn) und wiederholen Sie die Schritte 1–2, bis die Drehzahl wieder im optimalen Bereich liegt.

Wenn die Drehzahl höher als 14 ist, stellen Sie das Regelventil ein (drehen Sie den Einstellknopf
gegen den Uhrzeigersinn) und wiederholen Sie die Schritte 1-2, bis die Drehzahl wieder im optimalen Bereich liegt.

Reichweite.

EINSTELLUNGEN UND BEDIENUNG DES REINIGERS



Schlauchlänge

Hinweis: Die Pumpe muss eingeschaltet sein, wenn Sie die Schlauchlänge prüfen. Der Schlauch zieht sich wenn die Pumpe in Betrieb ist, und länger, wenn die Pumpe ausgeschaltet ist.

Während der Reiniger in Betrieb ist:

1. Positionieren Sie den Reiniger am entferntesten Punkt des Pools von der Stelle, an der er befestigt ist. Verwenden Sie einen Poolstange und Bürste zur einfachen Positionierung des Reinigers im Pool.
2. Der Schlauch sollte lang genug sein, um bis zum Ende des Pools zu reichen, plus ein Schlauch Abschnitt vor dem Standard-Innengewinde-Innengewinde-Schlauch, siehe Abbildung 10.
3. Entfernen Sie überschüssige Schlauchlängen aus der Mitte der Schlauchleitung. Dadurch Achten Sie darauf, die Position des Schlauchschwimmers nicht zu verändern.
4. Bewahren Sie zusätzliche Schlauchabschnitte für den späteren Austausch auf.

Hinweis: Schalten Sie die Poolpumpe aus, wenn Sie Schlauchabschnitte hinzufügen oder entfernen.

Wasserdurchfluss in der Rücklaufleitung

WICHTIG: Der Wasserfluss aus Ihrer Rücklaufleitung kann den Poolreiniger Schlauch und beeinträchtigen seine Leistung. Es kann dazu führen, dass der Reiniger von der Ende des Pools, wo sich die Rücklaufleitung befindet, oder es kann dazu führen, dass Ihr Reiniger in einem Abschnitt des Pools bleiben. Um dies zu korrigieren, verwenden Sie den Augapfel (nicht im Lieferumfang enthalten).

Augenmaßpositionen

Positionieren Sie die Augenmaßöffnung so, dass der Wasserfluss der Rücklaufleitung umgeleitet wird und die Bewegung des Reinigers nicht behindert wird. Probieren Sie verschiedene Positionen aus, um zu sehen, welche in Ihrem Pool

am besten funktioniert: Fluss entlang der Seite des Pools (der Fliesenlinie) geleitet.

Strömung nach unten gerichtet.

Der gegen den Schlauch gerichtete Wasserfluss hilft dabei, den Reiniger von Hindernissen wegzulenken wie Treppen und Leitern.

Nachdem Sie den Augapfel installiert haben, schalten Sie die Poolpumpe ein. Der Reiniger sollte beginnen, sich über den Poolboden zu bewegen und dabei Schmutz auf seinem Weg aufzusaugen.




Figure 11

WARTUNG


Der Poolreiniger erfordert fast keine Wartung. Überprüfen Sie Ihren Reiniger visuell von Zeit zu Zeit, um sicherzustellen, dass:

1. Die Turbine bewegt sich frei und ist nicht durch Fremdkörper blockiert. Siehe „Entfernen Trümmer der Turbine“ weiter unten.
2. Die Reifen sind nicht übermäßig abgenutzt. Siehe Abbildung 12 auf der nächsten Seite.

Wir empfehlen, den Reiniger im Pool zu belassen, außer während der chemischen Schockbehandlungen.

1. Beim Schwimmen können Sie den Reiniger einfach ausstecken und zur Seite legen.

2. Hinweis: Rollen Sie den Schlauch beim Lagern des Reinigers nicht auf. Legen Sie den Schlauch flach in an einem vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort.



Removal of Top Cover

Entfernen von Schmutz von der Turbine

1. Stellen Sie sicher, dass die Poolpumpe ausgeschaltet ist. Entfernen Sie den Reiniger aus dem Pool und trennen Sie den Reiniger vom Vorlaufschlauch.
2. Überprüfen Sie, ob im Inneren des Reinigers etwas verstopft ist. Positionieren Sie dazu den den Staubsauger mit der Schnalle nach vorn und versuchen Sie, das rechte Rad zu drehen vorwärts. Wenn sich das Rad reibungslos dreht, liegt wahrscheinlich kein Hindernis vor. Wenn es nicht drehen, liegt eine Blockierung vor.

3. Legen Sie den Reiniger auf eine ebene Arbeitsfläche. Öffnen Sie die Schnalle an der Vorderseite des Staubsauger, indem Sie ihn herausziehen. Heben Sie die Vorderseite der oberen Abdeckung an und ziehen Sie sie dann fest nach vorne. Dadurch wird die obere Abdeckung vom Reinigergehäuse getrennt und Sie können nun Sie können die obere Abdeckung gerade vom Staubsaugergehäuse abheben (siehe Abbildung 12). Stellen Sie die Abdeckung beiseite.

Hinweis: Die obere Abdeckung ist so konstruiert, dass sie eng sitzt, Sie müssen sie daher eventuell ein wenig wackeln.

4. Ziehen Sie die Turbinenabdeckung gerade nach oben vom Reinigergehäuse ab. Stellen Sie die Turbine Abdeckung beiseite. Siehe Abbildung 13.

5. Entfernen Sie sämtliche sichtbaren Hindernisse von der Turbine und der Turbinenabdeckung.

6. Ersetzen Sie die Turbinenabdeckung mit der Schwenkeinheit nach vorne des Reinigers, siehe Abbildung 13.


7. Untersuchen Sie den Rest des Reinigers visuell und entfernen Sie alle Rückstände, die sich darin befinden die Zahnräder, Antriebswellen, Schwenkbaugruppe usw.

8. Wiederholen Sie Schritt 2 (Drehen des rechten Rades), um sicherzustellen, dass der Reiniger reibungslos läuft.


9. Platzieren Sie die obere Abdeckung über der Schwenkbaugruppe.

10. Setzen Sie die Laschen auf der Rückseite der oberen Abdeckung in die Schlitzte auf der Rückseite ein des Reinigerkörpers (siehe Abbildung 14). Sobald diese Laschen in den Schlitzten sitzen, Die Vorderseite der Abdeckung rastet ein.

11. Befestigen Sie die obere Abdeckung mit der Verriegelungsschnalle an der Vorderseite des der Reiniger.



Swivel Assembly and Cleaner Internals



Cover Tabs and Corresponding Body Slots

Reifenwechsel

Nach längerem Gebrauch kann es notwendig werden, die Gummidichtung des Poolreinigers zu ersetzen.

Reifen. Wenn die Reifenoberfläche in die Rillen des Reifens eingefahren ist, muss der Reifen

Ersatz. Siehe Abbildung 15.

So entfernen Sie den Reinigerreifen:

1. Schalten Sie die Poolpumpe aus und entfernen Sie den Reiniger aus dem Pool.
2. Trennen Sie den Reiniger vom Zulaufschlauch.
3. Stellen Sie den Reiniger auf eine flache Arbeitsfläche und klappen Sie den Reifen von oben von der Felge ab nach unten. Hinweis: Den Reifen mit der Hand abziehen. Mit anderen Gegenständen (Schraubendreher, Schlüssel usw.) zum Abnehmen des Reifens können zu einer Beschädigung des Rades führen.




Figure 15: Tire Wear Comparison

So montieren Sie den Ersatzreifen:

1. Stellen Sie den Reiniger auf eine ebene Arbeitsfläche und setzen Sie die Oberseite des Gummireifens auf die Oberseite des Rades. Stellen Sie sicher, dass die hintere Lippe des Reifens flach auf der Innenseite aufliegt Rand des Rades.

Hinweis: Ersetzen Sie den Reifen von Hand. Die Verwendung anderer Gegenstände (Schraubendreher, Inbusschlüssel usw.) zum Ersetzen des Reifens kann das Rad beschädigen.

2. Ziehen Sie die Unterseite des Reifens über die Unterseite des Rades. Achten Sie darauf, dass die Die hintere Kante des Reifens liegt flach auf der Innenkante des Rades auf.
3. Falten Sie die hintere Lippe des Reifens auf die Rückseite des Reinigungsrad entlang der gesamten saubereres Rad. Der Reifen sollte flach auf der Oberseite des Rades liegen.

FEHLERBEHEBUNG

Aufgrund der individuellen Eigenschaften Ihres Pools sind einige zusätzliche Anpassungen erforderlich erforderlich sein, um die beste Leistung Ihres Poolreinigers zu erzielen. Verwenden Sie die die folgenden Informationen, um mögliche Probleme zu beheben.

PROBLEM	KORREKTURMASSNAHME
Reiniger ist nicht bewegt sich oder ist auch bewegen langsam.	1. Überprüfen Sie den Durchfluss mit einem Durchflussmesser oder durch Berechnung der Die Drehzahl des Reinigers und ggf. den Durchfluss mit dem Regelventil. Siehe Seite 5. 2. Prüfen Sie, ob sich im Inneren des Reinigers Schmutz befindet. Siehe Seite 7. 3. Überprüfen Sie, ob die Pumpe angesaugt ist. Überprüfen Sie, ob Lecks vorhanden sind. das System, das eine ordnungsgemäße Ansaugung verhindern könnte. 4. Der Durchfluss im System ist möglicherweise nicht ausreichend. Der Filter muss möglicherweise rückgespült werden. 5. Überprüfen Sie, ob der Hauptablauf und alle Saugleitungen sind geschlossen, mit Ausnahme der Saugleitung, an die der Reiniger angeschlossen ist beigefügt. 6. Prüfen Sie, ob sich im System Verstopfungen befinden (z. B. Schmutz im Filter, Pumpenkorb oder Pumpenlaufrad). 7. Poolpumpe und Filtersystem sind möglicherweise zu klein, um Wasserdurchfluss. Wenden Sie sich an Ihren Poolfachmann.
Reinigungskraft rechtes Rad wird sich nicht drehen bei Drehung von Hand.	Prüfen Sie, ob sich im Inneren des Reinigers Verstopfungen befinden. Siehe Seite 7.

Reiniger bleibt in einem Ende des Pools.	1. Überprüfen Sie den Durchfluss mit einem Durchflussmesser oder durch Berechnung der Die Drehzahl des Reinigers und ggf. den Durchfluss mit dem Regelventil. Siehe Seite 5. 2. Den Wasserdurchfluss in der Rücklaufleitung prüfen und ggf. umleiten. mit dem Auge prüfen, siehe Seite 6. 3. Prüfen Sie, ob der Schlauch lang genug ist, um auch die entferntesten Punkt im Pool. Siehe Seite 6. 4. Überprüfen Sie, ob der Schwimmer des Schlauches richtig sitzt. befindet sich möglicherweise an der falschen Stelle. Siehe Seite 2. 5. Stellen Sie sicher, dass die Schwenkeinheit (oben am Reiniger) dreht sich reibungslos. Wenn nicht, kann die Schwenkeinheit schmutzig und müssen gereinigt werden.
Reiniger bleibt in einem Ende des Pools.	1. Überprüfen Sie den Durchfluss mit einem Durchflussmesser oder durch Berechnung der Die Drehzahl des Reinigers und ggf. den Durchfluss mit dem Regelventil. Siehe Seite 5. 2. Den Wasserdurchfluss in der Rücklaufleitung prüfen und ggf. umleiten. mit dem Auge prüfen, siehe Seite 6. 3. Prüfen Sie, ob der Schlauch lang genug ist, um auch die entferntesten Punkt im Pool. Siehe Seite 6. 4. Überprüfen Sie, ob der Schwimmer des Schlauches richtig sitzt. befindet sich möglicherweise an der falschen Stelle. Siehe Seite 2. 5. Stellen Sie sicher, dass die Schwenkeinheit (oben am Reiniger) dreht sich reibungslos. Wenn nicht, kann die Schwenkeinheit schmutzig und müssen gereinigt werden.
Cleaner klettert die Wand zu viel oder klettert aus dem Pool.	Überprüfen Sie den Durchfluss mit einem Durchflussmesser oder durch Berechnung des Die Drehzahl des Reinigers und ggf. den Durchfluss mit dem Regelventil. Siehe Seite 5.
Reiniger klettert nicht die Poolwände.	1. Stellen Sie sicher, dass die Reifen des Reinigers nicht übermäßig abgenutzt. Siehe Seite 8. Übermäßig abgenutzte Reifen bietet nicht den nötigen Halt, damit Ihr Reiniger Poolwände hochklettern. 2. Überprüfen Sie den Durchfluss mit einem Durchflussmesser oder durch Berechnung der Die Drehzahl des Reinigers und ggf. den Durchfluss mit dem

	Regelventil. Siehe Seite 5. 3. Überprüfen Sie, ob der Schwimmer des Schlauches richtig sitzt. befindet sich möglicherweise an der falschen Stelle. Siehe Seite 2.
Der Reiniger bleibt an Ort und Stelle der Hauptabfluss.	1. Stellen Sie sicher, dass der Hauptablauf geschlossen ist. benötigen die Unterstützung eines Pool-Profis. 2. Stellen Sie sicher, dass ein Hauptabflussgitter installiert ist.

Reiniger fällt auf seine Seite und nimmt zu lange, um sich zu erholen.	1. Überprüfen Sie, ob der Schwimmer des Schlauches richtig sitzt. befindet sich möglicherweise an der falschen Stelle. Siehe Seite 2. 2. Prüfen Sie, ob der Schlauch lang genug ist, um die am weitesten entfernten Punkt im Pool. Siehe Seite 6. 3. Die Rücklauf-Augenanschlüsse drücken möglicherweise auf die Siehe Seite 6.
--	--

PRODUKTPARAMETER

Modell	R5
Leistung der Schwimmbadpumpe	~1100 W
Farbe	Blau und Weiß und Schwarz
Produktgröße	300 x 200 x 200 mm


	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt einer getrennten Müllentsorgung im Europäische Union. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile gekennzeichnet. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten.
--	--

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PULITORE PER PISCINA AD ASPIRAZIONE

MANUALE D'USO

MODELLO: R5

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PULITORE PER PISCINA AD ASPIRAZIONE

MODELLO: R5



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di quanto sopra potrebbe provocare lesioni gravi.

Precauzioni di montaggio


1. Montare solo secondo queste istruzioni. Assemblaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro a supporto del pulitore per piscine ad aspirazione.
8. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

Usare precauzioni

1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo.
3. Non superare le capacità di peso specificate.
4. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia che possa essere utilizzata in sicurezza supportare un pulitore per piscine ad aspirazione completamente carico.
5. Utilizzare solo come previsto.
6. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.

SALVA QUESTO MANUALE

ELENCO DELLE PARTI



Togli il pulitore e tutte le parti dalla scatola. Controlla che tutti i componenti siano inclusi.

- 1. Corpo del pulitore × 1
- 2. Adattatore di compressione × 1
- 3. Galleggiante del tubo × 1
- 4. Protezione per tubo flessibile × 1
- 5. Valvola regolatrice × 1
- 6. Connettore a gomito × 2
- 7. Set di tubi flessibili - 12 sezioni
 - Tubi standard ×11
 - Tubo standard femmina/femmina ×1
- 8. Misuratore di portata × 1

FASE DI MONTAGGIO

Fasi di montaggio del pulitore per piscina ad aspirazione



Il corpo del pulitore per piscine viene spedito in un unico pezzo, rendendo il montaggio del pulitore un procedimento semplice e veloce.

Gruppo tubo flessibile

Per ottenere i migliori risultati e per mantenere funzionamento corretto, utilizzare solo originali parti e tubi flessibili.

1. Per collegare le sezioni del tubo,

bagnare le estremità nell'acqua della piscina,

quindi ruotare e spingere la femmina estremità sulle estremità maschili.

2. Collegare la femmina-femmina tubo flessibile allo snodo del pulitore. Vedere

Figura 3.

3. Il tubo flessibile dovrebbe arrivare da dove è collegato il pulitore

il punto più lontano della piscina, più una sezione e la

Tubo femmina-femmina.

4. Installare il galleggiante del tubo sul

tubo flessibile. Il galleggiante deve essere posizionato (50-70 centimetri) sopra il più pulito. Vedere Figura 4.

Figure 2





Figure 3



5. Assicurarsi che tutto i collegamenti sono saldi.
6. La lunghezza complessiva del tubo necessaria sarà determinata dalla distanza dal punto in cui si collega il tubo alla porta di aspirazione al punto più lontano della piscina, più una lunghezza. Fare riferimento alla Figura 5.

Figure 4





Figure 5




INSTALLAZIONE DEL PULITORE


Installazione standard

Il Pool Cleaner è progettato per funzionare in un'ampia varietà di piscine. Entrambi l'installazione standard nello skimmer e l'installazione opzionale della linea del vuoto sono trattati in questa sezione. Controlla quale si adatta meglio alla tua piscina configurazione e seguire le istruzioni.

1. Spegner la pompa della piscina.
2. Chiudere lo scarico principale e tutte le linee di aspirazione, ad eccezione della linea dallo skimmer a cui verrà collegato il pulitore.
3. Rimuovere il cestello dello skimmer.
4. Premere l'adattatore di compressione nel collegamento del vuoto nella parte inferiore del skimmer. **Vedere Figura 7.**
5. Premere la valvola del regolatore nell'adattatore di compressione. Assicurarsi che la freccia sotto la valvola del regolatore punta verso lo skimmer.
6. Posizionare il pulitore nella piscina. Girarlo da un lato all'altro e da davanti a dietro per rilasciare eventuali aria intrappolata, consentendo al pulitore di affondare sul fondo della piscina. Continuare ad alimentare il tubo verticalmente verso il basso nella piscina fino a quando non è completamente riempito d'acqua e purgato dall'aria.



Nota: se l'aria entra nelle tubature della piscina, la pompa potrebbe perdere l'adescamento.



7. Far scorrere la protezione del tubo in posizione sul tubo per evitare che il corpo del tubo sfreghi contro la parete dello skimmer.

8. Inserire l'estremità del tubo attraverso l'apertura dello skimmer e collegare il tubo direttamente alla valvola del regolatore. **Vedere Figura 7.**


Linea del vuoto opzionale Installazione

Installazione della linea del vuoto con

Valvola regolatrice nello skimmer.

Consigliamo vivamente l'uso della valvola regolatrice per bilanciare il flusso d'acqua tra il pulitore della piscina e il

skimmer. Installare la valvola di regolazione nello skimmer quando si collega il pulitore a una linea di vuoto dedicata.



1. Spegner la pompa della piscina.
2. Chiudere lo scarico principale e tutte le aspirazioni linee, eccetto le linee dello skimmer e la linea di aspirazione a cui il pulitore verrà collegato.
3. Premere la parete dell'adattatore di compressione inserendosi alla fine del dedicato linea di aspirazione.
4. Posizionare il pulitore (con il tubo attaccato) nella piscina. Giralo di lato di lato e da davanti a dietro per rilasciare qualsiasi aria intrappolata, consentendo al detergente di affondare al fondo della piscina. Continuare a far scorrere il tubo verticalmente verso il basso nella piscina finché è completamente riempito d'acqua e spurgato dall'aria.




Figure 9

Nota: se l'aria entra nelle tubature della piscina, la pompa potrebbe perdere l'adescamento.

5. Inserire l'estremità femmina del tubo dell'ultima sezione del tubo direttamente nel Adattatore di compressione. Vedere Figura 8

Dopo aver completato l'installazione, accendere la pompa della piscina. Lasciare che la pompa funzioni per un paio di minuti per accertarsi che tutta l'aria esca dal sistema.


Regolazione del flusso al pulitore con il misuratore di flusso

1. Spegner la pompa della piscina.
2. Scollegare il pulitore dal tubo e collegare il misuratore di portata.

Nota: assicurarsi che il tubo flessibile rimanga immerso con il misuratore di portata per evitare aspirazione dell'aria.

3. Accendere la pompa della piscina e osservare la lettura dopo 30 secondi, la scala dovrebbe superare i 3 sul misuratore, o non sarebbe in grado di scalare i muri. Se il pulitore è non riesci a scalare i muri con scala tra 3 e 4, prova a regolare la valvola normale o la pompa con calcare è accesa o sopra 4.
4. Ruotare la manopola di regolazione della valvola del regolatore in senso orario per aumentare il flusso o in senso antiorario per diminuire il flusso.
5. Spegner la pompa della piscina, rimuovere il misuratore di portata e ricollegare il pulitore.

6. Riposizionare il pulitore sul fondo della piscina e accendere la pompa della piscina.



Calcolo della velocità del pulitore (RPM)

Seguendo i passaggi sottostanti potrai calcolare la velocità del pulitore e regolarla RPM secondo necessità.

1. Mentre il pulitore è in funzione, portarlo appena sotto la piscina superficie dell'acqua.

Nota: assicurarsi di mantenere il pulitore immerso mentre la pompa è in funzione. Questo impedisce al pulitore di aspirare aria nel sistema della piscina.

2. Contare il numero di rotazioni complete effettuate dalla ruota in un periodo di un minuto. Il numero di rotazioni ti darà i giri al minuto; o


RPM, un modo semplice per essere sicuri di contare le rotazioni complete è contare i giri al minuto. numero di volte in cui la protuberanza della ruota passa davanti al gruppo girevole.

3. Per prestazioni adeguate, il pulitore funziona tra 12-14 giri al minuto

Se il numero di giri è inferiore a 12, regolare la valvola del regolatore (ruotare la manopola di regolazione in senso orario) e ripetere i passaggi 1-2 finché i giri al minuto non tornano nell'intervallo ottimale.

Se il numero di giri è superiore a 14, regolare la valvola regolatrice (ruotare la manopola di regolazione in senso antiorario) e ripetere i passaggi 1-2 finché il numero di giri non torna al valore ottimale allineare.

REGOLAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL PULITORE



Lunghezza del tubo flessibile

Nota: la pompa deve essere accesa quando si controlla la lunghezza del tubo. Il tubo si contrae quando la pompa è in funzione e sarà più lunga quando la pompa è spenta.

Mentre il pulitore è in funzione:

1. Posizionare il pulitore nel punto più lontano della piscina da dove è attaccato. Utilizzare un asta e spazzola per posizionare facilmente il pulitore nella piscina.
2. Il tubo deve essere abbastanza lungo da raggiungere la fine della piscina, più un tubo sezione prima del tubo flessibile femmina-femmina standard, vedere Figura 10.
3. Rimuovere eventuali lunghezze di tubo in eccesso dal centro del gruppo del tubo. Ciò assicurarsi di non modificare la posizione del galleggiante del tubo.
4. Conservare le sezioni extra del tubo flessibile per utilizzarle in caso di necessità di sostituzione.

Nota: spegnere la pompa della piscina quando si aggiungono o rimuovono sezioni di tubo.

Flusso dell'acqua della linea di ritorno

IMPORTANTE: il flusso d'acqua dalla linea di ritorno può spingere il pulitore della piscina tubo e comprometterne le prestazioni. Potrebbe causare l'allontanamento del pulitore dall'estremità della piscina dove si trova la linea di ritorno, oppure potrebbe causare il funzionamento del pulitore rimangono in una sezione della piscina. Per correggere questo, utilizzare il bulbo oculare (non incluso).

Posizioni del bulbo oculare

Posizionare l'apertura del bulbo oculare per reindirizzare il flusso dell'acqua della linea di ritorno in modo che non interferisca con il movimento del pulitore. Provare diverse posizioni per vedere quale funziona meglio nella propria

piscina: flusso diretto lungo il lato della piscina (la linea delle piastrelle).

flusso diretto verso il basso.

il flusso diretto contro il tubo aiuterà a guidare il pulitore lontano dalle ostruzioni come scale e scale a pioli.

Dopo aver installato l'eyeball, accendere la pompa della piscina. Il pulitore dovrebbe iniziare a muoversi sul fondo della piscina aspirando i detriti sul suo percorso.





Figure 11

MANUTENZIONE

Il pulitore per piscine non richiede quasi nessuna manutenzione. Ispeziona visivamente il tuo pulitore di tanto in tanto per assicurarsi che:

1. La turbina si muove liberamente e non è ostruita da detriti. Vedere "Rimozione dei detriti dalla turbina" qui sotto.
 2. Gli pneumatici non sono eccessivamente usurati. Vedere la Figura 12 nella pagina successiva.
- Ti consigliamo di lasciare il pulitore nella tua piscina, tranne durante il lavaggio chimico. trattamenti d'urto.
1. Durante il nuoto è facile staccare l'aspirapolvere e spostarlo da un lato.
- 2. Nota: quando si ripone il pulitore, non arrotolare il tubo. Disporre il tubo in piano un'area protetta dalla luce solare diretta.**



Removal of Top Cover

Rimozione dei detriti dalla turbina

1. Assicurarsi che la pompa della piscina sia spenta. Rimuovere il pulitore dalla piscina e scollegarlo il pulitore dal tubo flessibile principale.
2. Controllare se all'interno del pulitore è presente qualcosa intasato. Per farlo, posizionare il pulisc con la fibbia rivolta verso di te e prova a ruotare la ruota sul lato destro avanti. Se la ruota gira senza problemi, probabilmente non c'è ostruzione. Se non lo fa ruotare, c'è un ostacolo.

3. Posizionare il pulitore su una superficie di lavoro piana. Aprire la fibbia sulla parte anteriore del pulitore tirandolo fuori. Sollevare la parte anteriore del coperchio superiore e quindi tirarlo con fermezza in avanti. Questo separerà il coperchio superiore dal corpo del pulitore e ora sarai in grado di sollevare il coperchio superiore direttamente dal corpo dell'aspirapolvere (vedere Figura 12). Impostare il coperchio da parte.

Nota: il coperchio superiore è progettato per aderire perfettamente, quindi potrebbe essere necessario muoverlo leggermente.

4. Tirare il coperchio della turbina verso l'alto e fuori dal corpo del pulitore. Impostare la turbina coperchio a parte. Vedere Figura 13.

5. Rimuovere eventuali ostruzioni visibili dalla turbina e dal coperchio della turbina.

6. Riposizionare il coperchio della turbina con il gruppo girevole orientato verso la parte anteriore del pulitore, vedere Figura 13.


7. Ispezionare visivamente il resto del detergente e rimuovere eventuali detriti presenti ingranaggi, alberi di trasmissione, gruppo girevole, ecc.

8. Ripetere il passaggio 2 (girando la ruota destra) per assicurarsi che il pulitore funzioni senza problemi.


9. Posizionare il coperchio superiore sul gruppo girevole.

10. Posizionare le linguette sul lato posteriore del coperchio superiore nelle fessure sul lato posteriore del corpo del pulitore (vedere Figura 14). Una volta che queste linguette sono inserite nelle fessure, la parte anteriore della copertina andrà a posto.

11. Bloccare il coperchio superiore sul corpo dell'aspirapolvere con la fibbia di bloccaggio sulla parte anteriore il pulitore.



Swivel Assembly and Cleaner Internals



Cover Tabs and Corresponding Body Slots

Sostituzione pneumatici

Dopo un uso prolungato potrebbe essere necessario sostituire la gomma del pulitore per piscine

pneumatici. Quando la superficie del pneumatico si è consumata nelle scanalature del pneumatico, il pneumatico ha bisogno di sostituzione. Vedere Figura 15.

Per rimuovere il pulitore per pneumatici:

1. Spegner la pompa della piscina e rimuovere il pulitore dalla piscina.
2. Scollegare il pulitore dal tubo flessibile principale.
3. Posizionare il detergente su una superficie di lavoro piana e piegare il pneumatico dalla parte superiore della ruota verso il basso. Nota: rimuovere il pneumatico a mano. Utilizzando altri oggetti (cacciaviti, chiavi a brugola, ecc.) per rimuovere il pneumatico potrebbero danneggiare la ruota.




Figure 15: Tire Wear Comparison

Per installare lo pneumatico sostitutivo:

1. Posizionare il detergente su una superficie di lavoro piana e appoggiare la parte superiore del pneumatico in gomma su la parte superiore della ruota. Assicurati che il bordo posteriore del pneumatico sia appoggiato piatto sulla parte interna bordo della ruota.

Nota: sostituire il pneumatico a mano. L'utilizzo di altri oggetti (cacciaviti, chiavi a brugola, ecc.) per sostituire il pneumatico potrebbe danneggiare la ruota.

2. Allungare la parte inferiore del pneumatico sulla parte inferiore della ruota. Assicurarsi che il labbro posteriore del pneumatico poggia piatto sul bordo interno della ruota.
3. Ripiegare il bordo posteriore del pneumatico sul retro della ruota più pulita lungo l'intera lunghezza ruota più pulita. Il pneumatico dovrebbe essere appoggiato piatto sulla superficie superiore della ruota.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

A causa delle caratteristiche individuali della tua piscina, sono necessarie alcune regolazioni aggiuntive potrebbe essere necessario per ottenere le migliori prestazioni dal tuo pulitore per piscine. Usa il seguenti informazioni per risolvere eventuali problemi.

PROBLEMA	AZIONE CORRETTIVA
Il pulitore non è in movimento o è muoversi troppo lentamente.	1. Controllare il flusso con il misuratore di portata o calcolando il RPM più pulito e regolare il flusso se necessario utilizzando il valvola regolatrice. Vedere pagina 5. 2. Controllare che non vi siano detriti all'interno del pulitore stesso. Vedere pagina 7. 3. Controllare che la pompa sia innescata. Controllare eventuali perdite in il sistema che potrebbe impedire un corretto innescio. 4. Potrebbe non esserci abbastanza flusso attraverso il sistema. potrebbe essere necessario un controlavaggio del filtro. 5. Controllare che lo scarico principale e tutte le linee di aspirazione sono chiusi, ad eccezione della linea di aspirazione a cui è collegato il pulitore allegato. 6. Verificare la presenza di ostruzioni nel sistema (ad esempio detriti nel filtro, cestello della pompa o girante della pompa). 7. La pompa della piscina e il sistema di filtraggio potrebbero essere troppo piccoli per fornire flusso d'acqua corretto. Consulta il tuo professionista della piscina.
Addetto alle pulizie ruota destra non si girerà quando ruotato a mano.	Controllare eventuali ostruzioni all'interno del pulitore stesso. Vedere pagina 7.

Il pulitore rimane in uno fine della piscina.	1. Controllare il flusso con il misuratore di portata o calcolando il RPM più pulito e regolare il flusso se necessario utilizzando il valvola regolatrice. Vedere pagina 5. 2. Controllare il flusso dell'acqua della linea di ritorno e reindirizzarlo come necessario con il bulbo oculare.Vedi pagina 6. 3. Controllare che il tubo sia sufficientemente lungo per raggiungere il punto più lontano punto nella piscina. Vedere pagina 6. 4. Controllare il corretto posizionamento del galleggiante del tubo flessibile. Il galleggiante potrebbe essere nella posizione sbagliata. Vedere pagina 2. 5. Assicurarsi che il gruppo girevole (nella parte superiore dell'aspirapolvere) ruota senza problemi. In caso contrario, il gruppo girevole potrebbe essere sporchi e necessitano di pulizia.
Il pulitore rimane in uno fine della piscina.	1. Controllare il flusso con il misuratore di portata o calcolando il RPM più pulito e regolare il flusso se necessario utilizzando il valvola regolatrice. Vedere pagina 5. 2. Controllare il flusso dell'acqua della linea di ritorno e reindirizzarlo come necessario con il bulbo oculare.Vedi pagina 6. 3. Controllare che il tubo sia sufficientemente lungo per raggiungere il punto più lontano punto nella piscina. Vedere pagina 6. 4. Controllare il corretto posizionamento del galleggiante del tubo flessibile. Il galleggiante potrebbe essere nella posizione sbagliata. Vedere pagina 2. 5. Assicurarsi che il gruppo girevole (nella parte superiore dell'aspirapolvere) ruota senza problemi. In caso contrario, il gruppo girevole potrebbe essere sporchi e necessitano di pulizia.
Il pulitore sale muro troppo o esce dalla piscina.	Controllare il flusso con il misuratore di portata o calcolando il RPM più pulito e regolare il flusso se necessario utilizzando il valvola regolatrice. Vedere pagina 5.
Il pulitore non salirà le pareti della piscina.	1. Controllare che i pneumatici più puliti non siano eccessivamente usurati. Vedere pagina 8. Pneumatici eccessivamente usurati non fornirà la presa necessaria al tuo detergente per arrampicarsi sulle pareti della piscina. 2. Controllare il flusso con il misuratore di portata o calcolando il RPM più pulito e regolare il flusso se necessario utilizzando il

	valvola regolatrice. Vedere pagina 5. 3. Controllare il corretto posizionamento del galleggiante del tubo flessibile. Il galleggiante potrebbe essere nella posizione sbagliata. Vedere pagina 2.
Il pulitore rimane acceso lo scarico principale.	1. Controllare che lo scarico principale sia chiuso. Potrebbe hai bisogno dell'assistenza di un professionista della piscina. 2. Verificare che sia installata una griglia di scarico principale.

Il pulitore cade sul suo lato e prende anche lungo per riprendersi.	1. Controllare il corretto posizionamento del galleggiante del tubo flessibile. Il galleggiante potrebbe essere nella posizione sbagliata. Vedere pagina 2. 2. Controllare che il tubo sia sufficientemente lungo per raggiungere il punto più lontano della piscina. Vedere pagina 6. 3. I raccordi del bulbo oculare di ritorno potrebbero spingere il tubi flessibili dell'aspirapolvere. Vedere pagina 6.
--	--

PARAMETRO PRODOTTO

Modello	R5
Potenza della pompa della piscina	~1100W
Colore	Blu e bianco e nero
Dimensioni del prodotto	300*200*200mm

	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede una raccolta differenziata dei rifiuti Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici, ma deve essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
--	--

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion
Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
Modello TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

LIMPIAPARABRISAS POR SUCCIÓN

MANUAL DEL USUARIO

MODELO: R5

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.


"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LIMPIAPARABRISAS POR SUCCIÓN

MODELO: R5



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

**Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support**

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizar este producto. De lo contrario, podría provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Montaje incorrecto

Puede crear peligros.

2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.

Durante el montaje.

3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.

4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.

5. No se reúna si está cansado o bajo los efectos del alcohol o drogas.
o medicación.

6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados de manera correcta y completa.
Sólo productos.

7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura.
apoyando el Limpiafondos de Succión.

8. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación,
páginas, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual.
y separar todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Tome precauciones

1. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.

2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él o cerca de él.
artículo.

3. No exceda las capacidades de peso especificadas.


4. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa que pueda
Apoye un limpiador de piscinas de succión completamente cargado.

5. Utilícelo únicamente según lo previsto.

6. Inspeccione antes de cada uso; no utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

GUARDE ESTE MANUAL

LISTA DE PIEZAS



Saque el limpiador y todas las piezas de la caja. Compruebe que estén incluidos todos los componentes.

1. Cuerpo del limpiador ×

1 2. Adaptador de compresión × 1 3.

Flotador de manguera × 1

4. Protector de manguera × 1

5. Válvula reguladora × 1 6.

Conector de codo × 2

7. Juego de mangueras de 12 secciones

-- Mangueras estándar ×11

-- Manguera hembra/hembra estándar ×1

8. Medidor de caudal × 1

PASO DE MONTAJE

Pasos de montaje del limpiafondos de succión



El cuerpo del limpiador de piscina se envía como una sola pieza, lo que hace que el conjunto del limpiador sea un Proceso sencillo y rápido.

Conjunto de manguera

Para obtener mejores resultados y mantener

Para un correcto funcionamiento, utilice únicamente piezas originales.

piezas y mangueras.

1. Para conectar las secciones de manguera, mojar los extremos en el agua de la piscina, Luego gira y empuja a la hembra. termina en los extremos macho.

2. Conectar la hembra-hembra Manguera al eslabón giratorio del limpiador. Ver

Figura 3.

3. La manguera debe llegar desde donde se conecta el limpiador el punto más alejado de la piscina, más una sección y la Manguera hembra-hembra.

4. Instale el flotador de la manguera en el manguera. El flotador debe colocarse (50-70 centímetros) por encima de la Limpiador. Ver Figura 4.

Figure 2





Figure 3



5. Asegúrese de que todos

Las conexiones están ajustadas.

6. La longitud total de la manguera necesaria se determinará por la distancia desde el punto en el que se conecta la manguera al puerto de succión hasta el punto más alejado de la piscina, más una longitud adicional. Consulte la Figura

5.

Figure 4





Figure 5



INSTALACIÓN DEL LIMPIADOR

Instalación estándar


El limpiador de piscinas está diseñado para funcionar en una amplia variedad de piscinas.

La instalación estándar en skimmer y la instalación opcional de la línea de vacío son


Se trata de esta sección. Compruebe cuál se adapta mejor a su piscina.

configuración y siga las instrucciones.

1. Apague la bomba de la piscina.
2. Cierre el drenaje principal y todas las líneas de succión, excepto la línea que va del skimmer al cual se conectará el limpiador.
3. Retire la cesta del skimmer.
4. Presione el adaptador de compresión en la conexión de vacío en la parte inferior del Skimmer. Ver Figura 7.
5. Presione la válvula reguladora en el adaptador de compresión. Asegúrese de que la flecha debajo de la válvula reguladora apunta hacia el skimmer.
6. Coloque el limpiador en la piscina. Gírelo de lado a lado y de adelante hacia atrás para liberar cualquier residuo. El aire atrapado permite que el limpiador se hunda hasta el fondo de la piscina. Continúe alimentando la manguera verticalmente hacia abajo en la piscina hasta que esté completamente llena de agua y purgado de aire.



Nota: Si entra aire en las tuberías de la piscina, puede provocar que la bomba pierda la carga.



7. Deslice el protector de la manguera en su posición sobre la manguera para evitar que el cuerpo de la manguera roce contra la pared del skimmer.

8. Inserte el extremo de la manguera a través de la abertura del skimmer y conecte la manguera directamente a la válvula reguladora. Consulte la Figura 7.


Línea de vacío opcional Instalación

Instalación de línea de vacío con

Válvula reguladora en skimmer.

Recomendamos encarecidamente el uso de la válvula reguladora para equilibrar el flujo de agua entre el limpiador de piscinas y el

Skimmer. Instale la válvula reguladora en el skimmer al colocar el limpiador a una línea de vacío dedicada.



1. Apague la bomba de la piscina.
2. Cierre el drenaje principal y todas las tuberías de succión.

Líneas, excepto las líneas del skimmer.
y la línea de succión a la que se dirige el
El limpiador se conectará.

3. Presione la pared del adaptador de compresión
encajando en el extremo del dedicado
línea de succión.

4. Coloque el limpiador (con la manguera
adjunta) en la piscina. Gírela de lado a

De lado y de adelante hacia atrás para liberar cualquier
Aire atrapado, lo que permite que el limpiador se hunda

hasta el fondo de la piscina. Continúe introduciendo la manguera verticalmente hacia abajo en la piscina hasta
Está completamente lleno de agua y purgado de aire.




Figure 9

Nota: Si entra aire en las tuberías de la piscina, esto puede provocar que la bomba pierda la carga.

5. Inserte el extremo de la manguera hembra de la última sección de la manguera directamente en la
Adaptador de compresión. Ver Figura 8

Después de completar la instalación, encienda la bomba de la piscina. Deje que la bomba funcione durante un tiempo.
Un par de minutos para asegurarse de que todo el aire salga del sistema.

Ajuste del caudal del limpiador con el medidor de caudal

1. Apague la bomba de la piscina.
2. Desconecte el limpiador de la manguera y conecte el medidor de flujo.


Nota: Asegúrese de que la manguera permanezca con el medidor de flujo sumergido para evitar
succión de aire.

3. Encienda la bomba de la piscina y observe la lectura después de 30 segundos, la escala
debe pasar por encima de 3 en el calibre, o no podría escalar paredes. Si el limpiador es
No se pueden escalar las paredes con escala entre 3 y 4, intente ajustar la
La válvula regular o la bomba con escala está encendida o por encima de 4.

4. Gire la perilla de ajuste de la válvula reguladora en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el flujo o
en sentido antihorario para disminuir el flujo.

5. Apague la bomba de la piscina, retire el medidor de flujo y vuelva a conectar el limpiador.

6. Vuelva a colocar el limpiador en el fondo de la piscina y encienda la bomba de la piscina.



Cálculo de la velocidad del limpiador (RPM)

Si sigue los pasos a continuación, podrá calcular la velocidad del limpiador y ajustarla.

RPM según sea necesario.

1. Mientras el limpiador esté funcionando, colóquelo justo debajo del borde de la piscina. superficie del agua.

Nota: Asegúrese de mantener el limpiador sumergido mientras la bomba esté en funcionamiento. evita que el limpiador introduzca aire en el sistema de la piscina.


2. Cuente el número de rotaciones completas realizadas por la rueda durante un período de un minuto, El número de rotaciones te dará las revoluciones por minuto; o RPM, una manera fácil de estar seguro de que está contando rotaciones completas es contando las Número de veces que la joroba de la rueda pasa por el conjunto giratorio.

3. Para un rendimiento adecuado, el limpiador funciona entre 12 y 14 RPM.

Si las RPM están por debajo de 12, ajuste la válvula reguladora (gire la perilla de ajuste en el sentido de las agujas del reloj) y repita los pasos 1 y 2 hasta que las RPM vuelvan al rango óptimo.

Si las RPM son superiores a 14, ajuste la válvula reguladora (gire la perilla de ajuste en sentido antihorario) y repita los pasos 1 y 2 hasta que las RPM vuelvan al nivel óptimo. rango.

AJUSTES Y FUNCIONAMIENTO DEL LIMPIADOR



Longitud de la manguera

Nota: La bomba debe estar encendida cuando se verifica la longitud de la manguera. La manguera se contrae cuando la bomba está funcionando y será más largo cuando la bomba está apagada.

Mientras el limpiador está en funcionamiento:

1. Coloque el limpiador en el punto más alejado de la piscina desde donde está conectado. Utilice un Poste de piscina y cepillo para posicionar fácilmente el limpiafondos en la piscina.
2. La manguera debe ser lo suficientemente larga para llegar al final de la piscina, más una manguera Sección antes de la manguera hembra-hembra estándar, consulte la Figura 10.
3. Retire cualquier exceso de longitud de manguera del medio del conjunto de mangueras. Esto Asegúrese de no alterar la posición del flotador de la manguera.
4. Guarde secciones de manguera adicionales para usarlas cuando sea necesario para su reemplazo.

Nota: Apague la bomba de la piscina cuando agregue o quite secciones de manguera.

Flujo de agua de la línea de retorno

IMPORTANTE: El flujo de agua de la línea de retorno puede empujar el limpiador de piscinas manguera y afectar su rendimiento. Puede hacer que el limpiador se desvíe de la manguera. extremo de la piscina donde se encuentra la línea de retorno, o puede provocar que su limpiador Permanecer en una sección de la piscina. Para corregir esto, utilice el globo ocular (no incluido).

Posiciones del globo ocular

Coloque la abertura del globo ocular para redirigir el flujo de agua de la línea de retorno de modo que no interfiera con el movimiento del limpiador. Pruebe diferentes posiciones para ver cuál funciona mejor en su piscina: flujo

dirigido a lo largo del costado de la piscina (la línea de azulejos).

flujo dirigido hacia abajo.

El flujo dirigido contra la manguera ayudará a alejar el limpiador de las obstrucciones.

tales como escaleras y escaleras de mano.

Después de instalar el globo ocular, encienda la bomba de la piscina. El limpiador debería comenzar a moverse por el fondo de la piscina aspirando los residuos que encuentra a su paso.





Figure 11

MANTENIMIENTO

El limpiador de piscinas prácticamente no requiere mantenimiento. Inspeccione visualmente su limpiador de vez en cuando para asegurarse de que:

1. La turbina se mueve libremente y no está obstruida por residuos. Consulte "Eliminación de Residuos de la turbina" abajo.
 2. Los neumáticos no están excesivamente desgastados. Véase la Figura 12 en la página siguiente.
- Le recomendamos que deje el limpiador en su piscina, excepto durante el uso de productos químicos. tratamientos de choque.
1. Durante la natación, es fácil desenchufar el limpiador y tirarlo hacia un lado.
 2. Nota: Al guardar el limpiador, no enrolle la manguera. Coloque la manguera en posición horizontal. un área protegida de la luz solar directa.



Eliminación de residuos de la turbina

1. Asegúrese de que la bomba de la piscina esté apagada. Retire el limpiador de la piscina y desconéctelo. El limpiador de la manguera líder.
2. Verifique que no haya nada obstruido dentro del limpiador. Para ello, coloque el Limpiador con la hebilla hacia usted e intente girar la rueda del lado derecho Adelante. Si la rueda gira suavemente, probablemente no haya ninguna obstrucción. Si no lo hace Girar, hay una obstrucción.

3. Coloque el limpiador sobre una superficie de trabajo plana. Abra la hebilla en la parte delantera del

Aspire el limpiador tirando de él hacia afuera. Levante la parte delantera de la cubierta superior y luego tire de ella con firmeza.

Adelante. Esto separará la cubierta superior del cuerpo del limpiador y ahora podrá

capaz de levantar la cubierta superior directamente desde el cuerpo de la aspiradora (ver Figura 12).

cubrir a un lado.

Nota: La cubierta superior está diseñada para ajustarse firmemente, por lo que es posible que tengas que moverla un poco.

4. Tire de la cubierta de la turbina hacia arriba y sáquela del cuerpo del limpiador. Coloque la turbina

cubierta a un lado. Ver Figura 13.

5. Retire cualquier obstrucción visible de la turbina y de la cubierta de la turbina.

6. Vuelva a colocar la cubierta de la turbina con el conjunto giratorio orientado hacia el frente.

del limpiador, consulte la Figura 13.

7. Inspeccione visualmente el resto del limpiador y elimine cualquier residuo que pueda haber.

los engranajes, ejes de transmisión, conjunto giratorio, etc.

8. Repita el paso 2 (girando la rueda derecha) para asegurarse de que el limpiador funcione sin problemas.

9. Coloque la cubierta superior sobre el conjunto giratorio.


10. Coloque las pestañas de la parte posterior de la cubierta superior en las ranuras de la parte posterior.

del cuerpo del limpiador (ver Figura 14). Una vez que estas pestañas estén colocadas en las ranuras,


La parte frontal de la cubierta encajará en su lugar.

11. Bloquee la cubierta superior en el cuerpo del limpiador con la hebilla de bloqueo en la parte delantera.

El limpiador.



Swivel Assembly and Cleaner Internals



Cover Tabs and Corresponding Body Slots

Reemplazo de neumáticos

Después de un uso prolongado, puede resultar necesario reemplazar la goma del limpiador de piscinas.

Neumáticos. Cuando la superficie del neumático se ha desgastado hasta las ranuras del neumático, es necesario

Reemplazo. Ver Figura 15.

Para quitar el neumático más limpio:

1. Apague la bomba de la piscina y retire el limpiador de la piscina.
2. Desconecte el limpiador de la manguera principal.
3. Coloque el limpiador sobre una superficie de trabajo plana y doble el neumático hacia afuera de la rueda desde arriba. hasta abajo. Nota: Retire el neumático con la mano. Utilice otros objetos (destornilladores, llaves Allen) llaves, etc.) para quitar el neumático puede dañar la rueda.




Figure 15: Tire Wear Comparison

Para instalar el neumático de repuesto:

1. Coloque el limpiador sobre una superficie de trabajo plana y coloque la parte superior del neumático de goma sobre él. la parte superior de la rueda. Asegúrese de que el borde posterior del neumático esté apoyado de forma plana en el interior. borde de la rueda.

Nota: Reemplace el neumático con la mano. El uso de otros objetos (destornilladores, llaves Allen, etc.) para reemplazar el neumático puede dañar la rueda.

2. Estire la parte inferior del neumático sobre la parte inferior de la rueda. Asegúrese de que la

El borde trasero del neumático descansa plano sobre el borde interior de la rueda.

3. Doble el borde trasero del neumático sobre la parte trasera de la rueda limpiadora a lo largo de toda la superficie.

Rueda más limpia. El neumático debe quedar plano sobre la superficie superior de la rueda.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Debido a las características individuales de su piscina, se pueden requerir algunos ajustes adicionales.

Puede ser necesario para obtener el mejor rendimiento de su limpiador de piscinas. Utilice el

siguiente información para resolver posibles problemas.

PROBLEMA	ACCIÓN CORRECTIVA
El limpiador no es moviéndose o esta moviéndose demasiado espacio.	1. Verifique el flujo con un medidor de caudal o calculando el RPM del limpiador y ajuste el flujo si es necesario utilizando el válvula reguladora. Ver página 5. 2. Compruebe si hay residuos en el interior del aspirador. Consulte la página 7. 3. Verifique que la bomba esté cebada. Verifique que no haya fugas en el sistema que puede impedir un cebado adecuado. 4. Es posible que no haya suficiente flujo a través del sistema. Es posible que sea necesario lavar el filtro a contracorriente. 5. Verifique que el drenaje principal y todas las líneas de succión están cerrados, excepto la línea de succión a la que está conectado el limpiador. adjunto. 6. Compruebe si hay obstrucciones en el sistema (por ejemplo, residuos en el filtro, cesta de la bomba o impulsor de la bomba). 7. La bomba de la piscina y el sistema de filtrado pueden ser demasiado pequeños para proporcionar Flujo de agua adecuado. Consulte con su profesional de piscinas.
Limpiadores rueda derecha No se girará Cuando se gira a mano.	Compruebe si hay obstrucciones en el interior del aspirador. Consulte la página 7.

El limpiador se queda en uno final de la piscina.	1. Verifique el flujo con un medidor de caudal o calculando el RPM del limpiador y ajuste el flujo si es necesario utilizando el válvula reguladora. Ver página 5. 2. Verifique el flujo de agua de la línea de retorno y redirija según sea necesario. necesario con el globo ocular. Ver página 6. 3. Compruebe que la manguera sea lo suficientemente larga para llegar al punto más lejano. punto en la piscina. Ver página 6. 4. Verifique que el flotador de la manguera esté colocado correctamente. Puede estar en la posición incorrecta. Ver página 2. 5. Asegúrese de que el conjunto giratorio (en la parte superior del limpiador) gira suavemente. De lo contrario, el conjunto giratorio puede estar sucio y requiere limpieza.
El limpiador se queda en uno final de la piscina.	1. Verifique el flujo con un medidor de caudal o calculando el RPM del limpiador y ajuste el flujo si es necesario utilizando el válvula reguladora. Ver página 5. 2. Verifique el flujo de agua de la línea de retorno y redirija según sea necesario. necesario con el globo ocular. Ver página 6. 3. Compruebe que la manguera sea lo suficientemente larga para llegar al punto más lejano. punto en la piscina. Ver página 6. 4. Verifique que el flotador de la manguera esté colocado correctamente. Puede estar en la posición incorrecta. Ver página 2. 5. Asegúrese de que el conjunto giratorio (en la parte superior del limpiador) gira suavemente. De lo contrario, el conjunto giratorio puede estar sucio y requiere limpieza.
El limpiador sube por la pared demasiado o sale de la piscina.	Compruebe el caudal con un medidor de caudal o calculando el RPM del limpiador y ajuste el flujo si es necesario utilizando el válvula reguladora. Ver página 5.
El limpiador no sube Las paredes de la piscina.	1. Verifique que los neumáticos más limpios no estén Neumáticos excesivamente desgastados. Ver página 8. Neumáticos excesivamente desgastados No proporcionará el agarre necesario para que su limpiador escalar las paredes de la piscina. 2. Verifique el flujo con un medidor de caudal o calculando el RPM del limpiador y ajuste el flujo si es necesario utilizando el

	válvula reguladora. Ver página 5. 3. Verifique que el flotador de la manguera esté colocado correctamente. Puede estar en la posición incorrecta. Ver página 2.
El limpiador permanece encendido El drenaje principal.	1. Verifique que el drenaje principal esté cerrado. Necesita ayuda de un profesional de piscinas. 2. Verifique que esté instalada una rejilla de drenaje principal.

El limpiador cae sobre su lado y toma demasiado Largo para recuperarse.	1. Verifique la correcta colocación del flotador de la manguera. Puede estar en la posición incorrecta. Ver página 2. 2. Compruebe que la manguera sea lo suficientemente larga para alcanzar el Punto más alejado de la piscina. Ver página 6. 3. Los accesorios del globo ocular de retorno pueden estar empujando el Retire las mangueras del limpiador. Consulte la página 6.
--	---

PARÁMETRO DEL PRODUCTO


Modelo	R5
Potencia de la bomba de la piscina	≥1100 W
Color	Azul y blanco y negro
Tamaño del producto	300*200*200 mm

	Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en el Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios. marcados con este símbolo. Los productos marcados como tal no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un Punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
--	--

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.
Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nueva Gales del Sur 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion
Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

ODKURZACZ DO BASENÓW SSĄCY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: R5

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.


„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ODKURZACZ DO BASENÓW SSĄCY

MODEL: R5



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu


1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i wytrzymałe rękawice robocze. w trakcie montażu.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie wchodź na zebranie, jeśli jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub narkotyków. lub leków.
6. Możliwości produktu dotyczą prawidłowego i kompletnego montażu tylko produkty.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna. obsługa odkurzacza basenowego Suction Cleaner.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Stosuj środki ostrożności

1. NIE SIADAJ ANI NIE STAWAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu. przedmiot.
3. Nie przekraczać określonego limitu obciążenia.
4. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może być bezpiecznie używana. obsługuje w pełni załadowany odkurzacz basenowy.
5. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
6. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

LISTA CZĘŚCI



Wymij odkurzacz i wszystkie części z pudełka. Sprawdź, czy wszystkie komponenty są dołączone.

1. Korpus czyszczący×1
2. Adapter kompresyjny×1
3. Pływak węża×1
4. Osłona węża×1
5. Zawór regulacyjny×1
6. Złącze kolankowe×2
7. Zestaw węży - 12 sekcji
 - Węże standardowe ×11
 - Standardowy wąż żeński/żeński ×1
8. Wskaźnik przepływu × 1

KROK MONTAŻU

Etapy montażu odkurzacza basenowego



Korpus odkurzacza basenowego dostarczany jest w jednym kawałku, co ułatwia montaż odkurzacza. prosty i szybki proces.

Zespół węża

Aby uzyskać najlepsze rezultaty i utrzymać prawidłowe działanie, należy używać wyłącznie oryginalnych części i węże.

1. Aby połączyć odcinki węża, zmocz końcówki w wodzie basenowej, następnie przekręć i pchnij samicę końce na końcach męskich.

2. Podłącz żeńskie-żeńskie wąż do obrotowego odkurzacza. Zobacz

Rysunek 3.

3. Wąż powinien sięgać od gdzie podłączony jest odkurzac najdalszy punkt basenu, plus jedna sekcja i Wąż żeński-żeński.

4. Zamontuj pływak węża na wąż. Pływak powinien być umieszczony (50-70 centymetrów) nad środek czyszczący. Zobacz rysunek 4.

Figure 2





Figure 3



5. Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne.
6. Całkowita długość potrzebnego węża zostanie określona przez odległość od punktu, w którym podłączasz wąż do portu ssącego do najdalszego punktu w basenie, plus jedna długość. Zobacz Rysunek 5.

Figure 4





Figure 5




INSTALOWANIE ODKURZACZA


Standardowa instalacja

Pool Cleaner jest przeznaczony do pracy w szerokiej gamie basenów. Oba standardowa instalacja w skimmerze i opcjonalna instalacja przewodu próżniowego omówione w tej sekcji. Sprawdź, który najbardziej pasuje do Twojego basenu konfigurację i postępuj zgodnie z instrukcjami.

1. Wyłącz pompę basenową.
2. Zamknij główny odpływ i wszystkie przewody ssące, z wyjątkiem przewodu od skimmera do którego podłączony będzie odkurzacz.
3. Wyjmij koszyk skimmera.
4. Wciśnij adapter kompresyjny do przyłącza próżniowego w dolnej części skimmer. Zobacz rysunek 7.
5. Wciśnij zawór regulatora do adaptera kompresji. Upewnij się, że strzałka pod zaworem regulacyjnym wskazuje na skimmer.
6. Umieść środek czyszczący w basenie. Obróć go z boku na bok i z przodu do tyłu, aby uwolnić wszelkie uwięzione powietrze, co pozwala czyszczącemu opaść na dno basenu. Kontynuuj karmienie wąż pionowo w dół do basenu, aż będzie całkowicie napełniony wodą i oczyszczony z powietrza.



Uwaga: Jeżeli do instalacji wodociągowej basenu dostanie się powietrze, może to spowodować utratę zdolności zasysania pompy.



7. Nasuń osłonę węża na miejsce, aby zapobiec ocieraniu się korpusu węża o ściankę skimmera.

8. Włóż koniec węża przez otwór skimmera i podłącz węz bezpośrednio do zaworu regulatora. Zobacz rysunek 7.


Opcjonalna linia próżniowa

Instalacja

Instalacja linii próżniowej z

Zawór regulacyjny w skimmerze.

Zdecydowanie zalecamy stosowanie zaworu regulacyjnego w celu zrównoważenia przepływu wody między odkurzaczem basenowym a skimmerem. Zamontuj zawór regulacyjny w skimmerze podczas podłączania odkurzacz do dedykowanej linii próżniowej.



1. Wyłącz pompę basenową.
2. Zamknij główny odpływ i wszystkie zawory ssące.


linie, z wyjątkiem linii ze skimmera i przewód ssący, do którego odkurzacz zostanie podłączony.

3. Naciśnij ściankę adaptera kompresyjnego pasujące do końca dedykowanego przewód ssący.

4. Umieść odkurzacz (z wężem dołączony) do basenu. Obróć go na bok z boku i z przodu do tyłu, aby uwolnić wszelkie

uwięzione powietrze, co pozwala na zanurzenie się środka czyszczącego

do dna basenu. Kontynuuj wciąganie węża pionowo w dół do basenu, aż jest on całkowicie wypełniony wodą i odpowietrzony.



Uwaga: Jeżeli do instalacji wodociągowej basenu dostanie się powietrze, może to spowodować utratę zdolności zasysania pompy.

5. Włóż końcówkę żeńską ostatniego odcinka węża bezpośrednio do Adapter kompresyjny. Zobacz rysunek 8

Po zakończeniu instalacji włącz pompę basenową. Pozostaw pompę na pewien czas. kilka minut, aby mieć pewność, że całe powietrze opuściło układ.

Regulacja przepływu w urządzeniu czyszczącym za pomocą wskaźnika przepływu

1. Wyłącz pompę basenową.
2. Odłącz odkurzacz od węża i podłącz przepływomierz.


Uwaga: Upewnij się, że wąż pozostaje zanurzony, a wskaźnik przepływu jest zanurzony, aby zapobiec zasysanie powietrza.

3. Włącz pompę basenową i po 30 sekundach sprawdź odczyt wagi. powinien przekroczyć 3 na wskaźniku lub nie będzie w stanie wspinać się po ścianach. Jeśli odkurzacz jest nie można wspinać się po ścianach ze skalą od 3 do 4, proszę spróbować dostosować zwykły zawór lub pompa ze skalą jest włączona lub wyższa niż 4.

4. Obróć pokrętkę regulacji zaworu regulatora zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć przepływ lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć przepływ.

5. Wyłącz pompę basenową, wyjmij przepływomierz i ponownie podłącz urządzenie czyszczące.

6. Odłóż urządzenie czyszczące na dno basenu i włącz pompę basenową.



Obliczanie prędkości czyszczenia (RPM)

Wykonanie poniższych kroków umożliwi Ci obliczenie prędkości czyszczenia i jej dostosowanie RPM w razie potrzeby.

1. Podczas pracy odkurzacza ustaw go tuż pod powierzchnią wody w basenie.
powierzchnia wody.

Uwaga: Upewnij się, że odkurzacz jest zanurzony, gdy pompa pracuje.
zapobiega zasysaniu powietrza do systemu basenowego.

2. Policz liczbę pełnych obrotów wykonanych przez koło w ciągu jednego dnia.
minuta, Liczba obrotów da ci liczbę obrotów na minutę; lub


Obroty na minutę – łatwy sposób, aby mieć pewność, że liczysz pełne obroty, polega na liczeniu
liczba przejazdów garbu koła obok zespołu obrotowego.

3. Aby zapewnić prawidłową pracę odkurzacza, należy ustawić prędkość obrotową na 12–14 obr./min.

Jeżeli obroty są niższe niż 12, należy wyregulować zawór regulatora (obrócić pokrętko regulacji)
zgodnie z ruchem wskazówek zegara) i powtórz kroki 1-2, aż obroty powrócą do optymalnego zakresu.

Jeżeli obroty są wyższe niż 14, należy wyregulować zawór regulatora (obrócić pokrętko regulacji)
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) i powtórz kroki 1-2, aż obroty powrócą do optymalnych wartości
zakres.

CZYSTSZE REGULACJE I OBSŁUGA



Długość węża

Uwaga: Pompa musi być włączona podczas sprawdzania długości węża. Wąż się kurczy.

gdy pompa pracuje i będzie dłuższy, gdy pompa jest wyłączona.

Podczas pracy odkurzacza:

1. Umieścić odkurzacza w najdalszym punkcie basenu od miejsca, w którym jest przymocowany. Użyj drążek basenowy i szczotki, aby łatwo umieścić odkurzacza w basenie.
2. Wąż powinien być wystarczająco długi, aby sięgał do końca basenu, plus jeden wąż Sekcja przed standardowym węzem żeńsko-żeńskim, patrz rysunek 10.
3. Usuń nadmiarowe długości węży ze środka zespołu węży. Spowoduje to upewnij się, że nie zmienisz położenia pływak węża.
4. Zachowaj dodatkowe odcinki węża, aby w razie potrzeby użyć ich ponownie.

Uwaga: Wyłącz pompę basenową przed dodaniem lub usunięciem odcinków węża.

Przepływ wody powrotnej

WAŻNE: Przepływ wody z przewodu powrotnego może spowodować przesunięcie odkurzacza basenowego.

węża i wpłynąć na jego działanie. Może to spowodować, że odkurzacza będzie się oddalał od

na końcu basenu, gdzie znajduje się przewód powrotny, w przeciwnym razie może to spowodować, że odkurzacza pozostać w jednej sekcji basenu. Aby to naprawić, użyj gałki ocznej (nie jest dołączona).

Pozycje gałki ocznej Umieść

otwór gałki ocznej w taki sposób, aby przekierować przepływ wody w rurze powrotnej i nie zakłócał ruchu odkurzacza. Wypróbuj różne pozycje, aby sprawdzić, która z nich sprawdzi się najlepiej w Twoim

basenie: przepływ skierowany wzdłuż boku basenu (linii płytek).

przepływ skierowany w dół.

przepływ skierowany w stronę węża pomoże utrzymać odkurzacza z dala od przeszkód takie jak schody i drabiny.

Po zainstalowaniu gałki ocznej włącz pompę basenową. Odkurzacza powinien zacząć poruszać się po dnie basenu, odkurzając zanieczyszczenia na swojej drodze.




Figure 11

KONSERWACJA

Odkurzacz basenowy nie wymaga prawie żadnej konserwacji. Wizualnie sprawdź swój odkurzacz od czasu do czasu, aby upewnić się, że:

1. Turbina porusza się swobodnie i nie jest blokowana przez zanieczyszczenia. Zobacz „Usuwanie „Odpady z turbiny” poniżej.


2. Opony nie są nadmiernie zużyte. Zobacz rysunek 12 na następnej stronie.

Zalecamy pozostawienie urządzenia czyszczącego w basenie, z wyjątkiem okresów czyszczenia chemicznego. leczenie szokowe.

1. Podczas pływania łatwo jest odłączyć odkurzacz i pociągnąć go na bok.

2. Uwaga: Podczas przechowywania odkurzacza nie zwijaj węża. Połóż wąż płasko

obszar chroniony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.



Removal of Top Cover

Usuwanie zanieczyszczeń z turbiny

1. Upewnij się, że pompa basenowa jest wyłączona. Wyjmij odkurzacz z basenu i odłącz środek czyszczący z węża doprowadzającego.

2. Sprawdź, czy w środku odkurzacza nie ma czegoś zatkanego. Zrób to, ustawiając odkurzacz z klamrą skierowaną w Twoją stronę i spróbuj obrócić prawe koło do przodu. Jeśli koło obraca się płynnie, prawdopodobnie nie ma przeszkód. Jeśli nie będzie obrócić, jest przeszkoda.

3. Umieść odkurzacza na płaskiej powierzchni roboczej. Otwórz klamrę z przodu czyszczący, wyciągając go. Podnieś przód górnej pokrywki i mocno ją pociągnij do przodu. Spowoduje to oddzielenie górnej pokrywki od korpusu odkurzacza i teraz będziesz możliwość podniesienia górnej pokrywki prosto do góry z korpusu odkurzacza (patrz rysunek 12). Ustaw odłożyć na bok.

Uwaga: Górna pokrywka jest zaprojektowana tak, aby ściśle przylegała, dlatego może być konieczne jej delikatne poruszenie.

4. Pociągnij pokrywę turbiny prosto do góry i zdejmij ją z korpusu odkurzacza. Ustaw turbinę odłożyć na bok. Zobacz rysunek 13.

5. Usuń wszelkie widoczne przeszkody z turbiny i pokrywki turbiny.

6. Zamontuj ponownie pokrywę turbiny, ustawiając zespół obrotowy w kierunku do przodu. środka czyszczącego, patrz rysunek 13.


7. Wizualnie sprawdź resztę środka czyszczącego i usuń wszelkie zanieczyszczenia, które mogą się tam znajdować. koła zębate, wały napędowe, zespół obrotowy, itp.

8. Powtórz krok 2 (obróć prawe koło), aby upewnić się, że odkurzacza działa płynnie.


9. Załóż górną pokrywę na zespół obrotowy.

10. Umieść zaczepy z tyłu górnej pokrywki w szczelinach z tyłu korpusu czyszczącego (patrz rysunek 14). Po umieszczeniu tych wypustek w gniazdach przednia część okładki wskoczy na swoje miejsce.

11. Zablokuj górną pokrywę na korpusie odkurzacza za pomocą klamry blokującej z przodu sprzątacza.



Swivel Assembly and Cleaner Internals



Cover Tabs and Corresponding Body Slots

Wymiana opon

Po dłuższym użytkowaniu może być konieczna wymiana gumy odkurzacza basenowego opony. Kiedy powierzchnia opony jest zużyta w rowkach opony, opona wymaga zastąpienia. Zobacz rysunek 15.

Aby usunąć oponę czyszczącą:

1. Wyłącz pompę basenową i wyjmij urządzenie czyszczące z basenu.
2. Odłącz odkurzacze od węża doprowadzającego.
3. Umieść urządzenie czyszczące na płaskiej powierzchni roboczej i zdejmij oponę z koła od góry. do dołu. Uwaga: Zdejmij oponę ręcznie. Używając innych przedmiotów (śrubokrętów, imbusów) Klucze itp.) używane do zdejmowania opony mogą uszkodzić koło.




Figure 15: Tire Wear Comparison

Aby zamontować oponę zamienną:

1. Umieść odkurzacze na płaskiej powierzchni roboczej i umieść na nim górną część gumowej opony. góra koła. Upewnij się, że tylna krawędź opony spoczywa płasko na wewnętrznej stronie krawędzi koła.
- Uwaga: Wymień oponę ręcznie. Użycie innych przedmiotów (śrubokrętów, kluczy imbusowych itp.) do wymiany opony może uszkodzić koło.

2. Naciągnij spód opony na spód koła. Upewnij się, że tylna krawędź opony spoczywa płasko na wewnętrznej krawędzi koła.
3. Złóż tylną krawędź opony na tył koła czyszczącego na całej długości. czystsze koło. Opona powinna leżeć płasko na górnej powierzchni koła.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Ze względu na indywidualne cechy Twojego basenu, konieczne są pewne dodatkowe dostosowania może być wymagane, aby uzyskać najlepszą wydajność Twojego Pool Cleaner. Użyj poniższe informacje pomogą rozwiązać potencjalne problemy.

PROBLEM	DZIAŁANIE NAPRAWCZE
Sprzątacznik nie jest porusza się lub jest też się ruszając powoli.	1. Sprawdź przepływ za pomocą przepływomierza lub obliczając czystsze RPM i w razie potrzeby wyreguluj przepływ za pomocą zawór regulacyjny. Zobacz stronę 5. 2. Sprawdź, czy wewnątrz odkurzacza nie ma zanieczyszczeń. Zobacz stronę 7. 3. Sprawdź, czy pompa jest zalana. Sprawdź, czy nie ma wycieków. system, który może uniemożliwić prawidłowe zasilanie. 4. Może być niewystarczający przepływ przez układ. filtr może wymagać płukania wstecznego. 5. Sprawdź, czy główny odpływ i wszystkie przewody ssące są sprawne. są zamknięte, z wyjątkiem przewodu ssącego, do którego podłączony jest odkurzacz przyłączony. 6. Sprawdź, czy w układzie nie ma przeszkód (np. zanieczyszczeń w filtr, kosz pompy lub wirnik pompy). 7. Pompa basenowa i system filtracji mogą być zbyt małe, aby zapewnić właściwy przepływ wody. Skonsultuj się ze swoim specjalistą od basenów.
Sprzątacznik prawie koło nie odwróci się po obrocie ręcznie.	Sprawdź, czy wewnątrz odkurzacza nie ma przeszkód. Zobacz stronę 7.

Środek czyszczący pozostaje w jednym końcu basenu.	1. Sprawdź przepływ za pomocą przepływomierza lub obliczając czystsze RPM i w razie potrzeby wyreguluj przepływ za pomocą zawór regulacyjny. Zobacz stronę 5. 2. Sprawdź przepływ wody w linii powrotnej i przekieruj go zgodnie z zaleceniami. konieczne za pomocą gałki ocznej. Zobacz stronę 6. 3. Sprawdź, czy wąż jest wystarczająco długi, aby sięgnąć najdalej punkt w basenie. Zobacz stronę 6. 4. Sprawdź, czy pływak węży jest prawidłowo umieszczony. Pływak może być w złej pozycji. Zobacz stronę 2. 5. Upewnij się, że zespół obrotowy (na górze odkurzacza) obraca się płynnie. W przeciwnym razie może to być spowodowane uszkodzeniem zespołu obrotowego. brudne i wymagające czyszczenia.
Środek czyszczący pozostaje w jednym końcu basenu.	1. Sprawdź przepływ za pomocą przepływomierza lub obliczając czystsze RPM i w razie potrzeby wyreguluj przepływ za pomocą zawór regulacyjny. Zobacz stronę 5. 2. Sprawdź przepływ wody w linii powrotnej i przekieruj go zgodnie z zaleceniami. konieczne za pomocą gałki ocznej. Zobacz stronę 6. 3. Sprawdź, czy wąż jest wystarczająco długi, aby sięgnąć najdalej punkt w basenie. Zobacz stronę 6. 4. Sprawdź, czy pływak węży jest prawidłowo umieszczony. Pływak może być w złej pozycji. Zobacz stronę 2. 5. Upewnij się, że zespół obrotowy (na górze odkurzacza) obraca się płynnie. W przeciwnym razie może to być spowodowane uszkodzeniem zespołu obrotowego. brudne i wymagające czyszczenia.
Czyściciel wspina się ściana za dużo lub wychodzi z basenu.	Sprawdź przepływ za pomocą przepływomierza lub obliczając czystsze RPM i w razie potrzeby wyreguluj przepływ za pomocą zawór regulacyjny. Zobacz stronę 5.
Sprzątacze nie będą się wspinać ściany basenu.	1. Sprawdź, czy opony czyszczące nie są nadmiernie zużyte. Zobacz stronę 8. Nadmiernie zużyte opony nie zapewni chwytu niezbędnego do czyszczenia wspinać się po ścianach basenu. 2. Sprawdź przepływ za pomocą przepływomierza lub obliczając czystsze RPM i w razie potrzeby wyreguluj przepływ za pomocą

	zawór regulacyjny. Zobacz stronę 5. 3. Sprawdź, czy pływak węża jest prawidłowo umieszczony. Pływak może być w złej pozycji. Zobacz stronę 2.
Środek czyszczący pozostaje na miejscu główny odpływ.	1. Sprawdź, czy główny odpływ jest zamknięty. Może potrzebuję pomocy fachowca od basenów. 2. Sprawdź, czy zainstalowano główną kratkę odpływową.

Sprzątacze spada na swoje strona i bierze zbyt długo wyzdrowieć.	1. Sprawdź, czy pływak węża jest prawidłowo umieszczony. Pływak może być w złej pozycji. Zobacz stronę 2. 2. Sprawdź, czy wąż jest wystarczająco długi, aby osiągnąć najdalszy punkt w basenie. Zobacz stronę 6. 3. Złączki powrotne gałki ocznej mogą powodować wypychanie czystsze węże. Zobacz stronę 6.
---	--

PARAMETR PRODUKTU

Model	R5
Moc pompy basenowej	1100 W
Kolor	Niebieski, biały i czarny
Rozmiar produktu	300*200*200 mm

	Niniejszy produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unia Europejska. Dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone w ten sposób nie mogą być wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki odpadów. punkt zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do recyklingu.
--	--

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj
200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion
Dom, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

ZUIGREINIGER MET ZUIGZWEMBAD

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL: R5

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.


"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ZUIGREINIGER MET ZUIGZWEMBAD

MODEL: R5



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot: ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage


1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren opleveren.
2. Draag een door ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol of drugs. of medicatie.
6. De producteigenschappen gelden voor correct en volledig gemonteerde producten. alleen producten.
7. Monteer op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt ter ondersteuning van de Suction Pool Cleaner.
8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld, pagina's, raadpleeg dan het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.

Neem voorzorgsmaatregelen

1. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen. item.
3. Overschrijd het aangegeven draagvermogen niet.
4. Gebruik het alleen op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt. ondersteunt een volledig geladen zuigzwembadreiniger.
5. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
6. Controleer het apparaat voor elk gebruik. Gebruik het niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

ONDERDELENLIJST



Haal de reiniger en alle onderdelen uit de doos. Controleer of alle componenten aanwezig zijn.

1. Reinigingslichaam×1
2. Compressieadapter×1
3. Slangvlotter×1
4. Slangbeschermer×1
5. Regelklep×1
6. Elleboogconnector×2
7. Slangenset - 12 secties
 - Standaard slangen ×11
 - Standaard vrouwelijk/vrouwelijk slang ×1
8. Stroommeter×1

MONTAGESTAP

Montagestappen van de zuigzwembadreiniger



De behuizing van de zwembadreiniger wordt als één geheel geleverd, waardoor de montage van de reiniger een fluitje van een cent is. eenvoudig en snel proces.

Slangmontage

Voor de beste resultaten en om te behouden juiste werking, gebruik alleen originele onderdelen en slangen.

1. Om de slangdelen aan te sluiten, maak de uiteinden nat in het zwembadwater, draai en duw dan het vrouwtje uiteinden op de mannelijke uiteinden.
2. Verbind de Vrouw-Vrouw slang naar de reiniger draaibaar. Zie Figuur 3.
3. De slang moet van waar de reiniger op aangesloten is het verste punt van het zwembad, plus een sectie en de Vrouwelijk-vrouwelijk slang.
4. Installeer de vlotter van de slang op de slang. De vlotter moet worden geplaatst (50-70 centimeter) boven de schoner. Zie figuur 4.

Figure 2





Figure 3



5. Zorg ervoor dat alle verbindingen zijn goed.
 6. De totale lengte van de benodigde slang wordt bepaald door de afstand van het punt waarop u de slang aan de zuigpoort bevestigt tot het verste punt in het zwembad, plus één lengte.
- Zie Afbeelding 5.

Figure 4





Figure 5




INSTALLATIE VAN DE REINIGER


Standaardinstallatie

De Pool Cleaner is ontworpen om in een breed scala aan zwembaden te werken. Beide de standaard in-skimmer installatie en optionele vacuümleiding installatie zijn in deze sectie behandeld. Controleer welke het beste bij uw zwembad past configuratie en volg de instructies.

1. Schakel de zwembadpomp uit.
2. Sluit de hoofdafvoer en alle aanzuigleidingen, behalve de leiding van de skimmer naar waarop de reiniger wordt aangesloten.
3. Verwijder het skimmermandje.
4. Druk de compressieadapter in de vacuümaansluiting aan de onderkant van de skimmer. **Zie figuur 7.**
5. Druk de regelklep in de compressieadapter. Zorg ervoor dat de De pijl onder de regelklep wijst naar de skimmer.
6. Plaats de reiniger in het zwembad. Draai het van links naar rechts en van voren naar achteren om alle vuil te verwijderen. ingesloten lucht, waardoor de reiniger naar de bodem van het zwembad kan zinken. Blijf voeden de slang verticaal in het zwembad totdat deze volledig met water is gevuld en gezuiverd van lucht.



Let op: Als er lucht in de leidingen van het zwembad wordt gezogen, kan het zijn dat de pomp niet meer werkt.



7. Schuif de slangbeschermers op zijn plaats op de slang om te voorkomen dat de slang tegen de skimmerwand schuurt.

8. Steek het uiteinde van de slang door de skimmeropening en sluit de slang rechtstreeks aan op de regelklep. Zie Afbeelding 7.


Optionele vacuümleiding Installatie

Installatie van vacuümleidingen met


Regelklep in skimmer.

Wij raden u ten eerste aan om de regelklep te gebruiken om de waterstroom tussen de zwembadreiniger en de

skimmer. Installeer de regelklep in de skimmer bij het bevestigen van de reiniger aan op een speciale vacuümleiding.



1. Schakel de zwembadpomp uit.
2. Sluit de hoofdafvoer en alle zuigleidingen lijnen, behalve de lijnen van de skimmer en de zuigleiding waaraan de reiniger zal worden aangesloten.
3. Druk de compressieadapterwand in passend in het einde van de toegewijde aanzuigleiding.
4. Plaats de reiniger (met de slang) (bijgevoegd) in het zwembad. Draai het op zijn kant van de zijkant en van voren naar achteren om eventuele ingesloten lucht, waardoor de reiniger kan zinken naar de bodem van het zwembad. Blijf de slang verticaal in het zwembad voeren totdat het is volledig gevuld met water en ontdaan van lucht.



Let op: Als er lucht in de leidingen van het zwembad wordt gezogen, kan het zijn dat de pomp niet meer werkt.

5. Steek het vrouwelijke slanguiteinde van het laatste slanggedeelte rechtstreeks in de Compressieadapter. Zie figuur 8.

Nadat de installatie is voltooid, zet u de zwembadpomp aan. Laat de pomp een tijdje draaien. een paar minuten om er zeker van te zijn dat alle lucht uit het systeem is.


De stroom naar de reiniger aanpassen met de stroommeter

1. Schakel de zwembadpomp uit.
2. Koppel de reiniger los van de slang en sluit de flowmeter aan.

Let op: Zorg ervoor dat de slang met de stroommeter ondergedompeld blijft om te voorkomen dat aanzuigen van lucht.

3. Zet de zwembadpomp aan en bekijk de meting na 30 seconden, de schaal moet meer dan 3 op de meter passeren, anders kan hij niet tegen muren op. Als de reiniger Als u de muren niet kunt beklimmen met een schaal tussen 3 en 4, probeer dan de normale klep of de pomp met schaal is aan of over 4.
4. Draai de regelklep-afstelknop met de klok mee om de stroom te verhogen of tegen de klok in om de stroomsnelheid te verminderen.
5. Schakel de zwembadpomp uit, verwijder de debietmeter en sluit de reiniger weer aan.

6. Plaats de reiniger terug op de bodem van het zwembad en zet de zwembadpomp aan.



Berekenen van de reinigingssnelheid (RPM)

Door de onderstaande stappen te volgen, kunt u de reinigingssnelheid berekenen en aanpassen Toerental indien nodig.

1. Terwijl de reiniger draait, brengt u de reiniger tot net onder het wateroppervlak van het zwembad. wateroppervlak.

Let op: Zorg ervoor dat de reiniger ondergedompeld blijft terwijl de pomp werkt. voorkomt dat de reiniger lucht in het zwembadsysteem zuigt.


2. Tel het aantal volledige omwentelingen dat het wiel maakt gedurende een periode van één minuut. Het aantal rotaties geeft u het aantal omwentelingen per minuut; of RPM's, een gemakkelijke manier om er zeker van te zijn dat u volledige rotaties telt, is door de aantal keren dat de wielbult langs de draaikrans gaat.

3. Voor een goede prestatie draait de reiniger op een toerental van 12-14 RPM

Als het toerental onder de 12 ligt, moet u de regelklep afstellen (draai de afstelknop (met de klok mee) en herhaal stappen 1-2 totdat het toerental weer binnen het optimale bereik ligt.

Als het toerental hoger is dan 14, stel dan de regelklep af (draai de afstelknop tegen de klok in) en herhaal stappen 1-2 totdat het toerental terugvalt naar het optimale bereik.

REINIGINGSAANPASSINGEN EN BEDIENING



Slanglengte

Let op: De pomp moet aan staan als u de slanglengte controleert. De slang krimpt wanneer de pomp draait en langer wanneer de pomp uit staat.

Terwijl de reiniger in werking is:

1. Plaats de reiniger op het verste punt van het zwembad vanaf de plek waar hij is bevestigd. Gebruik een zwembadpaal en borstel om de reiniger eenvoudig in het zwembad te plaatsen.
2. De slang moet lang genoeg zijn om het einde van het zwembad te bereiken, plus één slang sectie vóór de standaard Vrouw-Vrouw slang, zie Figuur 10.
3. Verwijder eventuele overtollige slanglengtes uit het midden van de slangconstructie. Dit zal Zorg ervoor dat u de positie van de vlotter van de slang niet verandert.
4. Bewaar extra slangdelen voor vervanging.

Let op: Schakel de zwembadpomp uit wanneer u slangdelen toevoegt of verwijdt.

Waterstroom retourleiding

BELANGRIJK: De waterstroom uit uw retourleiding kan de werking van de zwembadreiniger aantasten. slang en beïnvloeden de prestaties ervan. Het kan ervoor zorgen dat de reiniger van de slang afwijkt. einde van het zwembad waar de retourleiding zich bevindt, of het kan ervoor zorgen dat uw reiniger in één deel van het zwembad blijven. Om dit te corrigeren, gebruikt u de oogbal (niet inbegrepen).

Posities van de oogbol

Plaats de opening van de oogbol zodanig dat de waterstroom van de retourleiding wordt omgeleid, zodat deze de beweging van de reiniger niet belemmert. Probeer verschillende posities uit om te zien wat het beste werkt in uw

zwembad: de stroming gericht langs de zijkant van het zwembad (de tegellijn).

naar beneden gerichte stroming.

een stroming die tegen de slang is gericht, helpt de reiniger weg te sturen van obstakels zoals trappen en ladders.

Nadat u de oogbal hebt geïnstalleerd, zet u de zwembadpomp aan. De reiniger zou over de bodem van het zwembad moeten gaan bewegen en het vuil opzuigen dat op zijn pad ligt.





Figure 11

ONDERHOUD

De Pool Cleaner heeft bijna geen onderhoud nodig. Controleer uw reiniger visueel van tijd tot tijd om ervoor te zorgen dat:

1. De turbine beweegt vrij en wordt niet gehinderd door vuil. Zie "Verwijderen" Puin van de turbine" hieronder.
 2. De banden zijn niet overmatig versleten. Zie Figuur 12 op de volgende pagina. Wij raden u aan de reiniger in uw zwembad te laten, behalve tijdens het chemische reinigingsproces. schokbehandelingen.
1. Tijdens het zwemmen kunt u de stofzuiger eenvoudig loskoppelen en opzij zetten.
 2. **Let op: Rol de slang niet op als u de reiniger opbergt. Leg de slang plat neer een plek die beschermd is tegen direct zonlicht.**



Removal of Top Cover

Puin uit de turbine verwijderen

1. Zorg ervoor dat de zwembadpomp uit staat. Haal de reiniger uit het zwembad en koppel hem los de reiniger uit de leidingslang.
2. Controleer of er iets verstopt zit in de reiniger. Doe dit door de reiniger met de gesp naar u toe gericht en probeer het rechterwiel te draaien vooruit. Als het wiel soepel draait, is er waarschijnlijk geen obstakel. Als het niet draaien, er is een obstakel.

3. Plaats de reiniger op een vlak werkoppervlak. Open de gesp aan de voorkant van de reiniger door deze eruit te trekken. Til de voorkant van de bovenklep omhoog en trek deze vervolgens stevig omhoog vooruit. Hierdoor wordt de bovenklep van het reinigingslichaam gescheiden en bent u nu in staat om de bovenklep recht omhoog van de stofzuigerbehuizing te tillen (zie afbeelding 12). deksel opzij.

Let op: de bovenklep is zo ontworpen dat deze strak past. Het kan zijn dat u hem een beetje moet bewegen.

4. Trek de turbinekap recht omhoog en van het reinigingslichaam af. Zet de turbine deksel opzij. Zie figuur 13.

5. Verwijder alle zichtbare obstakels van de turbine en het turbinedeksels.

6. Plaats het turbinedeksels terug met de draaibare montage naar voren gericht van de reiniger, zie figuur 13.


7. Controleer de rest van de reiniger visueel en verwijder eventueel aanwezig vuil. de tandwielen, aandrijfassen, draaikransen, etc.

8. Herhaal stap 2 (het rechterwiel draaien) om ervoor te zorgen dat de reiniger soepel draait.


9. Plaats de bovenklep over de draaibare constructie.

10. Plaats de lipjes aan de achterkant van de bovenklep in de sleuven aan de achterkant van het reinigingslichaam (zie afbeelding 14). Zodra deze lipjes in de sleuven zitten, voorkant van de hoes op zijn plaats valt.

11. Vergrendel de bovenklep op de stofzuigerbehuizing met de vergrendelingsgesp aan de voorkant van de stofzuiger. de schoonmaker.



Swivel Assembly and Cleaner Internals



Cover Tabs and Corresponding Body Slots

Banden vervangen

Na langdurig gebruik kan het nodig zijn om het rubber van de Pool Cleaner te vervangen banden. Wanneer het oppervlak van de band in de groeven van de band is versleten, heeft de band onderhoud nodig. vervanging. Zie Figuur 15.

Om de reinigingsband te verwijderen:

1. Schakel de zwembadpomp uit en verwijder de reiniger uit het zwembad.
2. Koppel de reiniger los van de leiding slang.
3. Plaats de reiniger op een vlak werkoppervlak en vouw de band van bovenaf van het wiel af naar beneden. Let op: Verwijder de band met de hand. Gebruik andere voorwerpen (schroevendraaiers, inbussleutels, sleutels, enz.) om de band te verwijderen, kan het wiel beschadigen.




Figure 15: Tire Wear Comparison

Om de vervangende band te monteren:

1. Plaats de reiniger op een vlak werkoppervlak en plaats de bovenkant van de rubberen band erop. de bovenkant van het wiel. Zorg ervoor dat de achterste lip van de band plat op de binnenkant rust rand van het wiel.

Let op: Vervang de band met de hand. Het gebruik van andere voorwerpen (schroevendraaiers, inbussleutels, etc.) om de band te vervangen kan het wiel beschadigen.

2. Trek de onderkant van de band over de onderkant van het wiel. Zorg ervoor dat de achterste lip van de band rust plat op de binnenrand van het wiel.
3. Vouw de achterste lip van de band over de gehele lengte van het reinigingswiel over de achterkant schoner wiel. De band moet plat op het bovenoppervlak van het wiel liggen.

PROBLEEMOPLOSSING

Vanwege de individuele kenmerken van uw zwembad zijn enkele aanvullende aanpassingen nodig kan nodig zijn om de beste prestaties uit uw Pool Cleaner te halen. Gebruik de Gebruik de volgende informatie om mogelijke problemen op te lossen.

PROBLEEM	CORRIGERENDE MAATREGELEN
Schoner is niet verhuizen of is te verhuizen langzaam.	1. Controleer de doorstroming met een debietmeter of door de schonere RPM en pas indien nodig de stroom aan met behulp van de regelventiel. Zie pagina 5. 2. Controleer of er vuil in de reiniger zelf zit. Zie pagina 7. 3. Controleer of de pomp is aangezogen. Controleer op lekken in het systeem dat een goede priming kan verhinderen. 4. Er is mogelijk niet voldoende doorstroming door het systeem. Het filter moet mogelijk worden teruggespoeld. 5. Controleer of de hoofdafvoer en alle aanzuigleidingen goed zijn aangesloten. zijn gesloten, behalve de zuigleiding waaraan de reiniger is bevestigd bijgevoegd. 6. Controleer op verstoppingen in het systeem (bijv. vuil in de filter, pompkorf of pompwaaier). 7. De zwembadpomp en het filtersysteem zijn mogelijk te klein om te voorzien in juiste waterstroom. Raadpleeg uw zwembadprofessional.
Schoonmaker rechter wiel zal niet draaien wanneer gedraaid met de hand.	Controleer op obstructies in de reiniger zelf. Zie pagina 7.

Schoonmaker blijft in één einde van het zwembad.	1. Controleer de doorstroming met een debietmeter of door de schonere RPM en pas indien nodig de stroom aan met behulp van de regelventiel. Zie pagina 5. 2. Controleer de waterstroom in de retourleiding en leid deze zo nodig om noodzakelijk met de oogbol. Zie pagina 6. 3. Controleer of de slang lang genoeg is om het verste punt te bereiken punt in het zwembad. Zie pagina 6. 4. Controleer of de vlotter van de slang goed is geplaatst. De vlotter staat mogelijk op de verkeerde plek. Zie pagina 2. 5. Zorg ervoor dat de draaibare montage (bovenop de reiniger) draait soepel. Als dat niet het geval is, kan de draaibare montage vuil en moeten worden schoongemaakt.
Schoonmaker blijft in één einde van het zwembad.	1. Controleer de doorstroming met een debietmeter of door de schonere RPM en pas indien nodig de stroom aan met behulp van de regelventiel. Zie pagina 5. 2. Controleer de waterstroom in de retourleiding en leid deze zo nodig om noodzakelijk met de oogbol. Zie pagina 6. 3. Controleer of de slang lang genoeg is om het verste punt te bereiken punt in het zwembad. Zie pagina 6. 4. Controleer of de vlotter van de slang goed is geplaatst. De vlotter staat mogelijk op de verkeerde plek. Zie pagina 2. 5. Zorg ervoor dat de draaibare montage (bovenop de reiniger) draait soepel. Als dat niet het geval is, kan de draaibare montage vuil en moeten worden schoongemaakt.
Schoonmaker klimt de muur te veel of klimt uit het zwembad.	Controleer de doorstroming met een debietmeter of door de schonere RPM en pas indien nodig de stroom aan met behulp van de regelventiel. Zie pagina 5.
Reiniger wil niet klimmen de zwembadwanden.	1. Controleer of de schonere banden niet overmatig versleten. Zie pagina 8. Overmatig versleten banden zal niet de nodige grip bieden voor uw reiniger zwembadwanden beklimmen. 2. Controleer de doorstroming met een debietmeter of door de schonere RPM en pas indien nodig de stroom aan met behulp van de

	regelventiel. Zie pagina 5. 3. Controleer of de vlotter van de slang goed is geplaatst. De vlotter staat mogelijk op de verkeerde plek. Zie pagina 2.
De reiniger blijft zitten de hoofdafvoer.	1. Controleer of de hoofdafvoer gesloten is. hulp nodig heeft van een zwembadprofessional. 2. Controleer of er een hoofdafvoerrooster is geïnstalleerd.

Schoonmaker valt op zijn kant en neemt te lang om te herstellen.	1. Controleer of de vlotter van de slang goed is geplaatst. De vlotter staat mogelijk op de verkeerde plek. Zie pagina 2. 2. Controleer of de slang lang genoeg is om de verste punt in het zwembad. Zie pagina 6. 3. De retourorgbalfittingen kunnen de schoonmaakslangen weg. Zie pagina 6.
---	--

PRODUCTPARAMETER

Model	R5
Vermogen zwembadpomp	ÿ1100W
Kleur	Blauw en Wit en Zwart
Productgrootte	300*200*200mm

	Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een gekloofde afvalbak doorkruist geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling vereist in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten die als zodanig gemarkeerd zijn, mogen niet weggegooid met het normale huisvuil, maar moet naar een afvalverwerkingsbedrijf worden gebracht. inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.
--	---

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion Huis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

SUGBAGSRENARE

ANVÄNDARMANUAL

MODELL: R5

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.


"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SUGBAGSRENARE

MODELL: R5



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.

Försiktighetsåtgärder vid montering


1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicinering.
6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert stöder Suction Pool Cleaner.
8. För ytterligare information om delarna som anges nedan sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde.

Använd försiktighetsåtgärder

1. SIT ELLER STÅ INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av detta punkt.
3. Överskrid inte specificerade viktkapaciteter.
4. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert stödja en fulladdad sugpoolrengörare.
5. Använd endast på avsett sätt.
6. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DENNA MANUAL

DELLISTA



Ta bort rengöringsmedlet och alla delar från lådan. Kontrollera att alla komponenter ingår.

- 1. Rengöringskropp×1
- 2. Kompressionsadapter×1
- 3. Slangflotta×1
- 4. Slangskydd×1
- 5. Regulatorventil×1
- 6. Armbågskontakt×2
- 7. Slangsats-12 sektioner
 - Standardslangar ×11
 - Standard hona/hona slang ×1
- 8. Flödesmätare×1

MONTERINGSTEG

Monteringssteg av sugpoolrengörare



Poolrengöringskroppen levereras i ett stycke, vilket gör en renare montering enkel och snabb process.

Slangmontering

För bästa resultat och att underhålla korrekt funktion, använd endast original delar och slangar.

1. För att ansluta slangsektionerna,

blöt ändarna i poolvattnet,

vrid sedan och tryck på honan slutar på hanändarna.

2. Anslut hona-honan slang till rengöringssviveln. Se

Figur 3.

3. Slangen ska nå från där städaren är ansluten till den längsta punkten av poolen, plus ett avsnitt och Hona-hona slang.

4. Montera slangflottören på slang. Flottören ska placeras (50-70 centimeter) ovanför rengöringsmedel. Se figur 4.

Figure 2





Figure 3



5. Se till att alla anslutningarna är täta.
6. Den totala längden på slangen som behövs bestäms av avståndet från den punkt där du fäster slangen till sugporten till den längsta punkten i poolen, plus en längd. Se figur 5.

Figure 4





Figure 5




INSTALLATION AV RENGÖREN


Standardinstallation

Pool Cleaner är designad för att fungera i en mängd olika pooler. Både standardinstallationen i skimmer och valfri vakuumledningsinstallation är behandlas i detta avsnitt. Kolla för att se vilken som passar din pool bäst konfigurera och följ anvisningarna.

1. Stäng av poolpumpen.
2. Stäng huvudavloppet och alla sugledning, utom ledningen från skummaren till som städaren kommer att anslutas till.
3. Ta bort skimmerkorgen.
4. Tryck in kompressionsadaptorn i vakuumanslutningen i botten av skummare. **Se figur 7.**
5. Tryck in regulatorventilen i kompressionsadaptorn. Se till att pilen under regulatorventilen pekar mot skummaren.
6. Placera rengöringsmedel i poolen. Vrid den från sida till sida och framifrån till baksida för att frigöra någon instängd luft, vilket gör att dammsugaren kan sjunka till poolgolvet. Fortsätt mata slangen vertikalt ner i poolen tills den är helt fylld med vatten och rensat på luft.



Obs: Om luft dras in i poolens rörsystem kan det leda till att din pump tappar fyllning.



7. Skjut in slangskyddet på plats på slangen för att förhindra att slangkroppen skaver mot skimmerväggen.

8. För in änden av slangen genom skummaröppningen och anslut slangen direkt till regulatorventilen.


Se figur 7.

Vacuum Line som tillval Installation

Vakuumledningsinstallation med

Regulatorventil i Skimmer.

Vi rekommenderar starkt användningen av regulatorventilen för att balansera vattenflödet mellan poolrengöringen och poolrenaren skummare. Installera regulatorventilen i skimmern när du fäster renare till en dedikerad vakuuminlinje.



1. Stäng av poolpumpen.
2. Stäng huvudavloppet och allt suglinjer, förutom linjerna från skummaren och sugledningen till vilken renare kommer att anslutas.
3. Tryck på kompressionsadapters vägg passar in i slutet av den dedikerade sugledning.
4. Placera rengöringsmedlet (med slangen fäst) i poolen. Vänd den åt sidan sida och framsida till baksida för att frigöra någon instängd luft, vilket gör att dammsugaren kan sjunka till golvet i poolen. Fortsätt att mata slangen vertikalt ner i poolen tills den är helt fylld med vatten och renad från luft.




Figure 9

Obs: Om luft dras in i poolens rörsystem kan det leda till att pumpen tappat fyllning.

5. Sätt in honslangens ände av den sista slangsektionen direkt i kompressionsadapter. Se figur.8

Slå på poolpumpen efter att installationen är klar. Låt pumpen gå i en tid några minuter för att vara säker på att all luft cirkulerar ut ur systemet.


Justera flödet till dammsugaren med flödesmätaren

1. Stäng av poolpumpen.
2. Koppla bort rengöringsmedlet från slangen och anslut flödesmätaren.

Obs: Se till att slangen förblir med flödesmätare är nedsänkt för att förhindra sug av luft.

3. Slå på poolpumpen och observera avläsningen efter 30 sekunder, skalan skulle passera över 3 på mätaren, eller skulle inte kunna klättra på väggar. Om städaren är det inte kan klättra på väggarna med en skala mellan 3 och 4, försök att justera vanlig ventil eller pumpen med skala är på eller över 4.
4. Vrid regulatorventilens justeringsratt medurs för att öka flödet eller moturs för att minska flödet.
5. Stäng av poolpumpen och ta bort flödesmätaren och anslut renaren igen.

6. Sätt tillbaka rengöringsmedlet på poolgolvet och sätt på poolpumpen.



Beräknar rengöringshastighet (RPM)

Genom att följa stegen nedan kan du beräkna rengöringshastigheten och justera RPM efter behov.

1. Medan städaren är igång, för städaren upp till precis under poolens vattenytan.

Obs: Se till att hålla dammsugaren nedsänkt medan pumpen är igång. Detta förhindrar rengöringen från att dra in luft i poolsystemet.

2. Räkna antalet fulla varv som hjulet gjort under en period av en minut, antalet varv ger dig varv per minut; eller


RPM, ett enkelt sätt att vara säker på att du räknar hela rotationer är att räkna antal gånger hjulpuckeln passerar svivelenheten.

3. För korrekt prestanda arbetar dammsugaren mellan 12-14 rpm

Om varvtalet är under 12, justera regulatorventilen (vrid justeringsratten medurs) och upprepa steg 1-2 tills varvtalet faller tillbaka till det optimala området.

Om varvtalet är högre än 14, justera regulatorventilen (vrid justeringsratten moturs) och upprepa steg 1-2 tills varvtalet faller tillbaka till det optimala räckvidd.

RÄNARE JUSTERINGAR OCH DRIFT



Slanglängd

Obs: Pumpen måste vara på när du kontrollerar slanglängden. Slangen drar ihop sig när pumpen är igång och kommer att vara längre när pumpen är avstängd.

Medan städaren är igång:

1. Placera rengöringsmedlet längst bort i poolen där den är fäst. Använd en poolstång och borste för att enkelt placera rengöringsmedlet i poolen.
2. Slangen ska vara tillräckligt lång för att nå slutet av poolen, plus en slangavsnitt före standardslangen hona-hona, se figur 10.
3. Ta bort eventuella överflödiga slanglängder från mitten av slangheten se till att du inte ändrar slangflottans läge.
4. Spara extra slangsektioner för användning vid behov för utbyte.

Obs: Stäng av poolpumpen när du lägger till eller tar bort slangsektioner.

Returledningsvattenflöde

VIKTIGT: Vattenflödet från din returledning kan trycka på poolrensaren slang och påverka dess prestanda. Det kan göra att dammsugaren styr bort från änden av poolen där returledningen är placerad, annars kan det orsaka att din städare gör det stanna kvar i en del av poolen. För att korrigera detta, använd ögongloben (ingår ej).

Ögonglobspositioner

Placera ögonglobens öppning för att omdirigera returledningens vattenflöde så att det inte stör rengöringens rörelse. Prova olika positioner för att se vilken som fungerar bäst i din pool: flödet riktat längs poolens

sida (kakellinjen).

flöde riktat nedåt.

flöde riktat mot slangen hjälper till att styra dammsugaren bort från hinder såsom trappor och stegar.

Slå på poolpumpen efter att ha installerat ögongloben. Städaren bör börja röra sig över poolgolvet och suga upp skräp i dess väg.




Figure 11

UNDERHÅLL


Poolrensaren kräver nästan inget underhåll. Inspektera din städare visuellt då och då för att se till att:

1. Turbinen rör sig fritt och hindras inte av skräp. Se "Ta bort Skräp från turbinen" nedan.
2. Däcken är inte överdrivet slitna. Se figur 12 på nästa sida.

Vi rekommenderar att du lämnar rengöringsmedlet i din pool, förutom under kemikalier chockbehandlingar.

1. Under simning är det lätt att koppla ur dammsugaren och dra den åt sidan.

2. Obs: Vid förvaring av rengöringsmedlet, rulla inte ihop slangen. Lägg slangen platt i ett område skyddat från direkt solljus.



Removal of Top Cover

Ta bort skräp från turbinen

1. Se till att poolpumpen är avstängd. Ta bort rengöringsmedlet från poolen och koppla ur rengöringsmedlet från ledarslangen.
2. Kontrollera om något är igensatt inuti dammsugaren. Gör detta genom att placera renare med spännet mot dig och försök att rotera det högra sidohjulet fram. Om hjulet roterar mjukt finns det förmodligen inget hinder. Om det inte gör det rotera, det finns ett hinder.

3. Placera rengöringsmedlet på en plan arbetsyta. Öppna spännet på framsidan av renare genom att dra ut den. Lyft upp den främre delen av den övre luckan och dra den sedan ordentligt framåt. Detta kommer att separera topplocket från rengöringskroppen och du kommer nu att vara det kan lyfta topplocket rakt upp från rengöringskroppen (se figur 12). Ställ in täcka åt sidan.

Obs: Topplocket är utformat för att sitta tätt så du kan behöva vicka lite på det.

4. Dra turbinkåpan rakt upp och bort från rengöringskroppen. Ställ in turbinen täcka åt sidan. Se figur 13.

5. Ta bort alla synliga hinder från turbinen och turbinkåpan.

6. Sätt tillbaka turbinkåpan med svivelenheten orienterad framåt av dammsugaren, se figur 13.


7. Inspektera visuellt resten av rengöringsmedlet och ta bort allt skräp som kan vara i kugghjulen, drivaxlarna, svivelenheten etc.

8. Upprepa steg 2 (vrid det högra hjulet) för att säkerställa att dammsugaren går smidigt.


9. Placera topplocket över svivelenheten.

10. Placera flikarna på baksidan av topplocket i skåroarna på baksidan av rengöringskroppen (se figur 14). När dessa flikar väl sitter i spåren framsidan av locket kommer att falla på plats.

11. Lås topplocket på rengöringskroppen med låsspännet på framsidan av städaren.



Swivel Assembly and Cleaner Internals



Cover Tabs and Corresponding Body Slots

Byte av däck

Efter långvarig användning kan det bli nödvändigt att byta ut Pool Cleaners gummi däck. När däckytan har slitit in i däckets spår är däcket i behov av ersättning. Se figur 15.

För att ta bort det renare däcket:

1. Stäng av poolpumpen och ta bort rengöringsmedlet från poolen.
2. Koppla bort rengöringsmedlet från ledarslangen.
3. Placera rengöringsmedlet på en plan arbetsyta och vik av däcket från hjulet uppifrån till botten. Obs: Ta bort däcket för hand. Använda andra föremål (skruvmejslar, insex nycklar etc.) för att ta bort däcket kan skada hjulet.




Figure 15: Tire Wear Comparison

Så här installerar du ersättningsdäcket:

1. Placera rengöringsmedlet på en plan arbetsyta och sätt på toppen av gummidäcket toppen av hjulet. Se till att däckets bakre läpp vilar platt på insidan kanten på hjulet.

Obs: Byt däcket för hand. Användning av andra föremål (skruvmejslar, insexnycklar, etc.) för att byta däcket kan skada hjulet.

2. Sträck ut däckets botten över hjulets botten. Var säker på att däckets bakre kant vilar platt på insidan av hjulet.
3. Vik däckets bakre kant på baksidan av rengöringshjulet längs hela däckets renare hjul. Däcket ska ligga plant på ovansidan av hjulet.

FELSÖKNING

På grund av de individuella egenskaperna hos din pool, några ytterligare justeringar kan krävas för att få bästa möjliga prestanda från din Pool Cleaner. Använd följande information för att lösa eventuella problem.

PROBLEM	KORRIGERANDE ÅTGÄRD
Renare är det inte flyttar eller är rör sig också långsamt.	1. Kontrollera flödet med flödesmätare eller genom att beräkna renare RPM och justera flödet vid behov med hjälp av regulatorventil. Se sidan 5. 2. Kontrollera om det finns skräp inuti själva rengöringsmedlet. Se sidan 7. 3. Kontrollera att pumpen har fyllts. Kontrollera om det läcker in systemet som kan förhindra korrekt priming. 4. Det kanske inte finns tillräckligt med flöde genom systemet. De filtret kan behöva tvättas tillbaka. 5. Kontrollera att huvudavloppet och alla sugledningar är stängda, förutom sugledningen till vilken städaren är bunden. 6. Kontrollera om det finns hinder i systemet (t.ex. skräp i filter, pumpkorg eller pumphjul). 7. Poolpump och filtersystem kan vara för små för att tillhandahålla ordentligt vattenflöde. Rådfråga din poolproffs.
Städarens höger hjul kommer inte att vända när den roteras för hand.	Kontrollera om det finns hinder inuti själva dammsugaren. Se sidan 7.

Städare stannar i ett slutet av poolen.	1. Kontrollera flödet med flödesmätare eller genom att beräkna renare RPM och justera flödet vid behov med hjälp av regulatorventil. Se sidan 5. 2. Kontrollera returledningens vattenflöde och dirigera om som nödvändigt med ögongloben. Se sidan 6. 3. Kontrollera att slangen är tillräckligt lång för att nå längst punkt i poolen. Se sidan 6. 4. Kontrollera att slangen är placerad på rätt sätt. Flottören kan vara i fel position. Se sidan 2. 5. Se till att vridenheten (överst på rengöringsmaskinen) roterar mjukt. Om inte, kan svivelenheten vara det smutsiga och kräver rengöring.
Städare stannar i ett slutet av poolen.	1. Kontrollera flödet med flödesmätare eller genom att beräkna renare RPM och justera flödet vid behov med hjälp av regulatorventil. Se sidan 5. 2. Kontrollera returledningens vattenflöde och dirigera om som nödvändigt med ögongloben. Se sidan 6. 3. Kontrollera att slangen är tillräckligt lång för att nå längst punkt i poolen. Se sidan 6. 4. Kontrollera att slangen är placerad på rätt sätt. Flottören kan vara i fel position. Se sidan 2. 5. Se till att vridenheten (överst på rengöringsmaskinen) roterar mjukt. Om inte, kan svivelenheten vara det smutsiga och kräver rengöring.
Cleaner klättrar på vägg för mycket eller klättrar upp ur poolen.	Kontrollera flödet med flödesmätare eller genom att beräkna renare RPM och justera flödet vid behov med hjälp av regulatorventil. Se sidan 5.
Städare klättrar inte poolväggarna.	1. Kontrollera att de renare däck inte är det överdrivet slitet. Se sidan 8. Mycket slitna däck kommer inte att ge det grepp som krävs för din städare klättra på poolväggar. 2. Kontrollera flödet med flödesmätare eller genom att beräkna renare RPM och justera flödet vid behov med hjälp av

	regulatorventil. Se sidan 5. 3. Kontrollera att slangen är placerad på rätt sätt. Flottören kan vara i fel position. Se sidan 2.
Städare förblir på huvudavloppet.	1. Kontrollera att huvudavloppet är stängt. maj behöver hjälp av en poolproffs. 2. Kontrollera att ett huvudavloppsgaller är installerat.

Rengöring faller på dess sida och tar också länge att återhämta sig.	1. Kontrollera att slangen är placerad på rätt sätt. Flottören kan vara i fel position. Se sidan 2. 2. Kontrollera att slangen är tillräckligt lång för att nå längst bort i poolen. Se sidan 6. 3. Återgående ögonglobsbeslag kan trycka på renare slangar bort. Se sidan 6.
---	--

PRODUKTPARAMETER

Modell	R5
Poolpumpkraft	ÿ1100W
Färg	Blått och vitt och svart
Produktstorlek	300*200*200mm

	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en soptunna på hjul korsad indikerar att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkt med denna symbol. Produkter märkta som sådana kanske inte är det kasseras med vanligt hushållsavfall, men måste tas till en insamlingsställe för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.
--	---

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP	
---------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP	
---------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support