

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

TRACK SAW USER MANUAL

MODEL:8140

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Track Saw

MODEL:8140



(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

General safety warning for power tools

 Keep all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warning means either a mains powered (wired) power tool or a battery powered (wireless) power tool.

Keep all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warning means either a mains powered (wired) power tool or a battery powered (wireless) power tool.

a) Workplace safety

1. Keep the workplace clean and bright. Messy and dark fields can lead to accidents.
2. Do not operate power tools in explosive environments, such as flammable liquids, gases or dust. Sparks from power tools can ignite dust or gas.
3. Keep power tools away from children and bystanders. A lack of concentration can cause you to lose control of your tools.

b) Electrical safety

1. The plug of the power tool must match the socket. The plug must never be modified in any way. Power tools that need to be grounded should not use any adapter plugs. Unmodified plugs and matching sockets will reduce

the risk of electric shock.

2. Keep your body away from ground surfaces, such as pipes, heat sinks, and refrigerators. If you touch a grounded surface, you increase the risk of shock.

3. Do not expose power tools to rain or humidity. Water entering power tools increase the risk of electric shock.

Do not abuse the cord. Never handle, pull, or unplug power tools with cords. Keep cords away from heat sources, oil, sharp edges, or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of shock.

4. When using power tools outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Electrical wiring suitable for outdoor use will reduce the risk of electric shock.

5. Use a power supply with residual current device (RCD) protection if it is not possible to avoid operating the appliance in a humid environment. The use of RCD reduces the risk of electric shock.

6. Do not touch the power plug with wet hands.

7. If the wire is damaged, it will be replaced by the manufacturer or its agent to avoid safety hazards.

c) Personal safety


1. Stay alert, pay attention to the operation and stay awake when operating power tools. Do not operate electric tools when you are tired, or when you have a reaction to drugs, alcohol, or treatment. Momentary negligence in operating power tools can result in serious personal injury.

2. Use personal protective equipment. Always wear safety goggles. Protective devices, such as dust masks, non-slip safety shoes, hard hats, hearing protection and other devices used under appropriate conditions can reduce personal injury.

3. Remove all adjustment keys or wrenches before the power tool is switched on. A wrench or key left on a rotating part of a power tool can result in personal injury.

4. Don't overextend your hands. Always pay attention to your footing and balance. This allows for better control of power tools in the event of an accident.

5. Dress appropriately. Don't wear loose clothing or accessories. Keep your hair and clothes away from moving parts. Loose clothing, accessories, or long hair may involve moving parts.
6. If a device is provided for connection with the chip removal and dust collection equipment, ensure that it is properly connected and used. The use of dust collection devices can reduce the risk of dust.
7. Don't let the familiarity of frequent tool use lead you to ignore the safety guidelines of the tool. A careless action can lead to serious injury in an instant.
8. Always wear safety goggles when using power tools to avoid eye damage. Safety goggles must comply with ANSI Z87.1, European EN 166 or Australia/New Zealand AS/ NZS 1336. In Australia/New Zealand, a mask is required by law to protect the face. It is the employer's responsibility to ensure that tool operators and other personnel near the work area wear appropriate safety equipment.



d) Power tools and precautions

1. Do not force the use of power tools, according to the use of appropriate power tools. Choosing the right power tool designed according to the rated value will make you work more efficiently and safely.
2. If the switch cannot be turned on or off, do not use the power tool. Electric tools that cannot be controlled by a switch are dangerous and must be repaired.
3. Unplug and/or remove the battery pack (if removable) from the power supply before any adjustment, replacement of accessories or storage of electrical equipment. This protective safety measure reduces the risk of accidental starting of power tools.

4. Store unused power tools outside the reach of children, and do not allow people who are not familiar with power tools and do not understand these instructions to operate power tools. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

5. Maintain power tools and accessories. Check whether moving parts are adjusted in place or stuck, check for broken parts and other conditions that affect the operation of power tools. If there is damage, repair the power tool before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

1. Keep cutting tools sharp and clean. A well-maintained tool with a sharp cutting edge is less likely to stick and easier to control.

2. According to the instruction manual, and considering the working conditions and the operation to be carried out, choose the power tools, accessories and tool heads. Using power tools for operations that are not suitable for their purpose can lead to dangerous situations.

3. Keep the handle and grip surface dry, clean, and free of grease. In the event of an accident, a slippery handle does not guarantee a safe grip and control of the tool.

4. Do not wear cloth work gloves that may become entangled when using the tool. Cloth work gloves involving moving parts may cause personal injury.

e) Maintenance

1. Use the same spare parts to repair electric tools by professional maintenance personnel. This will ensure the safety of the power tools being serviced.

2. Please follow the instructions in this manual when applying lubricating oil and replacing accessories.


Electric circular saws use safety warnings

Danger:

a) Keep hands away from the sawing area and blade at all times. Always hold the auxiliary handle or motor housing with your other hand. If you hold the circular saw with both hands, you won't be hurt by the blade.

- b) Do not touch the underside of the work piece. The guard does not protect against the danger of the saw blade under the work piece.
- c) Adjust the cutting depth to the thickness of the work piece. The serration visible under the work piece should be less than one tooth height.
- d) Do not hold the work piece or hold the work piece on the leg for sawing, the work piece should be clamped on a stable platform. Proper support of the work piece is essential to reduce personal injury, saw blade jamming or loss of control.

a) When the sawing work piece is operated, it is possible to touch the dark line or its own wire. The machine must be held through an insulated grip surface. Touching a "live" wire can also electrify the exposed metal part of the tool, thus electrocuting the operator.



- b) When used as a splitting saw, always use a splitting guard and a straight edge guide. This improves the cutting accuracy and reduces the chance of the saw blade getting stuck.
- c) Always use a saw blade with the right size and shaft shape (diamond or round). If the saw blade and the circular saw clamping parts do not match, it will cause eccentric operation and lead to loss of control.
- d) Damaged washers and bolts that do not match dimensions shall not be used. For improved operation and safe operation, saw blade washers and bolts are specially designed for circular saws

Reasons for rebound and operator protection:

Rebound is the sudden reverse operation when the saw blade is squeezed, stuck, or off-center, causing the circular saw to lift uncontrollably and away from the work piece towards the operator.

When the saw blade is squeezed or tightly stuck by the closed cut, the saw blade is blocked and the motor reaction force drives the machine to snap back towards the operator.

If the blade is twisted or deviated from the cutting surface, the serrated edges on the back edge of the blade can dig into the upper surface of the wood .causing the blade to crawl out of the cut and bounce back towards the operator.


Rebound is the result of misuse of the circular saw and/or incorrect operating procedures or conditions, and can be avoided by taking appropriate precautions.

a)Grip the handle of the circular saw with both hands, and position your upper arms enough to withstand the rebound. The body is on either side of the circular saw and not aligned with the blade. Rebound will cause the circular saw to spring back, but if proper precautions are taken, the rebound can be controlled by the operator.

b) When the saw blade is stuck, or the sawing is interrupted for any reason, release the switch trigger and hold the circular saw in the material without moving until the saw blade comes to a complete stop. Do not attempt to remove the saw from the workpiece or pull the saw backward while the saw blade is in operation or is likely to spring back. Investigate and take proper action to eliminate the cause of the saw blade sticking

c)When restarting the circular saw in the workpiece, align the saw blade with the cut and check that the saw blade is inserted into the material. If the saw blade gets stuck, it will crawl out of the piece or bounce off the piece when the tool is restarted.

d)Support large sheet material to reduce the damage of saw blade extrusion and rebound. The large sheet material sags due to its own weight, and the support material must be placed in the two measures below the sheet material, near the cutting line and the edge of the sheet material.



a) Do not use dull or damaged saw blades. Saw blades with no open edge or improperly installed can form narrow saw marks, which can lead to severe friction, stuck blades, and rebound.

b) Cutting depth and Angle adjustment locking buttons must be tightened and secured before sawing. If the blade regulator moves while sawing, it may cause the blade to jam and rebound.

c) Take extra care when "insert sawing" on existing walls or other blind areas. Sticking out the saw blade may cut an object that causes rebound.

Guard rebound description

a) Before each use, check that the cover is closed freely. If the lower guard does not return quickly, do not operate the circular saw. Do not clip or tie the lower guard in the open position. If the circular saw is suddenly dropped, the lower guard may bend out of shape. Lift the lower guard with a retracted handle and make sure that the guard rears at any cutting Angle and depth without touching the saw blade or any other part.

b) Check the working condition of the lower guard spring. If the guard and spring do not work properly, they must be repaired before use. The

lower guard may be slow to move due to damage to parts, gum deposits, or waste buildup.

c) Lift the lower guard manually only for special sawing, such as "plug-in sawing" and "combined sawing". Lift the lower guard with the retractable handle. The lower guard must be released as soon as the saw blade enters the sawing material. For all other sawing operations, the lower guard should return automatically

d) Always ensure that the lower guard covers the saw blade before placing the circular saw on the table or the ground. An unprotected, inertial saw blade causes the circular saw to retreat and cut an object on its travel, taking into account the time the saw blade stops after the switch is released.

Additional security warning

1. Be especially careful when cutting wet wood, pressurized wood, or trees that contain knots. Without reducing the speed of the saw blade, keep the tool smoothly pushed to avoid overheating of the serrations, as well as to avoid the plastic melting when cutting.

2. Do not attempt to remove the cutting material when the saw blade is moving. Wait until the saw blade has stopped completely before grabbing the cutting material. The saw blade will still move some distance after the power is turned off.

3. Be careful not to cut into nails. Check wood for nails and remove them before cutting.

4. When cutting, please place the wider part of the base of the electric circular saw on the part of the work piece that is firmly supported, not on the part that will be cut down. If the work piece is short or small, clamp it. Do not try to hold short pieces!

1. Be especially careful when cutting wet wood, pressurized wood, or trees that contain knots. Without reducing the speed of the saw blade, keep the tool smoothly pushed to avoid overheating of the serrations, as well as to avoid the plastic melting when cutting.

2. Do not attempt to remove the cutting material while the blade is moving.


Wait until the saw blade has stopped completely before grabbing the cutting material. The saw blade will still move some distance after the power is turned off.

3. Be careful not to cut into nails. Check wood for nails and remove them before cutting.

4. When cutting, please place the wider part of the base of the electric circular saw on the part of the work piece that is firmly supported, not on the part that will be cut down. If the work piece is short or small, clamp it. Do not try to hold short pieces!

5. Before putting down the tool after cutting, ensure that the lower protective cover is closed and the saw blade is completely stopped.

6. Do not attempt to cut with an electric circular saw held backwards with a vice. This is very dangerous and can lead to serious accidents.




7. Some materials contain toxic chemicals. Be careful not to inhale dust and avoid skin contact. Follow the material supplier's safety tips.

8. Do not stop the saw blade by applying side pressure to it.

9. Do not use any grinding wheel.

10. Only use saw blades of the diameter indicated on the tool or specified in the instructions. Using an incorrectly sized saw blade can affect the proper protection of the saw blade or the operation of the protective cover, resulting in serious personal injury.

11. Keep the saw blade sharp and clean. Resin and wood bitumen that get stuck on the blade and harden can slow down the electric circular saw and increase the likelihood of rebound. Therefore, remove the saw blade from the tool first, and then clean it with resin and asphalt remover, hot water or kerosene.



Keep the saw blade clean. Do not use gasoline.

12. Wear a dust mask and protective earmuffs when using tools.

13. Be sure to use a saw blade suitable for the material being cut.

14. Only use saw blades whose marked speed is equal to or greater than the speed indicated on the tool.

Please keep this manual.

Do not follow the relevant product safety rules for convenience or because you are familiar enough with the product (experience gained due to re-use). Improper use or failure to follow the safety rules in the instruction manual can result in serious personal injury.

Product specification


- Due to the ongoing development program, we reserve the right to change the specifications without notice.

Item No.		8140
Blade Diameter		140 mm
Cutting depth	90°	52 mm
	45°	38 mm
No Load Speed (RPM)		3500-5500
Battery capacity and voltage		4AH 20V
Safety level		III
The battery pack adapter charger		110V / 220V

Note:The track saw is compatible with Makita's 20V pin battery pack (Such as:BL1850B、BL1840B)

Operation instruction


● Switch operation



- 1. Lock button;
- 2. push rod;
- 3. Switch

 • Before turning on the power, make sure to check whether the switch button is active normally and is in the open and normal closed state. In order to prevent the user from accidentally pulling the trigger of the switch, the tool adopts a locking mechanism. When the cutting operation is required, the locking button is pushed to one side, and the switch button is activated after the push rod is pushed to the top. Then the cutting operation can be performed

● Storage of hexagonal wrench



- 1 .Hex wrench;
- 2 .Additional handle



The hex key is stored on the tool. To remove the hex key, pull it out.

To install the Allen wrench, place it on the handle and insert it as far as possible.

● Remove or install the saw blade

⚠Note:


- Do not use saw blades that do not conform to the specifications specified in this manual.
- The blade speed used should at least reach the maximum no-load speed in the specification value

 A 3D perspective diagram of the saw blade assembly mechanism. It shows a green motor housing on the left and a white blade assembly on the right. Four blue callout lines point to specific components: 1 points to a red push rod, 2 points to a red self-locking lever, 3 points to a black limit plate, and 4 points to a white depth rule.	1.Push rod 2.Self lock 3.Limited board 4.Depth Rule
 A 2D cross-sectional diagram of the blade assembly. It shows the curved profile of the blade and the internal components. Three red callout lines point to specific features: 1 points to the upper lead slot, 2 points to the lower lead slot, and 3 points to a stop slot at the bottom of the blade assembly.	1.Lead 2 . Lead 3. Stop slot


Step 1: To facilitate the removal of the saw blade, the depth ruler is designed with two lead slots. When removing the saw blade, push the latch to the right while pushing the rod up, push the limit plate into the path of lead 2, release the push rod and press the handle down, and the limit plate will be embedded in the stop slot.

Step 2: Fully press the self-locking, rotate the saw blade until the saw blade cannot be turned, then use a wrench to turn counterclockwise to loosen the screw of the press knife, and then remove the screw of the press knife and the external pressure plate, and remove the saw blade from the bottom.

If the machine is not in Step 1 state when you want to install the saw blade, repeat Step 1 and do the opposite of step 2. Lock the knife screw clockwise.




● Adjust the cutting depth



Press the push button on the depth adjustment plate, and move the A/B scale on the depth adjustment plate to the required depth, release the push button and spring back. (The A/B scale corresponds to the cutting depth without guide rail/with guide rail)


In order to make the cutting more clean and safe, please adjust the cutting depth to the position of no more than one tooth below the workpiece. Using the proper cutting depth can reduce the potential for personal injury caused by the saw blade bouncing.

● Bevel cutting



- 1.Top rod
- 2.Lock knob
- 3.Pointer

-1°-47°Tilt




0°-45° : Loosen the front and rear locking knobs, tilt the machine, observe the pointer indicating the scale, point it at the desired Angle, tighten the locking knobs on both sides, so that it is fixed.

-1°/47° : To get -1°/47° oblique cutting Angle, turn the top rod to make it in the picture below, tilt the machine, when the pointer points to -1°/47° Angle, tighten the locking knobs on both sides to make it fixed.

Note: Set the saw blade back to the correct Angle to set the ejector lever back.

Alignment at




Align the cutting line with the 0° scale line on the base plate when a 0° cut is performed, and align the cutting line with the 45° scale line on the base plate when a 45° cut is performed.

● cutting (conventional sawing)

⚠ Attention:

Be sure to gently move the tool forward in a straight line. Applying excessive pressure to the tool or twisting the tool can cause the motor to overheat and cause the tool to rebound, potentially resulting in serious injury.

Never place any part of your body under the base of the tool when cutting, especially at the beginning of the cut. Otherwise, serious injury may result. The saw blade is exposed below the tool base.




Hold on to the tools. This tool is equipped with both an auxiliary handle and a handle. Using both handles at the same time is the best way to grip the tool. If both hands are on the circular saw, the blade won't cut them.

The front of the base is placed on the workpiece for cutting without any contact with the saw blade. Then start the tool according to the switch operation and wait until the saw blade reaches full speed. Now, gently press the circular saw head down to the preset cutting depth, then simply move the tool forward on the surface of the workpiece to keep it smooth and flat until the cutting operation is complete.

To make the cutting cleaner, make sure the tool cuts in a straight line and at a consistent forward speed. If the actual cutting line is different from the planned cutting line, do not attempt to turn or push the tool back to the originally planned cutting line. Doing so may cause the saw blade to get stuck and cause the tool to bounce or possibly cause serious injury. Release the switch, wait for the saw blade to stop and then pull back the tool. Align the tool with the new cutting line and start cutting again. When determining the cutting position, try to avoid exposing the operator to debris and sawdust sprayed by the chainsaw. Wear safety goggles to avoid injury.

● When using guide rail (optional accessories)




Place the tool at the end of the guide rail. Turn the two eccentric wheels on the tool base so that the tool can slide smoothly. Hold on to the tools. The tool is equipped with both a secondary handle and a handle. Using both handles at the same time is the best way to grip the tool. Open the tool, press the tool down to the preset cutting depth (the B scale line on the depth adjustment board corresponds to the cutting depth when there is a guide rail), and then cut.

● **guide ruler (optional)**

Angle gauges can be used for oblique cutting at different angles


A guide allows you to make more accurate straight cuts. Just insert the guide ruler into the groove reserved on the bottom plate and lock the press ruler knob, the guide ruler can be pressed tightly by pressing the front and back press ruler plates, and adjust inside and outside according to the required cutting width, so that repeated cutting of the same width is possible.



- 1、 4.Press rule knob;**
- 2.Rear pressure ruler plate;**
- 3.Guide ruler;**
- 5.Front press plate**

● **Angle gauge (optional accessories)**

Angle gauges can be used for oblique cutting at different angles.



● **Functional indication**


	 Temperature indicator, normally green, high temperature alarm is red
	 Electric quantity display
	 Each speed gear
	 Energy saving gear

Upkeep

 Attention:

- Before preparing for inspection or maintenance, be sure to turn off the switch and unplug the tool.
- Clean the protective cover to ensure the removal of accumulated sawdust that may impede the operation of the protective cover system. A dirty protective cover system may limit its operation, resulting in serious injury. The most effective way to complete the cleaning is to use compressed air. If you blow sawdust out of the protective cover, make sure you wear proper safety glasses and respiratory protection.
- Do not use gasoline, benzene, thinner, alcohol or similar materials to clean tools. Otherwise, the tool may become discolored, deformed, or cracked.

Adjust the accuracy of 45° cutting and vertical cutting
This adjustment has been completed before the product leaves the factory. However, if the tool is turned off, use the hex wrench to adjust the adjusting screw, and check the 90° or 45° saw blade with a three-edge rule and an Angle rule.









These accessories or devices are intended for use with power tools listed in this specification. If other accessories or devices are used, there is a risk of injury. Optional accessories or devices may only be used for the specified purpose.

- Guide rail
- Guide ruler
- Angle gauge

serial number	Name specification	serial number	Name specification	serial number	Name specification
1	inner hexagon spanner	29	self-lock	57	flat gasket
2	Auxiliary handle	30	Self-locking sleeve	58	Front leg
3	Cross pan head tapping screw	31	Self-locking spring	59	knock-out pin
4	Handle cover	32	Deep groove ball bearing 6000	60	holding screw
5	shackle	33	Phillips pan head screw M5*15	61	O ring
6	80165 push rod spring	34	Limit plate	62	return spring

7	push rod	35	gear case	63	Spring frame
8	Switch button (encapsulated)	36	Cross pan head tapping screw	64	Small semi-circular square diameter screw
9	Switch guide rod	37	Needle roller bearing HK0808	65	Rear leg
10	Switch spring	38	main gear	66	socket head screw
11	switch	39	Retaining ring for φ26 hole	67	Rear ruler plate
12	torsional spring	40	output shaft	68	Small semi-circular square diameter screw
13	Chassis handle	41	front cover	69	Push button
14	socket head screw	42	Cross pan head screw	70	Push button spring
15	Cross pan head tapping screw	43	Internal pressure plate	71	Depth adjusting plate
16	Display cover plate	44	140 saw blade	72	depthometer
17	Display frame	45	External pressure plate	73	Ruler buckle
18	Makita pin	46	Press knife screw	74	Lock nut M4
19	Controller box	47	hexagon socket head cap screws	75	needle
20	Word board	48	flat gasket	76	Cross pan head screw
21	Display film pasting	49	Corrugated gasket	77	sell
22	indicator	50	eccentric (wheel)	78	Shaft retaining ring φ8
23	Positioning frame	51	baseboard	79	Shaft retaining ring φ8
24	controller	52	Ruler knob	80	Dust outlet pipe
25	stator	53	Front ruler plate	81	Head shell cover
26	Windproof ring	54	flat gasket	82	Cross pan head screw
27	Deep groove ball bearing 607	55	Cross pan head tapping screw		
28	rotator	56	Locking knob		



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

MANUEL D'UTILISATION DE LA SCIE A VOIE

MODÈLE:8140

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.


« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Scie à chenilles

MODÈLE:8140



(L'image est à titre de référence uniquement, veuillez vous référer à l'objet réel)

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions Lisez attentivement le manuel.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans le Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doit être apporté dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques

Avertissement général de sécurité pour les outils électriques



Conservez tous les avertissements et instructions pour référence ultérieure.

Le terme « outil électrique » dans l'avertissement désigne soit un outil alimenté par le secteur (filaire), outil électrique ou un outil électrique alimenté par batterie (sans fil).

Conservez tous les avertissements et instructions pour référence ultérieure.

Le terme « outil électrique » dans l'avertissement désigne soit un outil alimenté par le secteur (filaire), outil électrique ou un outil électrique alimenté par batterie (sans fil).

a) Sécurité au travail

1. Gardez le lieu de travail propre et lumineux. Des champs en désordre et sombres peuvent conduire à accidents.

2. N'utilisez pas d'outils électriques dans des environnements explosifs, tels que liquides, gaz ou poussières inflammables. Les étincelles provenant d'outils électriques peuvent enflammer la poussière ou du gaz.

3. Gardez les outils électriques hors de portée des enfants et des personnes à proximité. Un manque de concentration peut vous faire perdre le contrôle de vos outils.

b) Sécurité électrique

1. La fiche de l'outil électrique doit correspondre à la prise. La fiche ne doit jamais être modifié de quelque façon que ce soit. Les outils électriques qui doivent être mis à la terre ne doivent pas utiliser n'importe quel adaptateur. Des fiches non modifiées et des prises correspondantes réduiront

le risque de choc électrique.

2. Gardez votre corps à l'écart des surfaces au sol, telles que les tuyaux, les dissipateurs de chaleur et les réfrigérateurs. Si vous touchez une surface reliée à la terre, vous augmentez le risque choc.

3. N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. L'eau pourrait pénétrer dans l'appareil. les outils augmentent le risque de choc électrique.

Ne pas malmené le cordon. Ne jamais manipuler, tirer ou débrancher les outils électriques avec cordons. Gardez les cordons à l'écart des sources de chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des objets en mouvement. pièces. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

4. Lorsque vous utilisez des outils électriques à l'extérieur, utilisez une rallonge adaptée utilisation en extérieur. Un câblage électrique adapté à une utilisation en extérieur réduira le risque choc électrique.

5. Utilisez une alimentation avec protection par dispositif à courant résiduel (RCD) si elle est il n'est pas possible d'éviter d'utiliser l'appareil dans un environnement humide. L'utilisation d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

6. Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.

7. Si le fil est endommagé, il sera remplacé par le fabricant ou son agent pour éviter les risques de sécurité.

c) Sécurité personnelle


1. Restez vigilant, faites attention au fonctionnement et restez éveillé pendant le fonctionnement outils électriques. N'utilisez pas d'outils électriques lorsque vous êtes fatigué ou lorsque vous avoir une réaction aux médicaments, à l'alcool ou au traitement. Négligence momentanée L'utilisation d'outils électriques peut entraîner des blessures graves.

2. Utilisez un équipement de protection individuelle. Portez toujours des lunettes de sécurité. Dispositifs de protection, tels que masques anti-poussière, chaussures de sécurité antidérapantes, casques de sécurité, protections auditives et autres dispositifs utilisés dans des conditions appropriées peut réduire les blessures corporelles.

3. Retirez toutes les clés de réglage ou les clés à molette avant de mettre l'outil électrique en marche. allumé. Une clé ou une clé laissée sur une pièce rotative d'un outil électrique peut entraîner des blessures corporelles.

4. N'étendez pas trop vos mains. Faites toujours attention à votre position et équilibre. Cela permet un meilleur contrôle des outils électriques en cas de accident.

5. Habillez-vous convenablement. Ne portez pas de vêtements ou d'accessoires amples. Gardez votre cheveux et vêtements loin des pièces mobiles. Vêtements amples, accessoires ou les cheveux longs peuvent comporter des pièces mobiles.
6. Si un dispositif est prévu pour la connexion avec l'enlèvement des copeaux et de la poussière équipement de collecte, assurez-vous qu'il est correctement connecté et utilisé.
L'utilisation de dispositifs de dépoussiérage peut réduire le risque de poussière.
7. Ne laissez pas la familiarité d'une utilisation fréquente d'outils vous amener à ignorer les consignes de sécurité. directives de l'outil. Une action imprudente peut entraîner des blessures graves dans un instantané.
8. Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez des outils électriques pour éviter les blessures aux yeux. dommages. Les lunettes de sécurité doivent être conformes à la norme ANSI Z87.1, à la norme européenne EN 166 ou Australie/Nouvelle-Zélande AS/NZS 1336. En Australie/Nouvelle-Zélande, un masque est tenu par la loi de protéger le visage. Il incombe à l'employeur de s'assurer que les opérateurs d'outils et les autres personnels à proximité de la zone de travail portent équipement de sécurité approprié.



d) Outils électriques et précautions

1. Ne forcez pas l'utilisation d'outils électriques, selon l'utilisation de méthodes appropriées outils électriques. Choisir le bon outil électrique conçu en fonction de la puissance nominale la valeur vous permettra de travailler plus efficacement et en toute sécurité.
2. Si l'interrupteur ne peut pas être allumé ou éteint, n'utilisez pas l'outil électrique.
Les outils électriques qui ne peuvent pas être contrôlés par un interrupteur sont dangereux et doivent être réparés.
3. Débranchez et/ou retirez la batterie (si elle est amovible) de l'alimentation. alimentation avant tout réglage, remplacement d'accessoires ou stockage de équipements électriques. Cette mesure de sécurité protectrice réduit le risque de démarrage accidentel d'outils électriques.

4. Rangez les outils électriques non utilisés hors de portée des enfants et ne les utilisez pas.

permettre aux personnes qui ne sont pas familières avec les outils électriques et ne comprennent pas ces instructions pour utiliser des outils électriques. Les outils électriques sont dangereux dans mains d'utilisateurs non formés.

5. Entretenez les outils électriques et les accessoires. Vérifiez si les pièces mobiles sont ajusté en place ou coincé, vérifiez les pièces cassées et autres conditions qui affecter le fonctionnement des outils électriques. En cas de dommage, réparez l'outil électrique avant utilisation. De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.

1. Gardez les outils de coupe bien aiguisés et propres. Un outil bien entretenu avec une lame de coupe bien aiguisée le bord est moins susceptible de coller et plus facile à contrôler.

2. Conformément au manuel d'instructions et compte tenu des conditions de travail et l'opération à réaliser, choisir les outils électriques, les accessoires et l'outil têtes. L'utilisation d'outils électriques pour des opérations qui ne sont pas adaptées à leur objectif peut conduire à des situations dangereuses.

3. Gardez la poignée et la surface de préhension sèches, propres et exemptes de graisse. En cas de un accident, une poignée glissante ne garantit pas une prise et un contrôle sûrs de la outil.

4. Ne portez pas de gants de travail en tissu qui pourraient s'emmêler lors de l'utilisation de l'appareil. outil. Les gants de travail en tissu impliquant des pièces mobiles peuvent provoquer des blessures corporelles.

e)Entretien

1. Utilisez les mêmes pièces de rechange pour réparer les outils électriques par un professionnel personnel de maintenance. Cela garantira la sécurité des outils électriques en cours d'entretien.

2. Veuillez suivre les instructions de ce manuel lors de l'application de l'huile de lubrification. et le remplacement des accessoires.

Les scies circulaires électriques utilisent des avertissements de sécurité


Danger:

a) Gardez toujours les mains éloignées de la zone de sciage et de la lame. tenez la poignée auxiliaire ou le boîtier du moteur avec votre autre main. Si vous tenez la scie circulaire à deux mains, vous ne serez pas blessé par la lame.

- b) Ne touchez pas le dessous de la pièce à usiner. Le protecteur ne
- c) Régler la profondeur de coupe en fonction de l'épaisseur de la pièce. La denture

visible sous la pièce à usiner doit avoir une hauteur inférieure à une dent. d) Ne tenez pas la pièce à usiner ou ne la tenez pas par la jambe pour scier, la pièce à usiner doit être serrée sur une plate-forme stable. Un support approprié la pièce à travailler est essentielle pour réduire les blessures corporelles, le blocage de la lame de scie ou perte de contrôle.

a) Lorsque la pièce à scier est utilisée, il est possible de toucher la ligne sombre ou son propre fil. La machine doit être maintenue à travers un câble isolé surface de préhension. Toucher un fil « sous tension » peut également électrocuter le métal exposé une partie de l'outil, électrocutant ainsi l'opérateur.



b) Lorsqu'elle est utilisée comme scie à fendre, utilisez toujours une protection de fendage et un guide de bord droit. Cela améliore la précision de coupe et réduit risque de blocage de la lame de scie. c) Utilisez

toujours une lame de scie de la bonne taille et de la bonne forme de tige (diamant ou ronde). Si la lame de scie et les pièces de serrage de la scie circulaire ne match, cela provoquera un fonctionnement excentrique et entraînera une perte de contrôle.

d) Les rondelles et boulons endommagés qui ne correspondent pas aux dimensions ne doivent pas être utilisé. Pour un fonctionnement amélioré et sûr, des rondelles de lame de scie et les boulons sont spécialement conçus pour les scies circulaires

Raisons du rebond et protection de l'opérateur :

Le rebond est l'opération inverse soudaine lorsque la lame de scie est comprimée, coincée ou décentrée, provoquant le soulèvement incontrôlable de la scie circulaire et son éloignement de la pièce vers l'opérateur.

Lorsque la lame de scie est comprimée ou coincée par la coupe fermée, la lame de scie est bloquée et la force de réaction du moteur pousse la machine à revenir brusquement vers l'opérateur.

Si la lame est tordue ou déviée de la surface de coupe, les bords dentelés sur le bord arrière de la lame peuvent s'enfoncer dans la surface supérieure du bois, ce qui fait que la lame sort de la coupe et rebondit vers l'opérateur.


Le rebond est le résultat d'une mauvaise utilisation de la scie circulaire et/ou d'un réglage incorrect. procédures ou conditions d'exploitation et peuvent être évitées en prenant les précautions appropriées.

a) Saisissez la poignée de la scie circulaire avec les deux mains et positionnez vos bras suffisamment pour résister au rebond. Le corps est de chaque côté de la scie circulaire et n'est pas aligné avec la lame. Le rebond fera rebondir la scie circulaire, mais si les précautions appropriées sont prises, le rebond peut être contrôlé par l'opérateur. b) Lorsque la lame de scie est coincée ou que le sciage est interrompu pour une raison quelconque, relâchez la

gâchette et maintenez la scie circulaire dans le matériau sans bouger jusqu'à ce que la lame de scie s'arrête complètement. N'essayez pas de retirer la scie de la pièce ou de tirer la scie vers l'arrière pendant que la lame de scie est en fonctionnement ou est susceptible de rebondir. Recherchez et prenez les mesures appropriées pour éliminer la cause du blocage de la lame de scie

c) Lorsque vous redémarrez la scie circulaire dans la pièce à usiner, alignez la lame de scie avec la coupe et vérifiez que la lame de scie est insérée dans le matériau. Si la lame de scie se coince, elle sortira de la pièce ou rebondira sur la pièce lorsque l'outil sera redémarré.

d) Soutenez les grandes feuilles de matériau pour réduire les dommages causés par l'extrusion et le rebond de la lame de scie. Les grandes feuilles de matériau s'affaissent en raison de leur propre poids et le matériau de support doit être placé dans les deux mesures sous le matériau en feuille, près de la ligne de coupe et du bord du matériau en feuille.



a) N'utilisez pas de lames de scie émoussées ou endommagées. Les lames de scie sans bord ouvert ou mal installées peuvent former des marques de scie étroites, ce qui peut entraîner une friction importante, des lames coincées et un rebond. b) Les

boutons de verrouillage du réglage de la profondeur de coupe et de l'angle doivent être serrés et sécurisés avant le sciage. Si le régulateur de lame bouge pendant le sciage, cela peut entraîner le blocage et le rebond de la lame. c) Soyez particulièrement

prudent lorsque vous effectuez un « sciage par insertion » sur des murs existants ou d'autres surfaces avec des zones. Le fait de faire sortir la lame de scie peut couper un objet qui provoque un rebond.

Description du rebond de la garde

a) Avant chaque utilisation, vérifiez que le couvercle est bien fermé. Si le carter inférieur ne revient pas rapidement, n'utilisez pas la scie circulaire. Ne fixez pas et n'attachez pas le carter inférieur en position ouverte. Si la scie circulaire tombe brusquement, le carter inférieur risque de se déformer. Soulevez le carter inférieur avec la poignée rétractée et assurez-vous que le carter se relève à n'importe quel angle et profondeur de coupe sans toucher la lame de scie ou toute autre pièce.

b) Vérifiez l'état de fonctionnement du ressort de protection inférieur. Si le ressort et la protection ne fonctionnent pas correctement, ils doivent être réparés avant utilisation.

la protection inférieure peut être lente à se déplacer en raison de dommages aux pièces, de dépôts de gomme ou d'accumulation de déchets.

c) Soulevez le protecteur inférieur manuellement uniquement pour des travaux de sciage spéciaux, tels que le sciage « enfichable », sciage" et "sciage combiné". Soulevez le protecteur inférieur avec la poignée rétractable poignée. Le protecteur inférieur doit être relâché dès que la lame de scie entre le matériau à scier. Pour toutes les autres opérations de sciage, le protecteur inférieur devrait revenir automatiquement

d) Assurez-vous toujours que le protecteur inférieur recouvre la lame de scie avant placer la scie circulaire sur la table ou sur le sol. Un dispositif inertiel non protégé la lame de scie fait reculer la scie circulaire et coupe un objet sur son trajet, en tenant compte du temps pendant lequel la lame de scie s'arrête après l'interrupteur libéré.

Avertissement de sécurité supplémentaire

1. Soyez particulièrement prudent lorsque vous coupez du bois mouillé, du bois sous pression ou arbres qui contiennent des boutons. Sans réduire la vitesse de la lame de scie, maintenez l'outil doucement poussé pour éviter la surchauffe des dentelures, car ainsi que pour éviter que le plastique ne fonde lors de la découpe.

2. N'essayez pas de retirer le matériau de coupe lorsque la lame de scie est en mouvement. Attendez que la lame de scie soit complètement arrêtée avant de la saisir le matériau de coupe. La lame de scie se déplacera encore sur une certaine distance après la l'alimentation est coupée.

3. Veillez à ne pas couper les clous. Vérifiez si le bois est cloué et retirez-les. avant de couper.

4. Lors de la coupe, veuillez placer la partie la plus large de la base de l'appareil électrique scie circulaire sur la partie de la pièce qui est fermement soutenue, pas sur la partie qui sera coupée. Si la pièce est courte ou petite, serrez-la. N'essayez pas de tenir des morceaux courts !

1. Soyez particulièrement prudent lorsque vous coupez du bois humide, du bois sous pression ou des arbres qui contiennent des boutons. Sans réduire la vitesse de la lame de scie, maintenez la outil poussé en douceur pour éviter la surchauffe des dentelures, ainsi que pour éviter la fonte du plastique lors de la découpe.

2. N'essayez pas de retirer le matériau de coupe pendant que la lame est en mouvement.

Attendez que la lame de scie soit complètement arrêtée avant de saisir la matériau de coupe. La lame de scie se déplacera encore sur une certaine distance après la l'alimentation est coupée.


3. Veillez à ne pas couper les clous. Vérifiez si le bois est cloué et retirez-les. avant de couper.

4. Lors de la coupe, veuillez placer la partie la plus large de la base de l'appareil électrique scie circulaire sur la partie de la pièce qui est fermement soutenue, pas sur la partie qui sera coupée. Si la pièce est courte ou petite, serrez-la.

N'essayez pas de tenir des morceaux courts !

5. Avant de poser l'outil après la coupe, assurez-vous que la partie inférieure le capot de protection est fermé et la lame de scie est complètement arrêtée.

6. N'essayez pas de couper avec une scie circulaire électrique tenue vers l'arrière avec un vice. C'est très dangereux et peut conduire à des accidents graves.




7. Certains matériaux contiennent des produits chimiques toxiques. Veillez à ne pas inhaler de poussière et éviter tout contact avec la peau. Suivre les conseils de sécurité du fournisseur du matériau.

8. N'arrêtez pas la lame de scie en appliquant une pression latérale dessus.

9. N'utilisez pas de meule.

10. Utilisez uniquement des lames de scie du diamètre indiqué sur l'outil ou spécifié dans les instructions. L'utilisation d'une lame de scie de taille incorrecte peut affecter la une protection adéquate de la lame de scie ou le fonctionnement du capot de protection, entraînant des blessures corporelles graves.

11. Gardez la lame de scie aiguisée et propre. Résine et bitume de bois qui coincé sur la lame et durcir peut ralentir la scie circulaire électrique et augmenter la probabilité de rebond. Par conséquent, retirez la lame de scie de l'outil en premier, puis nettoyez-le avec un dissolvant de résine et d'asphalte, de l'eau chaude ou kérosène.



Maintenez la lame de scie propre. N'utilisez pas d'essence.

12. Portez un masque anti-poussière et des cache-oreilles lorsque vous utilisez des outils.

13. Assurez-vous d'utiliser une lame de scie adaptée au matériau à couper.

14. Utilisez uniquement des lames de scie dont la vitesse marquée est égale ou supérieure à la vitesse indiquée sur l'outil.

Veuillez conserver ce manuel.

Ne suivez pas les règles de sécurité des produits en vigueur par commodité ou parce que vous connaissez suffisamment le produit (expérience acquise grâce à la réutilisation).

Utilisation impropre ou non-respect des règles de sécurité du manuel d'instructions peut entraîner des blessures corporelles graves.

Spécifications du produit


• En raison du programme de développement en cours, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Numéro d'article		8140
Diamètre de la lame		140 mm
Profondeur de coupe	90°	52 mm
	45°	38 mm
Vitesse à vide (RPM)		3500-5500
Capacité et tension de la batterie		4 Ah 20 V
Niveau de sécurité		III
L'adaptateur de batterie chargeur		110V / 220V

Remarque : la scie à chenilles est compatible avec la batterie à broches 20 V de Makita pack (tel que : BL1850B, BL1840B)

Instructions d'utilisation

Fonctionnement du commutateur




1. Bouton de verrouillage ;
2. Tige de poussée ;
3. Interrupteur

 • Avant de mettre l'appareil sous tension, assurez-vous de vérifier si l'interrupteur le bouton est normalement actif et est dans l'état ouvert et normalement fermé.

Afin d'empêcher l'utilisateur d'appuyer accidentellement sur la gâchette de l'interrupteur, l'outil adopte un mécanisme de verrouillage. Lorsque l'opération de coupe est requise, le bouton de verrouillage est poussé d'un côté et le bouton de l'interrupteur est activé après que la tige de poussée a été poussée vers le haut. L'opération de coupe peut alors être effectuée

Rangement de la clé hexagonale



1. Clé hexagonale ;
2. Poignée supplémentaire

La clé hexagonale est stockée sur l'outil. Pour retirer la clé hexagonale, tirez-la vers l'extérieur. Pour installer la clé Allen, placez-la sur la poignée et insérez-la le plus loin possible.



Retirer ou installer la lame de scie



Note:

- N'utilisez pas de lames de scie qui ne sont pas conformes aux spécifications spécifiées dans ce manuel. •


La vitesse de la lame utilisée doit au moins atteindre la vitesse maximale à vide dans la valeur spécifiée

	1. Tige de poussée 2. Autobloquant 3. Bord limité 4. Règle de profondeur
	1.Plomb 2.Plomb 3.Fente d'arrêt

Étape 1 : Pour faciliter le retrait de la lame de scie, la règle de profondeur est conçue avec deux fentes de butée. Lors du retrait de la lame de scie, poussez le loquet vers la droite tout en poussant la tige vers le haut, poussez la plaque de limitation dans le chemin de la butée 2, relâchez la tige de poussée et appuyez sur la poignée vers le bas, et la plaque de limitation sera encastrée dans la fente de butée.

Étape 2 : Appuyez complètement sur le verrouillage automatique, faites tourner la lame de scie jusqu'à ce que la lame de scie ne puisse plus être tournée, puis utilisez une clé pour tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer la vis du couteau de presse, puis retirez la vis du couteau de presse et la plaque de pression externe, et retirez la lame de scie du bas.

Si la machine n'est pas à l'étape 1 lorsque vous souhaitez installer la lame de scie, répétez l'étape 1 et faites l'inverse de l'étape 2. Verrouillez la vis du couteau dans le sens des aiguilles d'une montre.



1. Vis de presse 2.


Plaque de presse externe 3.

Lame 4.

Bride intérieure 5.

Autobloquant

Régler la profondeur de coupe



1. Bouton poussoir

2. Plaque de réglage de la profondeur


3. Jauge de profondeur

Appuyez sur le bouton poussoir de la plaque de réglage de la profondeur et déplacez le A/B échelle sur la plaque de réglage de profondeur à la profondeur requise, relâchez le bouton-poussoir bouton et ressort de rappel. (L'échelle A/B correspond à la profondeur de coupe sans rail de guidage/avec rail de guidage)

Afin de rendre la coupe plus propre et plus sûre, veuillez ajuster la coupe profondeur jusqu'à la position d'au plus une dent en dessous de la pièce.


la profondeur de coupe appropriée peut réduire le risque de blessures corporelles causées par le rebond de la lame de scie.

Coupe en biseau



1. Tige supérieure
2. Bouton de verrouillage
3. Pointeur

-1°-47°Inclinaison




0°-45° : Desserrer les boutons de verrouillage avant et arrière, incliner la machine, observez le pointeur indiquant l'échelle, pointez-le vers l'angle souhaité, serrez les boutons de verrouillage des deux côtés, afin qu'il soit fixé.

-1°/47° : Pour obtenir un angle de coupe oblique de -1°/47°, tournez la tige supérieure pour la rendre dans l'image ci-dessous, inclinez la machine, lorsque le pointeur pointe vers l'angle -1°/47°, serrez les boutons de verrouillage des deux côtés pour le fixer.

Remarque : remettez la lame de scie à l'angle correct pour régler le levier d'éjection dos.

Alignement à



Alignez la ligne de coupe avec la ligne d'échelle à 0° sur la plaque de base lorsqu'une coupe à 0° est effectuée et alignez la ligne de coupe avec la ligne d'échelle à 45° sur la base plaque lorsqu'une coupe à 45° est effectuée.


découpe (sciage conventionnel)

⚠ Attention:

Assurez-vous de déplacer doucement l'outil vers l'avant en ligne droite.
une pression excessive sur l'outil ou une torsion de l'outil peut provoquer un arrêt du moteur.
surchauffer et provoquer un rebond de l'outil, ce qui peut entraîner de graves blessures.
blessure.

Ne placez jamais aucune partie de votre corps sous la base de l'outil lors de la coupe, en particulier au début de la coupe. Dans le cas contraire, vous risquez de vous blesser gravement.

La lame de scie est exposée sous la base de l'outil.




Tenez les outils. Cet outil est équipé d'une poignée auxiliaire et une poignée. Utiliser les deux poignées en même temps est la meilleure façon de saisir l'outil. Si les deux mains sont sur la scie circulaire, la lame ne les coupera pas.

L'avant de la base est placé sur la pièce à usiner pour la coupe sans aucun contact avec la lame de scie. Démarrez ensuite l'outil en fonction du fonctionnement du commutateur et attendez que la lame de scie atteigne sa pleine vitesse. Maintenant, appuyez doucement sur la tête de la scie circulaire jusqu'à la profondeur de coupe prédéfinie, puis déplacez simplement l'outil vers l'avant sur la surface de la pièce à usiner pour la maintenir lisse et plate jusqu'à ce que l'opération de coupe soit terminée.

Pour une coupe plus nette, assurez-vous que l'outil coupe en ligne droite et à une vitesse d'avancement constante. Si la ligne de coupe réelle diffère de la ligne de coupe prévue, n'essayez pas de tourner ou de repousser l'outil vers la ligne de coupe initialement prévue. Cela pourrait entraîner le blocage de la lame de scie et faire rebondir l'outil, voire provoquer des blessures graves.

Relâchez l'interrupteur, attendez que la lame de scie s'arrête, puis retirez l'outil. Alignez l'outil avec la nouvelle ligne de coupe et recommencez à couper. Lors de la détermination de la position de coupe, essayez d'éviter d'exposer l'opérateur aux débris et à la sciure projetés par la tronçonneuse. Portez des lunettes de sécurité pour éviter les blessures.

Lors de l'utilisation d'un rail de guidage (accessoires en option)




- 1. Rail de guidage
- 2. Plaque inférieure
- 3. Roue excentrique

Placez l'outil à l'extrémité du rail de guidage. Tournez les deux roues excentriques sur la base de l'outil pour que l'outil puisse glisser en douceur. Tenez les outils. L'outil est équipé d'une poignée secondaire et d'une poignée. Utiliser les deux poignées en même temps est la meilleure façon de saisir l'outil. Ouvrez l'outil, appuyez sur l'outil jusqu'à la profondeur de coupe prédéfinie (la ligne d'échelle B sur la plaque de réglage de la profondeur correspond à la profondeur de coupe lorsqu'il y a un rail de guidage), puis coupez.

règle de guidage (en option)


Les jauges d'angle peuvent être utilisées pour la coupe oblique à différents angles. Un guide vous permet de réaliser des coupes droites plus précises. Insérez simplement la règle de guidage dans la rainure réservée sur la plaque inférieure et verrouillez le bouton de la règle de presse. La règle de guidage peut être pressée fermement en appuyant sur les plaques de règle de presse avant et arrière, et s'ajuster à l'intérieur et à l'extérieur en fonction de la largeur de coupe requise, de sorte qu'une coupe répétée de la même largeur soit possible.



1.4.Bouton de règle de pression ; 2.Plaque de règle de pression arrière ; 3.Règle de guidage ; 5.Plaque de presse avant

Jauge d'angle (accessoires en option)

Les jauges d'angle peuvent être utilisées pour une coupe oblique à différents angles.



Indication fonctionnelle

	 Température indicateur, normalement vert, l'alarme de température élevée est rouge
	 Affichage de la quantité électrique
	 Chaque vitesse
	 Équipement d'économie d'énergie


Entretien

Attention : •

Avant de préparer une inspection ou un entretien, assurez-vous d'éteindre l'appareil.
éteindre et débrancher l'outil.

- Nettoyez le couvercle de protection pour assurer l'élimination des dépôts accumulés sciure de bois qui pourrait gêner le fonctionnement du système de protection.
Un système de protection sale peut limiter son fonctionnement, ce qui peut entraîner de graves blessures. blessure. Le moyen le plus efficace pour terminer le nettoyage est d'utiliser air comprimé. Si vous soufflez de la sciure hors du couvercle de protection, assurez-vous vous portez des lunettes de sécurité appropriées et une protection respiratoire.
- N'utilisez pas d'essence, de benzène, de diluant, d'alcool ou de matériaux similaires pour outils propres. Dans le cas contraire, l'outil risque de se décolorer, de se déformer ou fissuré.

Ajustez la précision de la coupe à 45° et de la coupe verticale
Ce réglage a été effectué avant que le produit ne quitte l'usine.
Cependant, si l'outil est éteint, utilisez la clé hexagonale pour régler le réglage.
vissez et vérifiez la lame de scie à 90° ou 45° avec une règle à trois tranchants et un Règle d'angle.




1. Ajustez la coupe à 45° ;
2. Ajuster l'angle de coupe vertical

Ces accessoires ou appareils sont destinés à être utilisés avec les outils électriques répertoriés dans cette spécification. Si d'autres accessoires ou dispositifs sont utilisés, il existe un risque de blessure. Les accessoires ou dispositifs optionnels ne peuvent être utilisés que pour but spécifique.

- Rail de guidage
- Règle de guidage
- Jauge d'angle

en série nombre	Nom spécification	en série nombre	Spécification du nom	en série nombre	Spécification du nom
1	hexagone intérieur clé à molette	29	autobloquant	57	joint plat
2	Poignée auxiliaire	30	Manchon autobloquant 58		Patte avant
3	Tête cylindrique cruciforme vis autotaraudeuse	31	Ressort autobloquant 59		goupille de déblocage
4	Couvre poignée	32	Bille à rainure profonde roulement 6000	60	vis de maintien
5	manille	33	Vis à tête cylindrique Phillips vis M5*15	61	Joint torique
6	Tige de poussée 80165 printemps	34	Plaque limite	62	ressort de rappel

7	tige de poussée	35	boîtier d'engrenage	63	Cadre à ressort
8	Bouton de commutation (encapsulé)	36	Tête cylindrique cruciforme vis autotaraudeuse	64	Petit demi-cercle vis de diamètre carré
9	Tige de guidage de l'interrupteur	37	Rouleau à aiguilles roulement HK0808	65	Jambe arrière
10	Ressort d'interrupteur	38	train principal	66	vis à tête creuse
11	changer	39	Bague de retenue pour Trou $\varnothing 26$	67	Plaque de règle arrière
12	ressort de torsion	40	arbre de sortie	68	Petit demi-cercle vis de diamètre carré
13	Poignée de châssis	41	couverture avant	69	Bouton poussoir
14	tête creuse vis	42	Tête cylindrique cruciforme vis	70	Ressort de bouton poussoir
15	Tête cylindrique cruciforme vis autotaraudeuse	43	Pression interne plaque	71	Plaque de réglage de la profondeur
16	Plaque de protection d'affichage	44	Lame de scie 140	72	profondimètre
17	Cadre d'affichage	45	Pression externe plaque	73	Boucle de règle
18	Voir l'épingle	46	Vis de couteau de presse	74	Contre-écrou M4
19	Boîtier de commande	47	douille hexagonale vis à tête cylindrique	75	aiguille
20	Tableau de mots	48	joint plat	76	Vis à tête cylindrique cruciforme
21	Film d'affichage coller	49	Joint ondulé 77		vendre
22	indicateur	50	excentrique (roue)	78	Bague de retenue d'arbre $\varnothing 8$
23	Cadre de positionnement	51	plinthe	79	Bague de retenue d'arbre $\varnothing 8$
24	contrôleur	52	Bouton de règle	80	Tuyau de sortie de poussière
25	stator	53	Plaque de règle avant	81	Couvre-coque de tête
26	Bague coupe-vent	54	joint plat	82	Vis à tête cylindrique cruciforme
27	Bille à rainure profonde roulement 607	55	Tête cylindrique cruciforme vis autotaraudeuse		
28	rotateur	56	Bouton de verrouillage		





Fabricant : Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW
2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE.
C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
Route de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

BENUTZERHANDBUCH FÜR DIE SCHIENENSÄGE


MODELL:8140

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.
„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht notwendigerweise alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tauchsäge

MODELL:8140



(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Objekt)

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt einer getrennten Müllentsorgung im Europäische Union. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile gekennzeichnet. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten

Allgemeiner Sicherheitshinweis für Elektrowerkzeug

 Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

Der Begriff "Elektrowerkzeug" in der Warnung bezieht sich entweder auf ein netzbetriebenes (kabelgebundenes) Elektrowerkzeug oder ein batteriebetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.

Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

Der Begriff "Elektrowerkzeug" in der Warnung bezieht sich entweder auf ein netzbetriebenes (kabelgebundenes) Elektrowerkzeug oder ein batteriebetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.

a) Sicherheit am Arbeitsplatz

1. Halten Sie den Arbeitsplatz sauber und hell. Unordentliche und dunkle Felder können zu Unfälle.
 2. Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, wie brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub. Funken von Elektrowerkzeugen können Staub entzünden oder Gas.
 3. Halten Sie Elektrowerkzeuge von Kindern und Passanten fern.
- Unkonzentriertheit kann dazu führen, dass Sie die Kontrolle über Ihre Werkzeuge verlieren.

b) Elektrische Sicherheit

1. Der Stecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf niemals Elektrowerkzeuge, die geerdet werden müssen, dürfen nicht Adapterstecker verwenden. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen reduzieren

es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

2. Halten Sie Ihren Körper von geerdeten Oberflächen wie Rohren, Kühlkörpern und Kühlschränken fern.

Wenn Sie eine geerdete Oberfläche berühren, erhöhen Sie das Risiko von Schock.

3. Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Wasser, das in das Werkzeuge erhöhen die Gefahr eines Stromschlags.

Missbrauchen Sie das Kabel nicht. Behandeln Sie Elektrowerkzeuge niemals mit

Halten Sie Kabel von Wärmequellen, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen

Teile. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Stromschlagrisiko.

4. Wenn Sie Elektrowerkzeuge im Freien verwenden, verwenden Sie ein Verlängerungskabel geeignet für Verwendung im Freien. Für den Außenbereich geeignete elektrische Leitungen verringern das Risiko von Stromschlag.

5. Verwenden Sie ein Netzteil mit Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD), wenn es

Der Betrieb des Gerätes in feuchter Umgebung lässt sich nicht vermeiden.

Der Einsatz von RCDs verringert das Risiko eines Stromschlags.

6. Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.

7. Wenn das Kabel beschädigt ist, wird es vom Hersteller oder seinem Vertreter ersetzt um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

c) Persönliche Sicherheit

1. Bleiben Sie wachsam, achten Sie auf den Betrieb und bleiben Sie wach, wenn Sie arbeiten

Benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde sind oder wenn Sie

eine Reaktion auf Drogen, Alkohol oder Behandlung haben. Momentane Nachlässigkeit in

Der Betrieb von Elektrowerkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen.

2. Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie immer eine Schutzbrille.

Schutzausrüstung wie Staubmasken, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelme, Gehörschutz und andere Geräte, die unter geeigneten Bedingungen verwendet werden

kann Personenschäden reduzieren.

3. Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug

Ein Schraubenschlüssel oder Schlüssel, der an einem rotierenden Teil eines Elektrowerkzeugs befestigt ist, kann Dies kann zu Verletzungen führen.

4. Überstrecken Sie Ihre Hände nicht. Achten Sie immer auf Ihren Stand und

Balance. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle der Elektrowerkzeuge im Falle eines Unfall.

5. Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Accessoires. Halten Sie Ihre Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fernhalten. Lose Kleidung, Accessoires oder Bei langen Haaren können bewegliche Teile betroffen sein.

6. Wenn eine Vorrichtung zum Anschluss an die Späneabsaugung und Staubabsaugung vorhanden ist Sammelgeräte, stellen Sie sicher, dass sie ordnungsgemäß angeschlossen und verwendet werden. Durch den Einsatz von Staubsammelgeräten kann die Staubbelastung verringert werden.

7. Lassen Sie sich nicht von der Vertrautheit mit dem häufigen Einsatz von Werkzeugen dazu verleiten, die Sicherheitshinweise zu ignorieren. Richtlinien des Werkzeugs. Eine unachtsame Handlung kann zu schweren Verletzungen führen sofort.

8. Tragen Sie beim Einsatz von Elektrowerkzeugen immer eine Schutzbrille, um Augenverletzungen zu vermeiden. Schutzbrillen müssen ANSI Z87.1, europäischer EN 166 entsprechen. oder Australien/Neuseeland AS/NZS 1336. In Australien/Neuseeland ist eine Maske ist gesetzlich vorgeschrieben, das Gesicht zu schützen. Es liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers, Stellen Sie sicher, dass die Bediener des Werkzeugs und anderes Personal in der Nähe des Arbeitsbereichs entsprechende Schutzausrüstung.



d) Elektrowerkzeuge und Vorsichtsmaßnahmen

1. Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge mit Gewalt, sondern verwenden Sie geeignete Elektrowerkzeuge. Die Wahl des richtigen Elektrowerkzeugs gemäß der Nennleistung Wert lässt Sie effizienter und sicherer arbeiten.

2. Wenn der Schalter nicht ein- oder ausgeschaltet werden kann, verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht. Elektrowerkzeuge ohne Schalter sind gefährlich und müssen repariert werden.

3. Ziehen Sie den Stecker und/oder entfernen Sie den Akku (falls herausnehmbar) aus der Steckdose. vor jeder Einstellung, jedem Austausch von Zubehör oder jeder Lagerung des elektrische Ausrüstung. Diese Schutzmaßnahme verringert das Risiko von unbeabsichtigtes Starten von Elektrowerkzeugen.

4. Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf und Lassen Sie Personen, die mit Elektrowerkzeugen nicht vertraut sind und nicht verstehen, diese Anweisungen zum Umgang mit Elektrowerkzeugen. Elektrowerkzeuge sind gefährlich im Hände ungeschulter Benutzer.

5. Warten Sie Elektrowerkzeuge und Zubehör. Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile festsitzend oder verklebt, prüfen Sie, ob Teile defekt sind oder andere die Funktion von Elektrowerkzeugen beeinträchtigen. Bei Beschädigungen das Elektrowerkzeug reparieren vor dem Gebrauch. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

1. Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Ein gut gepflegtes Werkzeug mit scharfer Schneide Die Kante bleibt weniger hängen und ist leichter zu kontrollieren.

2. Gemäß der Bedienungsanleitung und unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der durchzuführenden Operation wählen Sie die Elektrowerkzeuge, Zubehör und Werkzeug Die Verwendung von Elektrowerkzeugen für Arbeiten, die nicht für ihren Zweck geeignet sind, kann zu gefährlichen Situationen führen.

3. Halten Sie Griff und Grifffläche trocken, sauber und fettfrei. Bei Ein rutschiger Griff garantiert bei einem Unfall keinen sicheren Halt und keine Kontrolle über das Werkzeug.

4. Tragen Sie keine Arbeitshandschuhe aus Stoff, die sich bei der Verwendung des Das Arbeiten mit Stoffhandschuhen in der Nähe beweglicher Teile kann zu Verletzungen führen.

e) Wartung

1. Verwenden Sie die gleichen Ersatzteile für die Reparatur von Elektrowerkzeugen durch professionelle Wartungspersonal. Dadurch wird die Sicherheit der Elektrowerkzeuge gewährleistet gewartet wird.

2. Bitte befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch, wenn Sie Schmieröl auftragen und Ersetzen von Zubehör.

Elektrische Kreissägen verwenden Sicherheitswarnung

Gefahr:


a) Halten Sie Ihre Hände stets vom Sägebereich und Sägeblatt fern.

Halten Sie mit der anderen Hand den Zusatzhandgriff oder das Motorgehäuse fest. Wenn Sie

Halten Sie die Kreissäge mit beiden Händen, damit Sie sich nicht am Sägeblatt verletzen.

b) Berühren Sie nicht die Unterseite des Werkstücks. Die Schutzvorrichtung
Schutz vor der Gefahr des Sägeblattes unter dem Werkstück. c) Passen Sie die Schnitttiefe
an die Dicke des Werkstückes an. Die Verzahnung
sichtbar unter dem Werkstück sollte weniger als eine Zahnhöhe sein. d) Halten Sie das
Werkstück nicht fest oder halten Sie das Werkstück beim Sägen am Bein fest,
Das Werkstück sollte auf einer stabilen Plattform festgeklammt werden. Eine ordnungsgemäße Unterstützung des
des Werkstücks ist wichtig, um Verletzungen, ein Verklemmen des Sägeblatts oder
Kontrollverlust.

a) Beim Sägen des Werkstückes besteht die Möglichkeit, dass das
dunkle Leitung oder ein eigenes Kabel. Die Maschine muss durch eine isolierte
Grifffläche. Das Berühren eines stromführenden Kabels kann auch das freiliegende Metall unter Strom setzen
Teil des Werkzeugs, wodurch der Bediener einen Stromschlag erleiden kann.



b) Bei Verwendung als Spaltsäge immer einen Spaltschutz und eine
gerader Kantenführung. Dies verbessert die Schnittgenauigkeit und reduziert die
Gefahr, dass das Sägeblatt hängen bleibt. c)

Verwenden Sie immer ein Sägeblatt mit der richtigen Größe und Schaftform (Diamant
oder rund). Wenn das Sägeblatt und die Spannteile der Kreissäge nicht
passt, wird es exzentrischen Betrieb verursachen und zum Verlust der Kontrolle führen.

d) Beschädigte Unterlegscheiben und Schrauben, die nicht den Abmessungen entsprechen, dürfen nicht
verwendet werden. Für eine bessere Funktion und einen sicheren Betrieb sind Sägeblattwaschanlagen
und Bolzen sind speziell für Kreissägen konzipiert

Gründe für Rückprall und Bedienerschutz:

Als Rückprall bezeichnet man die plötzliche Rückwärtsbewegung, wenn das Sägeblatt eingeklemmt ist, klemmt oder außermittig sitzt, wodurch die Kreissäge unkontrolliert angehoben wird und sich vom Werkstück weg in Richtung des Bedieners bewegt.

Wenn das Sägeblatt durch den geschlossenen Schnitt eingeklemmt oder feststeckt, wird das Sägeblatt blockiert und die Reaktionskraft des Motors lässt die Maschine in Richtung des Bedieners zurückschnellen.

Wenn die Klinge verdreht oder von der Schneidfläche abgelenkt wird, können sich die gezackten Kanten an der Rückseite der Klinge in die obere Oberfläche des Holzes graben, was dazu führt, dass die Klinge aus dem Schnitt kriecht und zum Bediener zurückprallt.


Der Rückprall ist das Ergebnis einer Fehlbedienung der Kreissäge und/oder einer falschen Betriebsabläufe oder Bedingungen und können durch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden.

a) Fassen Sie den Griff der Kreissäge mit beiden Händen und positionieren Sie Ihre Oberarme so, dass sie dem Rückschlag standhalten. Der Körper befindet sich auf beiden Seiten der Kreissäge und nicht auf einer Linie mit dem Sägeblatt. Der Rückschlag führt dazu, dass die Kreissäge zurückfedert, aber wenn die richtigen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, kann der Rückschlag vom Bediener kontrolliert werden. b)

Wenn das Sägeblatt feststeckt oder der Sägevorgang aus irgendeinem Grund unterbrochen wird, lassen Sie den Ein-/Ausschalter los und halten Sie die Kreissäge im Material, ohne sich zu bewegen, bis das Sägeblatt vollständig zum Stillstand kommt. Versuchen Sie nicht, die Säge aus dem Werkstück zu entfernen oder die Säge nach hinten zu ziehen, während das Sägeblatt in Betrieb ist oder wahrscheinlich zurückfedert. Untersuchen Sie die Ursache für das Feststecken des Sägeblatts und ergreifen Sie die entsprechenden Maßnahmen, um sie zu beseitigen.

c) Wenn Sie die Kreissäge im Werkstück erneut starten, richten Sie das Sägeblatt auf den Schnitt aus und prüfen Sie, ob das Sägeblatt in das Material eindringt. Wenn das Sägeblatt stecken bleibt, kriecht es aus dem Werkstück oder prallt beim erneuten Starten des Werkzeugs vom Werkstück ab.

d) Stützen Sie große Platten, um Schäden durch Sägeblattextrusion und Rückprall zu vermeiden. Große Platten hängen aufgrund ihres Eigengewichts durch, und das Stützmaterial muss in den beiden Maßen unterhalb der Platten, in der Nähe der Schnittlinie und der Kante der Platten, platziert werden.



a) Verwenden Sie keine stumpfen oder beschädigten Sägeblätter. Sägeblätter ohne offene Kante oder unsachgemäß installierte Sägeblätter können schmale Sägespuren bilden, die zu starker Reibung, festsitzenden Blättern und Rückschlag führen können. b) Die Feststellknöpfe

für Schnitttiefe und Winklereinstellung müssen vor dem Sägen festgezogen und gesichert werden. Wenn sich der Blattregler während des Sägens bewegt, kann dies dazu führen, dass das Blatt blockiert und zurückschlägt. c) Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie an vorhandenen

Wänden oder anderen undurchsichtigen Stellen „Einstichsägen“ durchführen. Bereiche. Das Herausragen des Sägeblattes kann einen Gegenstand schneiden, der einen Rückprall verursacht.

Beschreibung des Guard-Rebounds

a) Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Abdeckung frei geschlossen ist. Wenn die untere Schutzvorrichtung nicht schnell zurückgeht, verwenden Sie die Kreissäge nicht. Befestigen oder binden Sie die untere Schutzvorrichtung nicht in der geöffneten Position. Wenn die Kreissäge plötzlich fallen gelassen wird, kann sich die untere Schutzvorrichtung verformen. Heben Sie die untere Schutzvorrichtung mit einem eingezogenen Griff an und stellen Sie sicher, dass die Schutzvorrichtung in jedem Schnittwinkel und jeder Schnitttiefe zurückgeht, ohne das Sägeblatt oder andere Teile zu berühren.

b) Überprüfen Sie den Funktionszustand der unteren Schutzfeder. Wenn Schutz und Feder nicht ordnungsgemäß funktionieren, müssen sie vor der Verwendung repariert werden. Die

Aufgrund von Teileschäden, Gummiablagerungen oder Abfallansammlungen lässt sich der untere Schutz möglicherweise nur langsam bewegen.

c) Das Anheben der unteren Schutzhaube per Hand ist nur bei Spezialsägen, wie z.B. „Stecksägen“, möglich. Sägen" und "Kombinationssägen". Heben Sie die untere Schutzhaube mit dem einziehbaren Griff. Die untere Schutzhaube muss gelöst werden, sobald das Sägeblatt in das Sägegut. Bei allen anderen Sägearbeiten ist die untere Schutzhaube sollte automatisch zurückkehren

d) Stellen Sie immer sicher , dass die untere Schutzhaube das Sägeblatt abdeckt, bevor Platzieren der Kreissäge auf dem Tisch oder dem Boden. Ein ungeschützter, träges Sägeblatt bewirkt, dass die Kreissäge zurückweicht und ein Objekt auf ihrem Weg schneidet, unter Berücksichtigung der Zeit, in der das Sägeblatt nach dem Ausschalten des Schalters stoppt freigegeben.

Zusätzlicher Sicherheitshinweis

1. Seien Sie besonders vorsichtig beim Schneiden von nassem Holz, unter Druck stehendem Holz oder Bäume, die Äste enthalten. Ohne die Geschwindigkeit des Sägeblattes zu verringern, halten Sie das Werkzeug gleichmäßig vorwärts, um eine Überhitzung der Verzahnung zu vermeiden, da sowie um ein Schmelzen des Kunststoffes beim Schneiden zu vermeiden.

2. Versuchen Sie nicht, das Schnittgut zu entfernen, wenn das Sägeblatt Warten Sie, bis das Sägeblatt vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie das Schnittgut. Das Sägeblatt bewegt sich noch eine Strecke nach dem die Stromversorgung ist ausgeschaltet.

3. Achten Sie darauf, nicht in Nägel zu schneiden. Überprüfen Sie das Holz auf Nägel und entfernen Sie diese vor dem Schneiden.

4. Beim Schneiden legen Sie bitte den breiteren Teil der Basis des elektrischen Kreissäge auf dem Teil des Werkstücks, der fest aufliegt, nicht auf das Teil, das abgeschnitten wird. Wenn das Werkstück kurz oder klein ist, klemmen Sie es fest. Versuchen Sie nicht, kurze Stücke festzuhalten!

1. Seien Sie besonders vorsichtig beim Schneiden von nassem Holz, unter Druck stehendem Holz oder Bäumen die Knöpfe enthalten. Halten Sie die Sägeblattgeschwindigkeit aufrecht, ohne sie zu verringern. Werkzeug sanft geschoben, um eine Überhitzung der Verzahnung zu vermeiden, sowie Vermeiden Sie, dass der Kunststoff beim Schneiden schmilzt.

2. Versuchen Sie nicht, das Schneidmaterial zu entfernen, während sich die Klinge bewegt.

Warten Sie, bis das Sägeblatt vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie das Schneidmaterial. Das Sägeblatt bewegt sich noch eine Strecke nach dem


die Stromversorgung ist ausgeschaltet.

3. Achten Sie darauf, nicht in Nägel zu schneiden. Überprüfen Sie das Holz auf Nägel und entfernen Sie diese vor dem Schneiden.

4. Beim Schneiden legen Sie bitte den breiteren Teil der Basis des elektrischen Kreissäge auf dem Teil des Werkstücks, der fest aufliegt, nicht auf das Teil, das abgeschnitten wird. Wenn das Werkstück kurz oder klein ist, klemmen Sie es fest. Versuchen Sie nicht, kurze Stücke festzuhalten!

5. Bevor Sie das Werkzeug nach dem Schneiden ablegen, stellen Sie sicher, dass die untere Schutzabdeckung ist geschlossen und das Sägeblatt steht komplett still.

6. Versuchen Sie nicht, mit einer elektrischen Kreissäge zu schneiden, die Sie nach hinten halten und dabei Schraubstock. Dies ist sehr gefährlich und kann zu schweren Unfällen führen.




7. Einige Materialien enthalten giftige Chemikalien. Achten Sie darauf, keinen Staub einzusatmen und Hautkontakt vermeiden. Beachten Sie die Sicherheitshinweise des Materiallieferanten.

8. Stoppen Sie das Sägeblatt nicht durch seitlichen Druck.

9. Keine Schleifscheiben verwenden.

10. Verwenden Sie nur Sägeblätter mit dem auf dem Gerät angegebenen oder vorgeschriebenen Durchmesser. in der Anleitung. Die Verwendung eines Sägeblattes mit falscher Größe kann die Unzureichender Schutz des Sägeblattes oder die Funktion der Schutzabdeckung, was zu schweren Verletzungen führen kann.

11. Halten Sie das Sägeblatt scharf und sauber. Harz und Holzbitumen, die am Sägeblatt festsitzen und aushärten kann die elektrische Kreissäge verlangsamen und erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines Rückschlags. Entfernen Sie daher das Sägeblatt aus das Werkzeug zuerst und reinigen Sie es dann mit Harz- und Asphaltentferner, heißem Wasser oder Kerosin.



Halten Sie das Sägeblatt sauber. Verwenden Sie kein Benzin.

- 12. Tragen Sie beim Arbeiten mit Werkzeugen eine Staubmaske und einen Gehörschutz.
- 13. Verwenden Sie unbedingt ein für das zu schneidende Material geeignetes Sägeblatt.
- 14. Verwenden Sie nur Sägeblätter, deren angegebene Geschwindigkeit gleich oder größer ist als die auf dem Werkzeug angegebene Drehzahl.

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch auf.

Befolgen Sie die entsprechenden Produktsicherheitsregeln nicht aus Bequemlichkeit oder weil

Sie sind mit dem Produkt ausreichend vertraut (Erfahrung durch Wiederverwendung).

Unsachgemäßer Gebrauch oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen führen.

Produktspezifikation


- Aufgrund des laufenden Entwicklungsprogramms behalten wir uns das Recht vor, Änderungen der Spezifikationen ohne Vorankündigung vorbehalten.

Artikelnr.		8140
Klingendurchmesser		140 mm
Schnitttiefe	90°	52 mm
	45°	38 mm
Leerlaufdrehzahl (U/min)		3500-5500
Batteriekapazität und Spannung		4 Ah, 20 V
Sicherheitsniveau		ÿ
Der Akkupack-Adapter Ladegerät		110 V / 220 V

Hinweis: Die Tauchsäge ist mit dem 20V-Stiftakku von Makita kompatibel. Packung (z . B.: BL1850B, BL1840B)

Bedienungsanleitung

Schalterbetätigung



- 1. Sperrknopf; 2.
Schubstange;
3. Schalter**




• Bevor Sie den Strom einschalten, überprüfen Sie, ob der Schalter

Der Knopf ist normalerweise aktiv und befindet sich im geöffneten und im normalen geschlossenen Zustand.

Um zu verhindern, dass der Benutzer versehentlich den Schalter betätigt, verfügt das Werkzeug über einen Verriegelungsmechanismus. Wenn der Schneidvorgang erforderlich ist, wird der Verriegelungsknopf zur Seite gedrückt und der Schalterknopf wird aktiviert, nachdem die Schubstange nach oben gedrückt wurde. Dann kann der Schneidvorgang durchgeführt werden

• Aufbewahrung des Sechskantschlüssels



- 1. Inbusschlüssel;
2. Zusätzlicher Griff**

Der Inbusschlüssel ist am Werkzeug verstaut. Um den Inbusschlüssel zu entnehmen, ziehen Sie ihn heraus.

Um den Inbusschlüssel zu montieren, setzen Sie ihn auf den Griff und führen Sie ihn so weit wie möglich ein.

ÿ Sägeblatt ausbauen oder montieren



Notiz:

- Verwenden Sie keine Sägeblätter, die nicht den in dieser Anleitung angegebenen Spezifikationen entsprechen. •


Die verwendete Sägeblattgeschwindigkeit sollte mindestens die maximale Leerlaufdrehzahl im Spezifikationswert erreichen.

	1. Schubstange 2. Selbstsperre 3. Limitiertes Brett 4. Tiefenregel
	1. Führung 2. Führung 3. Stoppschlitz

Schritt 1: Um das Entfernen des Sägeblatts zu erleichtern, ist das Tiefenlineal mit zwei Führungsschlitzen ausgestattet. Wenn Sie das Sägeblatt entfernen, drücken Sie die Verriegelung nach rechts, während Sie die Stange nach oben drücken, drücken Sie die Begrenzungsplatte in den Weg der Führung 2, lassen Sie die Schubstange los und drücken Sie den Griff nach unten. Die Begrenzungsplatte wird in den Stoppschlitz eingebettet.

Schritt 2: Drücken Sie die Selbsthemmung vollständig durch, drehen Sie das Sägeblatt, bis es sich nicht mehr drehen lässt, verwenden Sie dann einen Schraubenschlüssel, um die Schraube des Pressmessers durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn zu lösen, und entfernen Sie anschließend die Schraube des Pressmessers und der äußeren Druckplatte und nehmen Sie das Sägeblatt von der Unterseite ab.

Wenn sich die Maschine beim Installieren des Sägeblattes nicht im Zustand Schritt 1 befindet, wiederholen Sie Schritt 1 und führen Sie Schritt 2 in umgekehrter Reihenfolge aus. Feststellen der Messerschraube im Uhrzeigersinn.



ÿ Schnitttiefe einstellen




Drücken Sie den Druckknopf auf der Tiefeneinstellungsplatte und bewegen Sie die A/B Skala auf der Tiefeneinstellungsplatte auf die gewünschte Tiefe einstellen, den Druckknopf loslassen Knopf und Feder zurück. (Die A/B-Skala entspricht der Schnitttiefe ohne Führungsschiene/mit Führungsschiene)

Um das Schneiden sauberer und sicherer zu machen, passen Sie bitte die Schneide bis zu einer Position von maximal einem Zahn unterhalb des Werkstücks.


Die richtige Schnitttiefe kann das Verletzungsrisiko verringern durch das Springen des Sägeblattes.

ÿ Fasenschneiden



- 1. Obere Stange
- 2. Feststellknopf
- 3. Zeiger

-1°-47°Neigung




0°-45° : Die vorderen und hinteren Feststellknöpfe lösen, die Maschine kippen,

Beobachten Sie den Zeiger auf der Skala, richten Sie ihn auf den gewünschten Winkel, ziehen Sie die Feststellknöpfe auf beiden Seiten, so dass es fixiert ist.

-1°/47°: Um einen schrägen Schnittwinkel von -1°/47° zu erhalten, drehen Sie die obere Stange, im Bild unten, neigen Sie die Maschine, wenn der Zeiger auf -1°/47° Winkel zeigt, Ziehen Sie die Feststellknöpfe auf beiden Seiten fest, um es zu fixieren.

Hinweis: Stellen Sie das Sägeblatt wieder auf den richtigen Winkel ein, um den Auswurfhebel einzustellen zurück.

Ausrichtung bei



Richten Sie die Schnittlinie bei einem 0°-Schnitt an der 0°-Skalenlinie auf der Grundplatte aus und richten Sie die Schnittlinie bei einem 45°-Schnitt an der 45°-Skalenlinie auf der Grundplatte aus. Platte, wenn ein 45°-Schnitt durchgeführt wird.

§ Schneiden (konventionelles Sägen)


Aufmerksamkeit:

Achten Sie darauf, das Werkzeug vorsichtig und gerade vorwärts zu bewegen.

Übermäßiger Druck auf das Werkzeug oder das Verdrehen des Werkzeugs kann dazu führen, dass der Motor Überhitzung und Rückschlag des Werkzeugs, was zu schweren Verletzungen führen kann Verletzung.

Platzieren Sie beim Schneiden niemals einen Teil Ihres Körpers unter der Basis des Werkzeugs, insbesondere nicht zu Beginn des Schnitts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Das Sägeblatt liegt unterhalb der Werkzeugbasis frei.




Halten Sie die Werkzeuge fest. Dieses Werkzeug ist mit einem Zusatzhandgriff ausgestattet und einem Griff. Die gleichzeitige Verwendung beider Griffe ist die beste Art, das Werkzeug. Wenn beide Hände an der Kreissäge sind, schneidet das Sägeblatt sie nicht.

Die Vorderseite der Basis wird zum Schneiden auf das Werkstück gelegt, ohne dass es Kontakt mit dem Sägeblatt gibt. Starten Sie dann das Werkzeug gemäß der Schalterbetätigung und warten Sie, bis das Sägeblatt seine volle Geschwindigkeit erreicht hat. Drücken Sie nun den Kreissägekopf vorsichtig auf die voreingestellte Schnittiefe herunter und bewegen Sie das Werkzeug dann einfach nach vorne auf der Oberfläche des Werkstücks, um es glatt und flach zu halten, bis der Schneidvorgang abgeschlossen ist.

Damit der Schnitt sauberer wird, achten Sie darauf, dass das Werkzeug gerade und mit konstanter Vorwärtsgeschwindigkeit schneidet. Wenn die tatsächliche Schnittlinie von der geplanten Schnittlinie abweicht, versuchen Sie nicht, das Werkzeug zurück zur ursprünglich geplanten Schnittlinie zu drehen oder zu drücken. Dies kann dazu führen, dass das Sägeblatt stecken bleibt und das Werkzeug zurückprallt oder möglicherweise schwere Verletzungen verursacht.

Lassen Sie den Schalter los, warten Sie, bis das Sägeblatt zum Stillstand gekommen ist, und ziehen Sie dann das Werkzeug zurück. Richten Sie das Werkzeug an der neuen Schnittlinie aus, und beginnen Sie erneut mit dem Sägen. Achten Sie beim Festlegen der Schnittposition darauf, dass der Bediener nicht den von der Kettensäge aufgewirbelten Ablagerungen und Sägespänen ausgesetzt wird. Tragen Sie eine Schutzbrille, um Verletzungen zu vermeiden.

§ Bei Verwendung einer Führungsschiene (optionales Zubehör)




**1.Führungsschiene
2.Bodenplatte 3.Exzenterrad**

Platzieren Sie das Werkzeug am Ende der Führungsschiene. Drehen Sie die beiden Exzenterräder an der Werkzeugbasis, damit das Werkzeug reibungslos gleiten kann. Halten Sie die Werkzeuge fest. Das Werkzeug ist sowohl mit einem Sekundärgriff als auch mit einem Griff ausgestattet. Die gleichzeitige Verwendung beider Griffe ist die beste Art, das Werkzeug zu greifen. Öffnen Sie das Werkzeug, drücken Sie das Werkzeug auf die voreingestellte Schnittiefe nach unten (die B-Skalenlinie auf der Tiefeneinstellungsplatte entspricht der Schnittiefe, wenn eine Führungsschiene vorhanden ist) und schneiden Sie dann.

ÿ Führungslinal (optional)


Winkelmesser können für Schrägschnitte in verschiedenen Winkeln verwendet werden. Eine Führung ermöglicht Ihnen präzisere gerade Schnitte. Stecken Sie das Führungslinal einfach in die dafür vorgesehene Nut an der Bodenplatte und verriegeln Sie den Drucklinealknopf. Das Führungslinal kann durch Drücken der vorderen und hinteren Drucklinealplatten festgedrückt und innen und außen entsprechend der erforderlichen Schnittbreite eingestellt werden, sodass wiederholtes Schneiden derselben Breite möglich ist.



- 1.4.Drucklinealknopf;
- 2.Hintere Drucklinealplatte;
- 3.Führungslinal;
- 5.Vordere Druckplatte

ÿ Winkelmesser (optionales Zubehör)

Winkellehren können zum Schrägschneiden in unterschiedlichen Winkeln verwendet werden.



ÿ Funktionsanzeige

		Temperatur Anzeige, normalerweise grün, Hochtemperaturalarm ist rot
		Anzeige der elektrischen Menge
		Jeder Gang
		Energiesparausrüstung

Instandhaltung

ÿAchtung: • Bevor

Sie eine Inspektion oder Wartung durchführen, schalten Sie unbedingt das


schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker.

- Reinigen Sie die Schutzabdeckung, um sicherzustellen, dass angesammeltes Sägespäne, die die Funktion des Schutzabdeckungssystems beeinträchtigen können. Ein verschmutztes Schutzabdeckungssystem kann dessen Funktion beeinträchtigen und zu schweren Verletzungen. Die effektivste Methode zur Reinigung ist die Verwendung Druckluft. Wenn Sie Sägespäne aus der Schutzabdeckung blasen, achten Sie darauf, Sie tragen eine geeignete Schutzbrille und einen Atemschutz.
- Verwenden Sie kein Benzin, Benzol, Verdünner, Alkohol oder ähnliche Stoffe zum saubere Werkzeuge. Andernfalls kann das Werkzeug verfärben, verformen oder geknackt.

Passen Sie die Genauigkeit von 45°-Schnitt und Vertikalschnitt an

Diese Justierung wurde abgeschlossen, bevor das Produkt das Werk verlässt.

Wenn das Werkzeug jedoch ausgeschaltet ist, verwenden Sie den Inbusschlüssel, um die Einstellschraube Schraube und überprüfen Sie das 90° oder 45° Sägeblatt mit einem Dreikantlineal und einem Winkelregel.




- 1. 45°-Schnitt einstellen;
- 2.Vertikalen Winkelschnitt einstellen

Diese Zubehörteile bzw. Geräte sind für die Verwendung mit den aufgeführten Elektrowerkzeugen vorgesehen in dieser Spezifikation. Bei Verwendung anderer Zubehörteile oder Geräte besteht das Risiko Verletzungsgefahr. Optionales Zubehör oder Geräte dürfen nur für den bestimmungsgemäßem Gebrauch. • Führungsschiene

- Führungslinéal
- Winkelmesser

seriell Nummer	Name Spezifikation	seriell Nummer	Namensspezifikation	seriell Nummer	Namensspezifikation
1	Innensechseck Schlüssel	29	Selbstverriegelung	57	Flachdichtung
2	Zusatzhandgriff	30	Selbstsichernde Hülse 58		Vorderbein
3	Kreuzschlitzkopf Blechschaube	31	Selbstsichernde Feder 59		Auswerferstift
4	Griffabdeckung	32	Rillenkugellager Lager 6000	60	Halteschraube
5	Schäkel	33	Kreuzschlitz-Linsenkopf Schraube M5*15	61	O-Ring
6	80165 Schubstange Frühling	34	Begrenzungsplatte	62	Rückholfeder

7	Schubstange	35	Getriebegehäuse	63	Federrahmen
8	Umschalttaste (eingekapselt)	36	Kreuzschlitzkopf Blechschaube	64	Kleine Halbkreis Schraube mit Vierkantdurchmesser
9	Schalterführungsstange	37	Nadelrolle Lager HK0808	65	Hinteres Bein
10	Schalterfeder	38	Hauptgetriebe	66	Innensechskantschraube
11	schalten	39	Sicherungsring für 26 Loch	67	Hinterer Linealplatte
12	Torsionsfeder	40	Abtriebswelle	68	Kleine Halbkreis Schraube mit Vierkantdurchmesser
13	Fahrgestell-Griff	41	Vorderseite	69	Druckknopf
14	Innensechskant schrauben	42	Kreuzschlitzkopf schrauben	70	Druckknopffeder
15	Kreuzschlitzkopf Blechschaube	43	Innendruck Platte	71	Tiefenverstellplatte
16	Display- Abdeckplatte	44	140 Sägeblatt	72	Tiefenmesser
17	Displayrahmen	45	Externer Druck Platte	73	Linealschnalle
18	Siehe Pin	46	Pressmesserschraube 74		Kontermutter M4
19	Controller-Box	47	Innensechskant Zylinderkopfschrauben	75	Nadel
20	Worttafel	48	Flachdichtung	76	Kreuzschlitzschraube
21	Displayfolie Einfügen	49	Welldichtung 77		verkaufen
22	Indikator	50	Exzenter (Rad)	78	Wellensicherungsring y8
23	Positionsrahmen 51		Fußleiste	79	Wellensicherungsring y8
24	Regler	52	Linealknopf	80	Staubauslassrohr
25	Stator	53	Vordere Linealplatte	81	Kopfschalenabdeckung
26	Winddichter Ring	54	Flachdichtung	82	Kreuzschlitzschraube
27	Rillenkugellager Lager 607	55	Kreuzschlitzkopf Blechschaube		
28	Rotator	56	Feststellknopf		



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

Vertreter der EG	
------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP	
--------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

MANUALE D'USO DELLA SEGA A CINGOLI

MODELLO:8140


Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Sega circolare

MODELLO:8140



(L'immagine è solo di riferimento, fare riferimento all'oggetto reale)

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede una raccolta differenziata dei rifiuti Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici, ma deve essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Avvertenza generale di sicurezza per gli elettrodomestici

 Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per riferimento futuro.

Il termine "utensile elettrico" nell'avvertenza indica un utensile alimentato dalla rete elettrica (cablato) elettrodomestico o elettrodomestico alimentato a batteria (senza fili).

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per riferimento futuro.

Il termine "utensile elettrico" nell'avvertenza indica un utensile alimentato dalla rete elettrica (cablato) elettrodomestico o elettrodomestico alimentato a batteria (senza fili).

a) Sicurezza sul posto di lavoro

1. Mantenere il posto di lavoro pulito e luminoso. I campi disordinati e bui possono portare a incidenti.
2. Non utilizzare utensili elettrici in ambienti esplosivi, come liquidi, gas o polvere infiammabili. Le scintille degli utensili elettrici possono incendiare la polvere o gas.
3. Tenere gli utensili elettrici lontano dalla portata dei bambini e degli astanti. Una mancanza di concentrazione può farti perdere il controllo dei tuoi strumenti.

b) Sicurezza elettrica

1. La spina dell'utensile elettrico deve corrispondere alla presa. La spina non deve mai essere modificato in alcun modo. Gli utensili elettrici che necessitano di messa a terra non devono utilizzare qualsiasi adattatore. Spine non modificate e prese corrispondenti ridurranno

il rischio di scosse elettriche.

2. Tieni il tuo corpo lontano dalle superfici a terra, come tubi, dissipatori di calore e frigoriferi. Se tocchi una superficie a terra, aumenti il rischio di shock.

3. Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia o all'umidità. L'acqua che entra nell'alimentazione gli utensili aumentano il rischio di scosse elettriche.

Non abusare del cavo. Non maneggiare, tirare o scollegare mai utensili elettrici con cavi. Tenere i cavi lontano da fonti di calore, olio, bordi taglienti o in movimento. parti. Cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse.

4. Quando si utilizzano utensili elettrici all'aperto, utilizzare una prolunga adatta per uso esterno. Il cablaggio elettrico adatto all'uso esterno ridurrà il rischio di scossa elettrica.

5. Utilizzare un alimentatore con protezione da dispositivo di corrente residua (RCD) se è non è possibile evitare di far funzionare l'apparecchio in un ambiente umido. l'uso di un RCD riduce il rischio di scosse elettriche.

6. Non toccare la spina di alimentazione con le mani bagnate.

7. Se il filo è danneggiato, verrà sostituito dal produttore o dal suo agente per evitare rischi per la sicurezza.

c) Sicurezza personale

1. Rimani vigile, presta attenzione al funzionamento e resta sveglio durante il funzionamento utensili elettrici. Non utilizzare utensili elettrici quando si è stanchi o quando avere una reazione a droghe, alcol o trattamento. Negligenza momentanea in l'uso di utensili elettrici può provocare gravi lesioni personali.

2. Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Indossare sempre occhiali di sicurezza. Dispositivi di protezione, quali maschere antipolvere, scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi, protezioni acustiche e altri dispositivi utilizzati in condizioni appropriate può ridurre i danni personali.

3. Rimuovere tutte le chiavi di regolazione o le chiavi inglesi prima di utilizzare l'elettro utensile. acceso. Una chiave inglese o una chiave lasciata su una parte rotante di un elettro utensile può causare lesioni personali.

4. Non estendere troppo le mani. Fai sempre attenzione alla posizione dei piedi e equilibrio. Ciò consente un migliore controllo degli utensili elettrici in caso di incidente.

5. Vestiti in modo appropriato. Non indossare abiti o accessori larghi. Tieni il tuo capelli e vestiti lontano dalle parti in movimento. Abiti larghi, accessori o i capelli lunghi possono comportare parti mobili.
6. Se è previsto un dispositivo per il collegamento con l'aspirazione di trucioli e polvere attrezzature di raccolta, assicurarsi che siano correttamente collegate e utilizzate. l'uso di dispositivi di aspirazione della polvere può ridurre il rischio di polvere.
7. Non lasciare che la familiarità con l'uso frequente degli strumenti ti porti a ignorare la sicurezza linee guida dello strumento. Un'azione negligente può portare a gravi lesioni in un istante.
8. Indossare sempre occhiali di sicurezza quando si utilizzano utensili elettrici per evitare danni agli occhi. danni. Gli occhiali di sicurezza devono essere conformi alla norma ANSI Z87.1, europea EN 166 o Australia/Nuova Zelanda AS/NZS 1336. In Australia/Nuova Zelanda, una maschera è richiesto dalla legge per proteggere il viso. È responsabilità del datore di lavoro assicurarsi che gli operatori degli utensili e il personale nelle vicinanze dell'area di lavoro indossino equipaggiamento di sicurezza adeguato.



d)Utensili elettrici e precauzioni

1. Non forzare l'uso degli utensili elettrici, secondo l'uso appropriato utensili elettrici. Scegliere l'utensile elettrico giusto progettato in base alla potenza nominale il valore ti consentirà di lavorare in modo più efficiente e sicuro.
2. Se non è possibile accendere o spegnere l'interruttore, non utilizzare l'elettrodotensile. Gli utensili elettrici che non possono essere controllati da un interruttore sono pericolosi e devono essere riparati.
3. Scollegare e/o rimuovere la batteria (se rimovibile) dall'alimentazione fornitura prima di qualsiasi regolazione, sostituzione di accessori o stoccaggio di apparecchiature elettriche. Questa misura di sicurezza protettiva riduce il rischio di avvio accidentale di utensili elettrici.

4. Conservare gli utensili elettrici inutilizzati fuori dalla portata dei bambini e non consentire alle persone che non hanno familiarità con gli utensili elettrici e non capiscono queste istruzioni per utilizzare gli utensili elettrici. Gli utensili elettrici sono pericolosi in mani di utenti non addestrati.
5. Mantieni gli utensili elettrici e gli accessori. Controlla se le parti mobili sono regolato in posizione o bloccato, controllare parti rotte e altre condizioni che compromettere il funzionamento degli utensili elettrici. In caso di danni, riparare l'utensile elettrico prima dell'uso. Molti incidenti sono causati da utensili elettrici mal mantenuti.

1. Mantieni gli utensili da taglio affilati e puliti. Un utensile ben mantenuto con un taglio affilato il bordo ha meno probabilità di incastrarsi ed è più facile da controllare.

2. Secondo il manuale di istruzioni e tenendo conto delle condizioni di lavoro e l'operazione da effettuare, scegliere gli elettro utensili, gli accessori e l'utensile teste. L'uso di utensili elettrici per operazioni non idonee allo scopo può portare a situazioni pericolose.

3. Mantenere la superficie dell'impugnatura e dell'impugnatura asciutte, pulite e prive di grasso. In caso di un incidente, una maniglia scivolosa non garantisce una presa sicura e il controllo del attrezzo.

4. Non indossare guanti da lavoro in tessuto che potrebbero impigliarsi durante l'uso dell' strumento. I guanti da lavoro in tessuto che coinvolgono parti in movimento possono causare lesioni personali.

e) Manutenzione

1. Utilizzare gli stessi pezzi di ricambio per riparare gli utensili elettrici da parte di professionisti personale addetto alla manutenzione. Ciò garantirà la sicurezza degli utensili elettrici in fase di manutenzione.
2. Si prega di seguire le istruzioni contenute nel presente manuale quando si applica l'olio lubrificante e sostituzione degli accessori.


Le seghe circolari elettriche utilizzano avvertenze di sicurezza

Pericolo:

- a) Tenere sempre le mani lontane dall'area di taglio e dalla lama. tenere la maniglia ausiliaria o l'alloggiamento del motore con l'altra mano. Se si tiene la sega circolare con entrambe le mani, non ti farai male con la lama.

b) Non toccare la parte inferiore del pezzo in lavorazione. La protezione non proteggere dal pericolo della lama della sega sotto il pezzo in lavorazione. c) Adattare la profondità di taglio allo spessore del pezzo in lavorazione. La dentellatura visibile sotto il pezzo in lavorazione dovrebbe essere inferiore all'altezza di un dente. d) Non tenere il pezzo in lavorazione o tenerlo sulla gamba per segare, il pezzo da lavorare deve essere fissato su una piattaforma stabile. Supporto adeguato di il pezzo in lavorazione è essenziale per ridurre lesioni personali, inceppamenti della lama della sega o perdita di controllo.

a) Quando si aziona il pezzo da segare, è possibile toccare il linea scura o il suo filo. La macchina deve essere tenuta attraverso un isolato superficie di presa. Toccare un filo "sotto tensione" può anche elettrificare il metallo esposto parte dell'utensile, folgorando così l'operatore.



b) Quando si utilizza la sega come sega da spacco, utilizzare sempre una protezione da spacco e un guida a bordo dritto. Ciò migliora la precisione del taglio e riduce il possibilità che la lama della sega si incastri. c)

Utilizzare sempre una lama della sega con la giusta dimensione e forma dell'albero (diamante o rotondo). Se la lama della sega e le parti di serraggio della sega circolare non corrispondere, ciò causerà un funzionamento eccentrico e porterà alla perdita di controllo.

d) Le rondelle e i bulloni danneggiati che non corrispondono alle dimensioni non devono essere utilizzato. Per un funzionamento migliore e sicuro, le rondelle per lame di sega e i bulloni sono appositamente progettati per seghe circolari

Motivi del rimbalzo e della protezione dell'operatore:

Il rimbalzo è l'improvvisa inversione di marcia che si verifica quando la lama della sega viene schiacciata, incastrata o è decentrata, provocando il sollevamento incontrollato della sega circolare, allontanandola dal pezzo in lavorazione e dirigendola verso l'operatore.

Quando la lama della sega viene schiacciata o incastrata nel taglio chiuso, si blocca e la forza di reazione del motore spinge la macchina a tornare indietro verso l'operatore.

Se la lama è attorcigliata o deviata dalla superficie di taglio, i bordi seghettati sul bordo posteriore della lama possono conficcarsi nella superficie superiore del legno, facendo sì che la lama esca dal taglio e rimbalzi verso l'operatore.


Il rimbalzo è il risultato di un uso improprio della sega circolare e/o di una procedure o condizioni operative e possono essere evitati adottando le opportune precauzioni.

a) Afferrare l'impugnatura della sega circolare con entrambe le mani e posizionare la parte superiore delle braccia in modo da resistere al rimbalzo. Il corpo si trova su entrambi i lati della sega circolare e non è allineato con la lama. Il rimbalzo farà sì che la sega circolare torni indietro, ma se si prendono le dovute precauzioni, il rimbalzo può essere controllato dall'operatore. b) Quando la lama della sega è bloccata o il taglio viene

interrotto per qualsiasi motivo, rilasciare il grilletto dell'interruttore e tenere la sega circolare nel materiale senza muoversi finché la lama non si ferma completamente. Non tentare di rimuovere la sega dal pezzo in lavorazione o di tirarla indietro mentre la lama è in funzione o rischia di tornare indietro. Indagare e adottare le misure appropriate per eliminare la causa del blocco della lama della sega

c) Quando si riavvia la sega circolare nel pezzo in lavorazione, allineare la lama della sega con il taglio e controllare che la lama della sega sia inserita nel materiale. Se la lama della sega si incastra, uscirà dal pezzo o rimbalzerà dal pezzo quando si riavvia l'utensile.

d) Supportare il materiale in fogli grandi per ridurre i danni causati dall'estrusione e dal rimbalzo della lama della sega. Il materiale in fogli grandi si piega a causa del suo stesso peso e il materiale di supporto deve essere posizionato nelle due misure sotto il materiale in fogli, vicino alla linea di taglio e al bordo del materiale in fogli.



a) Non utilizzare lame per seghe smussate o danneggiate. Le lame per seghe senza bordo aperto o installate in modo non corretto possono formare stretti segni di sega, che possono causare forte attrito, lame bloccate e rimbalzo. b) I

pulsanti di bloccaggio della profondità di taglio e della regolazione dell'angolo devono essere serrati e fissati prima di segare. Se il regolatore della lama si muove durante il taglio, potrebbe causare l'inceppamento e il rimbalzo della lama. c)

Prestare particolare attenzione quando si esegue il "taglio a inserto" su pareti esistenti o altre pareti c... aree. La lama sporgente può tagliare un oggetto che causa rimbalzo.

Descrizione del rimbalzo della guardia

a) Prima di ogni utilizzo, controllare che il coperchio sia chiuso liberamente. Se la protezione inferiore non torna rapidamente, non utilizzare la sega circolare. Non agganciare o legare la protezione inferiore in posizione aperta. Se la sega circolare cade improvvisamente, la protezione inferiore potrebbe piegarsi e deformarsi. Sollevare la protezione inferiore con una maniglia retratta e assicurarsi che la protezione si sollevi a qualsiasi angolo di taglio e profondità senza toccare la lama della sega o qualsiasi altra parte.

b) Controllare le condizioni di funzionamento della molla di protezione inferiore. Se la protezione e la molla non funzionano correttamente, devono essere riparate prima dell'uso.

la protezione inferiore potrebbe muoversi lentamente a causa di parti danneggiate, depositi di gomma o accumulo di rifiuti.

c) Sollevare manualmente la protezione inferiore solo per tagli speciali, come quelli "plug-in". "segatura" e "segatura combinata". Sollevare la protezione inferiore con il dispositivo retrattile maniglia. La protezione inferiore deve essere rilasciata non appena la lama della sega entra il materiale da segare. Per tutte le altre operazioni di segatura, la protezione inferiore dovrebbe tornare automaticamente

d) Assicurarsi sempre che la protezione inferiore copra la lama della sega prima posizionando la sega circolare sul tavolo o a terra. Un inerziale non protetto la lama della sega fa sì che la sega circolare si ritiri e tagli un oggetto durante il suo movimento, tenendo conto del tempo in cui la lama della sega si ferma dopo che l'interruttore è rilasciato.

Avviso di sicurezza aggiuntivo

1. Prestare particolare attenzione quando si taglia legno bagnato, legno pressurizzato o alberi che contengono pomelli. Senza ridurre la velocità della lama della sega, mantenere l'utensile spinto dolcemente per evitare il surriscaldamento delle dentellature, come nonché per evitare che la plastica si sciolga durante il taglio.

2. Non tentare di rimuovere il materiale da taglio quando la lama della sega è in movimento. Attendere che la lama della sega si sia fermata completamente prima di afferrare il materiale da taglio. La lama della sega si muoverà ancora per una certa distanza dopo il la corrente è spenta.

3. Fai attenzione a non tagliare i chiodi. Controlla se ci sono chiodi nel legno e rimuovili prima del taglio.

4. Durante il taglio, posizionare la parte più larga della base dell'elettrico sega circolare sulla parte del pezzo in lavorazione che è saldamente supportata, non su la parte che verrà tagliata. Se il pezzo da lavorare è corto o piccolo, fissarlo con un morsetto. Non cercare di tenere in mano pezzi corti!

1. Prestare particolare attenzione quando si tagliano legna bagnata, legna pressurizzata o alberi che contengono manopole. Senza ridurre la velocità della lama della sega, mantenere la utensile spinto dolcemente per evitare il surriscaldamento delle dentellature, nonché per evitare che la plastica si sciolga durante il taglio.

2. Non tentare di rimuovere il materiale da taglio mentre la lama è in movimento.


Attendere che la lama della sega si sia fermata completamente prima di afferrare la materiale da taglio. La lama della sega si muoverà ancora per una certa distanza dopo il la corrente è spenta.

3. Fai attenzione a non tagliare i chiodi. Controlla se ci sono chiodi nel legno e rimuovili prima del taglio.

4. Durante il taglio, posizionare la parte più larga della base dell'elettrico sega circolare sulla parte del pezzo in lavorazione che è saldamente supportata, non su la parte che verrà tagliata. Se il pezzo da lavorare è corto o piccolo, fissarlo con un morsetto. Non cercare di tenere in mano pezzi corti!

5. Prima di riporre l'utensile dopo il taglio, assicurarsi che la parte inferiore il coperchio di protezione è chiuso e la lama della sega è completamente ferma.

6. Non tentare di tagliare con una sega circolare elettrica tenuta all'indietro con un vice. Questo è molto pericoloso e può portare a gravi incidenti.




7. Alcuni materiali contengono sostanze chimiche tossiche. Fai attenzione a non inalare la polvere ed evitare il contatto con la pelle. Seguire i consigli di sicurezza del fornitore del materiale.

8. Non fermare la lama della sega esercitando una pressione laterale.

9. Non utilizzare mole abrasive.

10. Utilizzare solo lame per seghe del diametro indicato sull'utensile o specificato nelle istruzioni. L'utilizzo di una lama della sega di dimensioni non corrette può influire sulla protezione adeguata della lama della sega o funzionamento della copertura protettiva, con conseguenti gravi lesioni personali.

11. Mantenere la lama della sega affilata e pulita. Resina e bitume di legno che si ottengono incastrato sulla lama e indurito può rallentare la sega circolare elettrica e aumentare la probabilità di rimbalzo. Pertanto, rimuovere la lama della sega da prima l'utensile, quindi pulirlo con un solvente per resina e asfalto, acqua calda o cherosene.



Mantenere pulita la lama della sega. Non usare benzina.

12. Indossare una maschera antipolvere e cuffie protettive quando si utilizzano utensili.

13. Assicurarsi di utilizzare una lama adatta al materiale da tagliare.

14. Utilizzare solo lame per seghe la cui velocità indicata sia uguale o superiore a la velocità indicata sullo strumento.

Si prega di conservare questo manuale.

Non seguire le norme di sicurezza del prodotto pertinenti per comodità o perché hai una conoscenza sufficiente del prodotto (esperienza acquisita grazie al riutilizzo).

Uso improprio o mancato rispetto delle norme di sicurezza riportate nel manuale di istruzioni può provocare gravi lesioni personali.

Specifiche del prodotto


• A causa del programma di sviluppo in corso, ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Articolo n.		8140
Diametro lama		140 millimetri
Profondità di taglio	90°	52 millimetri
	45°	38 millimetri
Velocità a vuoto (RPM)		3500-5500
Capacità e tensione della batteria		4AH 20V
Livello di sicurezza		III
L'adattatore per il pacco batteria caricabatteria		110V / 220V

Nota: la sega circolare è compatibile con la batteria a spina da 20 V di Makita pacco (ad esempio: BL1850B, BL1840B)

Istruzioni per l'uso

Funzionamento dell'interruttore




1. Pulsante di blocco; 2. Asta di spinta; 3. Interruttore

 • Prima di accendere l'alimentazione, assicurarsi di controllare che l'interruttore il pulsante è normalmente attivo e si trova nello stato aperto e normalmente chiuso.

Per evitare che l'utente prema accidentalmente il grilletto dell'interruttore, l'utensile adotta un meccanismo di bloccaggio. Quando è richiesta l'operazione di taglio, il pulsante di bloccaggio viene spinto da un lato e il pulsante dell'interruttore viene attivato dopo che l'asta di spinta è stata spinta verso l'alto. Quindi è possibile eseguire l'operazione di taglio

Conservazione della chiave esagonale



**1. Chiave esagonale;
2. Maniglia aggiuntiva**



La chiave esagonale è conservata sullo strumento. Per rimuovere la chiave esagonale, estrarla. Per installare la chiave a brugola, posizionarla sull'impugnatura e inserirla il più possibile.

⚠ Rimuovere o installare la lama della sega



Nota:


- Non utilizzare lame per seghe non conformi alle specifiche indicate nel presente manuale.
- La velocità della lama utilizzata deve raggiungere almeno la velocità massima a vuoto nel valore di specifica

	1. Asta di spinta 2. Autobloccaggio 3. Bordo limitato 4. Regola di profondità
	1. Piombo 2. Piombo 3. Fessura di arresto


Fase 1: Per facilitare la rimozione della lama della sega, il righello di profondità è progettato con due fessure di guida. Quando si rimuove la lama della sega, spingere il fermo verso destra mentre si spinge l'asta verso l'alto, spingere la piastra di limite nel percorso della guida 2, rilasciare l'asta di spinta e premere la maniglia verso il basso e la piastra di limite verrà incorporata nella fessura di arresto.

Fase 2: Premere completamente l'autobloccante, ruotare la lama della sega finché non è più possibile girarla, quindi utilizzare una chiave per girare in senso antiorario per allentare la vite del coltello della pressa, quindi rimuovere la vite del coltello della pressa e la piastra di pressione esterna e rimuovere la lama della sega dal fondo.

Se la macchina non si trova nello stato del Passaggio 1 quando si desidera installare la lama della sega, ripetere il Passaggio 1 e fare l'opposto del Passaggio 2. Bloccare la vite della lama in senso orario.




Regolare la profondità di taglio



Premere il pulsante sulla piastra di regolazione della profondità e spostare A/B scala sulla piastra di regolazione della profondità alla profondità richiesta, rilasciare la spinta pulsante e ritorno elastico. (La scala A/B corrisponde alla profondità di taglio senza guida/con guida)


Per rendere il taglio più pulito e sicuro, regolare il taglio profondità alla posizione di non più di un dente sotto il pezzo in lavorazione. Utilizzando la corretta profondità di taglio può ridurre il rischio di lesioni personali causate dal rimbalzo della lama della sega.

ÿ Taglio smussato



1. Asta superiore
2. Manopola di bloccaggio
3. Puntatore

Inclinazione -1°-47°




0°-45°: Allentare le manopole di bloccaggio anteriore e posteriore, inclinare la macchina, osservare l'indicatore che indica la scala, puntarlo all'angolo desiderato, stringere le manopole di bloccaggio su entrambi i lati, in modo che sia fissato.

-1°/47°: Per ottenere un angolo di taglio obliquo di -1°/47°, ruotare l'asta superiore per renderlo nell'immagine sottostante, inclinare la macchina, quando il puntatore punta a -1°/47° Angolo, stringere le manopole di bloccaggio su entrambi i lati per fissarlo.

Nota: riportare la lama della sega all'angolazione corretta per impostare la leva di espulsione Indietro.

Allineamento a



Allineare la linea di taglio con la linea della scala 0° sulla piastra di base quando si esegue un taglio a 0° e allineare la linea di taglio con la linea della scala 45° sulla piastra di base piastra quando si esegue un taglio a 45°.


Taglio (segatura convenzionale)

⚠ Attenzione:

Assicurati di muovere delicatamente lo strumento in avanti in linea retta. Applicando una pressione eccessiva sull'utensile o la torsione dell'utensile possono causare il blocco del motore surriscaldare e causare il rimbalzo dell'utensile, con conseguenti potenziali danni gravi infortunio.

Non posizionare mai alcuna parte del corpo sotto la base dell'utensile durante il taglio, in particolare all'inizio del taglio. Altrimenti, potrebbero verificarsi gravi lesioni.

La lama della sega è esposta sotto la base dell'utensile.




Tieni gli utensili. Questo utensile è dotato sia di una maniglia ausiliaria e una maniglia. Usare entrambe le maniglie contemporaneamente è il modo migliore per afferrare l'utensile. Se entrambe le mani sono sulla sega circolare, la lama non le taglierà.

La parte anteriore della base viene posizionata sul pezzo da lavorare per il taglio senza alcun contatto con la lama della sega. Quindi avviare l'utensile in base al funzionamento dell'interruttore e attendere che la lama della sega raggiunga la massima velocità. Ora, premere delicatamente la testa della sega circolare verso il basso fino alla profondità di taglio preimpostata, quindi spostare semplicemente l'utensile in avanti sulla superficie del pezzo da lavorare per mantenerlo liscio e piatto fino al completamento dell'operazione di taglio.

Per rendere il taglio più pulito, assicurarsi che l'utensile tagli in linea retta e a una velocità di avanzamento costante. Se la linea di taglio effettiva è diversa dalla linea di taglio pianificata, non tentare di girare o spingere l'utensile indietro verso la linea di taglio pianificata in origine. Ciò potrebbe causare l'inzeppamento della lama della sega e far rimbalzare l'utensile o eventualmente causare gravi lesioni.

Rilasciare l'interruttore, attendere che la lama della sega si fermi e quindi tirare indietro l'utensile. Allineare l'utensile con la nuova linea di taglio e ricominciare a tagliare. Quando si determina la posizione di taglio, cercare di evitare di esporre l'operatore a detriti e segatura spruzzati dalla motosega. Indossare occhiali di sicurezza per evitare lesioni.

¶ Quando si utilizza la guida di scorrimento (accessori opzionali)




1. Guida
2. Piastra inferiore
3. Ruota eccentrica

Posizionare l'utensile all'estremità della guida. Girare le due ruote eccentriche sulla base dell'utensile in modo che l'utensile possa scorrere senza problemi. Tenere gli utensili. L'utensile è dotato sia di una maniglia secondaria che di una maniglia. Utilizzare entrambe le maniglie contemporaneamente è il modo migliore per afferrare l'utensile. Aprire l'utensile, premere l'utensile verso il basso fino alla profondità di taglio preimpostata (la linea della scala B sulla scheda di regolazione della profondità corrisponde alla profondità di taglio quando è presente una guida), quindi tagliare.

Il righello guida (facoltativo)


I calibri angolari possono essere utilizzati per tagli obliqui a diverse angolazioni. Una guida consente di effettuare tagli dritti più precisi. Basta inserire il righello guida nella scanalatura riservata sulla piastra inferiore e bloccare la manopola del righello della pressa, il righello guida può essere premuto saldamente premendo le piastre del righello della pressa anteriore e posteriore e regolato all'interno e all'esterno in base alla larghezza di taglio richiesta, in modo che sia possibile un taglio ripetuto della stessa larghezza.



1. Manopola della regola di pressione; 2. Piastra della regola di pressione posteriore;
3. Righello guida; 5. Piastra della pressa anteriore

Il Misuratore d'angolo (accessori opzionali)

I calibri angolari possono essere utilizzati per tagli obliqui a diverse angolazioni.



¶ **Indicazione funzionale**

	 Temperatura indicatore, normalmente verde, allarme alta temperatura è rosso
	 Display della grandezza elettrica
	 Ogni marcia
	 Attrezzatura per il risparmio energetico


Manutenzione

¶ **Attenzione:** •

Prima di preparare l'ispezione o la manutenzione, assicurarsi di spegnere l'accendere e scollegare l'utensile.

- Pulire la copertura protettiva per garantire la rimozione dell'accumulo segatura che può impedire il funzionamento del sistema di copertura protettiva. un sistema di copertura protettiva sporco può limitarne il funzionamento, causando gravi infortunio. Il modo più efficace per completare la pulizia è usare aria compressa. Se si soffia la segatura fuori dalla copertura protettiva, assicurarsi indossare occhiali di sicurezza adeguati e protezioni respiratorie.
- Non utilizzare benzina, benzene, diluenti, alcol o materiali simili per utensili puliti. In caso contrario, l'utensile potrebbe scolorirsi, deformarsi o incrinato.

Regola la precisione del taglio a 45° e del taglio verticale
Questa regolazione è stata completata prima che il prodotto lasciasse la fabbrica.
Tuttavia, se lo strumento è spento, utilizzare la chiave esagonale per regolare la regolazione vite e controllare la lama della sega a 90° o 45° con un righello a tre bordi e un
Regola dell'angolo.



- 1. Regolare il taglio a 45°;
- 2. Regolare il taglio dell'angolo verticale


Questi accessori o dispositivi sono destinati all'uso con gli utensili elettrici elencati in questa specifica. Se vengono utilizzati altri accessori o dispositivi, esiste il rischio di infortunio. Gli accessori o i dispositivi opzionali possono essere utilizzati solo per scopo specificato. •

Guida di scorrimento

- Righello guida
- Misuratore d'angolo

seriale numero	Nome specificazione	seriale numero	Specifica del nome	seriale numero	Specifica del nome
1	esagono interno chiave inglese	29	autobloccante	57	guarnizione piatta
2	Maniglia ausiliaria	30	Manicotto autobloccante 58		Zampa anteriore
3	Testa a croce vite autofilettante	31	Molla autobloccante 59		perno di sgancio
4	Copertura della maniglia	32	Palla a gola profonda cuscinetto 6000	60	vite di fissaggio
5	catene	33	Testa cilindrica Phillips vite M5*15	61	Anello di tenuta
6	80165 asta di spinta primavera	34	Piastra limite	62	molla di ritorno

7	asta di spinta	35	scatola ingranaggi	63	Telaio a molla
8	Pulsante di commutazione (incapsulato)	36	Testa a croce vite autofilettante	64	Piccolo semicircolare vite a diametro quadrato
9	Asta guida interruttore 37		Rullo ad aghi cuscinetto HK0808	65	Zampa posteriore
10	Molla dell'interruttore	38	ingranaggio principale	66	vite a testa cilindrica
11	interruttore	39	Anello di ritegno per foro y26	67	Piastra del righello posteriore
12	molla di torsione	40	albero di uscita	68	Piccolo semicircolare vite a diametro quadrato
13	Maniglia del telaio	41	copertina anteriore	69	Premere il pulsante
14	testa a bussola vite	42	Testa a croce vite	70	Molla del pulsante
15	Testa a croce vite autofilettante	43	Pressione interna piatto	71	Piastra di regolazione della profondità
16	Piastra di copertura del display	44	Lama per sega 140	72	profondimetro
17	Cornice espositiva	45	Pressione esterna piatto	73	Fibbia del righello
18	Vedi perno	46	Vite a coltello pressa 74		Controdado M4
19	Scatola di controllo	47	presa esagonale viti a testa cilindrica	75	ago
20	Bacheca delle parole	48	guarnizione piatta	76	Vite a testa cilindrica con testa a croce
21	Pellicola di visualizzazione incollare	49	Guarnizione ondulata 77		vendere
22	indicatore	50	eccentrico (ruota)	78	Anello di ritegno dell'albero y8
23	Telaio di posizionamento 51		battiscopa	79	Anello di ritegno dell'albero y8
24	controllore	52	Pomello del righello	80	Tubo di scarico della polvere
25	statore	53	Piastra del righello anteriore	81	Copritestina
26	Anello antivento	54	guarnizione piatta	82	Vite a testa cilindrica con testa a croce
27	Palla a gola profonda cuscinetto 607	55	Testa a croce vite autofilettante		
28	rotatore	56	Manopola di bloccaggio		



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Rappresentante della CE	
-------------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	
--------------------------------	--

CONSULENZA YH LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
Via Roma, 101, 00186 Roma, Italia

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

MANUAL DEL USUARIO DE LA SIERRA DE CINTAS

MODELO:8140


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Sierra de mesa

MODELO:8140



(La imagen es solo de referencia, consulte el objeto real)

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones. Lea el manual con cuidado.
	Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en el Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios. Los productos marcados como tal no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un Punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos

Advertencia general de seguridad para herramientas eléctricas

 Conserve todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

El término "herramienta eléctrica" en la advertencia significa una herramienta alimentada por la red eléctrica (con cable) herramienta eléctrica o una herramienta eléctrica alimentada por batería (inalámbrica).

Conserve todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

El término "herramienta eléctrica" en la advertencia significa una herramienta alimentada por la red eléctrica (con cable) herramienta eléctrica o una herramienta eléctrica alimentada por batería (inalámbrica).

a) Seguridad en el trabajo

1. Mantenga el lugar de trabajo limpio y brillante. Los espacios desordenados y oscuros pueden provocar accidentes.

2. No utilice herramientas eléctricas en entornos explosivos, como Líquidos, gases o polvos inflamables. Las chispas de las herramientas eléctricas pueden encender el polvo. o gas.

3. Mantenga las herramientas eléctricas alejadas de los niños y de otras personas.

La concentración puede hacer que pierdas el control de tus herramientas.

b) Seguridad eléctrica

1. El enchufe de la herramienta eléctrica debe coincidir con la toma de corriente. El enchufe nunca debe modificarse de ninguna manera. Las herramientas eléctricas que necesitan conexión a tierra no deben Utilice cualquier adaptador de enchufe. Los enchufes sin modificar y las tomas de corriente compatibles reducirán

el riesgo de descarga eléctrica.

2. Mantenga su cuerpo alejado de superficies conectadas a tierra, como tuberías, disipadores de calor y refrigeradores. Si toca una superficie conectada a tierra, aumenta el riesgo de choque.

3. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a la humedad. El agua que entra en las herramientas eléctricas... Las herramientas aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

No maltrate el cable. Nunca manipule, tire ni desenchufe herramientas eléctricas con

Cables. Mantenga los cables alejados de fuentes de calor, aceite, bordes afilados o dispositivos móviles.

Piezas dañadas o enredadas. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

4. Cuando utilice herramientas eléctricas al aire libre, utilice un cable de extensión adecuado.

Uso en exteriores. El cableado eléctrico apto para uso en exteriores reducirá el riesgo de descarga eléctrica.

5. Utilice una fuente de alimentación con dispositivo de corriente residual (RCD) si es

No es posible evitar el funcionamiento del aparato en un ambiente húmedo.

El uso de RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica.

6.No toque el enchufe de alimentación con las manos mojadas.

7. Si el cable está dañado, será reemplazado por el fabricante o su agente.

para evitar riesgos de seguridad.

c) Seguridad personal

1. Manténgase alerta, preste atención a la operación y manténgase despierto durante la operación.

herramientas eléctricas. No utilice herramientas eléctricas cuando esté cansado o cuando no pueda

tener una reacción a medicamentos, alcohol o tratamientos. Negligencia momentánea en

El uso de herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves.

2. Utilice equipo de protección personal. Utilice siempre gafas de seguridad.

Dispositivos de protección, como máscaras antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, cascos, protección auditiva y otros dispositivos utilizados en condiciones adecuadas.

Puede reducir las lesiones personales.


3. Retire todas las llaves de ajuste o llaves inglesas antes de utilizar la herramienta eléctrica.

encendido. Una llave inglesa o una llave que se deje en una parte giratoria de una herramienta eléctrica puede provocar lesiones personales.

4. No extiendas demasiado las manos. Presta siempre atención a tu posición y

equilibrio. Esto permite un mejor control de las herramientas eléctricas en caso de una accidente.

5. Vístase apropiadamente. No use ropa ni accesorios sueltos. Mantenga su Mantenga el cabello y la ropa alejados de las partes móviles. Ropa suelta, accesorios o El cabello largo puede implicar partes móviles.
6. Si se proporciona un dispositivo para la conexión con la eliminación de virutas y polvo equipo de recolección, asegúrese de que esté conectado y utilizado correctamente. El uso de dispositivos de recolección de polvo puede reducir el riesgo de polvo.
7. No permita que la familiaridad del uso frecuente de herramientas le lleve a ignorar las medidas de seguridad. Instrucciones de uso de la herramienta. Una acción descuidada puede provocar lesiones graves en un instante.
8. Utilice siempre gafas de seguridad cuando utilice herramientas eléctricas para evitar lesiones en los ojos. daños. Las gafas de seguridad deben cumplir con la norma ANSI Z87.1, la norma europea EN 166 o Australia/Nueva Zelanda AS/NZS 1336. En Australia/Nueva Zelanda, una máscara La ley exige proteger la cara. Es responsabilidad del empleador Asegúrese de que los operadores de herramientas y otro personal cercano al área de trabajo usen Equipo de seguridad adecuado.



d) Herramientas eléctricas y precauciones

1. No fuerce el uso de herramientas eléctricas, de acuerdo con el uso apropiado. Herramientas eléctricas. Elegir la herramienta eléctrica adecuada diseñada según la potencia nominal El valor le hará trabajar de forma más eficiente y segura.
2. Si no se puede encender ni apagar el interruptor, no utilice la herramienta eléctrica. Las herramientas eléctricas que no se pueden controlar mediante un interruptor son peligrosas y deben ser reparado.
3. Desconecte y/o retire la batería (si es extraíble) de la fuente de alimentación. Suministro antes de cualquier ajuste, sustitución de accesorios o almacenamiento de equipo eléctrico. Esta medida de seguridad de protección reduce el riesgo de Arranque accidental de herramientas eléctricas.

4. Guarde las herramientas eléctricas sin utilizar fuera del alcance de los niños y no las permitir que las personas que no están familiarizadas con las herramientas eléctricas y no entienden Estas instrucciones son para operar herramientas eléctricas. Las herramientas eléctricas son peligrosas en el manos de usuarios no capacitados.
5. Realice el mantenimiento de las herramientas eléctricas y sus accesorios. Compruebe que no haya piezas móviles ajustado en su lugar o atascado, verifique si hay piezas rotas y otras condiciones que afectar el funcionamiento de las herramientas eléctricas. Si hay daños, repare la herramienta eléctrica. Antes de usarlas. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal mantenidas.

1. Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Una herramienta bien mantenida con una cuchilla de corte afilada Es menos probable que el borde se atasque y es más fácil de controlar.

2. De acuerdo con el manual de instrucciones y teniendo en cuenta las condiciones de trabajo. y la operación a realizar, elegir las herramientas eléctricas, accesorios y herramientas cabezas. El uso de herramientas eléctricas para operaciones que no sean adecuadas para su propósito puede conducir a situaciones peligrosas.

3. Mantenga el mango y la superficie de agarre secos, limpios y libres de grasa. En caso de En caso de accidente, un mango resbaladizo no garantiza un agarre y control seguros del

herramienta.

4. No use guantes de trabajo de tela que puedan enredarse al utilizar el Herramienta. Los guantes de trabajo de tela que contienen piezas móviles pueden causar lesiones personales.

e) Mantenimiento

1. Utilice las mismas piezas de repuesto para reparar herramientas eléctricas por parte de un profesional. Personal de mantenimiento. Esto garantizará la seguridad de las herramientas eléctricas. siendo reparado.
2. Siga las instrucciones de este manual al aplicar aceite lubricante. y sustitución de accesorios.

Advertencias de seguridad sobre el uso de sierras circulares eléctricas

Peligro:

- a) Mantenga las manos alejadas del área de corte y de la hoja en todo momento. Sujete el mango auxiliar o la carcasa del motor con la otra mano. Si sujeta la sierra circular con ambas manos, no te lastimarás con la hoja.

b) No toque la parte inferior de la pieza de trabajo. La protección no

Proteger contra el peligro de la hoja de sierra debajo de la pieza de trabajo. c) Ajustar la profundidad de corte al grosor de la pieza de trabajo. El dentado

visible debajo de la pieza de trabajo debe ser menor que la altura de un diente. d) No

sujete la pieza de trabajo ni la sujete sobre la pata para serrar,


La pieza de trabajo debe sujetarse sobre una plataforma estable. El soporte adecuado de la pieza de trabajo debe ser firme.

La pieza de trabajo es esencial para reducir lesiones personales, atascos de la hoja de sierra o pérdida del control.

a) Cuando se opera la pieza de trabajo a serrar, es posible tocar la

línea oscura o su propio cable. La máquina debe sujetarse a través de un cable aislado.

superficie de agarre. Tocar un cable "activo" también puede electrificar el metal expuesto parte de la herramienta, electrocutando así al operador.



b) Cuando se utilice como sierra de hender, utilice siempre un protector de hender y un Guía de borde recto. Esto mejora la precisión de corte y reduce el

c) Utilice siempre una hoja de sierra con el tamaño

y la forma del eje adecuados (diamante).

o redonda). Si la hoja de sierra y las piezas de sujeción de la sierra circular no partido, provocará un funcionamiento excéntrico y provocará la pérdida de control.

d) No se deben instalar arandelas y pernos dañados que no coincidan con las dimensiones.

Para un funcionamiento mejor y seguro, se deben utilizar arandelas para hojas de sierra.

y los pernos están especialmente diseñados para sierras circulares.

Razones para el rebote y la protección del operador:

El rebote es la operación inversa repentina cuando la hoja de sierra se aprieta, se atasca o se descentra, lo que hace que la sierra circular se levante sin control y se aleje de la pieza de trabajo hacia el operador.

Cuando la hoja de sierra queda apretada o fuertemente atascada por el corte cerrado, se bloquea y la fuerza de reacción del motor hace que la máquina retroceda rápidamente hacia el operador.

Si la hoja está torcida o desviada de la superficie de corte, los bordes dentados del borde posterior de la hoja pueden clavarse en la superficie superior de la madera, lo que hace que la hoja se salga del corte y rebote hacia el operador.


El rebote es el resultado de un mal uso de la sierra circular y/o de un uso incorrecto. procedimientos o condiciones de funcionamiento y pueden evitarse tomando las precauciones adecuadas.

a) Sujete el mango de la sierra circular con ambas manos y coloque los brazos superiores lo suficiente como para soportar el rebote. El cuerpo está a ambos lados de la sierra circular y no está alineado con la hoja. El rebote hará que la sierra circular rebote hacia atrás, pero si se toman las precauciones adecuadas, el operador puede controlar el rebote. b) Cuando la hoja de sierra se atasca o el corte se interrumpe por

cualquier motivo, suelte el gatillo del interruptor y sostenga la sierra circular en el material sin moverla hasta que la hoja de sierra se detenga por completo. No intente retirar la sierra de la pieza de trabajo ni tire de la sierra hacia atrás mientras la hoja de sierra esté en funcionamiento o sea probable que rebote hacia atrás. Investigue y tome las medidas adecuadas para eliminar la causa del atascamiento de la hoja de sierra.

c) Al reiniciar la sierra circular en la pieza de trabajo, alinee la hoja de sierra con el corte y verifique que la hoja de sierra esté insertada en el material. Si la hoja de sierra se atasca, se saldrá de la pieza o rebotará en la pieza cuando se reinicie la herramienta.

d) Sujete las láminas de gran tamaño para reducir los daños causados por la extrusión y el rebote de la hoja de sierra. Las láminas de gran tamaño se comban debido a su propio peso, y el material de soporte debe colocarse en las dos medidas por debajo de la lámina, cerca de la línea de corte y del borde de la lámina.



a) No utilice hojas de sierra desafiladas o dañadas. Las hojas de sierra sin borde abierto o instaladas incorrectamente pueden formar marcas de sierra estrechas, lo que puede provocar una fricción severa, hojas

atascadas y rebote. b) Los botones de bloqueo de ajuste de profundidad de corte y ángulo deben apretarse y asegurarse antes de serrar. Si el regulador de la hoja se mueve mientras se corta, puede provocar que la hoja se

atasque y rebote. c) Tenga mucho cuidado al "insertar la sierra" en paredes existentes u otras áreas. Al sacar la hoja de sierra, se puede cortar un objeto que provoque rebote.

Descripción del rebote de guardia

a) Antes de cada uso, compruebe que la tapa esté cerrada sin problemas. Si la protección inferior no vuelve a su posición original rápidamente, no utilice la sierra circular. No sujete ni amarre la protección inferior en la posición abierta. Si la sierra circular se cae de repente, la protección inferior puede doblarse y deformarse. Levante la protección inferior con una manija retraída y asegúrese de que se levante en cualquier ángulo y profundidad de corte sin tocar la hoja de sierra ni ninguna otra pieza.

b) Verifique el estado de funcionamiento del resorte de protección inferior. Si la protección y el resorte no funcionan correctamente, deben repararse antes de su uso.

La protección inferior puede moverse lentamente debido a daños en las piezas, depósitos de goma o acumulación de desechos.

c) Levante la protección inferior manualmente solo para cortes especiales, como "enchufables". "aserrado" y "aserrado combinado". Levante la protección inferior con el aserrado retráctil manija. La protección inferior debe soltarse tan pronto como la hoja de sierra entre el material a serrar. Para todas las demás operaciones de serrado, la protección inferior Debería volver automáticamente

d) Asegúrese siempre de que la protección inferior cubra la hoja de sierra antes Colocar la sierra circular sobre la mesa o el suelo. Una sierra inercial desprotegida La hoja de sierra hace que la sierra circular retroceda y corte un objeto en su recorrido, teniendo en cuenta el tiempo que la hoja de sierra se detiene después de que se activa el interruptor liberado.

Advertencia de seguridad adicional

1. Tenga especial cuidado al cortar madera húmeda, madera presurizada o árboles que contienen protuberancias. Sin reducir la velocidad de la hoja de sierra, mantenga la herramienta empujada suavemente para evitar el sobrecalentamiento de las estrías, ya que así como para evitar que el plástico se derrita al cortar.

2. No intente retirar el material de corte cuando la hoja de sierra esté movimiento. Espere hasta que la hoja de sierra se haya detenido por completo antes de agarrarla. El material de corte. La hoja de sierra se moverá aún cierta distancia después de la La energía está apagada.

3. Tenga cuidado de no cortar los clavos. Revise la madera para ver si hay clavos y quítelos. Antes de cortar.

4. Al cortar, coloque la parte más ancha de la base de la máquina eléctrica. sierra circular sobre la parte de la pieza de trabajo que está firmemente apoyada, no sobre La parte que se va a cortar. Si la pieza de trabajo es corta o pequeña, sujétela con una abrazadera. ¡No intente sujetar piezas cortas!

1. Tenga especial cuidado al cortar madera húmeda, madera presurizada o árboles. que contienen perillas. Sin reducir la velocidad de la hoja de sierra, mantenga la herramienta empujada suavemente para evitar el sobrecalentamiento de las dentadas, así como Evite que el plástico se derrita al cortar.

2. No intente retirar el material de corte mientras la cuchilla esté en movimiento.

Espere hasta que la hoja de sierra se haya detenido por completo antes de agarrar la material de corte. La hoja de sierra todavía se moverá cierta distancia después de la La energía está apagada.

3. Tenga cuidado de no cortar los clavos. Revise la madera para ver si hay clavos y quítelos.

Antes de cortar.

4. Al cortar, coloque la parte más ancha de la base de la máquina eléctrica.

sierra circular sobre la parte de la pieza de trabajo que está firmemente apoyada, no sobre

La parte que se va a cortar. Si la pieza de trabajo es corta o pequeña, sujétela con una abrazadera.


¡No intente sujetar piezas cortas!

5. Antes de dejar la herramienta después de cortar, asegúrese de que la parte inferior

La cubierta protectora está cerrada y la hoja de sierra está completamente detenida.

6. No intente cortar con una sierra circular eléctrica sostenida hacia atrás con una

vicio. Esto es muy peligroso y puede provocar accidentes graves.



7. Algunos materiales contienen sustancias químicas tóxicas. Tenga cuidado de no inhalar el polvo.

y evitar el contacto con la piel. Seguir las recomendaciones de seguridad del proveedor del material.

8. No detenga la hoja de sierra aplicándole presión lateral.

9. No utilice ninguna muela abrasiva.

10. Utilice únicamente hojas de sierra del diámetro indicado en la herramienta o especificado.


en las instrucciones. El uso de una hoja de sierra de tamaño incorrecto puede afectar la

la protección adecuada de la hoja de sierra o el funcionamiento de la cubierta protectora, lo que puede provocar lesiones personales graves.

11. Mantenga la hoja de sierra afilada y limpia. Resina y betún de madera que se adhieren atascado en la hoja y endurecido puede ralentizar la sierra circular eléctrica y

aumenta la probabilidad de rebote. Por lo tanto, retire la hoja de sierra de la

Primero limpie la herramienta y luego límpiela con removedor de resina y asfalto, agua caliente o queroseno.



Mantenga limpia la hoja de sierra. No utilice gasolina.

12. Use una máscara antipolvo y protectores auditivos cuando utilice herramientas.

13. Asegúrese de utilizar una hoja de sierra adecuada para el material que va a cortar.

14. Utilice únicamente hojas de sierra cuya velocidad marcada sea igual o mayor que la velocidad indicada en la herramienta.

Por favor, conserve este manual.

No siga las normas de seguridad del producto pertinentes por conveniencia o porque

Está suficientemente familiarizado con el producto (experiencia adquirida gracias a la reutilización).

Uso inadecuado o incumplimiento de las normas de seguridad del manual de instrucciones.

Puede provocar lesiones personales graves.

Especificaciones del producto


• Debido al programa de desarrollo en curso, nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Artículo Nro.		8140
Diámetro de la hoja		140 milímetros
Profundidad de corte	90°	52 milímetros
	45°	38 milímetros
Velocidad sin carga (RPM)		3500-5500
Capacidad y voltaje de la batería		4 Ah 20 V
Nivel de seguridad		
El adaptador del paquete de batería cargador		110 V / 220 V

Nota: La sierra de mesa es compatible con la batería de 20 V de Makita. Paquete (como : BL1850B, BL1840B)

Instrucciones de funcionamiento


Operación del interruptor



1. Botón de bloqueo;
2. Varilla de empuje;
3. Interruptor

⚠ • Antes de encender la alimentación, asegúrese de comprobar si el interruptor. El botón está activo normalmente y está en estado abierto y normalmente cerrado. Para evitar que el usuario apriete accidentalmente el gatillo del interruptor, la herramienta adopta un mecanismo de bloqueo. Cuando se requiere la operación de corte, el botón de bloqueo se empuja hacia un lado y el botón del interruptor se activa después de empujar la varilla de empuje hacia arriba. Luego se puede realizar la operación de corte.

Almacenamiento de llave hexagonal



1. Llave hexagonal;
2. Asa adicional

La llave hexagonal se guarda en la herramienta. Para quitarla, sáquela. Para instalar la llave Allen, colóquela en el mango e insértela hasta el fondo.

Retire o instale la hoja de sierra



Nota:


- No utilice hojas de sierra que no cumplan con las especificaciones indicadas en este manual.
- La velocidad de la hoja utilizada debe alcanzar al menos la velocidad máxima sin carga indicada en el valor especificado.

	1. Varilla de empuje 2. Bloqueo automático 3. Borado limitado 4. Regla de profundidad
	1. Cable 2. Cable 3. Ranura de tope


Paso 1: Para facilitar la extracción de la hoja de sierra, la regla de profundidad está diseñada con dos ranuras de guía. Al retirar la hoja de sierra, empuje el pestillo hacia la derecha mientras empuja la varilla hacia arriba, empuje la placa de límite en el camino de la guía 2, suelte la varilla de empuje y presione la manija hacia abajo, y la placa de límite se incrustará en la ranura de tope.

Paso 2: Presione completamente el autobloqueo, gire la hoja de sierra hasta que no se pueda girar, luego use una llave para girar en sentido antihorario para aflojar el tornillo de la cuchilla de prensa y luego retire el tornillo de la cuchilla de prensa y la placa de presión externa, y retire la hoja de sierra de la parte inferior.

Si la máquina no está en el estado del Paso 1 cuando desea instalar la hoja de sierra, repita el Paso 1 y haga lo opuesto al paso 2. Bloquee el tornillo de la cuchilla en el sentido de las agujas del reloj.




Ajuste la profundidad de corte



Presione el botón pulsador en la placa de ajuste de profundidad y mueva el A/B Escala en la placa de ajuste de profundidad hasta la profundidad requerida, suelte el botón Botón y resorte de retroceso. (La escala A/B corresponde a la profundidad de corte) sin carril guía/con carril guía)


Para que el corte sea más limpio y seguro, ajuste el corte. profundidad hasta la posición de no más de un diente por debajo de la pieza de trabajo. Utilizando La profundidad de corte adecuada puede reducir la posibilidad de lesiones personales causadas por el rebote de la hoja de sierra.

Corte en bisel



1. Varilla superior
2. Perilla de bloqueo
3. Puntero

Inclinación de -1° a 47°




0° - 45° : Afloje las perillas de bloqueo delanteras y traseras, incline la máquina, observe el puntero que indica la escala, apúntelo al ángulo deseado, apriete las perillas de bloqueo en ambos lados, para que quede fijo.

$-1^{\circ}/47^{\circ}$: Para obtener un ángulo de corte oblicuo de $-1^{\circ}/47^{\circ}$, gire la varilla superior para En la imagen de abajo, incline la máquina, cuando el puntero apunte a un ángulo de $-1^{\circ}/47^{\circ}$, Apriete las perillas de bloqueo en ambos lados para fijarlo.

Nota: Coloque la hoja de sierra nuevamente en el ángulo correcto para fijar la palanca de expulsión. atrás.

Alineación en



Alinee la línea de corte con la línea de escala de 0° en la placa base cuando se realice un corte de 0°, y alinee la línea de corte con la línea de escala de 45° en la placa base. placa cuando se realiza un corte de 45°.

corte (aserrado convencional)


⚠ Atención:

Asegúrese de mover suavemente la herramienta hacia adelante en línea recta.

La presión excesiva sobre la herramienta o la torsión de la misma pueden provocar que el motor se apague. sobrecalentarse y hacer que la herramienta rebote, lo que podría provocar daños graves. lesión.

Nunca coloque ninguna parte del cuerpo debajo de la base de la herramienta al cortar, especialmente al comienzo del corte. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

La hoja de sierra queda expuesta debajo de la base de la herramienta.




Sujete las herramientas. Esta herramienta está equipada con un mango auxiliar. y un asa. La mejor manera de agarrar es usar ambas asas al mismo tiempo. la herramienta. Si ambas manos están en la sierra circular, la hoja no las cortará.

La parte delantera de la base se coloca sobre la pieza de trabajo para cortar sin ningún contacto con la hoja de sierra. A continuación, encienda la herramienta según el funcionamiento del interruptor y espere hasta que la hoja de sierra alcance la velocidad máxima. Ahora, presione suavemente el cabezal de la sierra circular hacia abajo hasta la profundidad de corte preestablecida, luego simplemente mueva la herramienta hacia adelante sobre la superficie de la pieza de trabajo para mantenerla lisa y plana hasta que se complete la operación de corte.

Para que el corte sea más limpio, asegúrese de que la herramienta corte en línea recta y a una velocidad de avance constante. Si la línea de corte real es diferente de la línea de corte planificada, no intente girar ni empujar la herramienta hacia atrás hasta la línea de corte planificada originalmente. Si lo hace, la hoja de sierra puede atascarse y hacer que la herramienta rebote o posiblemente provoque lesiones graves.

Suelte el interruptor, espere a que la hoja de sierra se detenga y luego tire de la herramienta hacia atrás. Alinee la herramienta con la nueva línea de corte y comience a cortar nuevamente. Al determinar la posición de corte, trate de evitar exponer al operador a los residuos y al aserrín que rocía la motosierra. Use gafas de seguridad para evitar lesiones.

Al utilizar riel guía (accesorio opcional)




1. Carril guía
2. Placa inferior
3. Rueda excéntrica

Coloque la herramienta en el extremo del riel guía. Gire las dos ruedas excéntricas en la base de la herramienta para que la herramienta pueda deslizarse suavemente. Sujete la herramienta. La herramienta está equipada con un mango secundario y un mango. Usar ambos mangos al mismo tiempo es la mejor manera de sujetar la herramienta. Abra la herramienta, presiónela hacia abajo hasta la profundidad de corte preestablecida (la línea de escala B en el tablero de ajuste de profundidad corresponde a la profundidad de corte cuando hay un riel guía) y luego corte.

Regla guía (opcional)

Los calibres de ángulo se pueden utilizar para realizar cortes oblicuos en diferentes ángulos. Una guía le permite realizar cortes rectos más precisos.


Simplemente inserte la regla guía en la ranura reservada en la placa inferior y bloquee la perilla de la regla de prensado, la regla guía se puede presionar firmemente presionando las placas de la regla de prensado delantera y trasera, y ajuste el interior y el exterior de acuerdo con el ancho de corte requerido, de modo que sea posible realizar cortes repetidos del mismo ancho.



- 14. Perilla de regla de presión;
- 2. Placa de regla de presión trasera;
- 3. Regla guía; 5. Placa de presión delantera

Calibre de ángulos (accesorios opcionales)

Los calibres de ángulo se pueden utilizar para realizar cortes oblicuos en diferentes ángulos.



Indicación funcional

	 Temperatura Indicador, normalmente verde, la alarma de alta temperatura es roja
	 Visualización de cantidad eléctrica
	 Cada marcha de velocidad
	 Equipo de ahorro de energía


Mantenimiento

Atención: • Antes

de prepararse para la inspección o el mantenimiento, asegúrese de apagar
Encienda y desenchufe la herramienta.

- Limpie la cubierta protectora para garantizar la eliminación de la suciedad acumulada.
aserrín que pueda impedir el funcionamiento del sistema de cubierta protectora.
Un sistema de cubierta protectora sucio puede limitar su funcionamiento, lo que puede provocar graves daños.
lesión. La forma más eficaz de completar la limpieza es utilizar
aire comprimido. Si sopla serrín fuera de la cubierta protectora, asegúrese de
Utilice gafas de seguridad adecuadas y protección respiratoria.
- No utilice gasolina, benceno, disolvente, alcohol o materiales similares para
Limpie las herramientas. De lo contrario, la herramienta puede decolorarse, deformarse o
agrietado.

Ajuste la precisión del corte de 45° y del corte vertical
Este ajuste se ha completado antes de que el producto salga de la fábrica.
Sin embargo, si la herramienta está apagada, utilice la llave hexagonal para ajustar el ajuste.
Atornille y verifique la hoja de sierra de 90° o 45° con una regla de tres filos y un
Regla del ángulo.




- 1. Ajuste el corte a 45°;
- 2. Ajuste el ángulo de corte vertical

Estos accesorios o dispositivos están diseñados para usarse con herramientas eléctricas enumeradas en esta especificación. Si se utilizan otros accesorios o dispositivos, existe el riesgo de lesiones. Los accesorios o dispositivos opcionales solo se pueden utilizar para el propósito específico. •

- Carril guía
- Regla guía
- Calibre de ángulos

de serie número	Nombre especificación	de serie número	Especificación del nombre	de serie número	Especificación del nombre
1	hexágono interior llave	29	autobloqueo	57	junta plana
2	Mango auxiliar	30	Manguito autoblocante 58		Pierna delantera
3	Cabezal transversal tornillo de rosca	31	Resorte autoblocante 59		pasador de nocaut
4	Cubierta de manija	32	Bola de ranura profunda rodamiento 6000	60	tornillo de sujeción
5	encadenar	33	Cabeza plana Phillips tornillo M5*15	61	Anillo tórico
6	80165 varilla de empuje primavera	34	Placa de límite	62	resorte de retorno

7	varilla de empuje	35	caja de engranajes	63	Marco de resorte
8	Botón de cambio (encapsulado)	36	Cabezal transversal tornillo de rosca	64	Pequeño semicircular tornillo de diámetro cuadrado
9	Varilla guía del interruptor	37	Rodillo de agujas Cojinete HK0808	65	Pierna trasera
10	Resorte del interruptor	38	Engranaje principal	66	tornillo de cabeza hueca
11	cambiar	39	Anillo de retención para Agujero $\varnothing 26$	67	Placa de regla trasera
12	resorte de torsión	40	eje de salida	68	Pequeño semicircular tornillo de diámetro cuadrado
13	Manija del chasis	41	portada	69	Pulsador
14	Cabeza de zócalo tornillo	42	Cabezal transversal tornillo	70	Resorte de botón pulsador
15	Cabezal transversal tornillo de rosca	43	Presión interna lámina	71	Placa de ajuste de profundidad
16	Placa de cubierta de pantalla	44	Hoja de sierra 140	72	profundímetro
17	Marco de exhibición	45	Presión externa lámina	73	Hebilla de regla
18	Ver pin	46	Tornillo de cuchilla de prensa	74	Tuerca de seguridad M4
19	Caja del controlador	47	casquillo hexagonal tornillos de cabeza hueca	75	aguja
20	Tablero de palabras	48	junta plana	76	Tornillo de cabeza plana en cruz
21	Película de visualización paliza	49	Junta corrugada 77		vender
22	indicador	50	excéntrico (rueda)	78	Anillo de retención del eje $\varnothing 8$
23	Marco de posicionamiento	51	zócalo	79	Anillo de retención del eje $\varnothing 8$
24	controlador	52	Perilla de regla	80	Tubo de salida de polvo
25	Estator	53	Placa de regla frontal	81	Cubierta de la carcasa de la cabeza
26	Anillo a prueba de viento	54	junta plana	82	Tornillo de cabeza plana en cruz
27	Bola de ranura profunda Cojinete 607	55	Cabezal transversal tornillo de rosca		
28	rotador	56	Perilla de bloqueo		



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE	CE
---------------	----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	
-------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji

elektronicznej www.vevor.com/support

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIŁY TARCZO-PILARNEJ


MODEL:8140

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Piła tarczowa

MODEL:8140



(Zdjęcie ma charakter poglądowy, proszę odnosić się do rzeczywistego obiektu)

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję instrukcję uważnie.
	Niniejszy produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unia Europejska. Dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone w ten sposób nie mogą być wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki odpadów. punkt zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu

Ogólne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa w przypadku elektronarzędzi

 Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje, aby móc z nich skorzystać w przyszłości.

Termin „elektonarzędzie” w ostrzeżeniu oznacza albo zasilane z sieci (przewodowe), elektronarzędzie lub elektronarzędzie zasilane bateryjnie (bezprzewodowo).

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje, aby móc z nich skorzystać w przyszłości.

Termin „elektonarzędzie” w ostrzeżeniu oznacza albo zasilane z sieci (przewodowe), elektronarzędzie lub elektronarzędzie zasilane bateryjnie (bezprzewodowo).

a) Bezpieczeństwo w miejscu pracy

1. Utrzymuj miejsce pracy w czystości i jasności. Nieporządek i ciemne pola mogą prowadzić do Wypadki.

2. Nie należy używać elektronarzędzi w środowiskach zagrożonych wybuchem, takich jak: łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Iskry z elektronarzędzi mogą zapalić pył lub gazu.

3. Trzymaj elektronarzędzia z dala od dzieci i osób postronnych. Brak koncentracja może spowodować utratę kontroli nad narzędziami.

b) Bezpieczeństwo elektryczne

1. Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. Wtyczka nigdy nie może być modyfikowane w żaden sposób. Narzędzia elektryczne, które muszą być uziemione, nie powinny użyć dowolnych wtyczek adapterowych. Niezmodyfikowane wtyczki i pasujące gniazda zmniejszą

ryzyko porażenia prądem.

2. Trzymaj ciało z dala od powierzchni gruntowych, takich jak rury, radiatory i lodówki. Jeśli dotkniesz uziemionej powierzchni, zwiększasz ryzyko zaszokować.

3. Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu lub wilgoci. Woda przedostająca się do wnętrza elektronarzędzi narzędzia zwiększają ryzyko porażenia prądem.

Nie nadużywaj przewodu. Nigdy nie dotykaj, nie ciągnij ani nie odłączaj elektronarzędzi za pomocą przewody. Przechowuj przewody z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.

4. Używając elektronarzędzi na zewnątrz, należy używać przedłużacza odpowiedniego do do użytku na zewnątrz. Przewody elektryczne odpowiednie do użytku na zewnątrz zmniejszą ryzyko porażenie prądem.

5. W razie potrzeby należy używać zasilacza z zabezpieczeniem różnicowoprądowym (RCD). Nie można uniknąć używania urządzenia w wilgotnym środowisku. stosowanie wyłączników różnicowoprądowych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

6. Nie dotykaj wtyczki zasilania mokrymi rękami.

7. Jeśli przewód jest uszkodzony, zostanie wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela aby uniknąć zagrożeń bezpieczeństwa.

c) Bezpieczeństwo osobiste

1. Zachowaj czujność, zwracaj uwagę na działanie i pozostań czujny podczas obsługi. elektronarzędzia. Nie używaj elektronarzędzi, gdy jesteś zmęczony lub gdy mieć reakcję na leki, alkohol lub leczenie. Chwilowe zaniedbanie w używanie elektronarzędzi może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.

2. Stosuj środki ochrony osobistej. Zawsze noś okulary ochronne. Środki ochrony, takie jak maski przeciwpyłowe, antypoślizgowe obuwie robocze, kaski, ochronniki słuchu i inne urządzenia stosowane w odpowiednich warunkach może zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała.

3. Przed przystąpieniem do użytkowania elektronarzędzia należy wyjąć wszystkie klucze regulacyjne lub klucze francuskie. włączony. Klucz lub kluczyk pozostawiony na obracającej się części elektronarzędzia może spowodować obrażenia ciała.


4. Nie wyciągaj rąk zbyt daleko. Zawsze zwracaj uwagę na swoje stopy i równowaga. Pozwala to na lepszą kontrolę elektronarzędzi w przypadku wypadku.

5. Ubieraj się odpowiednio. Nie noś luźnych ubrań ani akcesoriów. Trzymaj swoje włosy i ubrania z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, akcesoria lub długie włosy mogą mieć ruchome części.

6. Jeżeli przewidziano urządzenie do podłączenia z urządzeniem do usuwania wiórów i pyłu, sprzęt do zbierania, upewnij się, że jest on prawidłowo podłączony i używany. Ryzyko powstawania pyłu można ograniczyć stosując urządzenia odpylające.

7. Nie pozwól, aby znajomość częstego używania narzędzi sprawiła, że zignorujesz zasady bezpieczeństwa wytyczne narzędzia. Nieostrożne działanie może prowadzić do poważnych obrażeń w natychmiastowy.

8. Podczas korzystania z elektronarzędzi zawsze zakładaj okulary ochronne, aby uniknąć podrażnienia oczu. uszkodzenia. Okulary ochronne muszą być zgodne z normą ANSI Z87.1, europejską normą EN 166 lub Australia/Nowa Zelandia AS/NZS 1336. W Australii/Nowej Zelandii maska jest wymagane przez prawo do ochrony twarzy. Pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnić, aby operatorzy narzędzi i inny personel znajdujący się w pobliżu miejsca pracy nosili odpowiedni sprzęt bezpieczeństwa.



d) Narzędzia elektryczne i środki ostrożności

1. Nie należy używać elektronarzędzi na siłę, zgodnie z przeznaczeniem.

elektronarzędzia. Wybór odpowiedniego elektronarzędzia zaprojektowanego zgodnie z wartością znamionową wartość sprawi, że będziesz pracować wydajniej i bezpieczniej.

2. Jeżeli nie można włączyć lub wyłączyć przełącznika, nie należy używać elektronarzędzia.

Narzędzia elektryczne, których nie można obsługiwać za pomocą przełącznika, są niebezpieczne i muszą być zostać naprawionym.

3. Odłącz i/lub wyjmij akumulator (jeśli jest wymienny) z gniazdka zasilania.

przed jakąkolwiek regulacją, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem urządzeń elektrycznych. Ten środek bezpieczeństwa ochronnego zmniejsza ryzyko przypadkowe uruchomienie elektronarzędzi.

4. Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie wolno ich używać.

pozwalać osobom, które nie znają się na elektronarzędziach i nie rozumieją niniejsza instrukcja obsługi elektronarzędzi. Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.

5. Konserwacja elektronarzędzi i akcesoriów. Sprawdź, czy ruchome części są ustawione na swoim miejscu lub zablokowane, sprawdź, czy nie ma uszkodzonych części i innych warunków, które mogą wpływać na działanie elektronarzędzi. W przypadku uszkodzenia należy naprawić elektronarzędzie przed użyciem. Wiele wypadków jest spowodowanych przez źle konserwowane elektronarzędzia.

1. Utrzymuj narzędzia tnące ostre i czyste. Dobrze utrzymane narzędzie z ostrym ostrzem tnącym krawędź jest mniej podatna na zakleszczanie się i łatwiejsza do kontrolowania.

2. Zgodnie z instrukcją obsługi i biorąc pod uwagę warunki pracy i operacji, która ma zostać wykonana, wybierz elektronarzędzia, akcesoria i narzędzia głowy. Używanie elektronarzędzi do operacji, które nie są odpowiednie do ich przeznaczenia, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

3. Utrzymuj uchwyt i powierzchnię uchwytu suchą, czystą i wolną od smaru. W przypadku wypadku, śliska rączka nie gwarantuje bezpiecznego chwytu i kontroli nad narzędzie.

4. Nie zakładaj rękawic roboczych z materiału, które mogą się zaplątać podczas pracy. narzędzie. Rękawice robocze z materiału, w których występują ruchome części, mogą powodować obrażenia ciała.

e) Konserwacja

1. Do naprawy elektronarzędzi przez profesjonalistę należy używać tych samych części zamiennych. personel konserwacyjny. Zapewni to bezpieczeństwo elektronarzędzi w trakcie serwisowania.

2. Podczas stosowania oleju smarującego należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji. i wymiana akcesoriów.


W przypadku elektrycznych pił tarczowych stosuje się ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo:

a) Trzymaj ręce z dala od obszaru piłowania i ostrza przez cały czas. Zawsze przytrzymaj uchwyt pomocniczy lub obudowę silnika drugą ręką. Jeśli trzymasz używając obu rąk do cięcia piłą tarczową, nie zranisz się ostrzem.

b) Nie dotykaj spodniej strony obrabianego przedmiotu. Osłona nie chronić przed niebezpieczeństwem ostrza piły pod przedmiotem obrabianym. c) Dostosować głębokość cięcia do grubości przedmiotu obrabianego. Ząbkowanie widoczna pod obrabianym przedmiotem powinna być mniejsza niż wysokość jednego zęba. d) Nie trzymaj obrabianego przedmiotu ani nie trzymaj go za nogę podczas piłowania, przedmiot obrabiany powinien być zamocowany na stabilnej platformie. Prawidłowe podparcie przedmiot obrabiany jest niezbędny, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, zacięcia się ostrza piły lub utrata kontroli.

a) Podczas pracy piłą istnieje możliwość dotknięcia ciemna linia lub własny przewód. Maszyna musi być trzymana przez izolowany powierzchnia chwytna. Dotknięcie przewodu pod napięciem może również spowodować naelektryzowanie odsłoniętego metalu część narzędzia, powodując porażenie operatora prądem.



b) W przypadku stosowania jako piły rozłupującej należy zawsze używać osłony rozłupującej i prowadnica krawędzi prostej. Poprawia to dokładność cięcia i zmniejsza ryzyko zakleszczenia się ostrza piły. c) Zawsze

używaj ostrza piły o odpowiednim rozmiarze i kształcie trzonka (diamentowego lub okrągłe). Jeżeli ostrze piły i elementy mocujące piłę tarczową nie dopasowania, spowoduje to nierównomierne działanie i utratę kontroli.

d) Uszkodzone podkładki i śruby, które nie odpowiadają wymiarom, nie podlegają zwrotowi. być używane. W celu poprawy działania i bezpiecznej eksploatacji, podkładki do brzeszczotów pił i śruby są specjalnie zaprojektowane do pił tarczowych

Powody odbicia i ochrony operatora:

Odbicie to nagła operacja odwrotna, gdy brzeszczot piły zostaje ściśnięty, zablokowany lub przesunięty w bok, powodując niekontrolowane uniesienie się piły tarczowej i jej odchylenie od obrabianego przedmiotu w stronę operatora.

Gdy brzeszczot piły zostanie ściśnięty lub mocno przyklejony do zamkniętego cięcia, zostaje zablokowany, a siła reakcji silnika powoduje, że maszyna gwałtownie wraca w kierunku operatora.

Jeżeli ostrze jest skrzyżowane lub odchylone od powierzchni cięcia, ząbkowane krawędzie na tylnej krawędzi ostrza mogą wbić się w górną powierzchnię drewna, powodując, że ostrze wypadnie z cięcia i odbije się w kierunku operatora.


Odbicie jest wynikiem niewłaściwego użycia piły tarczowej i/lub nieprawidłowego procedur lub warunków operacyjnych i można im zapobiec, podejmując odpowiednie środki ostrożności.

a) Chwyć uchwyt piły tarczowej obiema rękami i ustaw ramiona tak, aby wytrzymać odbicie. Ciało znajduje się po obu stronach piły tarczowej i nie jest wyrównane z ostrzem. Odbicie spowoduje, że piła tarczowa odskoczy, ale jeśli zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności, odbicie może być kontrolowane przez operatora. b) Gdy ostrze piły utknie lub cięcie zostanie przerwane z jakiegokolwiek powodu, zwolnij spust

przełącznika i przytrzymaj piłę tarczową w materiale bez poruszania się, aż ostrze piły całkowicie się zatrzyma. Nie próbuj wyjmować piły z przedmiotu obrabianego ani ciągnąć piły do tyłu, gdy ostrze piły jest w ruchu lub istnieje prawdopodobieństwo, że odskoczy. Zbadaj i podejmij odpowiednie działania, aby wyeliminować przyczynę zacięcia się ostrza piły

c) Podczas ponownego uruchamiania piły tarczowej w obrabianym przedmiocie, wyrównaj ostrze piły z cięciem i sprawdź, czy ostrze piły jest włożone w materiał. Jeśli ostrze piły utknie, wysunie się z przedmiotu lub odbije się od przedmiotu po ponownym uruchomieniu narzędzia.

d) Podpieraj duży arkusz materiału, aby zmniejszyć uszkodzenia ekstruzji ostrza piły i odbicie. Duży arkusz materiału ugina się pod własnym ciężarem, a materiał podporowy musi być umieszczony w dwóch wymiarach poniżej arkusza materiału, w pobliżu linii cięcia i krawędzi arkusza materiału.



a) Nie używaj tępych lub uszkodzonych brzeszczotów. Brzeszczoty bez otwartej krawędzi lub nieprawidłowo zamontowane mogą tworzyć wąskie ślady piły, co może prowadzić do silnego tarcia, zakleszczenia brzeszczotów i odbicia.

b) Przed rozpoczęciem cięcia należy dokręcić i zabezpieczyć przyciski blokujące głębokość cięcia i kąt. Jeśli regulator brzeszczotu porusza się podczas cięcia, może to spowodować zacięcie się brzeszczotu i odbicie. c) Należy zachować

szczególną ostrożność podczas „cięcia wsuwanego” na istniejących ścianach lub innych niewidocznych obszarach. Wystające ostrze piły może przeciąć przedmiot powodując odbicie.

Opis odbicia strażnika

a) Przed każdym użyciem sprawdź, czy pokrywa jest swobodnie zamknięta. Jeśli dolna osłona nie powraca szybko, nie używaj piły tarczowej. Nie zaciskaj ani nie przywiązuj dolnej osłony w pozycji otwartej. Jeśli piła tarczowa zostanie nagle upuszczona, dolna osłona może się odkształcić. Podnieś dolną osłonę za pomocą schowanej rączki i upewnij się, że osłona cofa się pod każdym kątem i głębokością cięcia, nie dotykając ostrza piły ani żadnej innej części.

b) Sprawdź stan roboczy dolnej sprężyny osłony. Jeśli osłona i sprężyna nie działają prawidłowo, należy je naprawić przed użyciem.

dolna osłona może poruszać się wolniej z powodu uszkodzeń części, osadów gumy do żucia lub nagromadzenia się odpadów.

c) Dolną osłonę należy podnosić ręcznie tylko w przypadku specjalnego cięcia, np. piłowania wtykowego. piłowanie" i "piłowanie łączone". Podnieś dolną osłonę za pomocą chowanego uchwyt. Dolną osłonę należy zwolnić natychmiast po wejściu ostrza piły materiał do cięcia. W przypadku wszystkich innych operacji cięcia, dolna osłona powinien powrócić automatycznie

d) Zawsze upewnij się , że dolna osłona zakrywa ostrze piły przed umieszczenie piły tarczowej na stole lub ziemi. Niezabezpieczona, bezwładnościowa brzeszczot powoduje cofanie się piły tarczowej i cięcie przedmiotu podczas jej ruchu, biorąc pod uwagę czas zatrzymania się ostrza piły po włączeniu przełącznika wydany.

Dodatkowe ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

1. Należy zachować szczególną ostrożność podczas cięcia mokrego drewna, drewna pod ciśnieniem lub drzewa, które zawierają guzki. Nie zmniejszając prędkości ostrza piły, utrzymuj narzędzie płynnie popychane, aby uniknąć przegrzania ząbków, ponieważ a także aby zapobiec topieniu się plastiku podczas cięcia.

2. Nie próbuj usuwać materiału tnącego, gdy ostrze piły jest w ruchu. poruszający się. Poczekaj, aż ostrze piły zatrzyma się całkowicie, zanim chwycisz materiał tnący. Ostrze piły nadal będzie się przesuwać na pewną odległość po zasilanie jest wyłączone.

3. Uważaj, aby nie przeciąć gwoździ. Sprawdź drewno pod kątem gwoździ i usuń je przed cięciem.

4. Podczas cięcia należy umieścić szerszą część podstawy elektrycznej piła tarczowa na tej części obrabianego przedmiotu, która jest mocno podparta, a nie na część, która zostanie odcięta. Jeśli obrabiany element jest krótki lub mały, zaciśnij go. Nie próbuj trzymać krótkich elementów!

1. Należy zachować szczególną ostrożność podczas cięcia mokrego drewna, drewna pod ciśnieniem lub drzew. które zawierają pokręta. Nie zmniejszając prędkości ostrza piły, należy zachować narzędzie płynnie przesuwane, aby uniknąć przegrzania ząbków, a także zapobiegaj topieniu się plastiku podczas cięcia.

2. Nie próbuj usuwać materiału tnącego, gdy ostrze jest w ruchu.


Przed chwyceniem piły należy odczekać, aż tarcza tnąca całkowicie się zatrzyma. materiał tnący. Ostrze piły nadal będzie się przesuwać na pewną odległość po zasilanie jest wyłączone.

3. Uważaj, aby nie przeciąć gwoździ. Sprawdź drewno pod kątem gwoździ i usuń je przed cięciem.

4. Podczas cięcia należy umieścić szerszą część podstawy elektrycznej piła tarczowa na tej części obrabianego przedmiotu, która jest mocno podparta, a nie na część, która zostanie odcięta. Jeśli obrabiany element jest krótki lub mały, zaciśnij go. Nie próbuj trzymać krótkich elementów!

5. Przed odłożeniem narzędzia po zakończeniu cięcia należy upewnić się, że dolna część osłona ochronna jest zamknięta, a ostrze piły całkowicie zatrzymane.

6. Nie próbuj ciąć piłą tarczową elektryczną trzymaną do tyłu za pomocą wada. To jest bardzo niebezpieczne i może prowadzić do poważnych wypadków.




7. Niektóre materiały zawierają toksyczne chemikalia. Uważaj, aby nie wdychać pyłu i unikaj kontaktu ze skórą. Postępuj zgodnie ze wskazówkami bezpieczeństwa dostawcy materiału.

8. Nie zatrzymuj ostrza piły poprzez wywieranie na nie nacisku bocznego.

9. Nie używaj żadnej tarczy szlifierskiej.

10. Używaj wyłącznie brzeszczotów o średnicy podanej na narzędziu lub określonej w instrukcji. Użycie nieodpowiedniego rozmiaru ostrza piły może mieć wpływ na prawidłowej ochrony ostrza piły lub nieprawidłowego działania osłony ochronnej, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.

11. Utrzymuj ostrze piły ostre i czyste. Żywica i bitum drzewny, które się przyklejone do ostrza i stwardniałe mogą spowolnić pracę elektrycznej piły tarczowej i zwiększyć prawdopodobieństwo odbicia. Dlatego usuń ostrze piły z najpierw wyczyść narzędzie, a następnie wyczyść je środkiem do usuwania żywicy i asfaltu, gorącą wodą lub nafta oczyszczona.



Utrzymuj ostrze piły w czystości. Nie używaj benzyny.

12. Podczas korzystania z narzędzi należy nosić maskę przeciwpyłową i ochronne nauszники.

13. Należy upewnić się, że używana tarcza tnąca jest odpowiednia do ciętego materiału.

14. Używaj wyłącznie brzeszczotów, których oznaczona prędkość jest równa lub większa od prędkość podana na narzędziu.

Proszę zachować tę instrukcję.

Nie należy stosować się do odpowiednich zasad bezpieczeństwa produktu ze względu na wygodę lub znasz produkt w wystarczającym stopniu (doświadczenie zdobyte dzięki ponownemu użyciu).

Niewłaściwe użytkowanie lub nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa podanych w instrukcji obsługi może spowodować poważne obrażenia ciała.

Specyfikacja produktu


• Ze względu na trwający program rozwoju zastrzegamy sobie prawo do zmienić specyfikację bez powiadomienia.

Pozycja nr.		8140
Średnica ostrza		140 mm
Głębokość cięcia	90°	52mm
	45°	38 mm
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)		3500-5500
Pojemność i napięcie akumulatora		4AH 20V
Poziom bezpieczeństwa		
Adapter akumulatora rumak		110V / 220V

Uwaga: Pilarka tarczowa jest kompatybilna z akumulatorem Makita 20 V pakiet (taki jak: BL1850B, BL1840B)

Instrukcja obsługi

Obsługa przełącznika



1. Przycisk blokady; 2.

Pręt popychający;

3. Przełącznik




• Przed włączeniem zasilania należy sprawdzić, czy przełącznik

Przycisk jest normalnie aktywny i znajduje się w stanie otwartym i normalnie zamkniętym.

Aby zapobiec przypadkowemu naciśnięciu spustu przełącznika przez użytkownika, narzędzie jest wyposażone w mechanizm blokujący. Gdy wymagana jest operacja cięcia, przycisk blokujący jest przesuwany na bok, a przycisk przełącznika jest aktywowany po przesunięciu drążka popychającego do góry. Następnie można wykonać operację cięcia

Przechowywanie klucza imbusowego



1. Klucz imbusowy;

2. Dodatkowy uchwyt

Klucz imbusowy jest przechowywany w narzędziu. Aby wyjąć klucz imbusowy, należy go wyciągnąć.

Aby zamontować klucz imbusowy, należy umieścić go na rękojeści i wsunąć tak głęboko, jak to możliwe.



Wyjmij lub zamontuj ostrze piły



Notatka:

• Nie należy używać brzeszczotów, które nie są zgodne ze specyfikacjami podanymi w niniejszej instrukcji. • Prędkość używanego


brzeszczotu powinna co najmniej osiągać maksymalną prędkość bez obciążenia podaną w wartościach specyfikacji.

	1. Drążek popychający 2. Samoblokada 3. Ograniczony borad 4. Zasada głębokości
	1.Ołów 2.Ołów 3.Slot stopu


Krok 1: Aby ułatwić wyjmowanie brzeszczotu, linia głębokości jest zaprojektowany z dwoma szczelinami prowadzącymi. Podczas wyjmowania brzeszczotu, przesun zatrask w prawo, jednocześnie przesuwając pręt w górę, przesun płytkę ograniczającą w ścieżkę prowadzenia 2, zwolnij pręt popychający i naciśnij uchwyt w dół, a płytka ograniczająca zostanie osadzona w szczelinie ograniczającej.

Krok 2: Dociśnij całkowicie blokadę samoczynną, obróć ostrze piły, aż ostrze nie będzie się dało obrócić, a następnie za pomocą klucza obróć je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować śrubę noża prasy, a następnie wyjmij śrubę noża prasy i zewnętrzną płytę dociskową, a następnie wyjmij ostrze piły od dołu.

Jeśli maszyna nie znajduje się w trybie Kroku 1, gdy chcesz zainstalować ostrze piły, powtórz Krok 1 i wykonaj czynności odwrotne do kroku 2. Zablokuj śrubę noża zgodnie z ruchem wskazówek zegara.




Dostosuj głębokość cięcia



Naciśnij przycisk na płycie regulacji głębokości i przesun A/B ustaw skalę na płycie regulacji głębokości na wymaganą głębokość, zwolnij przycisk i sprężyna powrotna. (Skala A/B odpowiada głębokości cięcia bez szyny prowadzącej/z szyną prowadzącą)


Aby cięcie było czystsze i bezpieczniejsze, należy wyregulować ostrze tnące. głębokość do położenia nie więcej niż jednego zęba poniżej przedmiotu obrabianego. Używając odpowiednia głębokość cięcia może zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała przez odbijanie się ostrza piły.

Cięcie skośne



1. Pręt górny
2. Gałka blokująca
3. Wskaźnik

-1°-47°Pochylenie




0°-45°: Poluzuj przednie i tylne pokrętki blokujące, przechyl maszynę, obserwuj wskaźnik wskazujący skalę, ustaw go pod żądanym kątem i dokręć pokrętki blokujące po obu stronach, tak aby były zamocowane.

-1°/47°: Aby uzyskać kąt cięcia skośnego -1°/47°, należy obrócić górny pręt, aby go na poniższym rysunku przechylić maszynę, gdy wskaźnik wskazuje kąt -1°/47°, dokręć pokrętki blokujące po obu stronach, aby je zamocować.

Uwaga: Ustaw ostrze piły pod odpowiednim kątem, aby ustawić dźwignię wyrzutnika.

z powrotem.

Wyrównanie w



W przypadku cięcia pod kątem 0° wyrównaj linię cięcia z linią skali 0° na płycie podstawy, a w przypadku cięcia pod kątem 45° wyrównaj linię cięcia z linią skali 45° na podstawie. płytkę, gdy wykonane zostanie cięcie pod kątem 45° .


cięcie (cięcie konwencjonalne)

Uwaga:

Pamiętaj, aby delikatnie przesuwając narzędzie do przodu w linii prostej. Nakładanie nadmierne naciskanie na narzędzie lub skręcanie narzędzia może spowodować uszkodzenie silnika przegrzać i spowodować odbicie narzędzia, co może skutkować poważnymi konsekwencjami obrażenia.

Nigdy nie umieszczaj żadnej części ciała pod podstawą narzędzia podczas cięcia, zwłaszcza na początku cięcia. W przeciwnym razie może dojść do poważnych obrażeń.

Ostrze piły jest widoczne pod podstawą narzędzia.




Trzymaj narzędzia. To narzędzie jest wyposażone zarówno w uchwyt pomocniczy i uchwyt. Używanie obu uchwytów jednocześnie jest najlepszym sposobem na chwyt narzędzie. Jeśli obie ręce są na pile tarczowej, ostrze ich nie przetnie.

Przód podstawy jest umieszczony na obrabianym przedmiocie do cięcia bez żadnego kontaktu z ostrzem piły. Następnie uruchom narzędzie zgodnie z działaniem przełącznika i poczekaj, aż ostrze piły osiągnie pełną prędkość. Teraz delikatnie naciśnij głowicę piły tarczowej do ustawionej głębokości cięcia, a następnie po prostu przesun narzędzie do przodu po powierzchni obrabianego przedmiotu, aby zachować jej gładkość i płaskość, aż do zakończenia operacji cięcia.

Aby cięcie było czystsze, upewnij się, że narzędzie tnie w linii prostej i ze stałą prędkością do przodu. Jeśli rzeczywista linia cięcia różni się od planowanej linii cięcia, nie próbuj obracać ani popychać narzędzia z powrotem do pierwotnie zaplanowanej linii cięcia. Może to spowodować zacięcie się ostrza piły i odskok narzędzia lub poważne obrażenia.

Zwolnij przełącznik, poczekaj, aż ostrze piły się zatrzyma, a następnie odciągnij narzędzie. Wyrównaj narzędzie z nową linią cięcia i zacznij ciąć ponownie. Podczas określania pozycji cięcia staraj się unikać narażania operatora na zanieczyszczenia i trociny rozpylane przez piłę łańcuchową. Noś okulary ochronne, aby uniknąć obrażeń.

W przypadku korzystania z szyny prowadzącej (akcesoria opcjonalne)




Umieść narzędzie na końcu szyny prowadzącej. Obróć dwa mimośrodowe koła na podstawie narzędzia, aby narzędzie mogło się płynnie przesuwać. Trzymaj narzędzia. Narzędzie jest wyposażone zarówno w uchwyt pomocniczy, jak i uchwyt. Używanie obu uchwytów jednocześnie to najlepszy sposób na chwycenie narzędzia. Otwórz narzędzie, dociśnij narzędzie do ustawionej głębokości cięcia (linia skali B na tablicy regulacji głębokości odpowiada głębokości cięcia, gdy jest szyna prowadząca), a następnie tnij.

linijka prowadząca (opcjonalnie)

Kątowniki mogą być używane do cięcia skośnego pod różnymi kątami.


Prowadnica umożliwia wykonywanie dokładniejszych prostych cięć. Wystarczy włożyć linijkę prowadzącą do rowka zarezerwowanego na dolnej płycie i zablokować pokrętko linijki prasy. Linijkę prowadzącą można mocno docisnąć, naciskając przednią i tylną płytę linijki prasy, a także wyregulować wewnątrz i na zewnątrz zgodnie z wymaganą szerokością cięcia, dzięki czemu możliwe jest wielokrotne cięcie o tej samej szerokości.



- 14. Pokrętko linijki naciskowej;
- 2. Tylna płyta linijki naciskowej; 3. Linijka prowadząca;
- 5. Przednia płyta dociskowa

Kątomierz (akcesoria opcjonalne)

Kątowniki można stosować do cięcia skośnego pod różnymi kątami.



Wskazanie funkcjonalne

		Temperatura wskaźnik, normalnie zielony, alarm wysokiej temperatury jest czerwony
		Wyświetlacz ilości elektrycznej
		Każdy bieg
		Sprzęt energooszczędny

Utrzymanie

Uwaga: • Przed

przygotowaniem do przeglądu lub konserwacji należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone. wyłącz i odłącz narzędzie.

- Wyczyść osłonę ochronną, aby upewnić się, że usunięto nagromadzone zanieczyszczenia. trociny, które mogą utrudniać działanie systemu osłony ochronnej. A


zabrudzony system osłony ochronnej może ograniczyć jego działanie, co może skutkować poważnymi konsekwencjami uraz. Najbardziej skutecznym sposobem na ukończenie czyszczenia jest użycie sprężone powietrze. Jeśli wydmuchujesz trociny z osłony ochronnej, upewnij się, należy nosić odpowiednie okulary ochronne i ochronę dróg oddechowych.

- Nie należy używać benzyny, benzeny, rozcieńczalnika, alkoholu ani podobnych środków do czyszczenia. czyste narzędzia. W przeciwnym razie narzędzie może się odbarwić, zdeformować lub pęknięty.

Dostosuj dokładność cięcia pod kątem 45° i cięcia pionowego

Regulacja ta została wykonana przed opuszczeniem fabryki przez produkt.

Jeśli jednak narzędzie jest wyłączone, należy użyć klucza imbusowego do regulacji śrubę i sprawdzić 90° lub 45° ostrze piły za pomocą linijki trójkątnej i Reguła kątowna.




- 1. Dostosuj cięcie 45°;
- 2. Dostosuj pionowy kąt cięcia

Akcesoria lub urządzenia te są przeznaczone do stosowania z elektronarzędziami wymienionymi w tej specyfikacji. W przypadku użycia innych akcesoriów lub urządzeń istnieje ryzyko obrażeń. Opcjonalne akcesoria lub urządzenia mogą być używane wyłącznie w celu określony cel.

- Szyna prowadząca
- Linijka prowadząca
- Kątomierz

seryjny numer	Nazwa specyfikacja	seryjny numer	Specyfikacja nazwy	seryjny numer	Specyfikacja nazwy
1	wewnętrzny sześciokąt klucz do nakrętek	29	samoblokujący	57	uszczelka płaska
2	Uchwyt pomocniczy	30	Tuleja samoblokująca 58		Przednia noga
3	Głowica krzyżowa śruba samogwintująca	31	Sprężyna samoblokująca 59		kołek wybijający
4	Ośłona uchwytu	32	Kula z głębokim rowkiem łożysko 6000	60	śruba mocująca
5	jarzmo	33	Łeb płaski krzyżakowy śruba M5*15	61	Przebieg osiowy
6	80165 popychacz wiosna	34	Płyta graniczna	62	sprężyna powrotna

7	drążek popychający	35	skrzynia biegów	63	Rama sprężynowa
8	Przycisk przełącznika (zamknięty)	36	Głowica krzyżowa śruba samogwintująca	64	Mały półokrągły śruba o średnicy kwadratowej
9	Przełącznik pręta prowadzącego	37	Wałek igłowy łożysko HK0808	65	Tylna noga
10	Sprężyna przełącznika	38	główne podwozie	66	śruba z 16m gniazdowym
11	przełącznik	39	Pierścień zabezpieczający do Otwór φ26	67	Tylna płyta linijki
12	sprężyna skrętna	40	wał wyjściowy	68	Mały półokrągły śruba o średnicy kwadratowej
13	Uchwyt podwozia	41	okładka przednia	69	Naciśnij przycisk
14	łeb gniazdowy śruba	42	Głowica krzyżowa śruba	70	Sprężyna przycisku
15	Głowica krzyżowa śruba samogwintująca	43	Ciśnienie wewnętrzne płyta	71	Płyta regulacji głębokości
16	Ośłona wyświetlacza	44	140 brzeszczot piły	72	głębokościomierz
17	Rama wyświetlacza	45	Ciśnienie zewnętrzne płyta	73	Klamra linijki
18	Zobacz pinezkę	46	Śruba noża prasy 74		Nakrętka zabezpieczająca M4
19	Skrzynka sterownicza	47	gniazdo sześciokątne śruby imbusowe	75	igła
20	Tablica ze słowami	48	uszczelka płaska	76	Śruba z 16m walcowym o przekroju poprzecznym
21	Wyświetl film wklejanie	49	Uszczelka falista 77		sprzedać
22	wskaźnik	50	ekscentryczny (koło)	78	Pierścień ustalający wału φ8
23	Rama pozycjonująca	51	listwa przypodłogowa	79	Pierścień ustalający wału φ8
24	kontroler	52	Gałka linijki	80	Rura wylotowa pyłu
25	stojan	53	Przednia płyta linijki	81	Pokrowiec na główkę
26	Pierścień wiatroszczelny	54	uszczelka płaska	82	Śruba z 16m walcowym o przekroju poprzecznym
27	Kula z głębokim rowkiem łożysko 607	55	Głowica krzyżowa śruba samogwintująca		
28	rewolwer	56	Gałka blokująca		



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE RAILZAAG

MODEL:8140


Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Zaag met geleiderail

MODEL:8140



(De afbeelding is alleen ter referentie, kijk naar het daadwerkelijke object)

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen handleiding zorgvuldig door.
	Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een kliko-afvalbak doorkruist geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling vereist in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten die als zodanig gemarkeerd zijn, mogen niet weggegooid met het normale huisvuil, maar moet naar een afvalverwerkingsbedrijf worden gebracht. inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten

Algemene veiligheidswaarschuwing voor elektrisch gereedschap

 Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.

De term "elektrisch gereedschap" in de waarschuwing betekent een apparaat dat op het lichtnet is aangesloten (met kabel) elektrisch gereedschap of een op batterijen werkend (draadloos) elektrisch gereedschap.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.

De term "elektrisch gereedschap" in de waarschuwing betekent een op het lichtnet aangesloten (bedraad) elektrisch gereedschap of een op batterijen werkend (draadloos) elektrisch gereedschap.

a) Veiligheid op de werkplek

1. Houd de werkplek schoon en helder. Rommelige en donkere velden kunnen leiden tot ongelukken.
2. Gebruik geen elektrisch gereedschap in explosieve omgevingen, zoals ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Vonken van elektrisch gereedschap kunnen stof doen ontbranden of gas.
3. Houd elektrisch gereedschap uit de buurt van kinderen en omstanders. Een gebrek aan Door concentratie kunt u de controle over uw gereedschap verliezen.

b) Elektrische veiligheid

1. De stekker van het elektrische gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag nooit op enigerlei wijze worden gewijzigd. Elektrisch gereedschap dat geaard moet worden, mag niet Gebruik adapterstekkers. Ongewijzigde stekkers en bijpassende stopcontacten verminderen

het risico op een elektrische schok.

2. Houd uw lichaam uit de buurt van grondoppervlakken, zoals leidingen, koellichamen en koelkasten. Als u een geaard oppervlak aanraakt, vergroot u het risico op schok.

3. Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vochtigheid. Water dat in het elektrische gereedschap komt, kan Gereedschap verhoogt het risico op een elektrische schok.

Misbruik het snoer niet. Pak nooit elektrisch gereedschap vast, trek er nooit aan en trek er nooit de stekker uit. snoeren. Houd snoeren uit de buurt van warmtebronnen, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen. Beschadigde of verstrengelde snoeren vergroten het risico op schokken.

4. Gebruik bij gebruik van elektrisch gereedschap buitenshuis een verlengsnoer dat geschikt is voor buitengebruik. Elektrische bedrading die geschikt is voor buitengebruik, vermindert het risico op elektrische schok.

5. Gebruik een voeding met aardlekschakelaar (RCD) als deze is
het is niet mogelijk om het gebruik van het apparaat in een vochtige omgeving te vermijden.
Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op een elektrische schok.

6. Raak de stekker niet aan met natte handen.

7. Als de draad beschadigd is, wordt deze vervangen door de fabrikant of diens agent
om veiligheidsrisico's te vermijden.

c) Persoonlijke veiligheid


1. Blijf alert, let op de werking en blijf wakker tijdens het bedienen
elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of als u
een reactie hebben op drugs, alcohol of behandeling. Momentane nalatigheid in
Het bedienen van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

2. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd een veiligheidsbril.
Beschermende middelen, zoals stofmaskers, antislip veiligheidsschoenen, veiligheidshelmen,
gehoorbescherming en andere middelen die onder de juiste omstandigheden worden gebruikt
kan persoonlijk letsel verminderen.

3. Verwijder alle afstelsleutels of sleutels voordat u het elektrische gereedschap gebruikt.
ingeschakeld. Een sleutel of moersleutel die op een draaiend onderdeel van een elektrisch gereedschap is achtergelaten, kan
persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

4. Strek je handen niet te ver uit. Let altijd op je voeten en
balans. Dit zorgt voor een betere controle over elektrisch gereedschap in het geval van een
ongeluk.

5. Kleed je gepast. Draag geen losse kleding of accessoires. Houd je haar en kleding uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, accessoires of Lang haar kan bewegende delen hebben.
6. Indien er een apparaat is voorzien voor de aansluiting op de spaanafvoer en stofafzuiging opvangapparatuur, zorg ervoor dat deze correct is aangesloten en gebruikt. Het gebruik van stofafzuigapparatuur kan het risico op stof verminderen.
7. Laat de vertrouwdheid van het frequente gebruik van gereedschap u er niet toe brengen de veiligheidsvoorschriften te negeren richtlijnen van het gereedschap. Een onzorgvuldige handeling kan leiden tot ernstig letsel in een onmiddellijk.
8. Draag altijd een veiligheidsbril bij het gebruik van elektrisch gereedschap om oogletsel te voorkomen. schade. Veiligheidsbrillen moeten voldoen aan ANSI Z87.1, Europese EN 166 of Australië/Nieuw-Zeeland AS/NZS 1336. In Australië/Nieuw-Zeeland is een masker is wettelijk verplicht om het gezicht te beschermen. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om Zorg ervoor dat gereedschapsbedieners en ander personeel in de buurt van het werkgebied beschermende kleding dragen passende veiligheidsuitrusting.



d) Elektrisch gereedschap en voorzorgsmaatregelen

1. Forceer het gebruik van elektrisch gereedschap niet, maar gebruik hiervoor de juiste hulpmiddelen. elektrisch gereedschap. Het kiezen van het juiste elektrische gereedschap, ontworpen volgens de nominale waarde zorgt ervoor dat u efficiënter en veiliger werkt.
2. Als de schakelaar niet aan of uit kan worden gezet, mag u het elektrische gereedschap niet gebruiken. Elektrische gereedschappen die niet met een schakelaar kunnen worden bediend, zijn gevaarlijk en moeten gerepareerd worden.
3. Haal de accu (indien verwijderbaar) uit het stopcontact en/of verwijder deze. levering vóór elke aanpassing, vervanging van accessoires of opslag van elektrische apparatuur. Deze beschermende veiligheidsmaatregel vermindert het risico op onbedoeld starten van elektrisch gereedschap.

4. Bewaar ongebruikte elektrische gereedschappen buiten het bereik van kinderen en gebruik ze niet laat mensen die niet bekend zijn met elektrisch gereedschap en het niet begrijpen deze instructies voor het bedienen van elektrisch gereedschap. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen van ongetrainde gebruikers.
5. Onderhoud elektrisch gereedschap en accessoires. Controleer of bewegende delen goed zijn op zijn plaats gezet of vastgelopen, controleer op kapotte onderdelen en andere omstandigheden die de werking van elektrisch gereedschap beïnvloeden. Als er schade is, repareer het elektrisch gereedschap voor gebruik. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.

1. Houd snijgereedschap scherp en schoon. Een goed onderhouden gereedschap met een scherpe snijkant De rand blijft minder snel plakken en is gemakkelijker te controleren.

2. Volgens de gebruiksaanwijzing en rekening houdend met de werkomstandigheden en de uit te voeren bewerking, kies het elektrisch gereedschap, de accessoires en het gereedschap hoofden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor handelingen die niet geschikt zijn voor hun doel kan leiden tot gevaarlijke situaties.

3. Houd het handvat en het gripoppervlak droog, schoon en vetvrij. In het geval van bij een ongeluk garandeert een gladde handgreep geen veilige grip en controle over de

hulpmiddel.

4. Draag geen werkhandschoenen van stof, want die kunnen verstrikt raken bij het gebruik van de gereedschap. Stoffen werkhandschoenen met bewegende delen kunnen persoonlijk letsel veroorzaken.

e) Onderhoud

1. Gebruik dezelfde reserveonderdelen om elektrisch gereedschap te repareren door professionals onderhoudspersoneel. Dit zal de veiligheid van het elektrisch gereedschap garanderen wordt onderhouden.
2. Volg de instructies in deze handleiding bij het aanbrengen van smeerolie en het vervangen van accessoires.


Elektrische cirkelzagen gebruiken veiligheidswaarschuwing

Gevaar:

- a) Houd uw handen te allen tijde uit de buurt van het zaaggebied en het zaagblad. Altijd houd de hulphandgreep of motorbehuizing vast met uw andere hand. Als u Houd de cirkelzaag met beide handen vast, zodat het zaagblad je niet verwondt.

b) Raak de onderkant van het werkstuk niet aan. De beschermkap is niet beschermen tegen het gevaar van het zaagblad onder het werkstuk. c) Pas de snijdiepte aan de dikte van het werkstuk aan. De vertanding zichtbaar onder het werkstuk mag minder dan één tandhoogte zijn. d) Houd het werkstuk niet vast of houd het werkstuk niet vast aan de poot om te zagen, het werkstuk moet op een stabiel platform worden vastgeklemd. Goede ondersteuning van het werkstuk is essentieel om persoonlijk letsel, vastlopen van het zaagblad of verlies van controle.

a) Wanneer het zaagwerkstuk wordt bediend, is het mogelijk dat de donkere lijn of eigen draad. De machine moet worden vastgehouden door een geïsoleerde gripoppervlak. Het aanraken van een "live" draad kan ook het blootgestelde metaal elektrificeren onderdeel van het gereedschap raken, waardoor de gebruiker geëlektrocuteerd wordt.



b) Gebruik bij gebruik als splijtzaag altijd een splijtbescherming en een rechte randgeleider. Dit verbetert de snij nauwkeurigheid en vermindert de kans dat het zaagblad vastloopt. c) Gebruik altijd

een zaagblad met de juiste maat en schachtvorm (diamant of rond). Als het zaagblad en de klem delen van de cirkelzaag niet

Als u de koppeling niet goed aansluit, zal dit een excentrische werking veroorzaken en tot verlies van controle leiden.

d) Beschadigde ringen en bouten die niet overeenkomen met de afmetingen, mogen niet worden vervangen. worden gebruikt. Voor een betere en veilige werking, zaagbladringen en bouten zijn speciaal ontworpen voor cirkelzagen

Redenen voor rebound en bescherming van de operator:

Terugveren is de plotselinge omgekeerde beweging wanneer het zaagblad wordt samengedrukt, vastzit of niet in het midden zit, waardoor de cirkelzaag ongecontroleerd van het werkstuk wordt opgetild in de richting van de gebruiker.

Wanneer het zaagblad wordt samengedrukt of vast komt te zitten in de gesloten snede, wordt het zaagblad geblokkeerd en zorgt de reactiekracht van de motor ervoor dat de machine terugspringt naar de bediener.

Als het zaagblad verdraaid is of afwijkt van het snijvlak, kunnen de gekartelde randen aan de achterkant van het zaagblad in het bovenste oppervlak van het hout graven. Hierdoor kan het zaagblad uit de snede kruipen en terugveren naar de gebruiker.


Terugslag is het gevolg van verkeerd gebruik van de cirkelzaag en/of een onjuiste operationele procedures of omstandigheden, en kunnen worden vermeden door passende voorzorgsmaatregelen te nemen.

a) Pak de handgreep van de cirkelzaag met beide handen vast en positioneer uw bovenarmen zodanig dat ze de terugslag kunnen weerstaan. Het lichaam bevindt zich aan beide kanten van de cirkelzaag en is niet uitgelijnd met het zaagblad. Door de terugslag zal de cirkelzaag terugveren, maar als de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen, kan de terugslag door de gebruiker worden gecontroleerd. b) Wanneer het

zaagblad vastzit of het zagen om welke reden dan ook wordt onderbroken, laat u de trekkerschakelaar los en houdt u de cirkelzaag in het materiaal zonder te bewegen totdat het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen. Probeer de zaag niet uit het werkstuk te verwijderen of naar achteren te trekken terwijl het zaagblad in werking is of waarschijnlijk terug zal veren. Onderzoek en onderneem de juiste maatregelen om de oorzaak van het vastlopen van het zaagblad te elimineren

c) Wanneer u de cirkelzaag opnieuw start in het werkstuk, lijnt u het zaagblad uit met de snede en controleert u of het zaagblad in het materiaal is geplaatst. Als het zaagblad vastloopt, kruipt het uit het stuk of stuitert het van het stuk af wanneer het gereedschap opnieuw wordt gestart.

d) Ondersteun groot plaatmateriaal om de schade van zaagbladextrusie en terugslag te verminderen. Het grote plaatmateriaal zakt door zijn eigen gewicht en het ondersteuningsmateriaal moet in de twee maten onder het plaatmateriaal worden geplaatst, dichtbij de snijlijn en de rand van het plaatmateriaal.



a) Gebruik geen botte of beschadigde zaagbladen. Zaagbladen zonder open rand of die niet goed zijn geïnstalleerd, kunnen smalle zaagsporen vormen, wat kan leiden tot ernstige wrijving, vastzittende bladen en terugveren. b) De

vergrendelingsknoppen voor de zaagdiepte en hoekinstelling moeten worden vastgedraaid en vastgezet voordat u gaat zagen. Als de zaagbladregelaar beweegt tijdens het zagen, kan het zaagblad vastlopen en terugveren. c) Wees

extra voorzichtig bij het "invoegen van zaagbladen" op bestaande muren of andere blinde gebieden. Het uitsteken van het zaagblad kan een object snijden dat terugslag veroorzaakt.

Beschrijving van de rebound van de bewaker

a) Controleer voor elk gebruik of de kap goed gesloten is. Als de onderste beschermkap niet snel teruggaat, mag u de cirkelzaag niet gebruiken. Klem of bind de onderste beschermkap niet vast in de open stand. Als de cirkelzaag plotseling valt, kan de onderste beschermkap vervormen. Til de onderste beschermkap op met een ingetrokken handgreep en zorg ervoor dat de beschermkap bij elke zaaghoek en -diepte naar achteren komt zonder het zaagblad of een ander onderdeel aan te raken.

b) Controleer de werkconditie van de onderste beschermveer. Als de beschermkap en de veer niet goed werken, moeten ze voor gebruik worden gerepareerd. De

De onderste bescherming kan traag bewegen vanwege schade aan onderdelen, kauwgomafzettingen of ophoping van afval.

c) Til de onderste beschermkap alleen handmatig op voor speciaal zagen, zoals "plug-in" zagen" en "gecombineerd zagen". Til de onderste beschermkap op met de intrekbare handvat. De onderste beschermkap moet worden losgelaten zodra het zaagblad in de hendel komt. het zaagmateriaal. Voor alle andere zaagbewerkingen is de onderste beschermkap zou automatisch moeten terugkeren

d) Zorg er altijd voor dat de onderste beschermkap het zaagblad bedekt voordat u het zaagblad verwijdert. de cirkelzaag op de tafel of de grond plaatsen. Een onbeschermd, traagheids zaagblad zorgt ervoor dat de cirkelzaag zich terugtrekt en een voorwerp op zijn weg snijdt, rekening houdend met de tijd dat het zaagblad stopt nadat de schakelaar is ingeschakeld uitgegeven.

Extra beveiligingswaarschuwing

1. Wees vooral voorzichtig bij het zagen van nat hout, hout onder druk of bomen die knoppen bevatten. Houd het gereedschap soepel geduwd zonder de snelheid van het zaagblad te verminderen om oververhitting van de vertandingen te voorkomen, aangezien en om te voorkomen dat het plastic smelt tijdens het snijden.

2. Probeer niet het snijmateriaal te verwijderen als het zaagblad nog in de zaagsnede zit. bewegen. Wacht tot het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen voordat u het vastpakt. het snijmateriaal. Het zaagblad zal nog enige afstand bewegen nadat de De stroom is uitgeschakeld.

3. Let op dat u niet in spijkers snijdt. Controleer het hout op spijkers en verwijder ze voor het snijden.

4. Plaats bij het snijden het bredere deel van de basis van de elektrische cirkelzaag op het stevig ondersteunde deel van het werkstuk, niet op het deel dat wordt afgesneden. Als het werkstuk kort of klein is, klem het dan vast. Probeer geen korte stukken vast te houden!

1. Wees vooral voorzichtig bij het zagen van nat hout, hout onder druk of bomen die knoppen bevatten. Houd de snelheid van het zaagblad vast zonder de snelheid te verminderen. gereedschap soepel te duwen om oververhitting van de vertandingen te voorkomen, en om Voorkom dat het plastic smelt tijdens het snijden.

2. Probeer het snijmateriaal niet te verwijderen terwijl het mes beweegt.


Wacht tot het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen voordat u de materiaal te snijden. Het zaagblad zal nog enige afstand bewegen nadat de De stroom is uitgeschakeld.

3. Let op dat u niet in spijkers snijdt. Controleer het hout op spijkers en verwijder ze voor het snijden.

4. Plaats bij het snijden het bredere deel van de basis van de elektrische cirkelzaag op het stevig ondersteunde deel van het werkstuk, niet op het deel dat wordt afgesneden. Als het werkstuk kort of klein is, klem het dan vast. Probeer geen korte stukken vast te houden!

5. Voordat u het gereedschap na het snijden neerlegt, moet u ervoor zorgen dat de onderste De beschermkap is gesloten en het zaagblad staat volledig stil.

6. Probeer niet te zagen met een elektrische cirkelzaag die u naar achteren houdt met een vice. Dit is erg gevaarlijk en kan leiden tot ernstige ongelukken.




7. Sommige materialen bevatten giftige chemicaliën. Wees voorzichtig dat u geen stof inademt en vermijd huidcontact. Volg de veiligheidstips van de leverancier van het materiaal.

8. Stop het zaagblad niet door er zijdelingse druk op uit te oefenen.

9. Gebruik geen slijpschijf.

10. Gebruik alleen zaagbladen met de op het gereedschap aangegeven of gespecificeerde diameter. in de instructies. Het gebruik van een zaagblad met een verkeerde maat kan de een verkeerde bescherming van het zaagblad of de werking van de beschermkap, met ernstig persoonlijk letsel tot gevolg.

11. Houd het zaagblad scherp en schoon. Hars en houtbitumen die vastzitten op het blad en verharden kan de elektrische cirkelzaag vertragen en vergroot de kans op rebound. Verwijder daarom het zaagblad uit eerst het gereedschap en maak het daarna schoon met hars- en asfaltverwijderaar, heet water of kerosine.



Houd het zaagblad schoon. Gebruik geen benzine.

12. Draag een stofmasker en gehoorbescherming wanneer u gereedschap gebruikt.

13. Zorg ervoor dat u een zaagblad gebruikt dat geschikt is voor het te zagen materiaal.

14. Gebruik alleen zaagbladen waarvan de aangegeven snelheid gelijk is aan of groter is dan de snelheid die op het gereedschap staat aangegeven.

Bewaar deze handleiding.

Volg de relevante productveiligheidsregels niet voor het gemak of omdat

U bent voldoende bekend met het product (ervaring opgedaan door hergebruik).

Onjuist gebruik of het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

Productspecificatie


• Vanwege het voortdurende ontwikkelingsprogramma behouden wij ons het recht voor om de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

Artikelnr.		8140
Bladdiameter		140mm
Snijdiepte	90°	52mm
	45°	38mm
Snelheid zonder belasting (RPM)		3500-5500
Batterijcapaciteit en spanning		4Ah 20V
Veiligheidsniveau		ÿ
De batterijadapter oplader		110V / 220V

Let op: De cirkelzaag is compatibel met de 20V-pinbatterij van Makita pakket (zoals : BL1850B, BL1840B)

Bedieningsinstructie

Schakelbediening




- 1. Vergrendelknop;**
- 2. Duwstang; 3.**
- Schakelaar**



• Controleer voordat u de stroom inschakelt of de schakelaar goed staat. knop is normaal actief en bevindt zich in de open en normaal gesloten stand.

Om te voorkomen dat de gebruiker per ongeluk de trekker van de schakelaar overhaalt, heeft het gereedschap een vergrendelingsmechanisme. Wanneer de snijbewerking vereist is, wordt de vergrendelingsknop naar één kant geduwd en wordt de schakelaarknop geactiveerd nadat de duwstang naar boven is geduwd. Vervolgens kan de snijbewerking worden uitgevoerd

Opbergen van inbussleutel



- 1. Inbussleutel;**
- 2. Extra handgreep**

De inbussleutel is opgeslagen op het gereedschap. Om de inbussleutel te verwijderen, trekt u deze eruit.



Om de inbussleutel te monteren, plaatst u deze op het handvat en steekt u deze zo ver mogelijk naar binnen.

ÿ Verwijder of installeer het zaagblad



Opmerking:


- Gebruik geen zaagbladen die niet voldoen aan de specificaties die in deze handleiding zijn gespecificeerd.
- De gebruikte bladsnelheid moet ten minste de maximale onbelaste snelheid in de specificatiewaarde bereiken.

	1. Duwstang 2. Zelfvergrendeling 3. Beperkte Borad 4. Diepteregel
	1. Lood 2. Lood 3. Stopgleuf

Stap 1: Om het verwijderen van het zaagblad te vergemakkelijken, is de dieptelinaal ontworpen met twee loodsleuven. Duw bij het verwijderen van het zaagblad de grendel naar rechts terwijl u de stang omhoog duwt, duw de limietplaat in het pad van lood 2, laat de duwstang los en druk de hendel naar beneden, en de limietplaat wordt in de stopsleuf ingebed.

Stap 2: Druk de zelfvergrendeling volledig in, draai het zaagblad totdat het zaagblad niet meer kan worden gedraaid, draai vervolgens met een sleutel tegen de klok in om de schroef van het persmes los te draaien en verwijder vervolgens de schroef van het persmes en de externe drukplaat en verwijder het zaagblad van onderaf.

Als de machine niet in stap 1 staat wanneer u het zaagblad wilt installeren, herhaalt u stap 1 en doet u het tegenovergestelde van stap 2. Draai de messchroef met de klok mee vast.




ÿ Pas de snijdiepte aan



Druk op de drukknoop op de diepteverstelplaat en verplaats de A/B schaal op de diepteverstelplaat naar de gewenste diepte, laat de druk los knop en veer terug. (De A/B-schaal komt overeen met de snijdiepte zonder geleiderail/met geleiderail)


Om het snijden schoner en veiliger te maken, kunt u de snijsnelheid aanpassen diepte tot de positie van niet meer dan één tand onder het werkstuk. Met behulp van de juiste snijdiepte kan de kans op persoonlijk letsel als gevolg van door het stuiten van het zaagblad.

ÿ Schuin snijden



- 1. Bovenste stang
- 2. Vergrendelknop
- 3. Aanwijzer

-1°-47° Kantelen




0°-45°: Maak de voorste en achterste vergrendelingsknoppen los, kantel de machine, Kijk naar de wijzer die de schaal aangeeft, richt deze op de gewenste hoek en draai vast de vergrendelingsknoppen aan beide zijden, zodat het vastzit.

-1°/47°: Om een schuine snijhoek van -1°/47° te krijgen, draait u de bovenste stang om deze te maken Kantel de machine in de onderstaande afbeelding, wanneer de wijzer naar een hoek van -1°/47° wijst, Draai de vergrendelingsknoppen aan beide kanten vast om het geheel vast te zetten.

Let op: Zet het zaagblad terug in de juiste hoek om de uitwerphendel in te stellen rug.

Uitlijning bij



Lijn de snijlijn uit met de 0° schaallijn op de basisplaat wanneer een 0° snede wordt uitgevoerd, en lijn de snijlijn uit met de 45° schaallijn op de basisplaat wanneer een snede van 45° wordt gemaakt.

ÿ snijden (conventioneel zagen)


Aandacht:

Zorg ervoor dat u het gereedschap voorzichtig in een rechte lijn naar voren beweegt.

Overmatige druk op het gereedschap of het draaien van het gereedschap kan ervoor zorgen dat de motor vastloopt, oververhit raken en ervoor zorgen dat het gereedschap terugveert, wat kan leiden tot ernstige blessure.

Plaats nooit een lichaamsdeel onder de basis van het gereedschap tijdens het snijden, vooral niet aan het begin van de snede. Anders kan er ernstig letsel ontstaan.

Het zaagblad is zichtbaar onder de gereedschapsbasis.




Houd de tools vast. Deze tool is uitgerust met zowel een hulphandgreep als een handvat. Beide handvatten tegelijk gebruiken is de beste manier om vast te pakken het gereedschap. Als beide handen op de cirkelzaag zitten, zal het zaagblad ze niet snijden.

De voorkant van de basis wordt op het werkstuk geplaatst om te zagen zonder enig contact met het zaagblad. Start vervolgens het gereedschap volgens de schakelaarbediening en wacht tot het zaagblad de volledige snelheid bereikt. Druk nu voorzichtig de cirkelzaagkop naar beneden tot de vooraf ingestelde zaagdiepte en beweeg het gereedschap vervolgens eenvoudig naar voren op het oppervlak van het werkstuk om het glad en vlak te houden totdat de zaagbewerking is voltooid.

Om het snijden schoner te maken, moet u ervoor zorgen dat het gereedschap in een rechte lijn en met een constante voorwaartse snelheid snijdt. Als de werkelijke snijlijn afwijkt van de geplande snijlijn, probeer het gereedschap dan niet te draaien of terug te duwen naar de oorspronkelijk geplande snijlijn. Dit kan ertoe leiden dat het zaagblad vast komt te zitten en het gereedschap stuitert of mogelijk ernstig letsel veroorzaakt.

Laat de schakelaar los, wacht tot het zaagblad stopt en trek het gereedschap dan terug. Lijn het gereedschap uit met de nieuwe zaaglijn en begin opnieuw te zagen. Probeer bij het bepalen van de zaagpositie te voorkomen dat de gebruiker wordt blootgesteld aan vuil en zaagsel dat door de kettingzaag wordt gespoten. Draag een veiligheidsbril om letsel te voorkomen.

ÿ Bij gebruik van geleiderail (optionele accessoires)




- 1. Geleiderail**
- 2. Bodemplaat**
- 3. Excentrisch wiel**

Plaats het gereedschap aan het einde van de geleiderail. Draai de twee excentrische wielen op de gereedschapsbasis zodat het gereedschap soepel kan glijden. Houd het gereedschap vast. Het gereedschap is uitgerust met zowel een secundaire handgreep als een handgreep. Het is het beste om beide handgrepen tegelijkertijd te gebruiken om het gereedschap vast te pakken. Open het gereedschap, druk het gereedschap naar beneden tot de vooraf ingestelde snijdiepte (de B-schaallijn op het diepte-instelbord komt overeen met de snijdiepte wanneer er een geleiderail is) en snijd vervolgens.

ÿ liniaal (optioneel)


Hoekmeters kunnen worden gebruikt voor schuine sneden in verschillende hoeken. Met een geleider kunt u nauwkeurigere rechte sneden maken. Plaats de geleiderliniaal gewoon in de groef die is gereserveerd op de onderste plaat en vergrendel de knop van de persliniaal, de geleiderliniaal kan stevig worden ingedrukt door op de voorste en achterste persliniaalplaten te drukken en de binnen- en buitenkant aan te passen op basis van de vereiste snijbreedte, zodat herhaaldelijk snijden van dezelfde breedte mogelijk is.



- 1ÿ4. Drukregelknopÿ 2.
- Achterste drukregelplaatÿ 3.
- Geleiderliniaalÿ
- 5. Voorste drukplaat

ÿ Hoekmeter (optionele accessoires)

Hoekmeters kunnen worden gebruikt voor schuine sneden onder verschillende hoeken.



ÿ Functionele indicatie

		Temperatuur indicator, normaal groen, hoge temperatuur alarm is rood
		Weergave van elektrische hoeveelheid
		Elke versnelling
		Energiebesparende uitrusting

Onderhoud

ÿLet op: • Voordat

u zich voorbereidt op inspectie of onderhoud, moet u ervoor zorgen dat de stroom is uitgeschakeld.

Schakel het gereedschap uit en trek de stekker uit het stopcontact.

- Maak de beschermkap schoon om ervoor te zorgen dat alle opgehoopte vuil wordt verwijderd. zaagsel dat de werking van het beschermkapsysteem kan belemmeren.


Een vuil beschermkapsysteem kan de werking ervan beperken, wat kan leiden tot ernstige letsel. De meest effectieve manier om de reiniging te voltooien is door perslucht. Als u zaagsel uit de beschermkap blaast, zorg er dan voor dat U draagt een geschikte veiligheidsbril en ademhalingsbescherming.

- Gebruik geen benzine, benzeen, thinner, alcohol of soortgelijke materialen om gereedschap schoonmaken. Anders kan het gereedschap verkleuren, vervormen of gebarsten.

Pas de nauwkeurigheid van 45° snijden en verticaal snijden aan

Deze aanpassing is voltooid voordat het product de fabriek verlaat.

Als het gereedschap echter is uitgeschakeld, gebruikt u de inbussleutel om de afstelling aan te passen schroef en controleer het 90° of 45° zaagblad met een driekantliniaal en een Hoekregel.



- 1. Pas de 45°-snede aan;
- 2. Pas de verticale hoeksneede aan


Deze accessoires of apparaten zijn bedoeld voor gebruik met de elektrische gereedschappen die in de lijst staan vermeld. in deze specificatie. Als er andere accessoires of apparaten worden gebruikt, bestaat er een risico van letsel. Optionele accessoires of apparaten mogen alleen worden gebruikt voor de gespecificeerd doel. •

Geleiderail

- Geleider liniaal
- Hoekmeter

serieel nummer	Naam specificatie	serieel nummer	Naamspecificatie	serieel nummer	Naamspecificatie
1	binnenste zeshoek moersleutel	29	zelfvergrendeling	57	vlakke pakking
2	Hulphandvat	30	Zelfborgende huls 58		Voorste been
3	Kruis pan kop tapschroef	31	Zelfborgende veer 59		knock-out pin
4	Handvatdeksel	32	Diepe groef bal lager 6000	60	schroef vasthouden
5	sluiting	33	Phillips pankop schroef M5*15	61	O-ring
6	80165 duwstang lente	34	Limietplaat	62	terugveer

7	duwstang	35	tandwielkast	63	Veerframe
8	Schakelknop (ingekapseld)	36	Kruis pan kop tapschroef	64	Klein half rond vierkante diameter schroef
9	Schakelgeleidsstang	37	Naaldrol lager HK0808	65	Achterpoot
10	Schakelveer	38	hoofdversnelling	66	inbusschroef
11	schakelaar	39	Borgring voor ÿ26 gat	67	Achterste liniaalplaat
12	torsieveer	40	uitgaande as	68	Klein half rond vierkante diameter schroef
13	Chassishandgreep	41	voorkant	69	Druknop
14	inbuskop schroef	42	Kruis pan kop schroef	70	Druknopveer
15	Kruis pan kop tapschroef	43	Interne druk bord	71	Diepte-instelplaat
16	Weergave afdekplaat	44	140 zaagblad	72	dieptemeter
17	Weergaveframe	45	Externe druk bord	73	Liniaal gesp
18	Zie speld	46	Persmessschroef 74		Borgmoer M4
19	Controller-box	47	zeskantige aansluiting kopschroeven met kop	75	naald
20	Woordbord	48	vlakke pakking	76	Kruiskopschroef
21	Weergavefilm plakken	49	Gegolfde pakking 77		verkoopen
22	indicator	50	excentrisch (wiel)	78	Asborgring ÿ8
23	Positioneringsframe 51		plint	79	Asborgring ÿ8
24	regelaar	52	Liniaalknop	80	Stofafvoerbuiss
25	stator	53	Voorste liniaalplaat	81	Hoofdschelp deksel
26	Winddichte ring	54	vlakke pakking	82	Kruiskopschroef
27	Diepe groef bal lager 607	55	Kruis pan kop tapschroef		
28	rotator	56	Vergrendelingsknop		



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

SPÅRSÅG ANVÄNDARHANDBOK


MODELL:8140

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Spårsåg

MODELL:8140



(Bilden är endast för referens, se det faktiska objektet)

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**

garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna handbok noggrant.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en soptunna på hjul korsad indikerar att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkt med denna symbol. Produkter märkta som sådana kanske inte är det kasseras med vanligt hushållsavfall, men måste tas till en insamlingsställe för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

Allmän säkerhetsvarning för elverktyg

 Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens.

Termen "elverktyg" i varningen betyder antingen ett nätdrivet (kabelanslutet) elverktyg eller ett batteridrivet (trådlöst) elverktyg.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens.

Termen "elverktyg" i varningen betyder antingen ett nätdrivet (kabelanslutet) elverktyg eller ett batteridrivet (trådlöst) elverktyg.

a) Säkerhet på arbetsplatsen

1. Håll arbetsplatsen ren och ljus. Stökiga och mörka fält kan leda till olyckor.
2. Använd inte elverktyg i explosiva miljöer, t.ex. brandfarliga vätskor, gaser eller damm. Gnistor från elverktyg kan antända damm eller gas.
3. Håll elverktyg borta från barn och åskådare. En brist på koncentration kan få dig att tappa kontrollen över dina verktyg.

b) Elsäkerhet

1. Elverktygets kontakt måste matcha uttaget. Pluggen får aldrig ändras på något sätt. Elverktyg som behöver jordas bör inte använd eventuella adapterkontakter. Omodifierade kontakter och matchande uttag kommer att minska

risken för elektriska stötar.

2. Håll din kropp borta från markytor, såsom rör, kylflänsar och kylskåp. Om du rör en jordad yta ökar du risken för chock.

3. Utsätt inte elverktyg för regn eller fukt. Vatten kommer in i kraften verktyg ökar risken för elektriska stötar.

Missbruk inte sladden. Hantera, dra eller koppla aldrig ur elverktyg med sladdar. Håll sladdar borta från värmekällor, olja, vassa kanter eller rörliga delar. Skadade eller intrasslade sladdar ökar risken för stötar.

4. När du använder elverktyg utomhus, använd en förlängningssladd som är lämplig för utomhusbruk. Elektriska ledningar lämpliga för utomhusbruk minskar risken för elektrisk stöt.

5. Använd en strömkälla med jordfelsbrytare (RCD) skydd om så är fallet inte möjligt att undvika att använda apparaten i en fuktig miljö. De användning av RCD minskar risken för elektriska stötar.

6. Rör inte nätkontakten med våta händer.

7. Om tråden är skadad kommer den att ersättas av tillverkaren eller dess agent för att undvika säkerhetsrisker.

c) Personsäkerhet

1. Var alert, var uppmärksam på operationen och håll dig vaken när du opererar elverktyg. Använd inte elverktyg när du är trött eller när du har en reaktion på droger, alkohol eller behandling. Tillfällig vårdslöshet i använda elverktyg kan resultera i allvarliga personskador.

2. Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid skyddsglasögon. Skyddsanordningar, såsom dammmasker, halkfria skyddsskor, hjälmar, hörselskydd och andra anordningar som används under lämpliga förhållanden kan minska personskador.

3. Ta bort alla justeringsnycklar eller skiftnycklar innan elverktyget tas bort påslagen. En skiftnyckel eller nyckel kvar på en roterande del av ett elverktygsburk leda till personskada.

4. Sträck inte ut händerna för mycket. Var alltid uppmärksam på ditt fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av elverktyg i händelse av en olycka.

5. Klä dig lämpligt. Bär inte löst sittande kläder eller accessoarer. Behåll din hår och kläder borta från rörliga delar. Lösa kläder, accessoarer eller långt hår kan involvera rörliga delar.
6. Om en enhet tillhandahålls för anslutning med spånavlägsnande och damm uppsamlingsutrustning, se till att den är korrekt ansluten och använd. De användning av dammuppsamlingsanordningar kan minska risken för damm.
7. Låt inte förtrogenhet med frekvent användning av verktyg få dig att ignorera säkerheten verktygets riktlinjer. Ett vårdslöst agerande kan leda till allvarlig skada i en omedelbar.
8. Bär alltid skyddsglasögon när du använder elverktyg för att undvika ögon skada. Skyddsglasögon måste överensstämja med ANSI Z87.1, European EN 166 eller Australien/Nya Zeeland AS/NZS 1336. I Australien/Nya Zeeland, en mask krävs enligt lag för att skydda ansiktet. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att verktygsoperatörer och annan personal i närheten av arbetsområdet slits lämplig säkerhetsutrustning.



döElverktyg och försiktighetsåtgärder

1. Tvinga inte användningen av elverktyg, enligt användningen av lämpliga elverktyg. Att välja rätt elverktyg utformat enligt den nominella värde kommer att få dig att arbeta mer effektivt och säkrare.
2. Om strömbrytaren inte kan slås på eller av, använd inte elverktyget. Elektriska verktyg som inte kan styras med en strömbrytare är farliga och måste repareras.
3. Koppla ur och/eller ta bort batteripaketet (om det går att ta bort) från strömmen leverans före eventuell justering, byte av tillbehör eller förvaring av elektrisk utrustning. Denna skyddande säkerhetsåtgärd minskar risken för oavsiktlig start av elverktyg.

4. Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll för barn och gör det inte tillått personer som inte är bekanta med elverktyg och inte förstår dessa instruktioner för att använda elverktyg. Elverktyg är farliga i händerna på utbildade användare.

5. Underhåll elverktyg och tillbehör. Kontrollera om rörliga delar är justerad på plats eller fastnat, kontrollera för trasiga delar och andra tillstånd som påverka driften av elverktyg. Om det finns skador, reparera elverktyget före användning. Många olyckor orsakas av dåligt underhållna elverktyg.

1. Håll skärverktyg vassa och rena. Ett välskött verktyg med skarp skärning kanten är mindre benägna att fastna och lättare att kontrollera.

2. Enligt bruksanvisningen och med hänsyn till arbetsförhållandena och den operation som ska utföras, välj elverktyg, tillbehör och verktyg huvuden. Att använda elverktyg för operationer som inte är lämpliga för deras syfte kan leda till farliga situationer.

3. Håll handtaget och greppytan torra, rena och fria från fett. I händelse av en olycka, ett halt handtag garanterar inte ett säkert grepp och kontroll över verktyg.

4. Bär inte arbetshandskar av tyg som kan trassla in sig när du använder verktyg. Arbetshandskar av tyg som involverar rörliga delar kan orsaka personskador.

eYUnderhåll

1. Använd samma reservdelar för att reparera elverktyg av professionella underhållspersonal. Detta kommer att garantera säkerheten för elverktygen servas.

2. Följ instruktionerna i denna manual när du applicerar smörjolja och byta tillbehör.


Elektriska cirkelsågar använder säkerhetsvarning

Fara:

a) Håll alltid händerna borta från sågområdet och bladet. Alltid håll i hjälphandtaget eller motorhuset med den andra handen. Om du håller cirkelsågen med båda händerna, du kommer inte att skadas av bladet.

b) Rör inte undersidan av arbetsstycket. Det gör inte vakten skydda mot faran med sågbladet under arbetsstycket. c) Anpassa skärdjupet till arbetsstyckets tjocklek. Serrationen synligt under arbetsstycket bör vara mindre än en tandhöjd. d) Håll inte i arbetsstycket eller håll arbetsstycket på benet för sågning, arbetsstycket ska klämmas fast på en stabil plattform. Rätt stöd av arbetsstycket är väsentligt för att minska personskador, sågblad som fastnar eller förlust av kontroll.

a) När det sågande arbetsstycket används är det möjligt att röra vid mörk linje eller sin egen tråd. Maskinen måste hållas genom en isolerad greppyta. Att röra en "strömförande" tråd kan också elektrifiera den exponerade metallen en del av verktyget, vilket leder till elektriska stötar för operatören.



b) När den används som klyvsåg, använd alltid ett klyvskydd och ett klyvskydd rak kantstyrning. Detta förbättrar skärnoggrannheten och minskar risk för att sågbladet fastnar. c) Använd alltid

ett sågblad med rätt storlek och axelform (diamant eller rund). Om sågklingan och cirkelsågens klämdelar inte gör det matchar, kommer det att orsaka excentrisk drift och leda till förlust av kontroll.

d) Skadade brickor och bultar som inte överensstämmer med dimensionerna får inte användas. För förbättrad drift och säker drift, sågbladsbrickor och bultar är speciellt utformade för cirkelsågar

Orsaker till rebound och operatörsskydd:

Rebound är den plötsliga omvända operationen när sågbladet kläms ihop, fastnar eller är förskjutet, vilket gör att cirkelsågen lyfts okontrollerat och bort från arbetsstycket mot operatören.

När sågbladet kläms ihop eller sitter hårt fast av det stängda snittet, blockeras sågbladet och motorns reaktionskraft driver maskinen att snäppa tillbaka mot operatören.

Om bladet vrids eller avviker från skärytan, kan de tandade kanterna på bladets bakkant gräva sig in i träets övre yta, vilket får bladet att krypa ut ur snittet och studsas tillbaka mot operatören.


Rebound är resultatet av felaktig användning av cirkelsågen och/eller felaktig driftsprocedurer eller förhållanden, och kan undvikas genom att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.

a) Ta tag i cirkelsågens handtag med båda händerna och placera överarmarna tillräckligt för att motstå returen. Kroppen är på vardera sidan av cirkelsågen och inte i linje med bladet. Rebound kommer att få cirkelsågen att fjädra tillbaka, men om lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas kan studsens kontrolleras av operatören. b) När sågbladet har fastnat, eller sågen avbryts av någon anledning, släpp avtryckaren och håll cirkelsågen i

materialet utan att röra sig tills sågbladet stannar helt. Försök inte att ta bort sågen från arbetsstycket eller dra sågen bakåt medan sågbladet är i drift eller sannolikt fjädrar tillbaka. Undersök och vidta lämpliga åtgärder för att eliminera orsaken till att sågbladet fastnar

c) När du startar om cirkelsågen i arbetsstycket, rikta in sågbladet mot snittet och kontrollera att sågbladet är insatt i materialet. Om sågbladet fastnar kommer det att krypa ut ur stycket eller studsas av stycket när verktyget startas om.

d) Stöd stora plåtmateriel för att minska skadorna av sågbladsextrudering och återstuds. Det stora plåtmaterialet sjunker på grund av sin egen vikt, och stödmaterialet måste placeras i de två måtten under plåtmaterialet, nära skärinjen och kanten på plåtmaterialet.



a) Använd inte slöa eller skadade sågblad. Sågblad utan öppen egg eller felaktigt installerade kan bilda smala sågmärken, vilket kan leda till kraftig friktion, knivar som fastnar och studsar. b) Låsknapparna

för skärdjup och vinkeljustering måste dras åt och säkras före sågning. Om bladregulatorn rör sig under sågning kan det göra att bladet fastnar och studsar tillbaka. c) Var extra försiktig vid

"insättningssågning" på befintliga väggar eller annan persienn områden. Att sticka ut sågbladet kan skära av ett föremål som orsakar studs.

Guard rebound beskrivning

a) Före varje användning, kontrollera att locket är fritt stängt. Om det nedre skyddet inte går tillbaka snabbt, använd inte cirkelsågen. Kläm eller knyt inte det nedre skyddet i öppet läge. Om cirkelsågen plötsligt tappas kan det nedre skyddet böjas ur form. Lyft det nedre skyddet med ett infällt handtag och se till att skyddet fälls bakåt i valfri skärvinkel och djup utan att röra sågbladet eller någon annan del.

b) Kontrollera att den nedre skyddsfjädern fungerar. Om skyddet och fjädern inte fungerar korrekt måste de repareras före användning. De

Det nedre skyddet kan vara långsamt att röra sig på grund av skador på delar, avlagringar av tandkött eller ansamling av avfall.

c) Lyft det nedre skyddet manuellt endast för specialsågning, såsom "plug-in sågning" och "kombisågning". Lyft det nedre skyddet med det infällbara hantera. Det nedre skyddet måste lossas så snart sågbladet går in sågmaterialet. För alla andra sågoperationer, det nedre skyddet ska återkomma automatiskt

d) Se alltid till att det nedre skyddet täcker sågbladet innan placera cirkelsågen på bordet eller marken. En oskyddad, tröghet sågklingan får cirkelsågen att dra sig tillbaka och skär ett föremål på sin färd, med hänsyn till den tid sågbladet stannar efter att omkopplaren är släppts.

Ytterligare säkerhetsvarning

1. Var särskilt försiktig när du sågar vått trä, trycksatt trä eller träd som innehåller knoppar. Utan att minska sågbladets hastighet, håll verktyget mjukt tryckt för att undvika överhettning av tandningarna, eftersom samt att undvika att plasten smälter vid skärning.

2. Försök inte att ta bort skärmaterialet när sågbladet är rörlig. Vänta tills sågbladet har stannat helt innan du tar tag skärmaterialet. Sågbladet kommer fortfarande att röra sig en bit efter strömmen är avstängd.

3. Var noga med att inte skära i naglar. Kontrollera trä för spikar och ta bort dem innan du skär.

4. När du skär, vänligen placera den bredare delen av basen av den elektriska cirkelsåg på den del av arbetsstycket som är stadigt stödd, inte på den del som ska skäras ner. Om arbetsstycket är kort eller litet, spänn fast det. Försök inte hålla korta bitar!

1. Var särskilt försiktig när du sågar vått trä, trycksatt trä eller träd som innehåller knoppar. Utan att minska sågbladets hastighet, behåll verktyget skjuts smidigt för att undvika överhettning av tandningarna, samt till undvika att plasten smälter vid skärning.

2. Försök inte att ta bort skärmaterialet medan bladet rör sig.


Vänta tills sågbladet har stannat helt innan du tar tag i sågbladet skärmaterial. Sågbladet kommer fortfarande att röra sig en bit efter strömmen är avstängd.

3. Var noga med att inte skära i naglar. Kontrollera trä för spikar och ta bort dem innan du skär.

4. När du skär, vänligen placera den bredare delen av basen på den elektriska cirkelsåg på den del av arbetsstycket som är stadigt stödd, inte på den del som ska skäras ner. Om arbetsstycket är kort eller litet, kläm fast det. Försök inte hålla korta bitar!

5. Innan du lägger ner verktyget efter kapning, se till att det nedre skyddskåpan stängs och sågbladet är helt stoppat.

6. Försök inte såga med en elektrisk cirkelsåg som hålls bakåt med en vice. Detta är mycket farligt och kan leda till allvarliga olyckor.




7. Vissa material innehåller giftiga kemikalier. Var försiktig så att du inte andas in damm och undvik hudkontakt. Följ materialleverantörens säkerhetstips.

8. Stoppa inte sågbladet genom att trycka på det från sidan.

9. Använd inte någon slipskiva.

10. Använd endast sågklingor med den diameter som anges på verktyget eller specificeras i instruktionerna. Att använda ett sågblad av fel storlek kan påverka korrekt skydd av sågbladet eller användningen av skyddskåpan, vilket resulterar i allvarliga personskador.

11. Håll sågbladet skarpt och rent. Harts och träbitumen som får fastnat på bladet och hårda kan bromsa den elektriska cirkelsågen och öka sannolikheten för återhämtning. Ta därför bort sågbladet från verktyget först, och sedan rengör det med harts och asfaltborttagare, varmt vatten eller fotogen.



Håll sågbladet rent. Använd inte bensin.

12. Bär dammmask och skyddande hörselkåpor när du använder verktyg.
13. Se till att använda ett sågblad som är lämpligt för materialet som skärs.
14. Använd endast sågklingor vars markerade hastighet är lika med eller större än hastigheten som anges på verktyget.

Behåll denna manual.

Följ inte de relevanta produktsäkerhetsreglerna för bekvämlighets skull eller därför du är tillräckligt bekant med produkten (erfarenhet genom återanvändning).

Felaktig användning eller underlåtenhet att följa säkerhetsreglerna i bruksanvisningen kan resultera i allvarliga personskador.

Produktspecifikation


- På grund av det pågående utvecklingsprogrammet förbehåller vi oss rätten att ändra specifikationerna utan föregående meddelande.

Art.nr.		8140
Bladets diameter		140 mm
Skärdjup	90°	52 mm
	45°	38 mm
Ingen belastningshastighet (RPM)		3500-5500
Batterikapacitet och spänning		4AH 20V
Säkerhetsnivå		ÿ
Batteriadaptern laddare		110V / 220V

Obs: Bandsågen är kompatibel med Makitas 20V-stiftsbatteri pack (som: BL1850B, BL1840B)

Driftinstruktion

Växeldrift




- 1. Låsknapp** **2.**
tryckstång **3.**
Brytare



• Innan du slår på strömmen, se till att kontrollera om strömbrytaren knappen är normalt aktiv och är i öppet och normalt stängt läge.

För att förhindra att användaren av misstag trycker på avtryckaren på strömbrytaren, använder verktyget en låsmekanism. När skäroperationen krävs trycks låsknappen åt ena sidan, och omkopplarknappen aktiveras efter att tryckstången har tryckts uppåt. Därefter kan skäroperationen utföras

• Förvaring av sexkantnyckel



- 1. Insexnyckel**
2. Extra handtag

Insexnyckeln är lagrad på verktyget. För att ta bort insexnyckeln, dra ut den.



För att installera insexnyckeln, placera den på handtaget och för in den så långt som möjligt.

Ö Ta bort eller installera sågbladet



Notera:


- Använd inte sågklingor som inte överensstämmer med specifikationerna i denna handbok.
- Den använda knivhastigheten bör åtminstone nå den maximala tomgångshastigheten i det angivna värdet

	1. Tryckstång 2. Självslåsning 3. Begränsad borad 4. Djupregel
	1. Lead 2. Ledning 3. Stoppa spår

Steg 1: För att underlätta borttagningen av sågbladet är djuplinjalen utformad med två blyslitsar. När du tar bort sågbladet, tryck spärren åt höger samtidigt som du trycker upp stången, tryck in gränspattan i banan för ledning 2, släpp tryckstången och tryck ner handtaget, och gränspattan kommer att bäddas in i stoppslitsen .

Steg 2: Tryck på självslåsningen helt, rotera sågbladet tills sågbladet inte kan vridas, använd sedan en skiftnyckel för att vrida moturs för att lossa skruven på presskniven, och ta sedan bort pressknivens skruv och den yttre tryckplattan och ta bort sågbladet från botten.

Om maskinen inte är i steg 1-läge när du vill installera sågbladet, upprepa steg 1 och gör motsatsen till steg 2. Lås knivskruven medurs.



1. Tryckskruv 2.
- Extern pressplatta 3. Blad 4.
- Inre fläns
5. Självlåsning

ÿ Justera skärdjupet




1. Tryckknapp
2. Djupjusteringsplatta 3. Djupmätare

Tryck på tryckknappen på djupjusteringsplattan och flytta A/B skala på djupjusteringsplattan till önskat djup, släpp trycket knapp och fjäder tillbaka. (A/B-skalan motsvarar skärdjupet utan styrskena/med styrskena)


För att göra skärningen mer ren och säker, vänligen justera skärningen djup till positionen för högst en tand under arbetsstycket. Använder det rätta skärdjupet kan minska risken för personskador genom att sågbladet studsar.

ÿ Fasskärning



1. Överstång
2. Låsknopp
3. Pekare

-1°-47° Lutning




0°-45° : Lossa de främre och bakre låsvreden, luta maskinen, observera pekaren som indikerar skalan, rikta den mot önskad vinkel, dra åt låsvreden på båda sidor, så att den sitter fast.

-1°/47° : För att få -1°/47° sned skärvinkel, vrid den övre stånden för att göra den på bilden nedan, luta maskinen när pekaren pekar på -1°/47° vinkel, dra åt låsknopparna på båda sidor så att den fixeras.

Obs: Ställ tillbaka sågbladet i rätt vinkel för att ställa in utkastarspaken tillbaka.

Uppriktning kl



Rikta in skärlinjen med 0° skallinjen på basplattan när en 0° skärning utförs, och rikta in skärlinjen med 45° skallinjen på basen plåt när en 45° skärning utförs.


Ö kapning (konventionell sågning)

Uppmärksamhet:

Var noga med att försiktigt flytta verktyget framåt i en rak linje. Ansöker överdrivet tryck mot verktyget eller vridning av verktyget kan orsaka att motorn gör det överhettas och få verktyget att studsas, vilket kan leda till allvarliga problem skada.

Placera aldrig någon del av din kropp under verktygets bas när du skär, särskilt inte i början av skärningen. Annars kan allvarliga skador uppstå.

Sågbladet är exponerat under verktygsbasen.




Håll i verktygen. Detta verktyg är utrustat med både ett extra handtag och ett handtag. Att använda båda handtagen samtidigt är det bästa sättet att greppa verktyget. Om båda händerna är på cirkelsågen, skär bladet inte dem.

Framsidan av basen placeras på arbetsstycket för kapning utan kontakt med sågbladet. Starta sedan verktyget enligt strömbrytaren och vänta tills sågbladet når full hastighet. Tryck nu försiktigt ner cirkelsåg huvudet till det förinställda skärdjupet och flytta sedan verktyget framåt på arbetsstyckets yta för att hålla det jämnt och plant tills skäroperationen är klar.

För att göra skärningen renare, se till att verktyget skär i en rak linje och med jämn hastighet framåt. Om den faktiska skärlinjen skiljer sig från den planerade skärlinjen, försök inte att vända eller trycka tillbaka verktyget till den ursprungligen planerade skärlinjen. Om du gör det kan sågbladet fastna och få verktyget att studsas eller eventuellt orsaka allvarliga skador.

Släpp strömbrytaren, vänta tills sågbladet stannar och dra sedan tillbaka verktyget. Rikta in verktyget med den nya skärlinjen och börja skära igen. När du bestämmer skärpositionen, försök att undvika att utsätta operatören för skräp och sågspån som sprutas av motorsågen. Använd skyddsglasögon för att undvika skador.

ö När du använder styrskena (tillval)




1. Styrskena
2. Bottenplatta
3. Excentriskt hjul

Placera verktyget i änden av styrskenan. Vrid de två excentriska hjulen på verktygsbasen så att verktyget kan glida smidigt. Håll i verktygen. Verktyget är utrustat med både ett sekundärt handtag och ett handtag. Att använda båda handtagen samtidigt är det bästa sättet att greppa verktyget. Öppna verktyget, tryck ner verktyget till det förinställda skärdjupet (B-skalan på djupjusteringsbrädan motsvarar skärdjupet när det finns en styrskena) och skär sedan.

Styrlinjal (valfritt)


Vinkelmätare kan användas för snedskärning i olika vinklar. En guide gör att du kan göra mer exakta raka snitt. Sätt bara in styrlinjalen i spåret som är reserverat på bottenplattan och lås presslinjalvredet, styrlinjalen kan pressas hårt genom att trycka på de främre och bakre presslinjalplattorna, och justera insidan och utsidan efter önskad klippbredd, så att upprepade skärning av samma bredd är möjlig.



- 1. Tryck på linjalratten
- 2. Bakre trycklinjalplatta
- 3. Guidlinjal
- 5. Främre pressplatta

Vinkelmätare (tillval)

Vinkelmätare kan användas för snedskärning i olika vinklar.



ÿ Funktionsindikering

		Temperatur indikator, normalt grön, högtemperaturlarm är rött
		Display för elmängd
		Varje hastighetsväxel
		Energibesparande utrustning

Underhåll

ÿObs: • Innan


du förbereder dig för inspektion eller underhåll, se till att stänga av växla och koppla bort verktyget.

- Rengör skyddskåpan för att säkerställa borttagning av ackumulerade sågspån som kan hindra skyddskåpans funktion. A smutsigt skyddssystem kan begränsa dess funktion, vilket resulterar i allvarliga skada. Det mest effektiva sättet att slutföra städningen är att använda tryckluft. Om du blåser sågspån ur skyddskåpan, se till du bär ordentliga skyddsglasögon och andningsskydd.
- Använd inte bensin, bensen, thinner, alkohol eller liknande material för att rena verktyg. Annars kan verktyget bli missfärgat, deformerat eller knäckt.

Justera noggrannheten för 45° skärning och vertikal skärning

Denna justering har slutförts innan produkten lämnar fabriken.

Men om verktyget är avstängt, använd insexnyckeln för att justera justeringen skruva och kontrollera 90° eller 45° sågbladet med en trekantslinjal och en Vinkelregel.




- 1. Justera 45° skärning;
- 2. Justera vertikal vinkelskärning

Dessa tillbehör eller enheter är avsedda att användas med angivna elverktyg i denna specifikation. Om andra tillbehör eller enheter används finns det en risk av skada. Valfria tillbehör eller enheter får endast användas för angivet ändamål. •

- Styrskena
- Styrlinjal
- Vinkelmätare

serie antal	Namn specifikation	serie antal	Namnspecifikation	serie antal	Namnspecifikation
1	inre hexagon skiftnyckel	29	självlösning	57	platt packning
2	Hjälphandtag	30	Självlösande hylsa 58		Framben
3	Kors pannhuvud gångskruv	31	Självlösande fjäder 59		utslagsstift
4	Handtagsskydd	32	Deep groove boll lager 6000	60	hållarskruv
5	schackel	33	Phillips pannhuvud skruv M5*15	61	O-ring
6	80165 tryckstång fjädra	34	Gränsplatta	62	returfjäder

7	tryckstång	35	växellåda	63	Fjäderarm
8	Switch-knapp (inkapslad)	36	Kors pannhuvud gångskruv	64	Liten halvcirkelformad skruv med kvadratisk diameter
9	Byt styrstång 37		Nålrulle lager HK0808	65	Bakre ben
10	Byt fjäder	38	huvudredskap	66	skruv med insex
11	växla	39	Låsring för y26 hål	67	Bakre linjalplatta
12	vridfjäder	40	utgående axel	68	Liten halvcirkelformad skruv med kvadratisk diameter
13	Chassihandtag	41	främre omslaget	69	Tryckknapp
14	hylshuvud skruva	42	Kors pannhuvud skruva	70	Tryckknapps fjäder
15	Kors pannhuvud gångskruv	43	Inre tryck tallrik	71	Djupjusteringsplatta
16	Display täckplåt	44	140 sågblad	72	djupmätare
17	Displayram	45	Yttre tryck tallrik	73	Linjal spänne
18	Se stift	46	Tryck på knivskruven 74		Låsmutter M4
19	Kontrollbox	47	sexkantshylsa huvudskruvar	75	nål
20	Ordstavla	48	platt packning	76	Korsskruv med pannhuvud
21	Visa film klistra in	49	Korrugerad packning 77		sälja
22	indikator	50	excentrisk (hjul)	78	Axelhållarring y8
23	Positioneringsram 51		fotlist	79	Axelhållarring y8
24	kontroller	52	Linjalknopp	80	Dammutloppsör
25	stator	53	Främre linjalplatta	81	Skalskydd
26	Vindtät ring	54	platt packning	82	Korsskruv med pannhuvud
27	Deep groove boll lager 607	55	Kors pannhuvud gångskruv		
28	rotator	56	Låsknopp		



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support